Bau dir einen mobilen Feinstaubsensor


piko & melzai (Geekfem Hamburg, Haecksen, CCCHH)

Feinstaub

- Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken
- Definition 1959, erste EU-Richtlinie 1980
- Früher einfach Gewicht angegeben
- Particulate matter

PM_{10} und $PM_{2,5}$


- Von particulate matter
- Standard der USamerikanischen Umweltschutzbehörde EPA
- PM₁₀
- PM_{2,5}
- Ultrafeine Teilchen bis 0,1μm



https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics

PM_{10} und $PM_{2,5}$

- Von particulate matter
- Standard der USamerikanischen Umweltschutzbehörde EPA
- PM₁₀
- PM_{2,5}
- Ultrafeine Teilchen bis 0,1μm



Anteil der gewichteten Teilchen

	EU - PM ₁₀	EU - PM _{2,5}	WHO - PM ₁₀	WHO – PM _{2,5}
Jahresmittelwert in μg/m³	40	25	20	10
Tagesmittelwert in μg/m³	50		50	25
Tage mit Über- schreitungen	35		keine	keine


	EU - PM ₁₀	EU - PM _{2,5}	WHO - PM ₁₀	WHO - PM _{2,5}
Jahresmittelwert in μg/m³	40	25	20	10
Tagesmittelwert in μg/m³	50		50	25
Tage mit Über- schreitungen	35		keine	keine

	EU - PM ₁₀	EU – PM _{2,5}	WHO - PM ₁₀	WHO - PM _{2,5}
Jahresmittelwert in μg/m³	40	25	20	10
Tagesmittelwert in μg/m³	50		50	25
Tage mit Über- schreitungen	35		keine	keine

	EU - PM ₁₀	EU - PM _{2,5}	WHO - PM ₁₀	WHO - PM _{2,5}
Jahresmittelwert in μg/m³	40	25	20	10
Tagesmittelwert in μg/m³	50		50	25
Tage mit Über- schreitungen	35		keine	keine

	EU - PM ₁₀	EU - PM _{2,5}	WHO - PM ₁₀	WHO - PM _{2,5}
Jahresmittelwert in μg/m³	40	25	20	10
Tagesmittelwert in μg/m³	50		50	25
Tage mit Über- schreitungen	35		keine	keine

Nicht-natürliche Feinstaubquellen



Luftdaten.info

- Stationärer Feinstaubsensor
- Projekt des OK Lab in Stuttgart
- Weitgehend gleiche Hardware
- Karte auf Website



Teile

- Chip (Mikrocontroller)- ESP32
- Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor DHT22
- Feinstaubsensor SDS011
- Widerstand $4,7k\Omega$
- Powerbank
- Smartphone


ESP32


- Mikrocontroller
- Mikro-USB
- 48 Pins
- klein und günstig



ESP32

- Mikrocontroller
- Mikro-USB
- 48 Pins
- klein und günstig






ESP32

- Mikrocontroller
- Mikro-USB
- 48 Pins
- klein und günstig



ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

version with 36 GPIOs




Pin 14 DHT22

^{*} Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.


DHT22

Feuchtigkeits- und Temperatursensor



SDS011

- Feinstaubsensor
- 0,3 bis 10 $\mu m PM_{10}$ und $PM_{2,5}$
- Lüfter



Der Bauplan





















Der Bauplan



- SDS011 R → ESP32 T 17
- SDS011 T → ESP32 R 16
- DHT22 Data → ESP32 Pin 14
- DHT Strom, GRND → ESP32 VIN, GRND

Hardware needs Software

- Arduino IDE https://www.arduino.cc
- Installiere ESP32 Kern

https://github.com/espressif/arduino-esp32

nach Arduino/hardware

- Schließe ESP32 an, lade zB. das Beispiel "Wifi Scan" auf den Chip
- Seriellen Monitor öffnen,
 Scanergebnisse anschauen




Bibliotheken, Variablen, Methoden

- Bibliotheken: Häuser mit Funktionen wie zB ein Krankenhaus
 - Eine Tür pro Station, eine kranke Person geht hinein, eine gesunde kommt (hoffentlich) heraus
- Variablen, Objekte: Baue ein echtes Krankenhaus, speichere eine Zahl
- Methoden: Tue Dinge, behandle den Patienten mit einer Kompresse

Bibliotheken

- Bibliotheken: Häuser mit Funktionen wie zB ein Krankenhaus
 - Eine Tür pro Station, eine kranke Person geht hinein, eine gesunde kommt (hoffentlich) heraus
- → Eine Bibliothek pro Sensor, eine für WiFi, eine für Blynk
- Liste aller registrierten Bibliotheken für den ESP32 in der Arduino IDE
 - https://www.arduinolibraries.info/architectures/esp32
- Kein Blynk, kein SDS011??
 - https://www.blynk.cc/
 - https://github.com/sleiner/SDS011


Bibliotheken installieren



Übersetzen in Maschinensprache

```
Activities oprocessing-app-Base
                                                                  DHT_Unified_Sensor | Arduino 1.8.6
     File Edit Sketch Tools Help
      DHT_Unified_Sensor
     #include <Adafruit Sensor.h>
     #include <DHT.h>
    #include <DHT U.h>
     #define DHTPIN
                                             // Pin which is connected to the DHT sensor.
     // Uncomment the type of sensor in use:
     //#define DHTTYPE
                                   DHT11
                                               // DHT 11
     #define DHTTYPE
                                 DHT22
                                            // DHT 22 (AM2302)
     //#define DHTTYPE
                                   DHT21
                                               // DHT 21 (AM2301)
     // See guide for details on sensor wiring and usage:
     // https://learn.adafruit.com/dht/overview
    DHT Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    uint32 t delayMS;
     void setup() {
       Serial.begin(9600):
      // Initialize device.
       dht.begin();
      Serial.println("DHTxx Unified Sensor Example");
       // Print temperature sensor details.
       sensor t sensor:
                                                                                                                                         Copy error message:
     Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
       Mafruit Sensor.h: No such file or directory
                                                                                                 ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None on COM1
```

Ups, Adafruit Unified Sensor Lib nachinstallieren



Nochmal versuchen - Erfolg!

```
So 21:10 •
                                                           DHT Unified Sensor | Arduino 1.8.6
    File Edit Sketch Tools Help
      DHT Unified Sensor
    #include <Adafruit Sensor.h>
    #include <DHT.h>
    #include <DHT U.h>
    #define DHTPIN
                                        // Pin which is connected to the DHT sensor.
    // Uncomment the type of sensor in use:
    //#define DHTTYPE
                                DHT11
                                          // DHT 11
    #define DHTTYPE
                              DHT22
                                        // DHT 22 (AM2302)
    //#define DHTTYPE
                                DHT21 // DHT 21 (AM2301)
    // See guide for details on sensor wiring and usage:
    // https://learn.adafruit.com/dht/overview
   DHT Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
   uint32 t delayMS;
    void setup() {
      Serial begin (9600);
     // Initialize device.
      dht.begin();
      Serial.println("DHTxx Unified Sensor Example");
      // Print temperature sensor details.
      sensor t sensor:
    Done compiling.
   Sketch uses 182400 bytes (13%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
   Global variables use 13960 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 313720 bytes for loca
```

Bibliotheken einbinden

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#include <SDS011.h>

#include <DHT.h>
```

Objekte bauen, Pins deklarieren

```
#define BLYNK_PRINT Serial

// You should get Auth Token in
the Blynk App.
char auth[] = " AAAAAAAAAAAAA";

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "WIFI NAME";
char pass[] = "WIFI PWD";
BlynkTimer timer;
```

```
float p10, p25;
int errorflag;
HardwareSerial sdsSerial(2); //
use Serial 2: RX pin:16, TX pin:17
SDS011 my_sds;
#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

Methoden: Sensoren auslesen und senden

```
void readSDS()
void readDHT()
                                         errorflag = my sds.read(&p25,
  float h = dht.readHumidity();
                                                    &p10);
  float t = dht.readTemperature();
                                         if (errorflag) {
                                           Serial.println("Failed to read
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
                                              from SDS sensor!");
    Serial.println("Failed to read
                                           return;
       from DHT sensor!");
    return;
                                         Serial.println("P2.5: " +
                                                    String(p25));
                                         Serial.println("P10: " +
                                                    String(p10));
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
                                         Blynk.virtualWrite(V7, p25);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
                                         Blynk.virtualWrite(V8, p10);
```

Woher weiß der Chip, was er zu tun hat?

```
void setup() {
.... // Initializiere hier alle Objekte, verbinde zum WLAN
}

void loop() {
... // Lese wiederholt Sensoren aus und schicke Daten per WLAN
}
```

Set it up and loop through it

```
void setup() {
  // Serial Monitor
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass,
     IPAddress(192,168,178,36),8080);
  timer.setInterval(1000L,sendSensor);
 sdsSerial.begin(9600);
 my sds.begin(&sdsSerial);
 dht.begin();
```


```
void loop() {
   Blynk.run();
   timer.run();
}
void sendSensor()
{
   readDHT();
   readSDS();
}
```


Blynk App

- Blynk Server Jar installieren
- IP-Adresse in Blynk-App setzen
- Chip und Pins in App definieren (ca. 5 min)




Die Zukunft











Quellen

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_emi-ausgew-luftschadst_2018_0.pdf

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/Aerosols

http://www.umweltbundesamt.at/pm10/

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf

https://deutschland.maps.luftdaten.info/

ESP32, DHT22, SDS011 datasheets

DHT22

```
void readDHT()
                                #include <DHT.h>
                                #define DHTPIN 14
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
                                #define DHTTYPE DHT22
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
   Serial.println("Failed to read
from DHT sensor!");
                                DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
   return;
                                void setup() {
 Serial.println(t);
                                   dht.begin();
 Blynk.virtualWrite(V5, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t);
```

SDS011

```
void readSDS()
 errorflag = my sds.read(&p25, &p10);
  if (errorflag) {
    Serial.println("Failed to read
from SDS sensor!");
    return:
  Serial.println("P2.5: " +
String(p25));
  Serial.println("P10: " +
String(p10));
  Blynk.virtualWrite(V7, p25);
  Blynk.virtualWrite(V8, p10);
```

```
#include <SDS011.h>
float p10, p25;
int errorflag;
HardwareSerial sdsSerial(2); // use
Serial 2: RX pin:16, TX pin:17
SDS011 my sds;
void setup() {
  sdsSerial.begin(9600);
  my sds.begin(&sdsSerial);
```

Blynk

```
#define BLYNK PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
char auth[] = " AAAAAAAAAAAA";
// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "WIFI NAME";
char pass[] = "WIFI PWD";
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
  readDHT():
  readSDS();
```

```
void setup()
  // Debug console
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass,
IPAddress(192,168,178,36),8080);
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run():
```