실습1-에너지,파워,상관계수

Seoul National University of Science and Technology

실습 소개(1)

- 신호처리 분야에서 광범위하게 사용되는 신호의 에너지(energy) 및 파워(power), 신호간의 상관계수에 관한 실습이다.
- 1) 실제 신호의 에너지, 파워 등을 구하는 프로그램을 작성한다.
- 2) 실제 신호의 상관계수(normalized correlation coefficient, NCC)를 구하는 프로그램을 작성하고 이를 MATLAB 함수 corrcoef()의 결과와 비교한다.
- 3) 랜덤 신호와 정현파 신호의 NCC를 구해본다.

실습 소개(2)

- 상관계수는 다음과 같이 구한다.
- 1) 공분산(covariance)

$$cov(x,y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x(i) - \mu_x)(y(i) - \mu_y)$$


2) 표준편차(standard deviation)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x(i) - \mu_x)^2}$$

3) 상관계수(normalized correlation coefficient, NCC)

$$\rho_{xy} = \frac{cov(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$$


```
>>edit myncc????.m
                     <- ????는 학번 뒤 네자리
% normalized correlation coefficient
clear; close all; clc
[input x, Fs] = audioread('8k16bit.wav');
bp = 10000;
x=input x(bp:bp+239); % 240 samples (30 msec)
size(x) -
x = x';
size(x)
                                     240
N = length(x);
Ts = 1/Fs;
                                  ans =
t = 0:Ts:(N-1)*Ts;
y = x + \cos(2*pi*1000*t)/10;
                                          240
```



<Figure 1>

```
% signal energy
                           ; % sum()
x energy =
sss = sprintf('signal energy = %f', x energy);
disp(sss);
% signal power
x power =
sss = sprintf('signal power = %f\n', x power);
disp(sss);
subplot(3,1,1); plot(input x);
axis([1 length(input x) -0.3 0.3]);
n=bp:bp+239;
subplot (3,1,2); plot (n,x);
axis([bp bp+239 -0.3 0.3]);
subplot(3,1,3); plot(n,y);
axis([bp bp+239 -0.3 0.3]);
print -djpeg 'figl.jpg'
```

```
signal energy = 1.469777
signal power = 0.006124
```



<Figure 1>


```
mu x =
                  ;
mu y =
sigma x =
                                         ; % sqrt(), sum()
sigma y =
                                         ; % sqrt(), sum()
con xx =
                                           ; % sum()
                                            ; % sum()
cov xy =
corr xx =
                                              ;
corr xy =
sss = sprintf('normalized correlation coefficient = %f', corr xx);
disp(sss);
sss = sprintf('normalized correlation coefficient = %f', corr xy);
disp(sss);
corrcoef(x, y)
                                                      normalized correlation coefficient = 1.000000
                                                      normalized correlation coefficient = 0.742759
                    ans =
                        1.0000
                                 0.7428
                        0.7428
                                 1.0000
```

N=100; ; % x: uniform distribution $(-0.5 \sim 0.5)$ X= ; % y: uniform distribution $(-0.5 \sim 0.5)$ y= figure (2); subplot(2,2,1); stem(x); title('x = $-0.5 \sim 0.5$ '); subplot (2,2,2); stem(y); title $('y = -0.5 \sim 0.5')$; corrcoef(x,y) ; % normal distribution subplot(2,2,3); stem(x); title('x: normal distribution'); subplot(2,2,4); stem(y); title('y: normal distribution'); corrcoef(x, y) ans = 1.0000 -0.0275-0.02751.0000 ans = 1.0000 -0.1148

-0.1148

1.0000

랜덤 신호 (Uniform and Normal Distribution)



<Figure 2>

- * 랜덤 신호간의 상관계수 값은 매우 작음을 알 수 있음.
- * rand()나 randn() 함수는 매번 다른 숫자들을 생성하므로 실행시마다 다른 결과 값들을 보임.

```
n=0:N-1;
freq = 100;
Fs=10000;
Ts=1/Fs;
x=cos(2*pi*freq*n*Ts); y=cos(2*pi*freq*n*Ts-pi/2);
figure (3);
subplot(2,1,1); stem(n, x);
subplot(2,1,2); stem(n, y);
corrcoef(x,y)
```

0.0000


1.0000

ans =

1.0000

0.0000

Between cosine and sine signals



* cosine과 sine 신호간의 상관계수 값은 0임 알 수 있음.

참고: Cosine과 Sine 신호의 상관계수

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A$$

$$sin(A+A) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos B + cos B sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin A cos A + cos A sin A = 2 sin A cos A$$

$$sin(A+B) = sin(A+B) = sin$$