Téléchargement et installation du logiciel KICAD.

Logiciel à télécharger : 1,2 Gio

Espace nécessaire à l'installation du logiciel : 5,6 Gio

1. Se rendre sur le site : https://www.kicad-pcb.org/download/





3. Une fois le téléchargement terminé, lancer l'installation du logiciel (en double cliquant sur kicad-5.1.5_3-x86_64.exe). Il faudra éventuellement exécuter cette installation en tant qu'administrateur.



4. Cliquez sur "Next".

5. Cliquer sur "Next"





6. Choisir le dossier d'installation du logiciel et cliquer sur "Install".

7. Cliquer sur "Finish" pour terminer l'installation du logiciel.

