Meccanismo di spostamento [MS_0]

BOOL—PIANO 0

BOOL—BASE_UP

BOOL + PIANO1_SLOW BOOL + BASE_DOWN

BOOL - PIANO1_STOP BOOL - BASE_SLOW

BOOL -PIANO2_SLOW BOOL -PIANO2_STOP

BOOL -CONSEGNATO

BOOL FERMA1 BOOL DOWN OK

BOOL FERMAT BOOL BOOK

BOOL FERMA2 BOOL PRONTO_FERMA

BOOL-SALI_OK

Base con rulliera [BR_0]

| BOOL - | - SENS_DX | BOOL† SPOSTA_DX |
|--------|---------------|--------------------|
| BOOL - | - SENS_SX | BOOL+SPOSTA_SX |
| | - OK_PRENDI | |
| | - OK_RILASCIA | |
| | - FINITO1 | BOOL +FINE_PRENDI |
| BOOL - | - FINITO2 | BOOL FINE_CONSEGNA |
| | | |

Pusher [P0] BOOL + SPINGI_FINE BOOL + SENS_SPINGI BOOL+ SPINGI BOOL+ AVANTI BOOL+FERMA_NASTRO

Nastro1 [N1]

BOOL PRONTO_CONS BOOL AVA1

BOOL + FERMA
BOOL + P_DOPO
BOOL + PUSH
BOOL + SPINTO_OK

Nastro2 [N2]



Nastro_P1 [NP1]

RICEVUTO_P1 BOOL—AVA3

BOOL + RICEVUTO_OK





