

진해만 및 거제 부근수역의 항행안전에 관한 고시

전부개정 2015.3.12. 마산지방해양수산청고시 제2015-32호
일부개정 2015.6.22. 마산지방해양수산청고시 제2015-61호
일부개정 2018.6.15. 마산지방해양수산청고시 제2018-42호
일부개정 2019.1.8. 마산지방해양수산청고시 제2019-4호
일부개정 2022.1.7. 마산지방해양수산청고시 제2022-5호
일부개정 2025.1.7. 마산지방해양수산청고시 제2025-5호
일부개정 2025.4.25. 마산지방해양수산청고시 제2025-32호
일부개정 2025.11.20. 마산지방해양수산청고시 제2025-99호
일부개정 2026.03.31. 마산지방해양수산청고시 제2026-28호

제1조(목적) 이 고시는 「해상교통안전법」 제30조에 따라 진해만 및 거제 부근수역에서 선박의 항로 및 속력 등 항행안전에 관한 사항을 규정함으로써 해양사고를 방지함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 고시는 진해만 및 거제 부근수역을 항행하는 모든 선박에 적용한다.

제3조(항로) 이 고시에 따라 지정한 항로 및 주의해역은 별표 1과 같다.

제4조(항법) ① 항로를 따라 항행하는 모든 선박은 별표 2에서 정한 항법 및 제한속력을 준수해야 한다. 다만, 해양사고를 피하거나 인명 또는 선박을 구조하기 위한 경우는 제한속력을 적용하지 않는다.

② 지정항로를 따라 항해하지 아니하는 선박은 지정항로에서 충분히 떨어져서 항행해야 한다.

③ 막개도 부근은 좁은 수로이므로 통항에 특별히 주의하여 항행해야 한다.

제5조(정박금지) 총톤수 5,000톤 이상의 선박은 다음 각 호의 기점을 연결한 선 안의 수역에서 정박을 금지한다. 다만, 해양사고를 피하거나 인명 또는 선박을 구조하기 위한 경우는 제외한다.

1. 북위 34도 50분 48초, 동경 128도 44분 07초
2. 북위 34도 50분 48초, 동경 128도 47분 00초
3. 북위 34도 48분 00초, 동경 128도 47분 00초
4. 북위 34도 48분 00초, 동경 128도 44분 05초

제6조(피항선박 안전조치) ① 피항선박은 가용한 모든 수단을 사용하여 안전한 장소에 정박해야 하며, 정박 중 항상 인근 정박 선박과 안전한 거리를 유지하고 필요한 경우에는 안전 확보를 위해 정박 위치를 변경해야 한다.

② 피항선박은 초단파 무선전화(VHF) 채널을 항상 청취해야 하며, 해상교통관제센터 또는 인근 선박의 호출에 즉시 응답해야 한다.

③ 피항선박은 육상의 구조지원이 불가할 것을 대비하여 선박 자체 안전대책을 마련해야 한다.

④ 피항선박은 주묘(走錨) 여부를 수시로 확인해야 하며, 주묘로 판단될 경우 묘쇄(錨鎖) 연장, 재투묘, 추가 투묘 및 위치 변경 등 해양사고 방지를 위한 이행 가능한 모든 안전조치를 해야 한다.

⑤ 예인선은 부선, 무동력선, 조종불능선을 피항지역에 단독으로 둘 수 없다. 다만, 해양사고를 피하거나 인명 또는 선박을 구조하기 위한 경우는 제외한다.

제7조(재검토기한) 마산지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2026-28호, 2026. 3. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 종전의 마산지방해양수산청 고시 제2025-99호(2025. 11. 20.)는 폐지한다.

1. 지정항로의 범위(제3조 관련)

항로명	구분	적 용 수 역
마산 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1-1. 북위 35도03분16.31초, 동경 128도43분22.62초 1-2. 북위 35도03분23.07초, 동경 128도43분0.58초 1-3. 북위 35도03분31.91초, 동경 128도42분49.67초 2. 북위 35도04분07초, 동경 128도41분14초 3. 북위 35도04분59초, 동경 128도39분04초 4. 북위 35도06분48.9초, 동경 128도37분08.6초 5. 북위 35도06분27.3초, 동경128도36분44.1초 6. 북위 35도04분35초, 동경 128도38분43초 7. 북위 35도04분18초, 동경 128도39분19초 8. 북위 35도03분06초, 동경 128도42분31초 9. 북위 35도02분28.5초, 동경 128도42분59.9초 ※ 기점(1-1, 1-2, 1-3)은 진해 신항 남방과제 및 남측방과호안 공사 완료(2029년 12월 예정) 시까지 한시적으로 적용한다.
	통항 분리대	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선을 중심으로 폭 30미터 안의 해역 1. 북위 35도04분16.3초, 동경 128도40분07.4초 2. 북위 35도03분14.6초, 동경 128도42분51.9초
	깊은 수심 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도06분34.4초, 동경 128도36분52.2초 2. 북위 35도06분40.4초, 동경 128도36분59.0초 3. 북위 35도04분50.7초, 동경 128도38분56.5초 4. 북위 35도04분43.8초, 동경 128도38분50.7초
	속력 제한 구역	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도04분07초, 동경 128도41분14초 2. 북위 35도04분59초, 동경 128도39분04초 3. 북위 35도04분35초, 동경 128도38분43초 4. 북위 35도04분18초, 동경 128도39분19초 5. 북위 35도03분43초, 동경 128도40분52초

항로명	구 분	적 용 수 역
진해 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 (단, 방파제와 암초지역은 제외한다) 1. 북위 35도04분07초, 동경 128도41분14초 2. 북위 35도06분31초, 동경 128도41분14초 3. 북위 35도06분31초, 동경 128도40분37초 4. 북위 35도05분33초, 동경 128도40분37초 5. 북위 35도04분59초, 동경 128도39분04초
	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도03분06초, 동경 128도42분31초 2. 북위 35도03분07초, 동경 128도40분11초 3. 북위 35도02분09초, 동경 128도38분20초 4. 북위 35도01분22초, 동경 128도36분46초 5. 북위 34도55분56초, 동경 128도31분56초 6. 북위 34도55분34초, 동경 128도32분31초 7. 북위 35도00분54초, 동경 128도37분18초 8. 북위 35도02분33초, 동경 128도40분30초 9. 북위 35도02분28.5초, 동경 128도42분59.9초
고현 항로	통항 분리대 I	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선을 중심으로 폭 30미터 안의 해역 1. 북위 35도02분48.0초, 동경 128도42분44.8초 2. 북위 35도02분48.0초, 동경 128도40분21.0초 3. 북위 35도01분41.4초, 동경 128도38분06.1초
	통항 분리대 II	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선을 중심으로 폭 30미터 안의 해역 1. 북위 35도00분48.3초, 동경 128도36분44.0초 2. 북위 34도55분45.0초, 동경 128도32분13.6초

항로명	구 분	적 용 수 역
고현 항로	주의 해역	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 34도57분39.2초, 동경 128도34분23.2초 2. 북위 34도58분29.8초, 동경 128도35분08.4초 3. 북위 34도58분51.8초, 동경 128도34분32.4초 4. 북위 34도58분01.5초, 동경 128도33분47.6초 ※ 이 구역에서는 고현항 부근으로 횡단하는 선박이 많으므로 주의하여 항행해야 함.
	속력 제한 구역	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도03분07초, 동경 128도40분11초 2. 북위 35도02분09초, 동경 128도38분20초 3. 북위 35도01분32.6초, 동경 128도38분32.9초 4. 북위 35도02분33초, 동경 128도40분30초
원전 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도02분09초, 동경 128도38분20초 2. 북위 35도03분03초, 동경 128도39분19초 3. 북위 35도04분18초, 동경 128도39분19초 4. 북위 35도04분35초, 동경 128도38분43초 5. 북위 35도03분15초, 동경 128도38분42초 6. 북위 35도01분22초, 동경 128도36분46초
	통항 분리대	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선을 중심으로 폭 30미터 안의 해역 1. 북위 35도04분26.4초, 동경128도39분01.1초 2. 북위 35도03분10.2초, 동경128도38분59.8초 3. 북위 35도01분42.8초, 동경128도37분29.1초
	속력 제한 구역	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도03분15초, 동경 128도38분42초 2. 북위 35도02분18초, 동경 128도37분44초 3. 북위 35도02분09초, 동경 128도38분20초 4. 북위 35도03분03초, 동경 128도39분19초

항로명	구 분	적 용 수 역
안정 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 34도58분02초, 동경 128도26분33초 2. 북위 34도57분38초, 동경 128도27분12초 3. 북위 34도58분53초, 동경 128도29분07초 4. 북위 34도59분52초, 동경 128도31분50초 5. 북위 35도01분06초, 동경 128도36분32초 6. 북위 35도00분39초, 동경 128도36분07.5초 7. 북위 34도59분34초, 동경 128도31분59초 8. 북위 34도58분36초, 동경 128도29분19초 9. 북위 34도57분17초, 동경 128도27분19초 10. 북위 34도56분33초, 동경 128도27분12초 11. 북위 34도56분24초, 동경 128도26분08초 ※ 마산항 항만시설 운영세칙 [별표 6] 마산항 항만구역 밖 항만시설의 위치 및 수상구역은 제외한다.
장좌 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 34도59분44.7초, 동경 128도28분11.9초 2. 북위 34도59분23.0초, 동경 128도28분36.0초 3. 북위 34도58분49.4초, 동경 128도29분01.0초 4. 북위 34도58분22.2초, 동경 128도28분19.1초 5. 북위 34도59분07.0초, 동경 128도27분56.0초 6. 북위 34도59분17.7초, 동경 128도27분49.5초
내산 항로	항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 35도03분24초, 동경 128도30분09초 2. 북위 35도03분14초, 동경 128도29분38초 3. 북위 35도03분13초, 동경 128도29분31초 4. 북위 35도03분13초, 동경 128도29분12초 5. 북위 35도03분07초, 동경 128도28분56초 6. 북위 35도02분50초, 동경 128도28분46초 7. 북위 35도02분43초, 동경 128도29분00초 8. 북위 35도02분52초, 동경 128도29분06초

항로명	구 분	적 용 수 역
내산 항로	항로	9. 북위 35도02분59초, 동경 128도29분14초 10. 북위 35도03분00초, 동경 128도29분22초 11. 북위 35도03분00초, 동경 128도29분34초 12. 북위 35도03분01초, 동경 128도29분41초 13. 북위 35도03분07초, 동경 128도29분59초
양촌 용정 항로	항로	1. 북위 35도02분03.5091초, 동경 128도30분48.3199초 2. 북위 35도01분47.9740초, 동경 128도29분55.1052초 3. 북위 35도01분51.8429초, 동경 128도29분28.8376초 4. 북위 35도01분30.4049초, 동경 128도29분39.1563초 5. 북위 35도01분28.0304초, 동경 128도29분46.0156초 6. 북위 35도01분48.2133초, 동경 128도30분54.9209초

2. 추천항로 및 주의해역의 범위(제3조 관련)

항로명	구분	적 용 수 역	비 고
거제- 두미도 내해수로 (대병대 도에서 두미도 사이)	추천 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 1. 북위 34도41분12초, 동경 128도39분15초 2. 북위 34도40분17초, 동경 128도37분52초 3. 북위 34도40분17초, 동경 128도34분40초 4. 북위 34도40분53초, 동경 128도23분28초 5. 북위 34도44분23초, 동경 128도16분40초 6. 북위 34도44분23초, 동경 128도10분04초	침로 1.↔2. 052°(232°) 2.↔3. 090°(270°) 3.↔4. 094°(274°) 4.↔5. 122°(302°) 5.↔6. 090°(270°)
	주의 해역	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 1. 북위 34도40분39초, 동경 128도34분40초 2. 북위 34도39분53초, 동경 128도34분40초 3. 북위 34도39분53초, 동경 128도37분59초 4. 북위 34도40분53초, 동경 128도39분33초 5. 북위 34도41분31초, 동경 128도39분01초 6. 북위 34도40분39초, 동경 128도37분40초	※소형선박주의 이 수역에는 여객선 어선 및 예부선 등 소형 선박의 통항이 많은 수역임.

항로내 항법 및 속력(제4조 관련)

항로명	항로내 항법	제한속력
마산항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다. 다만, 흘수제약선박이 깊은수심항로를 따라 항해하는 경우에는 제외한다. 1. ‘흘수제약선박’이란 선박흘수가 9미터 이상으로서 흘수제약선 표시를 한 선박을 말한다. 2. 모든 선박은 깊은수심항로를 따라 항해하는 흘수제약선박의 진로를 방해해서는 아니 된다. 3. 흘수제약선박이 깊은수심항로에서 서로 마주치는 경우에는 입항선박이 출항선박을 기다려야 한다. 4. 흘수제약선박이 깊은수심항로를 따라 항해하고자 하는 때에는 법 제93조에서 정한 흘수제약선 표시를 해야 하며 미리 그 사실을 마산항 해상교통관제센터에 통보해야 한다. 5. 흘수제약선박이 아닌 선박은 깊은수심항로에서 될 수 있으면 떨어져서 항해해야 한다.	15노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)
진해항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	15노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)
고현항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)

항로명	항로내항법	제한속력
원전 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)
안정 항로	1. 항로를 따라 항행하는 모든 선박은 항행의 안전을 고려하여 될 수 있는 대로 항로의 오른쪽으로 항행해야 한다. 2. 길이 20미터 미만의 선박, 범선 또는 어로에 종사하고 있는 선박은 항로상을 항행하고 있는 선박의 통항을 방해해서는 아니 된다. 3. 항로를 횡단하고자 하는 선박은 항로상을 항행하고 있는 선박의 통항을 방해하게 되는 경우에는 횡단을 해서는 아니 된다. 4. 항로 내에서 추월을 하고자 하는 선박은 기적 신호 등을 통하여 그 의사를 표시하고 추월당하는 선박의 동의를 얻어야 한다. 5. 제4호에도 불구하고 항로상을 항행하는 모든 선박은 액화천연가스운반선박(이하 'LNG선박'이라 한다)을 추월할 수 없다. 6. 항로상을 운항하는 선박이 다른 선박을 예인할 경우에는 2척 이상을 예인해서는 아니 되며, 예인선열의 길이가 200미터를 초과해서는 아니 된다. 7. 항로를 운항하는 선박 또는 항로에서 어로에 종사하는 어선은 항로상을 항행하는 LNG선박의 반경 1km 이내로 접근해서는 아니 된다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)

항로명	항로내항법	
안정 항로	8. 항로를 항행하고자 하는 100톤 이상 선박 및 예인선·부선 결합선박은 입항·출항 전에 마산지방 해양수산청, 마산항 해상교통관제센터 등으로부터 LNG선박의 입항·출항정보를 확인하여 항로 내에서 LNG선박과 교차통행이 일어나지 않도록 해야 한다. 9. 항로 내를 항행하는 LNG선박은 안전운항에 지장을 초래하게 되는 비상사태 시 북위 34도56분54초, 동경 128도27분03초를 기점으로 반경 250미터 이내의 적절한 장소에 비상정박을 할 수 있다. 다만, 정박을 목적으로 해서는 아니 된다. 10. 모든 선박은 항로 내에서 정박(정박 중인 선박에 계류하는 것을 포함한다)을 해서는 아니 된다. 다만, 해양사고를 피하거나 인명 또는 선박을 구조하기 위한 경우는 제외한다. 11. 항로 및 항로부근에서 항행중인 해군함정은 항로를 항행하는 선박의 안전운항을 위하여 협력해야 하고, 필요시 상호 위험 피항 조치를 위하여 VHF Ch.14 또는 Ch.16을 청취해야 한다. 12. 안정항로의 1호, 2호, 9호, 10호, 11호를 연결하는 선 안의 수역에 대해서는 제1호 및 제10호를 적용하지 아니 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)

항로명	항 로 내 항 법	제한속력
내산 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	-
장좌 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다. 다만, 장좌항로의 1호, 2호, 5호 및 6호를 연결하는 수역 안에서는 법 제74조제7항은 적용하지 아니 한다.	-
양춘 용정 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	-
거제 - 두미도 내해수로 (추천 항로)	1. 항로를 따라 항행하는 선박은 「해상교통안전법」 제71조에서 정한 안전한 속력으로 추천항로의 오른쪽으로 항행해야 한다. 2. 석유 또는 유해액체물질 운반선박(유조선을 말한다)은 「해상교통안전법」 제11조에서 정한 유조선통항금지해역을 준수하여 항행해야 한다.	-