

군산항 도선사의 승선·하선 구역 고시

군산지방해양수산청 고시 제23-21호(2023. 02. 21.개정)

군산지방해양수산청 고시 제23-52호(2023. 07. 07.개정)

군산지방해양수산청 고시 제25-98호(2025. 12. 18.개정)

제1조(목적) 이 고시는 「도선법」 제18조제3항 및 「같은 법 시행규칙」

제17조의2에 따라 군산항 도선구에서의 임의·강제도선을 위한 도선사 승선·하선구역과 그 이용방법을 정함으로써 항행 선박의 안전운항과 항만운영의 효율성 제고를 목적으로 한다.

제2조(도선사의 승선·하선 구역) ① 「도선법 시행규칙」 제17조의2에

따라 군산항 도선구에서의 임의·강제도선을 위한 도선사 승선·하선 구역은 [별표 1]과 같다.

② 도선사는 선박이 제1항에서 규정한 승선·하선 구역을 운항시에는 선박 승선·하선 전·후라도 선박과의 통신 유지 및 기타 선박의 안전운항에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 도선사는 제1항에 따른 기상특보 또는 이에 준하는 기상악화 시 도선사 승선·하선 구역을 이용하거나 「도선법」 제18조 제2항에 따라 도선을 중단 또는 재개하고자 할 때에는 군산광역해상교통관제센터에 보고하여야 한다.

제3조(기상 악화 시 승선·하선구역) 제2조의 규정에도 불구하고 다음

각 호에 해당하는 기상악화의 경우 도선사 승선·하선구역의 범위는 [별표 2]와 같다.

1. 서해 해상에서 풍랑주의보 이상의 기상특보가 발효된 경우
2. 기타 풍랑주의보에 준하는 기상상태로서 기존 도선사 승선·하선 구역까지 도선선의 입·출항이 불가하다고 도선사가 판단한 경우

제4조(승선·하선 구역에서 승선 또는 하선하지 아니하여도 되는 경우)

① 제1조의 규정에도 불구하고 승선·하선 구역에서 승선 또는 하선하지 아니하여도 되는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 정박지에서 양묘하여 입항하는 선박에 승선하거나, 정박지에 투묘하기 위하여 출항하는 선박에서 하선하는 경우
2. 기상악화로 인하여 도선사의 안전한 승선·하선이 불가한 경우와 기타 불가피한 사유가 있는 경우
3. 조종성능에 제한을 받고 있는 선박 또는 선박의 구조적 특성상 규정된 승선·하선 구역에서 안전하게 승선·하선할 수 없는 경우

② 제1항의 경우 도선사는 이용자 및 선장의 요청 또는 동의가 있다 하더라도 당해 선박의 성능과 장비, 당시의 해상교통상황을 종합적으로 고려하여 승선·하선 전후에 항만 및 본선과 타 선박의 안전이 확실하게 보장된다고 판단될 때, 사전에 군산광역해상교통관제센터에 협의 후 승선·하선하여야 한다.

제5조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 해야하는 기한은 2028년 12월 31일 까지로 한다.

[별표 1]

도선사의 승선·하선 구역

군산항 도선사의 승선구역은 북위 $35^{\circ} 57' 00''$, 동경 $126^{\circ} 25' 30''$ 를 중심으로 반경 2.0마일 이내의 수역으로 하고, 하선구역은 북위 $35^{\circ} 58' 00''$, 동경 $126^{\circ} 28' 00''$ 를 중심으로 반경 1.0마일 이내의 수역으로 한다.

[별표 2]

기상 악화시 승선·하선 구역

기상악화 등으로 인하여 도선선의 안전 운항 및 도선사 승·하선 작업을 별표 1의 구역에서 할 수 없는 경우 군산광역시해상교통관제센터와 협의 후, 당시의 상황(풍향, 파고 등)에 따라서 군산항 북방파제 남측 끝단부터 BUOY NO.1 사이의 항로 내 안전 구역에서 승·하선하는 것으로 한다.

「단, 방파제 부근에서 행해지는 준설공사등으로 인하여 가항수역이 좁아져 도선사 승·하선 업무가 힘든 경우에는 주변 입출항 선박의 운항 상황을 고려하여 안전을 확보한 뒤에 군산광역시해상교통관제센터와 협의 후 다음의 구역 안에서 승·하선할 수 있다.

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ① 35°-59.0 N | 126°-32.6 E | ② 35°-58.7 N | 126°-32.6 E |
| ③ 35°-58.6 N | 126°-30.8 E | ④ 35°-59.0 N | 126°-30.5 E」 |

[별첨]

[참고] 군산항 도선사의 승선·하선 구역 위치도

