

여수·광양항 도선사 승선·하선 구역에 관한 고시

여수지방해양수산청 고시 제2024-95호(2024.09.27. 개정)

제1조(목적) 이 고시는 「도선법」 제18조제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조의2에 따라 여수·광양항 도선구에서 도선사의 승선·하선 구역을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(도선사 승선·하선 구역) ① 「도선법 시행규칙」 제17조의2에 따라 정하는 여수·광양항 도선구의 도선사 승선·하선 구역은 별표 1 및 별표 2와 같다.

② 기상악화(기상특보가 발령되었거나 이에 준하는 기상상태를 말한다) 시 여수·광양항 도선사 승선·하선 구역은 별표 3 및 별표 4와 같다.

제3조(도선사의 승선·하선 구역이 아닌 곳에서의 승선·하선) ① 도선사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 선장과 협의하여 도선사 승선·하선 구역을 변경할 수 있다. 이 경우 도선사는 사전에 여수항해상교통관제센터에 통보해야 하며, 상황이 급박할 경우에는 사후에 지체없이 통보해야 한다.

1. 선박 수리를 목적으로 조선소에 입·출항하는 경우
2. 선박 고장으로 긴급 투묘(배를 정박하려고 닻을 내림)하는 경우
3. 환자 발생 등 그 밖의 긴급한 경우
4. 여수지방해양수산청장이 도선사 승선·하선 구역의 변경이 필요하다고 인정하는 경우

제4조(재검토기한) 여수지방해양수산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2019-170호,2019.12.30.>

이 고시는 2020.1.1.부터 시행한다.

부칙 <제2022-55호, 2022.05.25.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2024-95호, 2024.09.27.>

이 고시는 2024.10.1.부터 시행한다.

[별표 1]


여수 · 광양항 도선사 승선 · 하선 구역(제2조 관련)

구 분	명칭	구 역	이 용 선 박
승선 구역	제1도선 구역	다음 7지점을 차례로 연결한 선내 해면 34-40-53.89N 127-54-53.29E 34-41-49.70N 127-55-42.21E 34-41-23.59N 127-56-38.32E 34-40-37.12N 127-56-49.10E 34-40-29.24N 127-55-42.21E 34-39-32.16N 127-57-05.60E 34-39-32.16N 127-56-04.80E ※ 주의구역이 포함되므로 타 선박의 통행에 지장을 주지 않아야 함	- 홀수 14M이상 선박 - 총톤수 7만톤 이상 선박 - 5만톤 이상 위험물운반선박 - 10만톤 이상 컨테이너 선박 - 5만톤 이상 여객선
하선 구역	제2도선 구역	다음 4지점을 차례로 연결한 선내 해면 34-42-41N 127-50-16E 34-41-32N 127-52-22E 34-41-57N 127-52-42E 34-43-05N 127-50-33E	- 홀수 14M이상 선박 - 총톤수 7만톤 이상 선박 - 5만톤 이상 위험물운반선박 - 10만톤 이상 컨테이너 선박 - 5만톤 이상 여객선
승선 · 하선 구역	제3도선 구역	다음 5지점을 차례로 연결한 선내 해면 34-44-03N 127-50-34E 34-44-58N 127-49-58E 34-45-46N 127-49-57E 34-45-30N 127-48-38E 34-44-03N 127-49-02E	- 제1, 2 도선구역 이용선박 외의 선박

※ 도선사 승선 · 하선 구역은 항로를 입·출항하는 선박에 대해서만 적용하며,
항만시설(선석, 정박지)에서의 승선 · 하선하는 경우에는 적용하지 않음

[별표 2]

여수 · 광양항 도선사 승선 · 하선 구역 위치도(제2조 관련)



[별표 3]

기상악화 시 여수·광양항 도선사 승선·하선 구역(제2조 관련)

구 분	명칭	구 역	이 용 선 박
승선 구역	제1도선 구역	다음 5지점을 차례로 연결한 선내 해면 34-41-45.28N 127-53-11.76E 34-42-41.68N 127-54-07.92E 34-43-04.86N 127-53-21.99E 34-43-07.57N 127-53-00.48E 34-42-17.32N 127-52-07.21E	- 홀수 14M이상 선박 - 총톤수 7만톤 이상 선박 - 5만톤 이상 위험물운반선박 - 10만톤 이상 컨테이너 선박 - 5만톤 이상 여객선
하선 구역	제2도선 구역	다음 6지점을 차례로 연결한 선내 해면 34-44-59.60N 127-48-47.30E 34-43-15.83N 127-49-13.01E 34-42-50.49N 127-49-59.05E 34-44-01.56N 127-50-32.98E 34-44-56.84N 127-49-58.34E 34-45-00.32N 127-49-57.84E ※주의구역2이 포함되므로 타 선박의 통행에 지장을 주지 않아야 함	- 홀수 14M이상 선박 - 총톤수 7만톤 이상 선박 - 5만톤 이상 위험물운반선박 - 10만톤 이상 컨테이너 선박 - 5만톤 이상 여객선
승선 · 하선 구역	제3도선 구역	평시와 동일	- 제1, 2 도선구역 이용선박 외의 선박

※ 도선사 승선·하선 구역은 항로를 입·출항하는 선박에 대해서만 적용하며,
항만시설(선석, 정박지)에서의 승선·하선하는 경우에는 적용하지 않음

[별표 4]

기상악화 시 여수·광양항 도선사 승선·하선 구역 위치도(제2조 관련)

