虚谷号WebGPIO应用(客户端Python版)

虚谷号和手机(App inventor)如何互动控制?

虚谷号和掌控板如何互动控制?

为了让虚谷号和其他开源硬件、编程语言快速互动,虚谷号的WebGPIO应运而生。简单的说,只要在虚谷号上运行一个python文件,就可以用WebAPI的形式来与虚谷号互动,可以获取虚谷号板载Arduino的所有引脚的电平,也可以控制所有引脚。

1.接口介绍

要在虚谷号上运行"webgpio.py"。也可以将"webgpio.py"文件更名为"main.py",复制到vvBoard的Python目录,只要一开机,虚谷号就会执行。

下载地址: https://github.com/vvlink/vvBoard-docs/tree/master/webgpio (https://github.com/vvlink/vvBoard-docs/tree/master/webgpio)

WebAPI地址:

http://[虚谷号ip]:1024/

注:下面假设虚谷号的IP地址为: 192.168.1.101

1.1 获取引脚状态

method方式:GET

参数示例: { pin: "D2" }

url范例: http://192.168.1.101:1024/?pin=D2 (http://192.168.1.101:1024/?pin=D2 (http://192.168.1.101:1024/?pin=D2)

信息返回:

当pin为D0--D13时, 读取数字引脚的数字值, 0为低电平, 1为高电平。

```
{ "pin": "D1", "error_code":0, "msg":1 }
```

当pin为A0--A5时,读取模拟引脚的模拟值,0-255之间。

{ "pin":"A0", "error_code":0, "msg":255 }

1.2. 控制引脚电平

method方式: POST

参数示例:

{ pin: "D1" value: 255 type: "digital" }

注: Digital、Analog、Servo等词语不分大小写,也可以用"1、2、3"等数字来代替。

- 当type为digital时,设置引脚的电平值为value的值,0表示LOW,非0表示HIGH;
- 当type为analog时,设置引脚的PWM值为value的值,即0-255之间;

• 当type为servo时,设置引脚上舵机的转动角度为value的值,即0-180之间。

返回参数:

```
{ "pin":"D2", "error_code":0, "msg":"success,set [pin] to [value] with [types] mode" } 当pin不在D0--D13,A0--A5之间时:
{ "pin":"D2", "error_code":1 "msg":"error,invalid Pin" }
当value不能转换整数时:
{ "pin":"D2", "error_code":1, "msg":"error,Value is wrong" }
当type不正确时:
{ "pin":"D2", "error_code":1, "msg":"error,Type is wrong" }
```

2. 客户端代码范例(Python)

虽然通过任何一个能够发送Http请求的工具,包括浏览器、Word、掌控板、手机等,都可以和虚谷号互动。接下来选择Python语言写一个Demo代码。Python借助Requests库来发送Http请求,是非常方便的。

2.1.调用POST方法、对虚谷号的引脚进行控制

在该案例中可以修改的参数有:

- url:设置成虚谷号的IP地址
- pin:对应的引脚 A0-A5, D0-D13
- value:对应的数值
- type:控制的类型可以是1, 2, 3, 分别代表"digital"、"analog"、"servo"

当设置D13号引脚的电平为1,该引脚对应的LED就会亮起。

In [1]:

```
import requests

vvboardip='192.168.3.42'
pin='D13'
value=1
t=1
payload = {"pin":pin,'value':value,'type':t}
re = requests.post(url='http://'+ vvboardip +':1024/',params=payload)
if (re.status_code==200):
    r=re.json()
    print('成功发送控制命令:'+ r["msg"])
    print('返回的信息为: ')
    print(re.text)

成功发送控制命令:success,set D13 to 1 with 1 mode
```

```
成功发送控制命令:success,set D13 to 1 with 1 mode 返回的信息为:
{
    "error_code": 0,
    "msg": "success,set D13 to 1 with 1 mode",
    "pin": "D13"
}
```

2.2. 调用GET方法、读取A0号引脚的电平。

在该案例中可以修改的参数有:

- url:设置成虚谷号的IP地址
- pin:对应的引脚 A0-A5, D0-D13

注意: 该方法需要外接传感器, 否则数字口默认返回为低电平, 模拟口返回随机数。

In [2]:

```
import requests

vvboardip='192.168.3.42'
pin='D13'
payload = {"pin":pin}
re = requests.get(url='http://'+ vvboardip +':1024/',params=payload)
if (re.status_code==200):
    r=re.json()
    print('成功获取引脚'+ r["pin"] + '的状态:'+ r["msg"])
    print('返回的原始信息为: ')
    print(re.text)
```

```
成功获取引脚D13的状态:0
返回的原始信息为:
{
    "error_code": 0,
    "msg": "0",
    "pin": "D13"
}
```

3. 其他说明

1.App invntor如何借助这一接口与虚谷号互动?

请参考github,提供了范例。

https://github.com/vvlink/vvBoard-docs/tree/master/webgpio, (https://github.com/vvlink/vvBoard-docs/tree/master/webgpio%EF%BC%8C)

2.掌控板如何利用这一接口与虚谷号互动?

掌控板中提供了urequests库,在mPython软件中可以编写发送Http请求的应用。

另外,掌控板中提供了WebtinyIO,使用方式和虚谷号的WebGPIO基本一致。

In []: