ΑΘΗΝΑ 21. 9. 2021


ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

(ΘΕΜΑ 2° – ΣΥΝΟΛΟ 4.5 Μονάδες)

Έναρξη 12:30 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60' + 10' Παράδοση: 13:40'

ΘΕΜΑ 20: (4.5 ΜΟΝΑΔΕΣ): Σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 που φαίνεται στο σχήμα, να υλοποιηθεί ένα σύστημα απεικόνισης των ελεύθερων θέσεων ενός parking. Υποθέτουμε ότι υπάρχει χωριστή είσοδος και έξοδος, εφοδιασμένες η κάθε μία με δέσμη φωτός και φωτοκύτταρα A0 και A1 αντίστοιχα. Κάθε όχημα που περνάει, διακόπτει τη δέσμη φωτός (το φωτοκύτταρο τότε δίνει 0) και στη συνέχεια αυτή επανέρχεται. Για την απλούστευση της λύσης υποθέτουμε ότι αποκλείεται η περίπτωση να έχουμε ταυτόχρονα είσοδο και έξοδο οχήματος. Το σύστημα διαθέτει είσοδο Reset που όταν τεθεί στο '1', υποθέτοντας ότι τότε το parking είναι άδειο, να αρχικοποιεί τις ελεύθερες θέσεις στις 30. Επίσης στην εκκίνηση του συστήματος το parking να θεωρηθεί άδειο. Όταν ο αριθμός των ελεύθερων θέσεων είναι <10, αυτός να απεικονίζεται στο 7-segment display, αλλιώς να απεικονίζεται ο αριθμός 9 και να ανάβει το led (θετικής λογικής) με την ένδειξη FULL. Υποθέτουμε ότι αν το parking γεμίσει αποκλείεται η είσοδος άλλων οχημάτων. Για τη δική σας διευκόλυνση φτιάξτε ένα πρόχειρο διάγραμμα ροής. Δώστε το πρόγραμμα υλοποίησης του παραπάνω συστήματος σε assembly και σε C.

(Assembly: $2.5 \text{ MONA}\Delta E\Sigma \text{ } \kappa\alpha\text{ } C\text{: } 2 \text{ MONA}\Delta E\Sigma$)



C:

```
#include <mega16.h>
int main(void) {
    DDRA = 0x00;
    DDRC = 0xFF;
    char a1, a0, reset, in, out;
    int counter = 30;

PORTC = 0x91;

while(1) {
        in = PINA & 0x07;
        reset = in & 0x01;
        if(reset == 0x01) {
             counter = 30;
             PORTC = 0x91;
        }
}
```

```
else {
    a0 = in \& 0x02;
    a1 = in & 0x04;
    if (a0 != 0x02) {
        counter--;
        if(counter < 10) {</pre>
             out = counter << 4;
             out = out & 0xF0;
        else {
            out = 0x91;
        PORTC = out;
    else if(a1 != 0x04) {
        counter++;
        if(counter < 10) {</pre>
             out = counter << 4;
            out = out & 0xF0;
        else {
            out = 0x91;
        PORTC = out;
```

AVR:

```
.include "m16def.inc"
.DEF temp = r16
.DEF counter = r17
.DEF input = r18
.DEF output = r19
.DEF a1 = r20
.DEF a0 = r21
.DEF reset = r22
start:
    clr temp
    out DDRA, temp
    ser temp
    out DDRC, temp
    ldi counter,0x1E
    ldi output,0x91
    out PORTC, output
loop:
    in input, PINA
    andi input,0x07
    mov reset, input
    andi reset,0x01
    cpi reset,0x01
```

```
breq resetcounter
   mov a0, input
   mov a1, input
   andi a0,0x02
   andi a1,0x04
    cpi a0,0x02
    brneq carinput
    cpi a1,0x04
   brneq caroutput
    rjmp loop
carinput:
   dec counter
   cpi counter, 0x0A
   brlt lessthanten
   ldi output,0x91
   out PORTC, output
    rjmp loop
caroutput:
   inc counter
   cpi counter, 0x0A
   brlt lessthanten
   ldi output,0x91
   out PORTC, output
    rjmp loop
lessthanten:
   mov output, counter
   1s1
   1s1
   1s1
   1s1
   andi output, 0xF0
   out PORTC, output
    rjmp loop
resetcounter:
   ldi counter,0x1E
   ldi output,0x91
   out PORTC, output
    rjmp loop
end:
   .exit
```