Συστήματα Μικροϋπολογιστών – 2^η Σειρά Ασκήσεων

Κυριακόπουλος Γιώργος – el18153 Τζελέπης Σεραφείμ – el18849

1η Άσκηση: START: IN 10H CALL MAIN RST 1 MAIN: ΜVΙ Α,00Η ; Πρώτος αριθμός που θα μπει στη μνήμη. LXI Η,0900Η ; Αρχική διεύθυνση αποθήκευσης των αριθμών. LXI Β,0000Η ; Μετρητής μονάδων. ΜVΙ D,00Η ; Μετρητής αριθμών από 10Η έως 60Η περιλαμβανομένων. FIRST: CALL SECOND ; Εκκίνηση καταμέτρησης μονάδων. ; Έλεγχος εάν έχουμε φτάσει στον τελευταίο αριθμό. CPI FFH JZ ENDED ; Έξοδος εάν είμαστε στον τελευταίο αριθμό, ο οποίος ; δεν ανήκει άλλωστε στο εύρος που μας νοιάζει. ; Έλεγχος εάν ο αριθμός μας είναι μικρότερος από 10Η. CPI 10H JC OUTSIDE ; Διαδικασία που δεν αυξάνει τον μετρητή D. CPI 61H ; Έλεγχος εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 60Η. ; Διαδικασία που αυξάνει τον μετρητή D και συνεχίζει. JC INSIDE JMP OUTSIDE ; Αλλιώς, πάμε στην διαδικασία χωρίς αύξηση. INSIDE: INR D ; Αύξησε τον μετρητή D κατά 1, εφόσον ο αριθμός ; ανήκει στο επιθυμητό εύρος. OUTSIDE: MOV M,A ; Τοποθέτηση του αριθμού στη μνήμη. ; Αύξηση της θέσης μνήμης για επόμενη αποθήκευση. INX H ; Αύξηση του αριθμού μας. INR A ; Επανάληψη της συνολικής διαδικασίας. JMP FIRST ENDED: MOV M, A ; Τοποθέτηση του αριθμού στη μνήμη.

```
; Επιστροφή στην βασική συνάρτηση START.
   RET
SECOND:
               ; Δεξιά περιστροφή με χρήση του carry flag.
   RAR
   JNC COUNT1 ; Εάν είναι μονάδα, πήγαινε στον επόμενο έλεγχο.
   INX B
                ; Αύξηση του μετρητή μονάδων.
COUNT1:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
    JNC COUNT2
   INX B
COUNT2:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
   JNC COUNT3
   INX B
COUNT3:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
    JNC COUNT4
   INX B
COUNT4:
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
   RAR
   JNC COUNT5
   INX B
COUNT5:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
   JNC COUNT6
   INX B
COUNT6:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
    JNC COUNT7
   INX B
COUNT7:
   RAR
                ; Όμοια για τα υπόλοιπα ψηφία.
   JNC COUNT8
   INX B
```

COUNT8:

```
RAR ; Τελευταία περιστροφή ώστε να επαναφερθεί το Α. 
RET ; Επιστροφή στην κεντρική συνάρτηση FIRST.
```

Με απλή εποπτεία των καταχωρητών αλλά και της μνήμης, αφού τρέξουμε το πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι ορθά οι θέσεις 0900 έως 09FF αντιστοιχούν στους αριθμού 0-255 δηλαδή στους δεκαεξαδικούς 0-FF, ο καταχωρητής BC έχει το αποτέλεσμα 0400 δηλαδή το δεκαδικό 1024, που είναι το σωστό αποτέλεσμα που αναμένουμε και τέλος, ο καταχωρητής D έχει ορθά το δεκαεξαδικό 51 που είναι το δεκαδικό 81, το οποίο αποτελεί τους αριθμούς που περιέχονται μεταξύ 10H και 60H δηλαδή μεταξύ 16 και 96 σε δεκαδικό σύστημα.

```
MVI A, FFH ; Αρχική έξοδος για όλα σβηστά (αρνητική λογική).
                ; Τοποθέτηση της εξόδου στα LEDs.
    STA 3000H
   ΜVΙ D, C8Η ; Μετρητής 200 καθυστερήσεων διάρκειας Β.
   LXI Β,0064Η ; Διάρκεια καθυστέρησης ίση με 100ms (1/10 second).
START:
                ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
    LDA 2000H
                ; Απομόνωση του MSB στο Carry Flag.
    RAL
                ; Έλεγχος εάν είναι αρχικά σβηστό.
    JNC OFF1
                ; Επανάληψη μέχρι να σβήσει αρχικά, ώστε να έχουμε
    JMP START
                ; την αρχική επιθυμητή ακολουθία OFF->ON->OFF.
OFF1:
                ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
   LDA 2000H
                ; Απομόνωση του MSB στο Carry Flag.
    RAL
                ; Εάν ήταν ανοιχτό τότε περίμενε να σβήσει.
    JC ON1
    JMP OFF1
                ; Αλλιώς επανάλαβε μέχρι να ανάψει.
ON1:
   LDA 2000H
                ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
                ; Απομόνωση του MSB στο Carry Flag.
    RAL
    JNC TURNON ; Έλεγχος εάν έσβησε και πάλι, οπότε ανάβουμε έξοδο.
                ; Αλλιώς επανάλαβε μέγρι να σβήσει.
    JMP ON1
TURNON:
                ; Ετοιμασία εξόδου ώστε να ανάψουν όλα τα LEDs.
   MVI A,00H
                ; Τοποθέτηση στην έξοδο και άναμμα των LEDs.
    STA 3000H
OFF2:
                ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
    LDA 2000H
   RAL
                ; Απομόνωση του MSB στο Carry Flag.
    JC ON2
                ; Εάν ξανά ανάψει πήγαινε στην ανάλογη διαδικασία.
   CALL DELB
                ; Κάλεσμα της καθυστέρησης.
                ; Μείωση του μετρητή των καθυστερήσεων.
   DCR D
   MOV A,D
                ; Μετακίνηση του μετρητή στον καταχωρητή Α.
   CPI 00H
                ; Έλεγχος του μετρητή καθυστερήσεων.
               ; Εάν δεν είναι μηδέν τότε επανάλαβε τη διαδικασία.
    JNZ OFF2
    JMP TURNOFF ; Εάν είναι μηδέν, σβήσε τα φώτα και ξεκίνα από την
                ; αρχή περιμένοντας να ανάψει πάλι το MSB.
ON2:
                ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
    LDA 2000H
    RAL
                ; Απομόνωση του MSB στο Carry Flag.
```

```
JNC RESTART ; Εάν ξανασβήσει επανάφερε τον μετρητή καθυστερήσεων.
   CALL DELB ; Εάν δεν έχει σβήσει πάλι, κάλεσε την καθυστέρηση.
                ; Μείωσε το μετρητή καθυστερήσεων.
   DCR D
                ; Μετακίνηση του μετρητή στον καταχωρητή Α.
   MOV A, D
                ; Έλεγχος του μετρητή καθυστερήσεων.
   CPI 00H
                ; Εάν δεν είναι μηδέν τότε επανάλαβε τη διαδικασία.
    JNZ ON2
    JMP TURNOFF ; Εάν είναι μηδέν, σβήσε τα φώτα και ξεκίνα από την
                ; αρχή περιμένοντας να ανάψει πάλι το MSB.
RESTART:
   MVI D, C8H
                ; Αρχικοποίησε πάλι το μετρητή στο 200.
    JMP OFF2
                ; Πήγαινε στη διαδικασία που περιμένει να ανάψει πάλι
                ; το MSB αφού έχει ήδη προηγουμένως σβήσει.
TURNOFF:
                ; Ετοίμασε την έξοδο για να σβήσουν όλα τα LEDs.
   MVI A, FFH
                ; Σβήσε όλα τα LEDs.
   STA 3000H
                ; Αρχικοποίησε πάλι το μετρητή στο 200.
   MVI D, C8H
    JMP OFF1
                ; Πήγαινε στη διαδικασία που περιμένει να ανάψει πάλι
```

; to MSB.

```
3η Άσκηση:
i)
START:
   LDA 2000H ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches
               ; Προσωρινή αποθήκευση
   MOV B, A
   MVI C,00H
               ; Μετρητής για 1-8 bits
   MVI D,01H
               ; Πρώτη αρχικοποίηση εξόδου σε περίπτωση που
                ; διαβάσουμε 1 στο LSB.
SEARCH:
   INR C
               ; Αύξηση του μετρητή των bits.
   MOV A,B
               ; Επαναφορά του τρέχοντος στιγμιότυπου στον Α.
               ; Απομόνωση του τελευταίου bit (LSB).
   ANI 01H
               ; Εάν αυτό είναι 1, πήγαινε να ανάψεις τα LEDs.
   JNZ FLASH
   MOV A,B
                ; Επαναφορά του τρέχοντος στιγμιότυπου στον Α.
                ; Δεξιά περιστροφή, ώστε να ελέγξω το επόμενο bit.
   RRC
               ; Αποθήκευση του τρέχοντος στιγμιότυπου στον Β.
   MOV B, A
   MOV A,D
               ; Φέρε την έξοδο στον Α για αλλαγή.
               ; Κάνε μία αριστερή περιστροφή του 1 που υπάρχει.
   RLC
   MOV D, A
               ; Αποθήκευσε τη νέα έξοδο.
   MOV A,C
               ; Φέρε το μετρητή στον Α για έλεγχο τερματισμού.
   CPI 08H
   JNZ SEARCH ; Εάν δεν είναι ακόμα ίσος με 8 επανάλαβε.
NONE:
   MVI A,FFH ; Εάν ο μετρητής γίνει 8 και δεν έχεις βρει 1, τότε
   STA 3000H
                ; βάλε στην έξοδο όλα τα LEDs σβηστά και επανάλαβε
   JMP START
                ; από την αρχή τη διαδικασία με νέα είσοδο.
FLASH:
   MOV A,D
               ; Μετακίνησε την έξοδο στον καταχωρητή Α.
               ; Συμπλήρωμα ως προς 1, λόγω αρνητικής λογικής.
   CMA
   STA 3000Η ; Πέρασμα στην έξοδο και άναμμα των LEDs.
   JMP START ; Επανεκκίνηση της διαδικασίας.
```

```
START:
   MVI D, FFH
                ; Αρχικοποίηση της εξόδου.
   CALL KIND
                ; Κάλεσε το διάβασμα του πληκτρολογίου.
   CPI 09H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε πλήκτρο μικρότερο του 9.
                ; Εάν όχι τότε σβήσε όλα τα LEDs.
    JNC NONE
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε πλήκτρο μεγαλύτερο του 0.
   CPI 00H
    JZ NONE
                ; Εάν όχι τότε σβήσε όλα τα LEDs.
                ; Προσωρινή αποθήκευση της εισόδου του πληκτρολογίου.
   MOV B, A
LOOPER:
   MOV A,B
                ; Επαναφορά της εισόδου.
                ; Μείωση του αριθμού της εισόδου κατά 1.
    DCR A
                ; Έλεγχος τερματισμού.
   CPI 00H
                ; Εάν ο Α είναι ίσος με 0 τότε ανάβουμε τα LEDs.
    JZ FLASH
                ; Αποθήκευση του στιγμιότυπου της εισόδου.
   MOV B, A
                ; Φέρε την έξοδο στον Α για αλλαγή.
   MOV A,D
    STC
                ; θέσε το Carry Flag ίσο με 1.
   CMC
                ; Συμπλήρωμα ως προς ένα για το Carry Flag, άρα 0.
   RAL
                ; Αριστερή περιστροφή για να μπει 0 στο τέλος του Α.
                ; Αποθήκευση της τροποποιημένης εξόδου.
   MOV D, A
    JMP LOOPER ; Επανάλαβε τη διαδικασία.
NONE:
                ; Εάν δεν πατήθηκε κατάλληλο πλήκτρο τότε σβήσε όλα
   MVI A, FFH
                ; τα LEDs.
    STA 3000H
              ; Ξεκίνα έλεγχο από την αρχή με νέα είσοδο.
    JMP START
FLASH:
   MOV A.D
                ; Μετακίνησε την έξοδο στον καταχωρητή Α.
                ; Συμπλήρωμα ως προς 1, λόγω αρνητικής λογικής.
   CMA
    STA 3000H
              ; Άναμμα των ανάλογων LEDs.
    JMP START
                ; Ξεκίνα έλεγχο από την αρχή με νέα είσοδο.
```

```
IN 10H
                ; Άρση προστασίας μνήμης.
START:
    LXI Η, ΘΑΘΘΗ ; Αρχή των θέσεων αποθήκευσης.
   ΜVΙ Β,04Η ; Μετρητής για επανάληψη.
LOOPER:
                ; Αποθήκευσε το τίποτα.
   MVI M, 10H
                ; Πήγαινε στην επόμενη θέση μνήμης.
    INX H
                ; Μείωσε τον μετρητή.
   DCR B
    JNZ LOOPER ; Επανάλαβε τη διαδικασία.
LINEO:
   MVI A, FEH
                ; Πόρτα σάρωσης = 11111110 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,86H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
                ; Εάν πατήθηκε το INSTR_STEP εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
   MVI C,85H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   CPI 05H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
                ; Εάν πατήθηκε το FETCH PC εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Αγνοούμε το τρίτο κουμπί της στήλης 0 (HDWR_STEP).
LINE1:
   MVI A, FDH
                ; Πόρτα σάρωσης = 11111101 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,84H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
    JZ DISPLAY
                ; Εάν πατήθηκε το RUN εμφάνισε το.
   MVI C,80H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
               ; Εάν πατήθηκε το FETCH_REG εμφάνισε το.
   JZ DISPLAY
   MVI C,82H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
    JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το FETCH_ADDRS εμφάνισε το.
```

```
LINE2:
   MVI A, FBH
                ; Πόρτα σάρωσης = 11111011 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,00H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
                ; Εάν πατήθηκε το 0 εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
   MVI C,83H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
                ; Εάν πατήθηκε το STORE/INCR εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C,81H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
    JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το DECR εμφάνισε το.
LINE3:
   MVI A, F7H
                ; Πόρτα σάρωσης = 11110111 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
    LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,01H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
    JZ DISPLAY
                ; Εάν πατήθηκε το 1 εμφάνισε το.
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C,02H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
   JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το 2 εμφάνισε το.
   MVI C,03H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
    JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το 3 εμφάνισε το.
LINE4:
   MVI A, EFH
                ; Πόρτα σάρωσης = 11101111 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,04H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
                ; Εάν πατήθηκε το 4 εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C,05H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
```

```
JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το 5 εμφάνισε το.
   MVI C,06H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγγος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
    JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το 6 εμφάνισε το.
LINE5:
   MVI A, DFH
                ; Πόρτα σάρωσης = 11011111 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
    ANI 07H
   MVI C,07H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   CPI 06H
                ; Εάν πατήθηκε το 7 εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C,08H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
    JZ DISPLAY
                ; Εάν πατήθηκε το 8 εμφάνισε το.
   MVI C,09H
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
                ; Εάν πατήθηκε το 9 εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
LINE6:
   MVI A, BFH
                ; Πόρτα σάρωσης = 10111111 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
    LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
   ANI 07H
   MVI C, OAH
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   CPI 06H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
                ; Εάν πατήθηκε το Α εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C,0BH
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
               ; Εάν πατήθηκε το Β εμφάνισε το.
    JZ DISPLAY
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   MVI C, OCH
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   CPI 03H
    JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το C εμφάνισε το.
LINE7:
   MVI A,7FH
                ; Πόρτα σάρωσης = 01111111 - επιλογή γραμμής.
    STA 2800H
   LDA 1800H
                ; Διάβασε τις στήλες των πλήκτρων.
   ANI 07H
                ; Απομόνωση των 3 τελευταίων ψηφίων.
```

```
MVI C,0DH
               ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   CPI 06H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το πρώτο κουμπί της στήλης.
   JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το D εμφάνισε το.
   MVI C,0EH
               ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το δεύτερο κουμπί της στήλης.
   CPI 05H
   JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το Ε εμφάνισε το.
   MVI C,0FH
                ; Ετοιμασία πιθανού κωδικού για προώθηση στο DISPLAY.
   CPI 03H
                ; Έλεγχος εάν πατήθηκε το τρίτο κουμπί της στήλης.
   JZ DISPLAY ; Εάν πατήθηκε το F εμφάνισε το.
   JMP LINEO
               ; Εάν δεν πατήθηκε κανένα κουμπί επανάλαβε τους
                ; ελέγχους από την αρχή.
DISPLAY:
   LXI Η, ΘΑΘ4Η ; Ετοιμάζουμε τη θέση ΘΑΘ4Η.
   MOV A,C
               ; Μεταφέρουμε τον κωδικό του κουμπιού στον Α.
   ANI OFH
                ; Απομονώνουμε τα 4 LSBs.
                ; Τα βάζουμε στην ΘΑΘ4Η (50 bit 7-segment display).
   MOV M,A
   INX H
                ; Πάμε στην επόμενη θέση μνήμης.
               ; Επαναφέρουμε τον κωδικό του κουμπιού στον Α.
   MOV A,C
   ANI FOH
                ; Απομονώνουμε τα 4 MSBs.
                ; 4 δεξιές περιστροφές για να έρθουν στη σωστή θέση.
   RRC
   RRC
   RRC
   RRC
   MOV M, A
               ; Τα βάζουμε στην 0A05H (60 bit 7-segment display).
   LXI D,0A00H; Φορτώνουμε τις θέσεις 0A00H-0A05H για την DCD.
   CALL STDM
               ; Καλούμε την STDM.
               ; Γίνεται η απεικόνιση στο 7-segment display.
   CALL DCD
               ; Επανεκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή.
   JMP START
```

```
START:
   IN 10H
               ; Διάβασμα της εισόδου των dip-switches.
   LDA 2000H
   CALL XOR1
                ; Κάλεσμα συνάρτησης για έξοδο κάθε πύλης.
   CALL XOR2
   CALL AND1
   CALL AND2
    CALL XOR3
   CALL OR1
   ΜVΙ Β,00Η ; Προσωρινή κατασκευή της εξόδου.
   LDA 0A04H
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της XOR3.
   MOV B, A
                ; Μετακίνηση της εξόδου της XOR3 (X0) στην έξοδο.
   LDA 0A01H
                ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της XOR2.
                ; Δεξιά περιστροφή ώστε να είναι στην σωστή θέση.
   RRC
                ; Πρόσθεση της εξόδου της XOR2 (X1) στην έξοδο.
    ADD B
   MOV B, A
                ; Αποθήκευση της εξόδου στον καταχωρητή Β.
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της OR1.
    LDA 0A05H
    RRC
                ; Δύο δεξιές περιστροφές ώστε να είναι στη σωστή
   RRC
                ; θέση.
                ; Πρόσθεση της εξόδου της OR1 (X2) στην έξοδο.
    ADD B
              ; Αποθήκευση της εξόδου στον καταχωρητή Β.
   MOV B, A
   LDA 0A03H
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της ΑΝD2.
                ; Τρεις δεξιές περιστροφές ώστε να είναι στη σωστή
    RRC
   RRC
                ; θέση.
    RRC
                ; Πρόσθεση της εξόδου της AND2 (X3) στην έξοδο.
    ADD B
               ; Αποθήκευση της εξόδου στον καταχωρητή Β.
   MOV B, A
               ; Μετακίνηση της εξόδου στον καταχωρητή Α.
   MOV A,B
                ; Συμπλήρωμα ως προς 1, λόγω αρνητικής λογικής.
   CMA
    STA 3000H
              ; Άναμμα των κατάλληλων LEDs.
    JMP START ; Επανεκκίνηση της διαδικασίας.
XOR1:
    LXΙ Η, ΟΑΟΟΗ ; Θέση μνήμης για αποθήκευση του αποτελέσματος.
    MOV D, A ; Προσωρινή αποθήκευση.
```

```
; Απομόνωση του 1ου LSB.
   ANI 01H
   MOV B, A
                ; Αποθήκευση του 1ου LSB στον καταχωρητή B.
                ; Επαναφορά της εισόδου.
   MOV A,D
                ; Απομόνωση του 2ου LSB.
   ANI 02H
               ; Δεξία περιστροφή ώστε να είναι στην ίδια θέση.
   RRC
   ; Επαναφορά της εισόδου.
   MOV A,D
   RET
                ; Επιστροφή.
XOR2:
   LXΙ Η, 0Α01Η ; θέση μνήμης για αποθήκευση του αποτελέσματος.
                ; Προσωρινή αποθήκευση.
   MOV D, A
   ANI 04H ; Απομόνωση του 3ου LSB.
   MOV B, A
                ; Αποθήκευση του 3ου LSB στον καταχωρητή B.
   ΜΟΥ Α, D ; Επαναφορά της εισόδου.
              ; Απομόνωση του 4ου LSB.
   ANI 08H
   RRC
               ; Δεξία περιστροφή ώστε να είναι στην ίδια θέση.
              ; XOR με το 3ο LSB.
   XRA B
   ΜΟΥ Μ,Α ; Αποθήκευση αποτελέσματος.
ΜΟΥ Α,Ο ; Επαναφορά της εισόδου.
RET ; Επιστροφή.
AND1:
   LXΙ Η, ΟΑΟ2Η ; Θέση μνήμης για αποθήκευση του αποτελέσματος.
   MOV D, A ; Προσωρινή αποθήκευση.
   ANI 10H
                ; Απομόνωση του 5ου LSB.
   MOV B, A
                ; Αποθήκευση του 5ου LSB στον καταχωρητή B.
   ΜΟΥ Α, D ; Επαναφορά της εισόδου.
   ANI 20H
                ; Απομόνωση του 6ου LSB.
   RRC
               ; Δεξία περιστροφή ώστε να είναι στην ίδια θέση.
   ANA B
              ; AND με το 5ο LSB.
   MOV M, A ; Αποθήκευση αποτελέσματος.


MOV A, D ; Επαναφορά της εισόδου.

RET ; Επιστροφή.
AND2:
   LXΙ Η, ΘΑΘ3Η ; Θέση μνήμης για αποθήκευση του αποτελέσματος.
   MOV D, A ; Προσωρινή αποθήκευση.
```

```
; Απομόνωση του 7ου LSB.
   ANI 40H
               ; Αποθήκευση του 7ου LSB στον καταχωρητή B.
   MOV B, A
               ; Επαναφορά της εισόδου.
   MOV A,D
               ; Απομόνωση του 8ου LSB.
   ANI 80H
   RRC
               ; Δεξία περιστροφή ώστε να είναι στην ίδια θέση.
              ; AND με το 7ο LSB.
   ANA B
   MOV M,A
               ; Αποθήκευση αποτελέσματος.
               ; Επαναφορά της εισόδου.
   MOV A,D
               ; Επιστροφή.
   RET
XOR3:
   LDA 0A00H
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της XOR1.
   MOV B, A
               ; Αποθήκευση της εξόδου της XOR1.
   LDA 0A01H
                ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της XOR2.
               ; Δύο δεξιές περιστροφές ώστε να έρθει η δεύτερη
   RRC
               ; έξοδος στην ίδια θέση με την πρώτη.
   RRC
   XRA B
               ; ΧΟΡ των δύο εξόδων.
   STA 0A04Η ; Αποθήκευση αποτελέσματος.
               ; Επιστροφή.
   RET
OR1:
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της ΑΝD1.
   LDA 0A02H
               ; Αποθήκευση της εξόδου της ΑΝD1.
   MOV B, A
   LDA 0A03H
               ; Διάβασμα από τη μνήμη της εξόδου της ΑΝD2.
               ; Δύο δεξιές περιστροφές ώστε να έρθει η δεύτερη
   RRC
               ; έξοδος στην ίδια θέση με την πρώτη.
   RRC
               ; ΟR των δύο εξόδων.
   ORA B
   STA 0A05Η ; Αποθήκευση αποτελέσματος.
   RET
               ; Επιστροφή.
```

Η λειτουργία ανάγνωσης της μνήμης απαιτεί ενεργοποιημένα τα σήματα CS' και RD'. Κατά αυτόν τον τρόπο η έξοδος της κάτω πύλης AND, η οποία είναι συνδεμένη με την επίτρεψη στα τρισταθή buffers που "κοιτάνε" προς τα αριστερά, γίνεται 1 και έτσι οι έξοδοι των πολυπλεκτών 16 σε 1 προωθείτε στα D0, D1, D2, D3. Οι πολυπλέκτες διαβάζουν ο καθένας από το αντίστοιχο block ένα bit του οποίου η γραμμή δίνεται από τους επιλογείς A4, A5, A6, A7 και στήλη μέσω των επιλογέων A0, A1, A2, A3 και τα 4bits που θέλουμε να διαβάσουμε από την μνήμη περνιούνται στα D0, D1, D2, D3.

Η λειτουργία εγγραφής της μνήμης απαιτεί ενεργοποιημένα τα σήματα CS' και WE'. Κατά αυτόν τον τρόπο η έξοδος της πάνω πύλης AND, η οποία είναι συνδεμένη με την επίτρεψη στα τρισταθή buffers που "κοιτάνε" προς τα δεξιά, γίνεται 1 και έτσι τα D0, D1, D2, D3 προωθούνται στους πολυπλέκτες 16 σε 1. Εκεί έχουμε ως επιλογείς τα A0, A1, A2, A3 οπού καθορίζουν σε ποια από τις 16 στήλες του κάθε block θα γίνει η εγγραφή ενώ τα σήματα A4, A5, A6, A7 επιλέγουν μέσω του αποκωδικοποιητή της γραμμή εγγραφής και έτσι γράφονται ταυτόχρονα τα δεδομένα D0, D1, D2, D3 στο αντίστοιχο κελί μνήμης για κάθε block.



Το σύστημα μνήμης προς σχεδίαση αποτελείται από τα εξής ολοκληρωμένα, που βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις χωρίς κενά :

2 x 2KBytes ROM

1 x 4KBytes ROM

2 x 2KBytes SRAM

Τα οποία συνολικά μας δίνουν την ζητούμενη μνήμη των 8KBytes ROM και 4KBytes RAM.

Ο χάρτης μνήμης θα είναι ο εξής:

Μνήμη	Διεύθυνση	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0
ROM1 2K	0000 H	0 0 0 0	<i>0</i> 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	07FF H	0 0 0 0	0 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
ROM2 2K	0800 H	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	OFFF H	0 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
ROM3 4K	1000 H	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	1FFF H	0 0 0 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
RAM1 2K	2000 H	0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	27FF H	0 0 1 0	0 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
RAM2 2K	2800 H	0 0 1 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	2FFF H	0 0 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1

Άρα όπως φαίνεται έχουμε:

$$A_{13}A_{12}A_{11} = 000 => ROM1$$

$$A_{13}A_{12}A_{11} = 001 => ROM2$$

$$A_{13}A_{12}A_{11} = 010 \text{ } \kappa\alpha\iota A_{13}A_{12}A_{11} = 011 => ROM3$$

$$A_{13}A_{12}A_{11} = 100 => RAM1$$

$$A_{13}A_{12}A_{11} = 101 => RAM2$$

α) Αν κάνουμε χρήση αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) και λογικών πυλών θα χρησιμοποιήσουμε τον αποκωδικοποιητή με εισόδους A_{13} A_{12} A_{11} και τα A_{15} A_{14} ως επιτρέψεις άρα οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή με τα αντίστοιχα CE(Chip Enable) με τον παρακάτω τρόπο

$$CE_0 = 1 \Rightarrow (CE_0)' = 0 \text{ } \acute{o} \tau \alpha v A_{13}A_{12}A_{11} = 000 \Rightarrow Y_0 = 1 \Rightarrow (Y_0)' = 0 \Rightarrow (CE_0)' = (Y_0)'$$


$$CE_1 = 1 \Rightarrow (CE_1)' = 0 \text{ } \acute{o} \tau \alpha v A_{13}A_{12}A_{11} = 001 \Rightarrow Y_1 = 1 \Rightarrow (Y_1)' = 0 \Rightarrow (CE_1)' = (Y_1)'$$

 $CE_2 = 1 \Rightarrow (CE_2)' = 0$ $\acute{o}t\alpha v$ $A_{13}A_{12}A_{11} = 010$ $K\alpha\iota$ $A_{13}A_{12}A_{11} = 011 \Rightarrow Y_2 + Y_3 = 1 \Rightarrow (Y_2)'$ $(Y_3)' = 0 \Rightarrow (CE_2)' = (Y_2)'$ $(Y_3)'$


$$CE_3 = 1 \Rightarrow (CE_3)' = 0 \text{ } \acute{o} \tau \alpha v \text{ } A_{13}A_{12}A_{11} = 100 \Rightarrow Y_4 = 1 \Rightarrow (Y_4)' = 0 \Rightarrow (CE_3)' = (Y_4)'$$

$$CE_4 = 1 \Rightarrow (CE_4)' = 0 \text{ } \acute{o} \tau \alpha v \text{ } A_{13}A_{12}A_{11} = 101 \Rightarrow Y_5 = 1 \Rightarrow (Y_5)' = 0 \Rightarrow (CE_4)' = (Y_5)'$$

Άρα έχουμε :



β) Αν κάνουμε χρήση μόνο λογικών πυλών τότε θα έχουμε:



Για τη σχεδίαση του συστήματος μνήμης υπάρχουν τα εξής ολοκληρωμένα διαθέσιμα:

1xROM 16KBytes

3xRAM 4KBytes

Για τον ζητούμενο σχεδιασμό μνήμης θα έχουμε πρώτα τα 12Kbytes της ROM μετά θα έχουμε διαδοχικά τις τρείς RAM οι οποίες συντελούν τα συνολικά ζητούμε 12KBytes RAM και τέλος θα χρησιμοποιήσουμε τα υπολειπόμενα 4KBytes της ROM. Όλα τα παραπάνω συντελούν τον εξής χάρτη μνήμης:

Μνήμη	Διεύθυνση	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0
ROM 12K	0000 H	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	2FFF H	0 0 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
RAM1 4K	3000 H	0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	3FFF H	0 0 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
RAM2 4K	4000 H	0 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4FFF H	0 1 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
RAM3 4K	5000 H	0 1 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	5FFF H	0 1 0 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
ROM 4K	6000 H	0 1 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	6FFF H	0 1 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1

Για την διευθυνσιοδότηση των λέξεων που αποθηκεύονται στις RAM των 4KBytes χρειαζόμαστε 12 Bits ενώ για την αντίστοιχη διευθυνσιοδότηση της ROM θα χρειαστούμε 14 Bits. Το A_{15} παραμένει σταθερό και συνεπώς δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό καμίας θέσης μνήμης συνεπώς θα το χρησιμοποιήσουμε ως επίτρεψη στον αποκωδικοποιητή. Για την επιλογή ολοκληρωμένου θα χρησιμοποιήσουμε τα bit A_{12} A_{13} A_{14} με την παρακάτω λογική σύμφωνη με τον χάρτη μνήμης):

$$A_{14}A_{13}A_{12}=000$$
, $A_{14}A_{13}A_{12}=001$, $A_{14}A_{13}A_{12}=010$ kal $A_{14}A_{13}A_{12}=110$ => ROM

 $A_{14}A_{13}A_{12} = 011 => RAM1$

 $A_{14}A_{13}A_{12}=100 => RAM2$

 $A_{14}A_{13}A_{12} = 101 => RAM3$

Αν κάνουμε χρήση αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) και λογικών πυλών θα χρησιμοποιήσουμε τον αποκωδικοποιητή με εισόδους A_{14} A_{13} A_{12} και το A_{15} ως επίτρεψη άρα οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή με τα αντίστοιχα CE(Chip Enable) με τον παρακάτω τρόπο:

ROM: $CE_0 = 1 \Rightarrow (CE_0)' = 0$ $\acute{o}t\alpha v$ $A_{14}A_{13}A_{12} = 000$, $A_{14}A_{13}A_{12} = 001$, $A_{14}A_{13}A_{12} = 010$ $\acute{\kappa}\alpha \iota$ $A_{14}A_{13}A_{12} = 110 \Rightarrow Y_0 + Y_1 + Y_2 + Y_6 = 1 \Rightarrow Y_0'Y_1'Y_2'Y_6' = 0 \Rightarrow (CE_0)' = Y_0'Y_1'Y_2'Y_6'$

RAM1:
$$CE_1 = 1 \Rightarrow (CE_1)' = 0$$
 $\acute{o}t\alpha v$ $A_{14}A_{13}A_{12} = 011 \Rightarrow Y_3 = 1 \Rightarrow (Y_3)' = 0 \Rightarrow (CE_1)' = (Y_3)'$

RAM2:
$$CE_2 = 1 \Rightarrow (CE_2)' = 0$$
 $\acute{o}\tau\alpha\nu$ $A_{14}A_{13}A_{12} = 100 \Rightarrow Y_4 = 1 \Rightarrow (Y_4)' = 0 \Rightarrow (CE_2)' = (Y_4)'$

RAM3:
$$CE_3 = 1 \Rightarrow (CE_3)' = 0$$
 $\acute{o}t\alpha v$ $A_{14}A_{13}A_{12} = 101 \Rightarrow Y_5 = 1 \Rightarrow (Y_5)' = 0 \Rightarrow (CE_3)' = (Y_5)'$

Για την επίτρεψη του Latch της θύρας εισόδου 7000Η κάνουμε χρήση πύλης AND με 16 εισόδους, η οποία δίνει στην έξοδο 1 αν: $A_{15}A_{14}A_{13}A_{12}A_{11}A_{10}A_{9}A_{8}A_{7}A_{6}A_{5}A_{4}A_{3}A_{2}A_{1}A_{0} = 0111000000000000 Για την επίτρεψη του Latch της θύρας εισόδου 70Η κάνουμε χρήση του <math>\overline{Y}_{7}$

Έτσι έχουμε:

