## Цифровая обработка сигналов

Огромную часть информации, которую человек получает из внешнего мира, он получает через сигналы! Обычно под сигналами понимают:

- электрические сигналы,
- речевые сигналы
- видеосигналы.

Все эти виды сигналов, по сравнению с числами и символами (буквами), обладают бОльшим объёмом информации и меньшей степенью абстрагирования.

Звук и изображение являются *самыми оптимальными* для восприятия человеком средствами передачи информации.

• *Сигнал* - любая переменная, которая передает или содержит некий вид информации, и которую можно, например, переносить, выводить на экран или выполнять с ней какие-то действия.



Термин «цифровая обработка сигналов» объединяет ряд специфических алгоритмов обработки численной информации, полученной при аналогоцифровом преобразовании электрических, звуковых, речевых и видеосигналов.

Обработка сигналов лежит в основе задач анализа видео- и фотоизображений, анализа структур при молекулярных и биологических исследованиях, анализа данных сейсмической разведки, обработки радиолокационных и гидроакустических сигналов, обработки и синтеза речи и т.д.

Основными целями обработки сигналов являются:

- Выделение полезного сигнала;
- Спектральный анализ сигнала;
- Классификация и распознавание сигналов;
- Воспроизведение и конструирование сигналов.

Поэтому попытки использовать ЭВМ для обработки сигналов предпринимались с давних пор.

Однако, есть главная проблема – «большой (огромный) объём информации близких к «живым» данных».

Выход – совершенствование технологии СБИС и применение параллельных (многопроцессорных) систем.

В 1978 году фирма ТІ выпустила БИС синтеза речи для детской игрушки «Speak and Spell».


На протяжении последних лет цифровая обработка сигнала (ЦОС, digital signal processing - DSP) оказывает первостепенное и постоянно возрастающее влияние на такие ключевые технологические отрасли как:

- телекоммуникации,
- цифровое телевидение и др. средства информации
- биомедицина
- цифровая звукозапись.

Сегодня ЦОС является ядром множества видов новейших цифровых разработок и различных приложений в информационном обществе (например, цифровая мобильная связь, цифровые видеокамеры, телевидение и системы звукозаписи).

Большинство сигналов, существующих в природе, являются по своей форме аналоговыми (например, звуковые волны).

Сигналы, применяемые в цифровой обработке сигналов (ЦОС), обычно получаются из аналоговых сигналов, преобразованных в цифровой вид (дискретизация по времени и квантование по амплитуде).





## Достоинства ЦОС


- Превосходная производительность
- Гарантированная точность
- Совершенная воспроизводимость
- Большая гибкость
- Отсутствует искажение характеристик из-за температуры или старости
- Полупроводниковые технологии позволяют повысить надежность, уменьшить размеры, снизить стоимость, понизить энергопотребление и увеличить скорость работы
- В некоторых случаях информация уже может быть записана в цифровом виде, и обрабатывать ее можно только методами ЦОС

## НЕДОСТАТКИ ЦОС

- Производительность/ стоимость (АЦП-ЦАП).
- Время на разработку.
- Проблемы конечной разрядности.









## **Дискретизация**

- *Дискретизация* представление непрерывного аналогового сигнала последовательностью его значений (отсчетов).
- Эти отсчеты берутся в моменты времени, отделенные друг от друга интервалом, который называется *интервалом* дискретизации.
- Величину, обратную интервалу между отсчетами, называют частотой дискретизации.



#### Теорема Котельникова

Для дискретизации аналогового сигнала с полным сохранением информации в его цифровом эквиваленте максимальные частоты в аналоговом сигнале должны быть не менее чем вдвое меньше, чем частота дискретизации, то есть  $f_{max} \leq (1/2) f_d$ .



#### Теорема Котельникова

Если частотный спектр исходного сигнала f(t) ограничен некоторым значением F, то можно точно восстановить сигнал f(t) при выборке значений через временные интервалы T = 1/(2F).

Восстановление исходного сигнала:

$$f(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(mT) \frac{\sin 2\pi F(t-mT)}{2\pi F(t-mT)}$$

где  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$ , а f(mT) – выборочные значения.

#### Теорема Котельникова

#### ПРИМЕР.

Частотная полоса телефонных сигналов ограничена величиной 4 кГц. Тогда выборку достаточно производить через - 125 мс

#### Обычно, на практике:


```
F эл. сигналов -10^3-10^4
```

F обр. речи 
$$-10^4$$
 -10<sup>5</sup>

F изображения –  $10^6$  -  $10^8$ 


#### Квантование

- Квантование представляет собой замену величины отсчета сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин уровней квантования. Это позволяет представить его в пределах каждого интервала дискретизации числом, равным порядковому номеру уровня квантования.
- В свою очередь это число можно выразить комбинацией некоторых знаков или символов кодом. Конечная последовательность кодовых символов называется кодовым словом. Квантованный сигнал можно преобразовать в последовательность кодовых слов. Эта операция и называется кодированием.




#### Квантование

• Кодовые слова можно передавать в параллельной или последовательной формах.



### Цифровые фильтры

• Фильтрация представляет собой обработку сигнала во временной области, в результате которой спектральный состав исходного сигнала изменяется. Изменения обычно заключаются в ослаблении или подавлении некоторых нежелательных спектральных компонентов входного сигнала.




#### Достоинства цифровых фильтров

- Цифровые фильтры могут иметь характеристики, получить которые на аналоговых фильтрах невозможно;
- В отличие от аналоговых, производительность цифровых фильтров не зависит от изменений среды;
- Если фильтр построен с использованием программируемого процессора, его частотная характеристика может настраиваться автоматически;
- Данные можно сохранить для последующего использования;
- Точность цифровых фильтров ограничена только используемой длиной слова;
- Цифровые фильтры могут использоваться при очень низких частотах.

#### НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

- Ограничение скорости (ширина полосы сигналов уже АФ)
- Влияние конечной разрядности;
- Значительное время разработки и внедрения.



#### Ряд ФурьЕ

Любой периодический сигнал f(t) можно представить в виде суммы бесконечного числа синусоидальных и косинусоидальных членов и одного постоянного члена. Это представление называется рядом Фурье и задается следующим образом:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega T) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega T),$$

где

- t независимая переменная, которая часто обозначает время, но может обозначать, например, расстояние или любую другую величину;
- f(t) часто обозначает функцию зависимости напряжения от времени, но может обозначать и любой сигнал;


#### Ряд ФурьЕ


- $\circ$  w =  $2\pi/T_p$  называют циклической частотой первой (или основной) гармоники;
- T<sub>p</sub> период повторения сигнала;
- $\circ$   $a_o$  постоянная, равная усредненному по времени сигналу f(t) за один период, которая может представлять, например, уровень постоянного напряжения.
- Частоты  $n\omega$  называют n-ми гармониками частоты w. Следовательно, бесконечный ряд содержит зависящие от частоты синусоидальные и косинусоидальные члены с различными амплитудами  $a_n$  и  $b_n$  на положительных частотах гармоник  $n\omega$ .

$$a_n = \frac{2}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f(t) \cos(n\omega t) dt$$
  $b_n = \frac{2}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f(t) \sin(n\omega t) dt.$ 

#### ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

• Основная идея преобразования Фурье (ПФ) - почти любую периодическую функцию можно представить суммой отдельных гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с различными амплитудами Е, периодами Т и, следовательно, частотами ω).






# Достоинства дискретного преобразования **Фу**рье

- ДПФ позволяет адекватно описывать в частотных координатах все, кроме самых кратковременных сигналов;
- Усеченные по частоте Фурье компоненты описывают данные более правдоподобно, чем любые другие степенные ряды;
- Отдельные компоненты представляют собой синусоиды и не искажаются при передаче через линейные системы, что позволяет использовать их как хорошие пробные сигналы;
- Быстрое преобразование Фурье можно посчитать «очень быстро».


#### Быстрое преобразование Фурье

Существует ряд различных алгоритмов БПФ. Алгоритм БПФ по основанию 2 — это очень эффективный алгоритм вычисления ДПФ, когда длина ДПФ равна целой степени двойки (то есть количество точек преобразования равно N-2 $^k$ , где k — это некоторое положительное число).

БПФ по основанию 2 существенно снижает количество необходимый арифметических операций с N<sup>2</sup> до Nlog<sub>2</sub>N.




#### Быстрое преобразование Фурье



#### СИСТЕМА ЦОС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Структурная схема цифровой обработки аналогового сигнала X(t) состоит из:

- антиэлайсингового фильтра (АФ);
- аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- центрального процессора (ЦП);
- цифро-аналогового преобразователя (ЦАП);
- сглаживающего фильтра (СФ).



#### ЦОС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- аналоговый сигнал проходит через цепи нормализации, которые выполняют такие функции, как усиление, ослабление и фильтрацию;
- $\circ$  отфильтрованный аналоговый сигнал  $X_{\varphi}(t)$  преобразуется в пропорциональный двоичный m-разрядный код аналогоцифровым преобразователем;
- на выходе АЦП формируется двоичное представление аналогового сигнала, которое затем обрабатывается арифметически цифровым сигнальным процессором (ЦП);

#### ЦОС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- содержащаяся в сигнале информация преобразуется обратно в аналоговую форму с использованием n-разрядного цифроаналогового преобразователя (ЦАП);
- Сглаживающий фильтр необходим для преобразования дискретного сигнала в непрерывный.

