ситуациях и возможности восстановления управления при его наруше-

По всем названным параметрам разрабатываются предложения, способствующие повышению устойчивости объекта в целом, и после экономического анализа и изыскания средств на объекте переходят к осуществлению этих предложений.

Координирующие и контрольные функции по всем вопросам повышения устойчивости объектов в ЧС выполняют Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ и соответствующие структуры российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ [2]

В качестве последствий взрывных явлений на промышленных объектах в настоящем пособии рассматриваются:

• разрушение зданий и сооружений, расположенных на объекте;

• поражение работающего на объекте персонала.

Перечень веществ, способных участвовать во взрывных явлениях, представлен в табл. 1. В него включены вещества, способные образовывать в атмосфере взрывоопасные топливно-воздушные смеси (ТВС). Вещества, не включенные в табл. 1, классифицируются по аналогии с имеющимися в списке веществами. При отсутствии информации о свойствах какого-либо вещества, способного образовывать взрывоопасную ТВС, его относят к классу 1, т.е. предполагают наиболее опасный случай.

Инициировать чрезвычайные ситуации на промышленных объектах могут следующие явления:

1) детонация облаков ТВС;

2) дефлаграция (выгорание) облаков ТВС;

3) разрыв сосудов высокого давления.

При этом под детонацией понимается процесс химического превращения привчатого предостравзрывчатого вещества, происходящий в очень тонком слое и распространяющийся со сверхзвуковой скоростью (до 9 км/с). Детонация представляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в происходящий в очень тонком слое и расставляет собой комплетс может в применент в происходящий в происходящий в происходящий в происходящий в происходящий в происходящий в представляет собой комплетс может в применент в собой комплекс мощной ударной волны и следующей за ее фронтом зоны химического продоставления представляющей за ее фронтом зоны

химического превращения вещества (детонационная волна). В качестве поражающих факторов взрывных явлений рассматриваются заболее характерия наиболее характерные из них:

 воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывов ТВС;
 осколочное законом присокого осколочное действие, возникающее при разрыве сосудов высокого дав-ления. Классификация взрывоопасных веществ

Таблица 1

Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4
Ацетилен Винилацетилен Водород Гидразин Метилацетилен Нитрометан Окись пропилена Изопропилнитрат Окись этилена Этилнитрат	Акрилонитрил Акролеин Аммиак Бутан Бутилен Пентадиен Бутадиен Пропан Пропилен Сероуглерод Этан Эфиры: - диметиловый - дивиниловый - метилбутиловый	Ацетальдегид Ацетон Бензин Винилащетат Винилхлорид Гексан Генераторный газ Изооктан Метилащетат Метилацетат Метилацетат Метилбутил Кетон Метилпропил Метилэтил Октан Пиридин Сероводород Спирты: - метиловый - зтиловый - пропиловый - изобутиловый - изобутиловый - изопропиловый Циклогексан Этиформиат Этилхлорид	Бензол Декан Дизтопливо Дихлорбензол Додекан Керосин Метан Метилбензол Метилмеркаптан Метилхлорид Нафталин Окись углерода Фенол Хлорбензол Этилбензол

Показателями последствий взрывных явлений на промышленных объектах вследствие действия взрывной ударной волны являются:

- для окружающей место аварии застройки степени разрушения зданий и сооружений промышленной и селитебной зон; описание степеней разрушений зданий и сооружений приведено в табл. 2;
- для людей количество человек, получающих смертельное поражение (без учета влияния мер экстренной медицинской помощи) при условии их нахождения на открытой местности, в зданиях и сооружениях.

Последствия осколочного действия при разрыве сосудов высокого давления оцениваются количеством человек, получающих смертельное пораение (без учета влияния мер экстренной медицинской помощи) при усло-

Степени разрушения зданий и сооружений

Таблица 2

Наименование сте- пени	Характеристика степеней разрушения
Полная	Разрушение и обрушение всех элементов зданий и со оружений (включая подвалы)
Сильная	Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей образование трещин в стенах, деформация перекрытий нижних этажей; возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчисти входов
Средняя	Разрушение главным образом второстепенных заементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений); перекрытия, как правило, не обрушаются Часть помещений пригодна для использования посмерасчистки от обломков и проведения ремонта
Слабая	Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и нижние этажи полностью сохраньются и пригодны для временного использования после уборки мусора и заделки проемов

Исходные данные для прогнозирования

Для прогнозирования последствий взрывов ТВС необходимы следующие исходные данные:

 тип взрывоопасного вещества, содержащегося на объекте (в соответствия
с таба. 1). с табл. 1);

2) масса взрывоопасного вещества, находящегося в различных местах объекта; екта;

3) класс окружающего пространства (в соответствии с табл. 3);
4) процествення пространства (в соответствии с табл. 3); план объекта и прилегающей территории с картограммой распределения людей.

Для прогнозирования последствий осколочного действия при разрыве судов высокого дав дому. сосудов высокого давления требуются следующие исходные данные:

1) объем сосудов

объем сосудов высокого давления, находящихся в различных местах

2) план объекта и прилегающей территории с картограммой распределения людей.

Таблица 3 Характеристика классов пространства, окружающего место потенциальной аварии

Номер класса	Характеристика пространства
1	Сильнозагроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество повторяющихся препятствий
2	Слабозагроможденное пространство: отдельно стоящие техно- логические установки, резервуарный парк

Определение последствий взрывов ТВС


Характер возможных последствий взрывов облаков ТВС зависит от режима их взрывного превращения, который определяется с помощью табл. 4 в зависимости от класса топлива (табл. 1) и класса окружающего пространства (табл. 3).

Таблица 4 Режимы взрывного превращения облаков ТВС

Класс топлива по	Класс окружающего п	ространства по табл. 3
табл. 1	1	2
140/1. 1	режим превраще	ния облаков ТВС
1	1 (детонация)	2 (дефлаграция)
2	1 (детонация)	2 (дефлаграция)
3	2 (дефлаграция)	3 (дефлаграция)
4	2 (дефлаграция)	3 (дефлаграция)

Определение степеней разрушений зданий и сооружений

В соответствии с найденным по табл. 4 режимом взрывного превращения с учетом массы топлива, содержащегося в облаке ТВС по графикам (рис. 1...3) определяются границы зон полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки.



16

Рис. 1. Зависимости степени разрушения зданий от массы топлива и расстояния:

1 - граница зоны полных разрушений; 2 - граница зоны сильных разрушений; 3 - граница зоны средних разрушений; 4 – граница зоны слабых разрушений




Рис. 2. Зависимости степени разрушения зданий от массы топлива и 1 — граница зоны полных разрушений; 2 — граница зоны сильных разрушений; 3 — грани-

ца зоны средних разрушений; 4 – граница зоны слабых разрушений




Рис. 3. Зависимости степени разрушения зданий от массы топлива и расстояния:

1 – граница зоны полных разрушений; 2 – граница зоны сильных разрушений; 3 – граница зоны средних разрушений; 4 - граница зоны слабых разрушений

При отсутствии данных о количестве топлива, участвующего во взрыве, масса топлива в облаке ТВС определяется по формуле

$$M = 0.1 M_{\tau}$$
, (1)

где M_{τ} – масса топлива, содержащегося в резервуаре (установке).

Затем на план объекта наносятся указанные границы зон возможных разрушений с эпицентром в месте хранения взрывоопасного вещества, после чего определяются здания и сооружения, получившие ту или иную степень разрушения.

При наличии на объекте нескольких источников возможного образования облаков ТВС процедура определения зон разрушений проводится для каждого из них.

Определение поражения людей

Границы зон поражения людей определяются по графикам, представленным на рис. 4...6.




Рис. 4. Зависимости поражения человека от массы топлива в облаке и расстояния:

1 – граница порога поражения; 2 – граница 99% выживших; 3 – граница 90% выживших; 4 - граница 50% выживших; 5 - граница 10% выживших; 6 - граница 1% выживших




Рис. 5. Зависимости поражения человека от массы топлива в облаке и

1 — граница порога поражения; 2 — граница 99% выживших; 3 — граница 90% выживших; 4 — граница 90% выживших; 5 — граница 90% выживших; 3 — граница 90% выживших; 4 - граница 50% выживших; 5 - граница 10% выживших; 6 - граница 1% выживших




Рис. 6. Зависимости поражения человека от массы топлива в облаке и расстояния:

1 - граница порога поражения; 2 - граница 99% выживших; 3 - граница 90% выживших;

4 - граница 50% выживших; 5 - граница 10% выживших; 6 - граница 1% выживших

Количество людей, погибших на открытой местности (N_м), определяется по формуле

$$N_{\rm M} = \sum_{i=2}^{6} n_i (1 - P_i / 100),$$
 (2)

где і - номер зоны;

п. - количество людей, попавших в і-ю зону (определяется по картограмме распределения людей);

P_i - процент выживающих в i-й зоне людей.

Количество людей, погибших в зданиях (N₁), определяется по формуле

$$N_3 = \sum_{i=1}^4 n_i^* (1 - p_i^* / 100) + \sum_{i=3}^4 n_i^* (1 - p_i^* / 100), \qquad (3)$$

где n_i* - количество людей, попавших в жилые и административные здания, находящиеся в і-й зоне (границы зон определяются по рис. 1...3);

р, * - процент людей, выживающих в жилых и административных зданиях, попавших в і-ю зону:

$$p_4$$
* = 98%; p_3 * = 94%; p_2 * = 85%; p_1 * = 30%;

п, - количество людей, находящихся в промышленных зданиях и сооружениях, попавших в i-ю зону (границы зон определяются по рис. 1...3);

р, п – процент людей, выживающих в промышленных зданиях и сооружениях, попавших в i-ю зону:

$$p_4^n = 90\%;$$
 $p_3^n = 40\%;$ $p_2^n = 0\%;$ $p_1^n = 0\%.$

Общее количество погибших определяется по формуле

$$N = N_M + N_3. \tag{4}$$

Полученное значение общего количества погибших округляется до ближайшего целого числа.

При наличии на объекте нескольких источников возможного образования облаков ТВС расчеты проводятся для каждого из них.

Определение последствий осколочного действия при разрыве сосудов высокого давления

Количество людей, получающих смертельное поражение при разрыве сосудов высокого давления, определяется в зависимости от объема сосуда и плотности промышленного персонала и населения на территории, прилегающей к месту аварии, по графику, изображенному на рис. 7.




Рис. 7. Зависимости количества людей, получающих смертельное поражение от осколочного действия при взрыве сосудов высокого давления при различной плотности расположения людей: 1 − 0,1 чел/м²; 2 − 0,05 чел/м²; 3 − 0,01 чел/м²; 4 − 0,005 чел/м²; 5 − 0,001 чел/м²

ЗАДАНИЕ 1

Определить последствия аварии на промышленном объекте в результате ыва ТВС. Исходные данные взять из табл. 5 в зависимости от варианта, ановленного преподавателем. Планы соответствующих территорий предвлены на рис. 8 и 9, обозначения на планах — в табл. 6 и 7.

учесть, что 10% работников находятся на открытой местности рядом с пветствующими корпусами.

Таблица 5 Варианты исходных данных для задания 1

Tep- Beuts	ество Ма	асса ве-	№ сооружения (сто-	Класс окру-
рито-		цества	рона)	жающего про-
рия	1	Мт, т		странства
МСЗ Окись этг	лена	400	7 (B)	2
ТЭС Водород		240	20	1
МСЗ Аммиак		320	18	2
ТЭС Бутилен		390	8 (IO-3)	1
МСЗ Пропан		230	13	1
ТЭС Этан	1000	350	16(C-3)	2
МСЗ Ацетон	0	330	9 (3)	1
ТЭС Бензин	93.	210	21 (C)	2
МСЗ Гексан		340	12 (IO-B)	2
ТЭС Октан	Service State State	220	7 (C-B)	1
МСЗ Бензол		230	19	2
2 ТЭС Керосин		340	19 (C)	2
3 МСЗ Февол		400	17	2
4 ТЭС Долекая	1	360	2 (IO-B)	1
5 МСЗ Ацетил	ен	290	8 (3)	2
6 ТЭС Нитром	етан	210	15 (B)	1
7 МСЗ Бутан		330	13	2
8 ТЭС Этилен		250	22 (C)	1
9 МСЗ Пропи		300	4 (IO)	1
20 ТЭС Акрил	онитрил	210	5 (3)	2
21 MC3 Кетои 22 ТЭС Пирия		290	3 (B)	1
Timping	HIL	250	8 (C)	2
before the		390	16 (3)	2
Oc. Sections		200	2 (IO)	2
1416101		380	19	1
4 MATERIA	CAR	400	12 (C-B)	1
28 ТЭС Пент	итрат	280	5 (B)	1
29 МСЗ Изоо	имен	330	16 (IO)	2
30 ТЭС Нафт	Anna Anna	270	11 (C-B)	2
Triadi	STATE	250	8 (3)	2





Таблица 6 Обозначения на плане машиностроительного завода (МСЗ)

№ на схе-	Наименование зданий и сооружений	Кол-во чел.
ме	The state of the s	45
1	Административный корпус	98
2	Конструкторское бюро	14
3,4	Материальные склады	63
5	Литейный цех	-
6	Межкорпусный переход	67
7	Механический цех	112
8	Сборочный цех	25
9	Цех лакокрасочных покрытий	22
10	Электроподстанция	26
11	Штамповочный цех	30
12	Кузнечно-прессовый цех	-
13	Рессиверы со сжатым газом	5
14	Склад готовой продукции	6
15	Заправочная станция	9
16	Сипал ГСМ	10
17,18,19	Резервуары химических веществ	12
20	Гаражи	4
21	Насосная станция	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

Таблица 7 Обозначения на плане теплоэлектростанции (ТЭС)

№ на схе-	Наименование зданий и сооружений	Кол-во чел.
ме	WAS ACTUON OF THE PROPERTY OF	55
10.0	Открытое распределительное устройство	BEETS & A
2	Заглубленные емкости с резервом топлива	28
3 0	Насосная станция	16
4	Кислородная	10
5	Мастерская	3
6	Административный корпус	95
7	Дробильный корпус I	15
8	Главный корпус	78
9	Главный шит управления	21
	Главное распределительное устройство	16
10		
11	Топливоподача	9
12	Химводоочистка	



Окончание таблицы з

		то таолищы
13	Дымовые трубы	-
14	Склады топлива	16
15	Размораживающая	27
16	Дробильный корпус II	21
17	Пожарные водоемы	ALL ALL STREET
18	Градирни	2
19	Мазутно-масляное хозяйство	7
20	Ресиверы водорода	do to all
21	Склад ГСМ	31
22	Материальный склад	12
23	Электролизная	27

ЗАДАНИЕ 2

Определить последствия аварии на промышленном объекте в результате разрыва сосуда высокого давления. Исходные данные взять из табл. 8.

Варианты исходных данных для задания 2

Таблица 8

№ вар.	Объем со- суда, м ³	Плотность расположения людей, чел./м ²	№ вар.	Объем со- суда, м ³	Плотность расположения людей,
1	700	0,1	16	1000	чел./м²
2	800	0,1	The state of the s	1000	0,05
3	900	The second secon	17	1200	0,1
4	1000	0,05	18	1400	0,05
5	1100	0,05	19	1600	0,01
6	1200	0,05	20	1800	0,005
7	1300	0,05	21	2000	0,1
8	1400	0,05	22	2200	0,01
9	1500	0,01	23	2400	0,005
10	1600	0,005	24	2600	0,1
-11	1700	0,01	25	800	0,05
12	1800	0,05	26	1000	0,01
13	1900	0,01	27	1500	0,005
14	2000	0,005	28	2000	0,001
15	2100	0,01	29	2200	0,005
		0,01	30	2400	0.01

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 1 И 2 И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

ОТЧЕТ

о практической работе «Прогнозирование последствий взрывных явлений на объектах промышленности»

Цель	работы:	освоить	экспресс-методику	прогнозирования	последствии
взры	вных явлег	ний на пре	омышленных объект	ax.	
Вари	ант №		-		

Исходные данные для задания 1:


- объект МСЗ;
- тип взрывоопасного вещества ацетилен;
- масса взрывоопасного вещества M_{τ} = 200 т;
- место нахождения взрывоопасного вещества на объекте сооружение 7 (восточная сторона);
- класс окружающего пространства 1.

Решение

- Класс топлива (по табл. 1) 1.
- 2. Масса топлива в облаке ТВС, по формуле (1):

$$M = 0.1 \cdot 200 = 20 [T].$$

- 3. Режим взрывного превращения облака ТВС (по табл. 4) 1 (детонация).
- 4. Радиус зоны полных разрушений (по рис. 1): для административных зданий – 100 м; для промышленных зданий – 60 м.
- 5. Радиус зоны сильных разрушений (по рис. 1): для административных зданий – 200 м; для промышленных зданий – 150 м.
- 6. Радиус зоны средних разрушений (по рис. 1): для административных зданий – 940 м; для промышленных зданий – 480 м.
- 7. Радиус зоны слабых разрушений (по рис. 1): для административных зданий – 920 м; для промышленных зданий – 490 м.
- 8. Радиус границы порога поражения людей (по рис. 4): 105 м.
- 9. Радиус границы 99% выживших (по рис. 4): 82 м.
- 10. Радиус границы 90% выживших (по рис. 4): 67 м.
- 11. Радиус границы 50% выживших (по рис. 4): 60 м.
- 12. Радиус границы 10% выживших (по рис. 4): 52 м.
- 13. Радиус границы 1% выживших (по рис. 4): 37 м. Установленные границы зон наносятся на план (рис. 10).



Пояснения к плану:

- план территории изображается в установленном масштабе;
- на плане указываются:
 - а) количество человек в зданиях и сооружениях;
 - б) количество человек на открытой местности;
 - в) границы зон возможных разрушений и эпицентр взрыва;
- г) границы зон поражения людей.
- 14. Количество людей, погибших на открытой местности, по формуле (2):

$$N_M = (21+9+7) \cdot (1-1/100) + (8+13+10) \cdot (1-10/100) +$$

 $+ (2+3+2+2) \cdot (1-99/100) = 64,6 \text{ [чел.]}.$

Примечание: в зонах 50% и 90% выживаемости персонал отсутствует.

15. Количество людей, погибших в зданиях, по формуле (3):

16. Общее количество погибших, по формуле (4):

$$N = 64,6 + 766,4 = 831$$
 [чел.].

Исходные данные для задания 2:

- объем резервуара повышенного давления 1000 м³;
- плотность расположения людей 0,01 чел/м².

Решение

Количество людей, получающих смертельное поражение от осколочного действия при разрыве сосуда высокого давления (по рис. 7):

$$H_{\text{nop}} = 3$$
 чел.

Дата Ф.И.О. и подписи студентов	Шифр группы
	- 100
Полинсь преполавателя	