## НАДЕЖНОСТЬ И ЖИВУЧЕСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

#### ВВЕДЕНИЕ

- \* Современные высокопроизводительные средства обработки информации это мультикомпьютинговые системы (Distributed Computer Systems DCS), системы с массовым параллелизмом (Massively Parallel Processing Systems MPP).
- Число функционально-конструктивных элементов обработки информации (элементарных машин или процессоров) в них уже сейчас имеет порядок 10<sup>6</sup>.
- Это обстоятельство даёт основание специалистам в области анализа эффективности (производительности, надёжности, живучести и технико-экономической эффективности) средств обработки информации называть распределённые ВС большемасштабными (Large-Scalable Computer Systems -LSCS).

#### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭВМ

Основополагающими понятиями теории надежности ЭВМ являются *отказ* и *восстановление*.

**Отказом** - называется событие, при котором ЭВМ теряет способность выполнять заданные функции по переработке информации (включая функции по вводу и выводу информации, хранению и собственно преобразованию информации).

**Полный отказ** приводит к абсолютному нарушению работоспособности ЭВМ.

**Частичный отказ** ЭВМ вызывает ухудшение качества её функционирования.

#### основные понятия надежности эвм

Отказы приводят к таким изменениям в функционировании ЭВМ, которые носят постоянный характер.

Устойчивые отказы могут быть устранены только в результате ремонта (или восстановления) машины.

Наряду с отказами в ЭВМ происходят неожиданные изменения физических параметров, когда они выходят за допустимые пределы. Такие изменения носят временный характер, они самоустраняются и называются перемежающимися (или неустойчивыми) отказами или сбоями.

#### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭВМ

Можно выделить следующие виды отказов:

- **ж внезапный отказ** скачкообразное изменение параметров;
- постепенный отказ постепенное изменение параметров;
- независимый отказ независим от отказов других элементов;
- **х зависимый отказ** зависит от других отказов;
- **х полный (окончательный, устойчивый) отказ** устраняется только ремонтом;
- **х сбой** самоустраняющийся отказ;
- **перемежающийся отказ** многократный сбой.

#### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭВМ

#### Виды состояния системы:

- **исправное** нет ни одной неисправности;
- **работоспособное** все функции выполняются;
- **ж неисправное** имеется хотя бы одна неисправность;
- отказ не выполняется хотя бы одна функция;
- предельное состояние технической невозможности или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации.
  - При неисправности система может находится в работоспособном состоянии.
  - При отказе система неработоспособна.

#### основные понятия надежности эвм

Восстановлением - называется событие, заключающееся в том, что отказавшая ЭВМ полностью приобретает способность выполнять заданные функции по обработке информации.

Восстановление отказавшей ЭВМ может быть осуществлено автоматически (в общем случае с помощью аппаратурно-программных средств) или полуавтоматически (с участием бригады технического обслуживания).

Будем считать, что восстановление производится средством, называемым *восстанавливающим устройством* (ВУ).

#### основные понятия надежности эвм

Под надёжностью ВС будем понимать свойство системы сохранять заданный уровень производительности путём программной настройки её структуры и программной организации функционального взаимодействия между её ресурсами.

Или иначе, надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

#### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭВМ


Выделяют следующие свойства надежности:

- **х безотказность** свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени;
- ремонтопригодность свойство изделия обеспечивать восстановление работоспособности или исправности изделия после отказа;
- долговечность свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния при наличии технического обслуживания и ремонта;
- **сохраняемость** свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность при хранении и транспортировке.


Типы существующих вычислительных систем:

- 1) простая имеет два состояния: рабочее и отказ;
- 2) сложная имеет множество состояний: рабочее, отказ, восстановление, профилактика;
- 3) **не восстанавливаемая** не подлежит восстановлению после отказа;
- 4) восстанавливаемая возможно восстановление после отказа;
- 5) **не избыточная** при отказе одного элемента отказ системы;
- 6) избыточная при отказе некоторого количества элементов система работоспособна.


Не восстанавливаемая



Восстанавливаемая с перерывом



» Восстан. без перерыва



Вычислительные системы, компонуются, в общем случае, из неабсолютно надёжных элементарных машин. Например, если  $\lambda$  – интенсивность потока отказов в любой из N элементарных машин, тогда  $1/\lambda$  – среднее время безотказной работы одной ЭМ.

Отказы, возникающие в вычислительной системе, устраняются при помощи процедуры восстановления.

В теории потенциальной надёжности ВС введены системы со структурной избыточностью, которые являются обобщением систем с резервом.

Вычислительная система со структурной избыточностью, в сущности, есть виртуальная ВС или, точнее, программно настроенная конфигурация, в которой:

- 1) выделены **основная подсистема** из n элементарных машин и **подсистемы**, составляющие **избыточность** из (N-n) машин  $(n\neq 0, n\in E_0^N)$ ;
- 2) основная подсистема предназначена для решения сложных задач из *n* ветвей, а любая подчинённая подсистема для решения фоновых задач;
- 3) функции отказавшей ЭМ основной подсистемы может взять на себя любая исправная ЭМ любой подчинённой подсистемы.

#### ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Функцию надёжности определим как вероятность того, что производительность ВС, начавшей функционировать в состоянии і (n =< i =< N), равна на промежутке времени [0, t] производительности основной подсистемы:

$$R(t) = P\{\forall \tau \in [0,t] \rightarrow \Omega(\tau) = A_n \omega n \mid n \le i \le N\},\$$

 $\Omega(\mathsf{T})$  – производительность системы в момент времени т.

Говоря иначе, функция R(t) есть вероятность того, что в системе на промежутке времени [0, t] будет не менее п исправных машин.

#### ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

- Х Под функцией восстановимости U(t) будем понимать вероятность того, что в ВС, имеющей начальное состояние О≤ i< n, будет восстановлен на промежутке времени [O, t] уровень производительности, равный производительности основной подсистемы.</p>
- **Функцией готовности** S(t) назовём вероятность того, что производительность системы в момент времени t ≥ 0 равна производительности основной подсистемы.

#### ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Таким образом, функции *надежности* и *готовности* характеризуют способности ВС обеспечить требуемое быстродействие на промежутке времени [0, t] и в момент t ≥ 0 соответственно.

Функция восстановимости раскрывает возможности системы к восстановлению, т.е. характеризует способность системы приобретать требуемый уровень производительности после отказа всех избыточных машин и части машин основной подсистемы.

Основное прикладное значение введённых показателей надёжности ВС – они устанавливают взаимосвязь между производительностью и собственно надёжностью ВС.

# ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Показатели надёжности для стационарного режима (т.е. при длительной эксплуатации ЭВМ) функционирования ВС, в частности, информируют о следующем:

- 1) могут ли быть решены поступающие задачи, если система длительно эксплуатируется;
- 2) сколь быстро можно ожидать восстановления требуемого уровня производительности в условиях, когда ВС уже длительно эксплуатируется;
- 3) будет ли система иметь необходимую производительность в любой момент поступления задачи.

# ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

- К методике расчёта показателей качества работы вычислительных систем предъявляются следующие требования:
- 1. Приемлемости методики к большемасштабным и масштабируемым вычислительным системам
- 2. Адекватности стохастических моделей функционирования ВС реальному процессу их работы т.е. реализации принципа квазианалогии
- 3. Единообразия методов и приёмов исследования функционирования ВС как в переходном, так и в стационарном режимах

# ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

- 4. Простоты численного анализа функционирования ВС при произвольном числе машин
- 5. Возможности выявления общих количественных закономерностей по производительности и надёжности функционирования ВС, которые отражают достигнутый и перспективный уровни технологии вычислительной техники.

ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ



Рисунок 1 - Модель функционирования ВС со структурной избыточностью

# ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ




Рисунок 2 - Модель функционирования большемасштабных ВС со структурной избыточностью

Имеется три основных метода повышения надежности:

- 1. Существенное уменьшение интенсивности отказов, что требует больших затрат и времени
- 2. Использование *восстановления*, что требует перерыва в работе и затрат на средства локализации и исправления отказов.
- 3. Введение избыточности, которое производится двумя основными способами:
  - резервирование;
  - избыточное кодирование

- Резервирование метод повышения надежности, когда к одному основному устройству добавляется несколько дополнительных - резервных устройств с теми же функциями, которые работают совместно с основным или включаются после его отказа.
- Избыточный блок содержит основное и резервные устройства, Избыточный блок отказывает при отказе всех устройств или при отказе определенного их количества. Количество устройств в избыточном блоке называется кратностью резервирования

Способы включения резервного оборудования:

- **х общее** резервирование на уровне всей системы;
- **х раздельное** резервирование на уровне части системы;
- **скользящее** резервирование все устройства системы идентичны, любое основное заменяет любое резервное.


Режимы работы резервного оборудования:

- **х горячий** резерв рабочий режим функционирования
- **х теплый** резерв облегченный режим функционирования
- **холодный** резерв устройство выключено

#### Реакция на отказ:


**х** активное резервирование (замещением), резервное устройство подключается после отказа основного;

П - переключатель



**х** пассивное (постоянное) резервирование, резервные устройства работают вместе с основным.

ВО - восстанавливающий орган



#### ЖИВУЧЕСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Живучесть – это отличительная особенность средств обработки информации, основанных на модели коллектива вычислителей, например MPP-систем.

Под живучестью понимается способность ВС в любой момент функционирования использовать суммарную производительность всех исправных ресурсов для решения задач.

#### ЖИВУЧЕСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

- Живучесть ВС рассматривается в двух аспектах: потенциальном и структурном.
- При анализе потенциальной живучести ВС особенности структуры или сети межмашинных связей в прямом виде не учитываются, и считается, что в системе обеспечиваются возможности по достижению необходимой связности исправных ЭМ.
- При изучении структурной живучести ВС, учитываются топологический вид сети межмашинных связей и надёжностные характеристики компонентов этой сети.

#### ЖИВУЧИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- \* В современных распределённых вычислительных системах единицей вычислительных ресурсов выступает элементарная машина (ЭМ).
- Программы, при реализации которых автоматически устанавливается число параллельных ветвей, равное числу работоспособных ЭМ в текущий момент времени, относятся к адаптирующимся.

#### ЖИВУЧИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Под живучей вычислительной системой понимается (виртуальная) конфигурация из N элементарных машин, в которой:
- 1) указано минимально допустимое число *п* работоспособных ЭМ, обеспечивающее производительность системы не менее требуемой;
- 2) реализована возможность решения сложных задач, представленных адаптирующимися параллельными программами;
- 3) отказы любых ЭМ (вплоть до числа *N n*) и восстановления отказавших машин приводят только к увеличению или уменьшению времени реализации параллельной программы;

#### ЖИВУЧИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ




Рисунок 3. Производительность вычислительных систем a) – BC со структурной избыточностью; б) – живучие BC

**Функцией потенциальной живучести** ВС назовём отношение

 $\times$  N(i,t) =N(i,t)/N,

N(*i*,*t*) – среднее число работоспособных машин в момент t≥0 при условии, что система начала функционировать в состоянии *i*.

**Функцией занятости** восстанавливающей системы назовём

 $\times$  M(i, t) =M (i, t)/m,

М(i,t) – математическое ожидание числа занятых восстанавливающих устройств в момент времени t≥0 при условии, что ВС начала функционировать в состоянии *i*;

т - число устройств в восстанавливающей системе.


Функция потенциальной живучести ВС информирует о том:

- 1) как быстро система, начавшая функционировать в одном из возможных состояний, войдёт в стационарный режим работы;
- 2) какую производительность в среднем может обеспечить система в любой момент времени при длительной эксплуатации;
- 3) сколько машин в среднем может быть использовано при решении задачи (сколько в среднем ветвей будет иметь место при реализации адаптирующейся параллельной программы).

Функция занятости восстанавливающей системы даёт следующую информацию:

- 1) за какое время после начала работы ВС наступит установившийся режим восстановления отказавших машин;
- 2) как загружены в среднем восстанавливающие устройства на начальном участке работы ВС и после длительной её эксплуатации, т.е. насколько эффективен выбранный состав восстанавливающих устройств.

## О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИВУЧЕСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- \* Численный анализ показывает, что при структурной избыточности, равной десятичному логарифму общего числа машин в большемасштабной распределенной ВС, достигается уровень надёжности системы, который не ниже уровня надёжности её элементарной машины.
- \* Изученные архитектурные концепции организации BC с избыточностью позволяют создавать надёжные масштабируемые вычислительные суперсистемы с производительностью от GigaFLOPS до PetaFLOPS.

## Спасибо за внимание!