
Электротехника и электроника


Полупроводниковые диоды

Полупроводники –




материалы, которые по своей удельной проводимости занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличаются от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и различных видов излучения.


n-проводимость



р-проводимость




р-п переход




- ⊚ электрон
- - дырка
- △ ионизированный акцептор


Прямое вклюение




Обратное включение



BAX p-n перехода





Полупроводниковый диод







Рис. 2. Строение полупроводникового диода. 1-электрон; 2-дырка.



Выпрямительный диод




Импульсный диод




- Малое время восстановления
- Большие импульсные прямые токи (кратковременно)




Диод Шоттки




- Используют переход Металлполупроводник
- Малое прямое падение напряжения (0,2 – 0,4 В)
- Выходит из строя при превышении обратного напряжения
- о Большой обратный ток




Варикап









 При увеличении обратного напряжения ёмкость уменьшается






Стабилитрон







Светодиод



- Цвет излучения определяется свойствами кристалла
- Производятся диоды от ИК до УФ
- Большое время работы
- о Высокая надежность
- о Высокое быстродействие
- о Высокий КПД*
- Производятся лазерные диоды



Фотодиод



- Фотодиодный режим: обратный ток зависит от осведенносит
- Гальванический режим: ЭДС (ток) зависит от освещенности