Топологии вычислительных систем

Топологии ВС

Организация внутренних коммуникаций вычислительной системы называется - *топологией*.

Коммуникационная система ВС представляет собой сеть, *узлы* которой связаны трактами передачи данных — *каналами*.

В роли узлов могут выступать процессоры, модули памяти, устройства ввода/вывода, коммутаторы либо несколько перечисленных элементов, объединенных в группу.

Связь между узлами обычно реализуется по двухточечной схеме (point-to-point).

Топологии ВС


В зависимости от того, остается ли конфигурация взаимосвязей неизменной, по крайней мере пока выполняется определенное задание, различают сети со *статической* и *динамической* топологиями.


В статических сетях структура взаимосвязей фиксирована.

В сетях с динамической топологией в процессе вычислений конфигурация взаимосвязей с помощью программных средств может быть оперативно изменена.

Основные характеристики топологий и их классификация

Топологию сети межсоединений (СМС) определяет множество узлов *N*, объединенных множеством каналов *C*.





Три важнейших атрибута СМС:

т стратегия синхронизации (синхронная и асинхронная);

- стратегия коммутации (сети с коммутацией соединений и сети с коммутацией пакетов);
- стратегия управления (централизованное управление и децентрализованное управление).

Метрики сетевых соединений

При описании СМС их обычно характеризуют с помощью следующих параметров:

- размер сети (N) численно равен количеству узлов, объединяемых сетью;
- число связей (I) это суммарное количество каналов между всеми узлами сети;
- **диаметр сети** (D) определяет минимальный путь, по которому проходит сообщение между двумя наиболее удаленными друг от друга узлами сети;
- **порядок узла** (d) равен числу узлов сети, с которыми данный узел связан напрямую;


Метрики сетевых соединений

- пропускная способность (W) характеризуется количеством информации, которое может быть передано по сети в единицу времени;
- **задержка в сети (***T***)** это время, требуемое на прохождение сообщения через сеть;
- **связность** (**Q**) минимальное число узлов или линий связи, которые должны выйти из строя, чтобы сеть распалась на две непересекающихся сети;
- ширина бисекции (B) характеризует минимальное число каналов, разрываемых при всех возможных бисекциях сети;
- полоса бисекции (b) это наименьшая полоса пропускания по всем возможным бисекциям сети


Статические топологии

К статическим топологиям СМС относят такие, где между двумя узлами возможен только один прямой фиксированный путь, то есть статические топологии не предполагают наличия в сети управляемых коммутирующих устройств.

1) Линейная топология




2) Звездообразная топология




Общая пропускная способность сети обычно ограничивается быстродействием концентратора, аналогично тому, как сдерживающим элементом в линейной топологии выступает *шина*.


3) Кольцевые топологии



Стандартная кольцевая топология




Хордальная кольцевая топология




Кольцевая топология с циклическим сдвигом связей

4) Древовидные топологии




Древовидная топология стандартное дерево




Древовидная топология - «толстое» дерево


5) Решетчатые топологии




Плоская решетка



Тороидальная топология




Цилиндрическая топология




Витая тороидальная топология

6) Топология гиперкуба



Создание гиперкуба при большом числе процессоров требует увеличения порядка узлов, что сопряжено с большими техническими проблемами.

7) Полносвязная топология



Если размер сети велик, топология становится дорогостоящей и трудно реализуемой.

Более того, топология зачастую не дает существенного улучшения производительности, поскольку каждая операция пересылки требует, чтобы узел проанализировал состояние всех своих N-1 входов.

Функции маршрутизации данных

1. Перестановка

$$E_k(b_m, ..., b_k, ..., b_1) = (b_m, ..., \overline{b_k}, ..., b_1), 1 \le k \le m.$$

2. Тасование

1) Идеальное тасование (perfect shuffle)

$$S(b_m, b_{m-1}, ..., b_1) = (b_{m-1}, b_{m-2}, ..., b_1, b_m);$$

2) Отсутствие тасования (unshuffle)

$$U(b_m, b_{m-1}, ..., b_1) = (b_1, b_m, ..., b_2);$$

3) субтасование по i-му биту (i-th subshuffle)

$$S_i(b_m, b_{m-1}, ..., b_i, ..., b_1) = (b_m, ..., b_{i+1}, b_{i-1}, ..., b_1, b_i);$$

4) супертасование по i-му биту (i-th supershuffle)

$$S^{i}(b_{m}, b_{m-1},...,b_{i},...,b_{1}) = (b_{m-1},...b_{m-i+1},b_{m},b_{m-1},...,b_{1}).$$

3. Баттерфляй

$$B(b_{m}, b_{m-1}, ..., b_{1}) = (b_{1}, b_{m-1}, ..., b_{2}, b_{m}).$$

$$00 \longrightarrow 00 \qquad 000 \longrightarrow 000$$

$$01 \longrightarrow 01 \qquad 001$$

$$10 \longrightarrow 10 \qquad 010$$

$$11 \longrightarrow 11 \qquad 011$$

$$100 \longrightarrow 101$$

$$101 \longrightarrow 101$$

$$110 \longrightarrow 110$$

$$111 \longrightarrow 111$$

4. Реверсирование битов


$$R(b_m, b_{m-1}, ..., b_1) = (b_1, b_2, ..., b_m).$$

5. Сдвиг

Функция *маршрутизации по алгоритму сдвига* имеет вид:

$$SH(x) = (x + 1) \mod N \quad (N = 2^m).$$

При m = 3 данной функции соответствует топология кольца .




6. Сеть ILLIAC IV

$$R_{+1} = (i+1) \mod N;$$

$$R_{-1} = (i-1) \mod N;$$

$$R_{+r} = (i+r) \mod N \ (0 \le i \le N-1);$$

$$R_{-r} = (i-r) \mod N \ (r = \sqrt{N}).$$




Топологии сети ILLIAC IV: a- в виде решетки; 6- в виде хордального кольца

7. Циклический сдвиг

Функция циклического сдвига (barrel shift) описывается выражениями

$$B_{+l}(j) = (j+2^i) \bmod N,$$

$$B_{-l}(j) = (j-2^i) \bmod N, \text{где } 0 \le j \le N-1, 0 \le i \le \log_2 N-1.$$




Топология сети на базе рассматриваемой функции циклический сдвиг

Динамические топологии


В динамической топологии сети соединение узлов обеспечивается электронными ключами, варьируя установки которых можно менять топологию сети.

Шинная топология



Топология перекрестной коммутации («кроссбар»)

Кроссбар *п* х *т* представляет собой коммутатор, способный соединить *п* входных и *т* выходных терминальных узлов с уровнем параллелизма, равным min (*n*, *m*).




Коммутирующие элементы сетей с динамической топологией


По данному признаку различают:

- сети на основе базового коммутирующего элемента (используется «полный кроссбар» 2х2).
- сети на основе перекрестной коммутации (используется кроссбар n x m);


Потенциально коммутатор 2x2 управляется четырехразрядным двоичным кодом и обеспечивает 16 вариантов коммутации, из которых полезными можно считать 12.




Коммутирующие элементы сетей с динамической топологией




Структура БКЭ (2х2)




Топология «Баньян»



Топология «Омега»




Топология двоичной n-кубической сети с косвенными связями




Косвенная двоичная n-кубическая сеть 8х8

Топология базовой линии




Топология «Дельта»




Структура сети «Дельта»: а — по базе 4; б — с дополнительной ступенью

Топология Бенеша



Топология Бенеша 8х8

Топология Клоша



Трехступенчатая сеть с топологией Клоша

Системы коммутации

в глобальных сетях