# Основы языка Assembler Связь с программами на других языках

# Базовые регистры процессора Intel Pentium

31	15	7 0	
	AH	AL	EAX
	BH	BL	EBX
	СН	CL	ECX
	DH	DL	EDX
	Ι	OI	EDI
	Ç	SI	ESI
	E	3P	EBP
	5	ESP	

РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

15		0
	SS	
	DS	
	CS	
	ES	
	FS	
	GS	


31 15 0 IP EIP

CEFMEHTHBIE PEFICTPBI

### РЕГИСТР СЧЕТЧИК КОМАНД

31	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					OF	DF			SF	ZF		AF		PF		CF

РЕГИСТР ФЛАГОВ



## Пример прямой адресации

```
mov BP,SP
mov AX,4C00h

mov DX, offset mas
mass db 250 dup ('*')

mov DL,'!'

mem1 DW 1D7Fh
mov ax,mem1

mem1 DD EC341D7Fh
```

mov ax, word ptr mem1 ;ax=1d7f

mov bx, word ptr mem+2 ;bx=ec34

Младший		Старший		
байт		байт		
7F	1D	34	EC	

## Пример косвенной адресации

mem1 DW 1D7Fh lea bx,mem1 mov ax,[bx]

1CB6	1CB7	]	bx	ax
75	1007	$\longrightarrow$	1CB6	 1A7F
/F	1A			

```
mov DX,[BP]
mov AL, [DI]
```

```
s1 DB "String 1"
lea EBX,s1
mov al, byte ptr [EBX][5] ;al="g"
```

```
mas db 1,2,5,3,7,9,8,3,4
mov BX,2
mov DL,mas[BX] ; dl=5
```

```
Такой же результат даст такая последовательность команд: mov BX,offset mas mov DL,2[BX] ; mov DL, [BX+2] mov DL, [BX]+2
```

## Команды передачи данных

MOV des, sour

Примеры:

Mov ax,[numb]

Mov [numb],bx

Mov ax,bx

Mov ax, word ptr[bp+4]

Mov word ptr [bp],14h

ОШИБКА!!

Mov [num\_two],[num\_one]

Правильно:

Mov ax,[num\_one]

Mov [num\_two],ax

ОШИБКА!!

Mov ax,ebx

Правильно:

Mov ax,0

Mov ax,bx

In reg, port OUT port, reg

Примеры:

In ax,dx

In ax,ox60

# Арифметические команды:

ADD 01,02	INC o1	MUL sour	IMUL sour
Sub 01,02	DEC o1	DIV sour	IDIV sour
Примеры: Add eax,8 Sub ecx, ebp Add byte [numb],4	Примеры: Inc ax Dec dword [numb]	Пример: Mov ax,bx Mul cx ;ax=bx*cl  Mov ax,13 Mov cx,3 Div cx ; ax=4 dx=1	Пример: Imul ecx ;edx:eax=eax*ecx Imul edx,6 ;edx=edx*6 Imul ecx,edx,11 ;ecx=edx*11

## Логические команды:

AND 01,02 Or 01,02 XOR 01,02 NOT 01

Пример маскирования: OR al, 10101010b

## КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Безусловный переход:

Jmp adr

•••


L1: mov bx,ax Jmp L1

Условные переходы: **J**x **adr** переход по равенству флага **JN**x adr переход по неравенству флага

Jz adr ;переход если флаг ZF=1 Jc adr ;переход если флаг CF=1 Js adr ;переход если флаг SF=1 Jo adr ;переход если флаг OF=1

01==02	01!=02	01>02	01<02	01<=02	01>=02
	01<>02				
JE(JZ)	JNE(JNZ)	JA(JNBE)	JB(JNAE)	JNA(JBE)	JNB(JAE)
Переход	Переход	Переход	Переход	Переход	Переход
если	если	если	если	если	если
равно	не равно	больше	меньше	не больше	не меньше

Mov bl,1 Cmp al,cl Je end\_if Mov bl,2 Cmp al,cl Ja end\_if Mov bl,3 End\_if:



Переход по счетчику LOOP metka

start: mov cx,10

for\_loop:

...

Loop for\_loop

final:

## Команды обработки стека:

## PUSH 01 POP 01

Пример:

Mov ax, ox1234

Mov bx, ox5678

Push ax

Push bx

...

Pop bx

Pop ax

Команды вызова процедуры и возврата: CALL adr

**RET** 

Команда загрузки эффективного адреса LEA 01,[02]




SHR o1 {,size}

**SHL 01** {,**size**} логический сдвиг числа



SAR o1 {,size}

**SAL o1** {,**size**} арифметический сдвиг числа




RCR o1 {,size}

**RCL o1** {,**size**} циклический сдвиг через флаг переноса

ROR o1 {,size}

ROL o1 {,size} циклический сдвиг с выносом во флаг переноса



ПРИМЕР: Подсчет количества двоичных единиц в числе

Xor bx,bx

Mov cx,16

Repeat:

Shr ax,1

Jnc not\_one

Inc bx

Not\_one: Loop Repeat

Команды сравнения:

Временное изменение типа переменной:

CMP 01,02

Cmp dl,ah

type Ptr выражение

Cmp ax,4

**TEST 01,02** 

Mov ax,word ptr [bp+4]

Test ax,00000100b

## Псевдокоманды определения констант **DB,DW,DD**

s db 0X55

s1 db 0x55,0x56,'a','hello'

; байтовая последовательность

55 | 56 | 61 | 48 | 65 | 6c | 6c | 6f

s3 dw 0x1234

s4 dd 0x12345678

34 | 12

78 56 34 12



# Каркас программы

- .MODEL FLAT, STDCALL
- .DATA
- <инициализируемые данные>
- .DATA?
- < неинициализируемые данные>
- .CONST
- < константы>
- .CODE
- <метка> proc
- < код>
- <метка> endp

**END** 

## Интерфейс с языками высокого уровня

## Возврат значений из процедур ассемблера


Размер	Регистр (регистровая пара), в котором возвращается значение
1 байт	AL
2 байта	AX
4 байта	EAX
более 4 байт	процедура должна зарезервировать место для возвращаемого значения и передать его адрес в регистровой паре EDX:EAX.

## Директивы передачи параметров

Директива	Передача параметров	Очистка стека	Использование
			регистров
fastcall (register)	Слева направо	Процедура	eax,edx,ecx (pascal)
			ecx,edx (VC++)
pascal	Слева направо	Процедура	нет
cdecl	Справа налево	Вызывающая	нет
		программа	
stdcall	Справа налево	Процедура	нет

### Вход в подпрограмму


Младшие адреса



void \_stdcall Myproc (int param1,int param2)
int AddTwo (int,int)

#### Выход из подпрограммы

Младшие адреса



#### stdcall

\_*имя@пп* \_Myproc@8

Myproc(10,15);

push 15; Второй аргумент push 10; Первый аргумент call \_Myproc@8

C
\_AddTwo
int c=AddTwo(10,15);

push 15; Второй аргумент push 10; Первый аргумент call \_AddTwo add esp 8

# Стековый фрейм

Для создания стекового фрейма программа должна выполнить перечисленные ниже действия:

- поместить аргументы в стек;
- вызвать процедуру командой CALL, в результате чего адрес возврата помещается в стек;
- в начале выполнения процедуры сохранить в стеке регистр EBP;
- загрузить в регистр EBP текущий указатель стека из регистра ESP.

```
.MODEL FLAT, C
Пример вызова функции
                                         .CODE
extern "C" int razn(int a, int b);
                                         razn proc a:dword, b:dword
                                                 ;push ebp
void main()
                                                 ;mov ebp,esp
                                                 mov eax, word ptr [ebp+8]
                                                 mov ebx,word ptr [ebp+12]
int a,b,c;
                                                 sub eax,ebx
a=20;
                                                 ;mov esp,ebp
                                                 ;pop ebp
b=10;
                                                 ret
c=razn(a,b);
                                        razn endp
                                        end
cout << c << "\n";
           Структура стекового фрейма функции гаzn
```

Адрес в SP	Содержимое		
0x0000FFE6	xxxx	Предыдущее значение BP	ВР
0x0000FFEA	XXXX	Адрес возврата в main	BP+4
0x0000FFEE	0014	Значение переменной "а"	BP+8
0x0000FFF2	000A	Значение переменной "b"	BP+12

## Пример вызова процедуры

```
extern "C" void sum(int a, int b, int & c);
void main()
{
  int a,b,c;
  a=10;
  b=20;
  sum(a,b,c);
  cout << c <<"\n";</pre>
```

Содержимое регистра ВР	BP
Адрес возврата в main	BP+4
Значение переменной "а"	BP+8
Значение переменной "b"	BP+12
Адрес переменной "с" в процедуре main	BP+16

```
.MODEL FLAT,C;
.CODE
sum proc a:dword, b:dword,cp:ptr dword
        push ebp
        mov ebp,esp
        push eax
        push ebx
        push esi
        mov eax, dword ptr [ebp+8];
        mov ebx,dword ptr [ebp+12];
        add eax,ebx
       mov esi, dword ptr [ebp+16];
       mov [esi],eax;
        pop esi
        pop ebx
        pop eax
        mov esp,ebp
        pop ebp
        ret
        endp
sum
        end
```

## Вызов функции с локальными переменными

```
C=(A+B)+(B-A)* B*A
extern "C" int calc(int a, int b);
void main()
{int a,b,c;
a=10;
b=20;
c = calc(a,b);
cout << c <<"\n";
}</pre>
```

Содержимое	
место для 2-ой локальной. переменной	BP-8
место для 1-ой локальной. переменной	BP-4
Содержимое регистра ВР	BP
Адрес возврата в main	
Значение переменной "а"	BP+8
Значение переменной "b"	BP+12

```
.MODEL FLAT,C
.CODE
calc proc a:dword, b:dword
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,8;
push ebx
mov eax,dword ptr [ebp+8]; a
mov ebx, dword ptr [ebp+12]; b
add eax,ebx
mov dword ptr [ebp-4],eax ; a+b
mov eax, dword ptr [ebp+8]
sub ebx,eax
mov dword ptr [ebp-8],ebx; b-a
mov ebx,dword ptr [ebp+12]
mul ebx ; a*b
mul dword ptr [ebp-8] ; a*b*(b-a)
add eax,dword ptr [ebp-4]; ab(b-a)+(a+b)
pop ebx
mov esp,ebp
pop ebp
ret
calc endp
end
```