вэрыва паровоздушных 1. Определение категории помещения.

1.1. Расчет избыточного давления 30-2. Определение класса взрывоопасной (пожароопасной)

3. Разработка технических мероприятий по понижению категории помещения и класса зоны.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Определение категории помещения

По вэрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А и Б - взрывопожароопасные, В1-В4 - пожароопасные, Г и Д названия не имеют, предполагается, что они безопасны по взрыву и пожару. Катего-105-95 рии помещений определяются в соответствии с НПБ (нормы пожарной безопасности) по таблице 1. Определение категории следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей А к низшей Д.

Таблица 1

	Таолица
Категория помещений	Характеристика веществ и материалов, находя- щихся (обращающихся) в помещении
1	2
А вэрыво- пожаро- опасная	Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать вэрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление вэрыва в помещении, превышающее 5 кПа.



продолжение табл. 1

	2
В вэрыво- пожаро- опасная	Вещества и материалы, способные вэрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом гореть при взаимодействии в таком количестве, воздуха или один с другим в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с темпера турой более 28°С, горючие жидкости, в таком корой более 28°С, горючие жидкости, в таком корой более 28°С, горючие жидкости, в таком корой более 28°С, горючие жидкости, при изпылевоздушные или паровоздушные смеси, при избыточное давление вэрыва в помещении, превыбыточное давление вэрыва в помещении превыбыточное давление вэрыва в помещении превыбыточное давление вэрывать в помещении превыбыточное давление в помещении превыбыточное давление в помещение превыбыточное давление в помещение превыбать в помещение превыбать помещение прев
В1-В4 пожаро- опасные	шающее 5 кПа. Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы. Вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и В.
Г	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Разделение помещений на категории B1-B4 производится по асчетной удельной пожарной нагрузке $g \frac{M / 3 \pi^2}{M^2}$ (табл. 2).

Таблица 2

	МДж
Категория	удельная пожарная нагрузка, 42
	более 2200
B1	1401 - 2200
B2	181 - 1400
В3	1 - 180
B4	1 - 180

Основными критериями отнесения того или иного помещения, содержащего ГЖ и ЛВЖ, к вэрывопожароопасным являются: 1) температура вспышки жидкости; 2) избыточное давление вэрыва (ΔP).

- 1) Температура вспышки это самая низкая температура горючей жидкости, при которой в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.
- 2) Избыточное давление вэрыва (ΔP) давление, создающееся внутри замкнутого помещения при вэрыве вэрывопожароопасных смесей. Предполагается, что при $\Delta P > 5$ кПа вэрыв приводит к механическому разрушению строительных конструкций.

2.2. Расчет избыточного давления взрыва при аварии

- а) произошла расчетная (наиболее неблагоприятная) ава-рия, т.е. разрушилась емкость, содержащая ЛВЖ;
 - б) все содержимое емкости поступило в помещение;
- в) произошло испарение с поверхности разлившейся жидкости: площадь испарения (F_u при разливе на пол) определялась из расчета, что 1 л ЛВЖ разливается на 1 м 2 пола помещения;
 - г) аварийная вентиляция отсутствует или не работает;
- д) длительность испарения жидкости (Т, с) принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Масса жидкости (ЛВЖ или ГЖ), разливающейся в помещении $(m_{\infty}$, кг) определяется по формуле

$$m_{\rm DIC} = V_{\rm DIC} \cdot \rho_{\rm DIC} \quad (1)$$

где V_{∞} - объем разлитой жидкости, м³; ρ_{∞} - плотность жидкости при 20°С, кг/м³.

 ρ_{∞} — плотпольность испарения жидкости определяется по формуле

$$T = \frac{m_{\text{NC}}}{W \cdot F_u} \tag{2}$$

где W - интенсивность испарения, кг/с·м² - определяется по справочным данным или рассчитывается по формуле $W = 10^{-6} \cdot \eta \cdot \sqrt{M} \cdot P_H ,$ (3)

где л- коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (при скорости воздушного потока 0,2 м/с и температуре воздуха 20° C; $\eta =$ 3,5);

М - молярная масса, кг/кмоль;

 $P_{\rm H}$ - давление насыщенного пара (при 20°C), кПа.

При времени полного испарения жидкости, не превышающем или равном 3600 с, вся разлившаяся жидкость испаряется, поэтому масса паров равняется массе жидкости $m_n = m_{\infty}$.

Если время полного испарения жидкости превышает 3600с, то длительность испарения принимается равной 3600 с, т.е. только часть разлитой жидкости за это время перейдет в пар. В таком случае масса паров рассчитывается по формуле

$$m_n = W \cdot F_u \cdot T = W \cdot F_u \cdot 3600 . \tag{4}$$

Расчетное избыточное давление вэрыва (ΔP) для индивиду-

альных горючих веществ определяется по формуле:
$$\Delta P = \left(P_{\max} - P_o\right) \frac{m_n \cdot z}{V_{cs.} \cdot \rho_n} \cdot \frac{100}{C_{cm.}} \cdot \frac{1}{K_H} \,, \tag{5}$$

где P_{\max} - максимальное давление вэрыва газо- или паровоздушной смеси, определяемое по справочным данным (см. табл. 3), при отсутствии данных принимается равным 900 кПа;

 P_o - начальное давление взрыва, 101 кПа;

z - коэффициент участия горючего во вэрыве, равный

 V_{cs} - свободный объем помещения, м³ ($V_{cs.} = 0.8V_{now.}$, где $V_{now.}$ - геометрический объем помещения, м³);

 ρ_n - плотность пара, кг·м⁻³, вычисляется по формуле

$$\rho_n = \frac{M}{V_o(1 + 0,00367 \cdot t_p)}$$
 (6)

где V_o - мольный объем, равный 22,4 м 3 /кмоль;

 t_p - расчетная температура воздуха, °C (согласно ГОСТ 12.1.005-88 не должна превышать 28°C);

 C_{cm} - стехиометрическая концентрация паров или газов ЛВЖ и ГЖ, \$ об., вычисляемая по формуле

$$C_{cm.} = \frac{100}{1 + 4,84\beta},$$

$$\beta = n_c + \frac{n_H - n_x}{4} - \frac{n_0}{2},$$
(7)

где β - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения;

 $n_{c}, n_{H}, n_{0}, n_{\chi}$ - число атомов С, Н, О и галогенов (Cl, Br, I, F) в молекуле горючего;

 K_{H} - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения - принимается равным 3.

Расчет ΔP для смесей веществ (например, для нефтепродуктов) может быть выполнен по формуле

$$\Delta P = \frac{m_n \cdot H_T \cdot P_0 \cdot z}{V_{cs.} \cdot \rho_B \cdot C_p \cdot T_0} \cdot \frac{1}{K_H} \,, \tag{8}$$

где $H_{\rm r}$ - теплота сгорания, Дж/кг;

 $\rho_{\rm B}$ - плотность воздуха до вэрыва, равная 1,2 кг/м³ при 20°С;

 C_p - теплоемкость воздуха, равная 1,01·10 3 Дж/(кг·К);

 T_o - начальная температура воздуха ($T_0 = t_p + 273$), К.

Если найденное расчетное избыточное давление вэрыва (ΔP) превышает 5 кПа, то помещение (в зависимости от температуры вспышки) определяется как вэрывопожароопасное категории A или B.

Если ΔР≤5кПа, то помещение, как правило, относят к категории В1-В4. Для более точного определения категории пожароопасного помещения находится удельная пожарная нагруз-

ка $(g, \frac{MДж}{M^2})$, по формуле:

$$g = \frac{Q}{S},\tag{9}$$

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, M^2 (но не менее 10 M^2);

Q - пожарная нагрузка, МДж.

$$Q = \sum_{i=1}^{n} G_i \cdot Q_{n,i} \tag{10}$$

где G_i - количество і-го материала пожарной нагрузки, кг;

Qи - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной

30

30

нагрузки, МДж/кг. Сравнивая полученное максимальное значение удельной пожарной нагрузки, со значением, приведенным в табл. 2, находим категорию помещения по пожароопасности.

2.3. Определение класса эоны

В реальных условиях возможен взрыв паров ЛВЖ или ГЖ при нормальном режиме работы оборудования или на небольшом нормальном режиме работы оборудования или на небольшом участке помещения. Это учитывается при классификации зон по пожаровэрывоопасности по ПУЭ. В качестве критерия для отнесения помещения (зоны) к взрывоопасным принят относительный объем образующейся взрывоопасной смеси паров ЛВЖ с воздухом.

К вэрывоопасной эоне относится помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться вэрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воэдухом.

Согласно ПУЭ, предусмотрены следующие классы вэрыво-

опасных зон:

зоны класса B-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом вэрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.

зоны класса B-Ia - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

зоны класса B-Iб - зоны, расположенные в помещениях с признаками, аналогичными признакам зон класса B-Ia, но отличающиеся одной из следующих особенностей:

в) к классу в-Іб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работы с ЛВЖ проводятся

без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к вэрывоопасным, если работа с ЛВЖ проводится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

зоны класса B-Ir - пространства у наружных установок, со-

держащих ЛВЖ.

- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во зоны класса B-II взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом вэрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.

эоны класса B-IIa - аналогично B-II, но горючие пыли или воложна образуются только в результате аварий или неисправностей.

Для определения класса взрывоопасной зоны объем образовавшейся вэрывоопасной смеси ($V_{\rm cm}$, ${
m m}^3$) находится по формуле

$$V_{CM} = \frac{m_n}{HKIIP} \,, \tag{11}$$

где НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения), г/м3.

Объемная доля горючей смеси в помещении ($C_{\scriptscriptstyle {\it CM}}$, %) определяется по формуле

$$C_{CM} = \frac{V_{CM} \cdot 100}{V_{CB}} \cdot \tag{12}$$

Если объем вэрывоопасной смеси составляет более 5% свободного объема помещения, то все помещение является вэрывоопасным.

Если объем вэрывоопасной смеси ≤ 5% свободного объема помещения, то вэрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, у которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ. Помещения за пределами взрывоопасной зоны считаются невзрывоопасными, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность.

к пожароопасной зоне относятся пространства внутри ил вне помещений, в пределах которых постоянно или периодиче ски обращаются горючие вещества при нормальном технологи ческом процессе или при его нарушениях.

зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в козоны класса П-I - зоны, распечие жидкости с температурой вспышки торых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C; воны, расположенные в помещениях, в козоны класса П-II - зоны, распламенения волокна, с нижним кон-торых выделяются горючие пыли или волокна, с нижним конторых выделяются пределом воспламенения более 65 г/м³; центрационным пределом воспита расположенные в помещениях, в зоны класса П-IIa - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества; которых обращаются твердые тороженные вне помещений зоны, в зоны класса П-III - расположенные вне помещений зоны, в зоны класса II-III располние жидкости с температурой вспышки которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C или твердые горючие вещества.

2.4. Разработка технических мероприятий по понижению категории помещения и класса зоны

При ΔP , превышающем 5 кПа, необходимо провести технические мероприятия, чтобы понизить категорию помещения, путем уменьшения расчетного избыточного давления взрыва.

Расчетное избыточное давление взрыва можно изменить

следующими способами:

- 1. Уменьшением количества ЛВЖ и ГЖ, находящихся в помещении. Количество ЛВЖ и ГЖ, хранящихся в помещении, не должно превышать суточной потребности.
- 2. Устройством аварийной вентиляции, обеспеченной резервными вентиляторами; автоматической системой пуска при достижении вэрывоопасных концентраций паров ЛВЖ; устройствами для удаления воздуха из помещения, расположенными в непосредственной близости от места возможной аварии. В этом случае массу паров (m_n) следует разделить на коэффициент (К), определяемый по формуле

$$K = \frac{A \cdot T}{3600} + 1, \tag{13}$$

где А - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией $(час^{-1})$. Определяется из отраслевых нормативов по охране труда, а при их отсутствии составляет не менее 8 час-1.

После проведения технических мероприятий производится перерасчет ΔP . Если предусмотренные мероприятия позволили уменьшить избыточное давление до величины 5 кПа и менее, то помещение относят к категории В1-В4, а затем уточняют категорию помещения по пожароопасности и класс зоны по пожаровзрывоопасности.

з. порядок проведения работы

1. Получить у преподавателя исходные данные: размеры помещения, вид ЛВЖ и ее объем. Из табл. 3 выписать свойства веществ.

Определить предварительно категорию помещения и класс 2.

зоны.

ŝ.

3. Произвести расчет избыточного давления взрыва и оконча-

тельно определить категорию помещения.

Если категория помещения получилась пожароопасная 4. уточнить категорию, выполнить расчет удельной пожарно нагрузки.

Если категория помещения А или В - провести техниче 5. ские мероприятия по понижению категории помещения. Конкретный вид технического мероприятия (уменьшени массы ЛВЖ в помещении, применение аварийной вентиля ции) выбирается по заданию преподавателя.

Полученные данные представить в виде таблицы, приве

денной в образце отчета.

. Выводы по результатам расчетов.

вивлиографический список

1. НПВ 105-95. Определение категорий помещений и зда ий по вэрывопожарной и пожарной опасности. -М., 1995

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. -М. 986.

воздуха 20°С Таблица 3	- Интенсив- НКПР Теплота а ность ис- сгора- ки парения, г/м³ ния ос W ₁ , кг/с.м² Н _Т (2н.1)	0,000650 39 28,89	0,000550 43 41,87	0,000287 42 38,52	- 188 10,87		9 00	2010	0 000562 39 45.09	42	77	0,000033 44 20,00		11	0,000089 38 41,03	200 71170		
		-18	-35	-12	o	And And Miles		1 4 T	00	143	40	29		30	7	. 20		
при температура	мальное павление вэрыва, Върыва, кпа	572	1	882	647		000	720	0.50	242	1	765		647	634	682		
ри темп	давле- ние насы- щен- ного пара <i>Р</i> и, кПа	24,2	23,6	11,6	8,7		-	59,4		16,0	0,5	1,2		0	0.0	3,4		
	1	791	751	874	1253			714		655	819	855		100	106	890		
Свойства веществ	Monery- naphas macca M, kr/kmonb	58,1	98,2	78,1	0'66	*		74,1		86,2	154,7	106,2		-	104,2	92,1	401T	
CBO	Аимиче- ская формупа	C3H6O	C7,0H13,7	CeHe	C2H4C12			C4H100		C ₈ H ₁₄	C.1 1H21 8	CgH10			CgHg	С7Н8	C ₂ H ₆ O	
	Вещество	Ацетон	Вензин	Бензол	1,2,-	диклорэ-	тан	-опитеид	вый эфир	Гексан	TADOCA	KCKLINI	(CMeCb	MBOMEDOB)	Стирол	Tonyon	Этиловый	CUMPT 70% (Macc)
2	n/n	1	2	8	4			2		9	1	- 00			6	10	11	

протокол	OTYETA	(OBPASEU)

ПРОТ	OKOJI OT 32	
	Шифр группы ФИО студентов	
	No 6	
содержание от	чета по лаворатоной равоте № 6	, M ³
pask	лвж/	

объем ЛВЖ, 1. Определение категории помещения по взрывопожароопасности.

вид ЛВЖ/

- 2. Определение класса вэрывоопасной (пожароопасной зоны).
- 3. Разработка технических мероприятий по понижению категории помещения и класса зоны.

Вещество	1	Получен первоначальн	ные данн ше	ые (результаты) после проведения техничес- ких мероприятий						
	ΔР, кПа	Категория	Класс	ΔР, кПа	Категория помещения	класс				
11111111	Kiid			1 3 4 5	- toronacing	1 1 1 1				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100							

Выводы:

Подпись	преподавателя _	
Подписи	студентов	