gflash

руководство пользователя

Version 14

май 2015


Содержание

Общие сведения	3
Установка	5
Описание команд	.5
create	.5
insert	6
remove	6
stop	7
dump, clear, help, list, status, load, unload	7
Рекомендации	8
Выбор размера writeback кэша	8
Использование в комбинированных RAID массивах	9
Настройка файловых систем и приложений	10
Восстановление после двойной аварии	10
Перенос больших объёмов данных	11
Зеркалирование разделов	11
Сообщения в системном журнале	11

Общие сведения

gflash - класс **GEOM**, предназначенный для создания и обслуживания надежных, производительных и удобных в эксплуатации блочных устройств.

Структура **gflash**:



DATA - основное хранилище данных. Максимальный размер 16ТВ. Представляет из себя одно или несколько блочных устройств (обычно **hdd**), объединенных в **raid1**. Использование встроенного **raid1** обусловлено необходимостью тесной интеграции **DATA** и **CACHE.** Данная интеграция позволяет во многих случаях избежать процесса синхронизации при аварийном завершении работы. Также встроенный **raid1** во многих случаях имеет более высокую производительность чтения данных по сравнению с другими реализациями **raid1** (**gmirror, graid, gvinum**). Это связано с более производительным алгоритмом балансировки, реализацией возможности чтения с синхронизируемого компонента и отсутствием задержек, возникающих при включении дополнительного **GEOM**-а в цепочку ввода/вывода.

CACHE - объединение оперативной памяти (**RAM**) и блочного устройства с быстрым доступом (обычно **ssd**). Максимальный размер 4ТВ. Предназначен для увеличения производительности основного хранилища данных. Операции чтения данных кэшируются при повторном чтении. Операции записи данных кэшируются в режиме отложенной записи (**writeback**). Для обеспечения отказоустойчивости и повышения производительности **writeback** кэш организован в виде **raid1** из **RAM** и части блочного устройства с быстрым доступом. Размер **writeback** кэша может быть изменен в любое время.

RAM - оперативная память, выделенная для организации отказоустойчивого **writeback** кэша. Минимальный размер 128МВ. Максимальный размер 16GВ. Добавление/уменьшение происходит с шагом 128МВ. При увеличении размера **RAM** в операционной системе всегда останется минимум 128МВ свободной оперативной памяти. Данная защита предотвращает захват модулем **gflash** всей оперативной памяти в операционной системе.

Созданное **gflash** блочное устройство может работать в режиме **CACHE_OFF** (без кэша) и **CACHE_ON** (с кэшем). Переход из одного режима в другой может осуществляться в любое время.

Режим **CACHE_OFF** представляет из себя **raid1** и является аналогом **gmirror**. Данный режим в полном объеме поддерживает выполнение запросов **READ**, **WRITE**, **FLUSH**, **DELETE**.

Режим **CACHE ON** представляет из себя **raid1**, дополненный кэшем для увеличения производительности. Данный режим в полном объеме поддерживает выполнение команд READ, WRITE, FLUSH. Внешняя команда DELETE не поддерживается, так как модуль qflash самостоятельно обслуживает кэш и все команды очистки флэш памяти формируются в зависимости от внутренних алгоритмов освобождения блоков кэша. В данном режиме отложенная запись из САСНЕ в DATA считается выполненной только после завершения внутренней команды FLUSH, поэтому использование в DATA дисков с включенной отложенной записью (writeback) не снижает надежность хранения данных. При аварийном завершении работы возможна потеря до четырех последних записей в блочное устройство вне зависимости от типа **ssd** используемого в **CACHE** (с защитой целостности данных при сбоях питания или без неё). Также возможна потеря данных, находящихся в кэше отложенной записи ssd, если он не оборудован защитой данных при сбоях питания. В случае планового выключения, **qflash** записывает все **DIRTY** блоки в **DATA**. Поэтому время завершения работы при плановом выключении может увеличиться. При старте блочного устройства выполняется обнаружение всех компонентов, проверяется целостность данных кэша, определяется корректность завершения работы и в случае аварийного завершения проверяется наличие **DIRTY** блоков для их последующей записи в **DATA**. Поэтому при старте может возникнуть временная задержка появления блочного устройства в системе. Во время старта, при обнаружении некоторых повреждений данных в **CACHE**, модуль **qflash** определит их критичность и попытается самостоятельно восстановить работоспособность блочного устройства. Для обслуживания САСНЕ требуется дополнительная оперативная память. Количество дополнительной памяти напрямую зависит от размера САСНЕ и косвенно от размера DATA. На каждый 4КВ-блок САСНЕ приблизительно расходуется около 32-40 байт оперативной памяти. Столь значительное потребление оперативной памяти связано с реализацией кэширования по второму чтению и реализацией дополнительной возможности - журнала блочного устройства на базе writeback кэша. Данная возможность позволяет избежать запуска процесса синхронизации raid1 DATA при аварийном завершении работы. Общее потребление оперативной памяти будет равно размеру **RAM** плюс дополнительная память для обслуживания САСНЕ.

Блочное устройство обеспечивает работоспособность при выходе из строя любого компонента (кроме RAM и последнего синхронизированного компонента DATA). Также гарантируется сохранение работоспособности при добавлении/удалении любых компонентов (RAM, ssd, hdd) в любое время и при любой нагрузке. При возникновении ошибки ввода/вывода неисправный компонент автоматически удаляется из конфигурации блочного устройства. Все события связанные с изменением конфигурации блочного устройства, а также сообщения об ошибках заносятся в системный журнал. Также в системном журнале фиксируется состояние компонентов при старте/стопе блочного устройства. При старте блочного устройства для определения компонентов входящих в DATA установлен таймаут в 3 секунды, для CACHE - максимум 6 секунд. По истечении таймаута блочное устройство стартует, если состояние зарегистрировавшихся компонентов позволяет без потерь данных начать работу. Все запоздавшие компоненты будут добавлены в блочное устройство как новые (для DATA стартует процесс синхронизации, для CACHE произойдет полная очистка ssd). При старте всегда проверяется целостность данных, находящихся в CACHE. В некоторых случаях при частичном повреждении данных, возможна ликвидация повреждений и восстановление работоспособности CACHE.

Размер блока (сектора), созданного **gflash** блочного устройства, равен 4КВ.

Установка

Ha github.com/geomflash/geomflash доступны два модуля gflash.

Модуль использующий стандартный механизм работы **GEOM**, подходит для **FreeBSD amd64** версий **9.х** - **10.х**.

```
su
tar -xPf gflash-14 FreeBSD-9.x-10.x-amd64.tar.gz
```

Более производительный модуль, использующий новые схемы прохождения запросов вводавывода, подходит для **FreeBSD amd64** начиная с версии **10.1**.

```
tar -xPf gflash-14_FreeBSD-10.1-amd64.tar.gz
После распаковки в операционную систему будет добавлено четыре файла: /boot/kernel/geom_flash.ko-модуль ядра; /sbin/gflash-программа администрирования; /lib/geom/geom_flash.so-разделяемая библиотека; /usr/share/man/man8/gflash.8.gz-справочное руководство.
```

При создании блочного устройства модуль **gflash** автоматически загружается в систему. Для ручной загрузки модуля используется команда:

```
gflash load или kldload geom_flash
```

Для автоматической загрузки модуля **gflash** при старте операционной системы необходимо в файл /boot/loader.conf добавить строку geom_flash_load="YES".

Описание команд

Для обслуживания **gflash** используется предельно простой набор команд. Три команды конфигурирования (create, insert, remove), одна эксплуатационная команда (stop) и семь универсальных команд (dump, clear, help, list, status, load, unload). Системный интерфейс sysctl не используется.

Для описания команд введем обозначения:

```
f0- имя блочного устройства;ada1- ssd, используется для создания САСНЕ;ada2ada3- hdd, используются для создания DATA.
```

create

Создаёт блочное устройство в /dev/flash.

```
gflash create [-r ram_size] [-c cache_prov] name data_prov ...
```

Примеры:

gflash create f0 ada2 создает блочное устройство состоящее только из **DATA** (один **hdd**);

gflash create f0 ada2 ada3 создает блочное устройство состоящее только из **DATA** (два **hdd**, объединенных в **raid1**);

gflash create -c ada1 f0 ada2 ada3 создает блочное устройство состоящее из **DATA** (два **hdd**, объединенных в **raid1**) и **CACHE** (**ssd** и **RAM** по умолчанию 128MB);

gflash create -r 4g -c ada1 f0 ada2 ada3 создает блочное устройство состоящее из **DATA** (два **hdd**, объединенных в **raid1**) и **CACHE** (**ssd** и **RAM** 4GB);

insert

Добавляет компонент в блочное устройство.

```
gflash insert [-r ram_size] [-c cache_prov] name data_prov
Примеры:
gflash insert f0 ada3 добавляет hdd в raid1 DATA;
gflash insert -c ada1 f0 добавляет CACHE (ssd и RAM по умолчанию 128MB);
```

gflash insert -r 2g f0 увеличивает **RAM** на 2GB.

remove

Удаляет компонент из блочного устройства. Не позволяет удалить последний полностью синхронизированный (Synchronized: 100%) компонент **DATA**.

```
gflash remove [-r ram_size] [-c cache_prov] name data_prov
```

Примеры:

gflash remove f0 ada3 удаляет hdd из raid1 DATA;

gflash remove -c ada1 f0 удаляет **CACHE** блочного устройства, оперативная память возвращается в систему после записи всех **DIRTY** блоков.

ВНИМАНИЕ – во время записи **DIRTY** блоков возможна потеря данных при аварийном завершении работы, поэтому желательно удалять **CACHE** при отсутствии **DIRTY** блоков;

gflash remove -r 256m f0 уменьшает **RAM** на 256MB, оперативная память возвращается в систему после записи всех **DIRTY** блоков. Данная операция безопасна.

stop

Останавливает работу блочного устройства.

```
gflash stop [-f] name ...
Примеры:
gflash stop f0
gflash stop -f f0 форсированно останавливает занятое блочное устройство.
```

Возобновление работы блочного устройства возможно двумя способами. Загрузить модуль **gflash**:

```
gflash load или kldload geom_flash
```

Если модуль **gflash** уже загружен и выполняет работу, то послать команду true одновременно всем компонентам блочного устройства:

```
true > /dev/ada1 & true > /dev/ada2 & true > /dev/ada3
```

dump, clear, help, list, status, load, unload

Универсальные команды для всех классов **GEOM**.

```
gflash dump prov ...
gflash clear prov ...
gflash help
gflash list [-a] [name ...]
gflash status [-ags] [name ...]
gflash load [-v]
qflash unload [-v]
```

Для удаления блочного устройства необходимо его остановить и затем очистить метаданные у каждого компонента:

```
gflash stop f0
gflash clear ada1 ada2 ada3
```

В вывод команды list включена статистика по использованию блочного устройства с момента старта и количество незаписанных (**DIRTY**) блоков.

Для каждого компонента (**Consumers**) блочного устройства отображается:

```
- cocтoяние State: START | STOP | FAIL | TASTE;
```

- назначение Role: DATA | CACHE;
- дополнительная информация, в зависимости от назначения:

```
- для DATA Synchronized: от 0 до 100%;
```

⁻ для **CACHE** RAM: от 128 до 16384MB

Рекомендации

Выбор размера writeback кэша

Pasмep writeback кэша определяется размером RAM. Writeback кэш может находиться в одном из режимов: режим заполнения или форсированный режим.

В режиме заполнения скорость записи приблизительно равна скорости записи в **ssd**. Отложенная запись производится при отсутствии чтения данных из **DATA**.

Форсированный режим возникает во время записи данных в блочное устройство после полного заполнения **writeback** кэша. В данном режиме скорость записи приблизительно равна скорости записи в **hdd**. Отложенная запись выполняется форсированно, что негативно сказывается на общей производительности блочного устройства.

Исходя из вышеизложенного, чем больше размер **writeback** кэша, тем дольше длится режим заполнения и соответственно выше производительность. При выполнении отложенной записи для повышения производительности оптимизируется порядок записи **DIRTY** блоков, поэтому чем больше размер **writeback** кэша, тем лучше работает оптимизация отложенной записи. Чем больше размер **RAM**, тем выше вероятность чтения данных из оперативной памяти, что также положительно сказывается на производительности блочного устройства.

Единственным побочным эффектом большого размера **writeback** кэша является возможное увеличение времени выключения системы и возможное увеличение времени старта блочного устройства после аварийного завершения работы. Изменять размер **writeback** кэша (**RAM**) можно безопасно в любое время.

Выбор ssd для CACHE

При выборе **ssd** следует обращать внимание на скорость последовательной записи (скорость случайной записи и скорость чтения не так критичны). Для сбалансированной производительности блочного устройства желательно, чтобы скорость последовательной записи **ssd** в два-три раза превосходила скорость последовательной записи **hdd**.

При работе с **ssd**, для поддержания высокой скорости записи во флэш память, модуль **gflash** использует внутреннюю команду очистки флэш памяти **DELETE** (**TRIM**). Поэтому при выборе **ssd** предпочтение необходимо отдавать моделям у которых применение данной команды действительно позволяет сохранять высокую скорость записи (например у **ssd**, построенных на контроллерах SandForce и использующих сжатие данных при записи, даже при выполнении команд очистки флэш памяти скорость записи падает). Также не следует для поддержания высокой скорости записи резервировать на **ssd** свободный объем флэш памяти (Over-Provisioning). **gflash** сам об этом позаботится.

Практически все **ssd** имеют внутренний **writeback** кэш, поэтому при аварийном завершении работы есть вероятность потери незаписанных данных. Если приложение (обычно файловая система) не умеет работать с блочными устройствами с **writeback** кэшем (то есть фиксировать команды записи командой **FLUSH**), то рекомендуется выбирать модели **ssd** с защитой целостности данных при сбоях питания (самый распространенный признак - наличие у **ssd** суперконденсатора для аварийного сохранения незаписанных данных).

Выбор размера **ssd** зависит от характера выполняемых задач. Обычно "чем больше, тем лучше", но следует учитывать зависимость расхода дополнительной оперативной памяти на обслуживание кэша от размера **ssd**.

Использование в комбинированных RAID массивах

Созданное **gflash** блочное устройство может использовать в качестве компонентов любые составные блочные устройства, а также участвовать как внутренний компонент любого составного блочного устройства. Рассмотрим несколько возможных типичных применений.

Использование в **DATA** отдельного **raid1** (**gmirror**, **graid**, **gvinum**) вместо встроенного, рассмотренно ранее. Применение в **DATA** других типов **raid** (**raid10**, **raid5**, **raid6**) для повышения производительности требует некоторых пояснений. Современные массовые **ssd** имеют максимальную скорость чтения/записи около 500MB/s, а массовые **hdd** около 150MB/s, то есть разница в три-четыре раза. Даже в **raid1** из двух **hdd** возможно получить максимальную скорость чтения данных в два потока около 300MB/s. Если учесть, что при кэшировании кроме данных записываются еще метаданные, а также может происходить одновременное чтение данных из кэша, то производительность **ssd** может оказаться недостаточной. В случае применения в **DATA** еще более производительных **raid**-массивов, может получиться несбалансированная система. Поэтому для построения производительных составных блочных устройств предлагается объединять созданные **gflash** блочные устройства в **raid0**. Получается аналог **raid10**, с сопоставимой надежностью и лучшими эксплуатационными свойствами, за счет меньшего количества синхронизаций при аварийных завершениях работы. Для получения максимальной производительности рекомендуется выбирать **stripesize** равным 512KB (4 x **MAXPHYS**).

Пример:

```
ada0 ada1 - ssd; ada2 ada3 ada4 ada5 - hdd;
gflash create -r 2g -c ada0 f0 ada2 ada3
gflash create -r 2g -c ada1 f1 ada4 ada5
gstripe create -s 512k s0 flash/f0 flash/f1
```

Существует несколько вариантов потери данных при двойной аварии:

- вышел со строя **ssd**, в **RAM** находились **DIRTY** блоки и во время их записи в **DATA** произошло аварийное завершение работы;
- произошло аварийное завершение работы, в момент аварии в **RAM** находились **DIRTY** блоки, во время следующего старта блочного устройства **ssd** оказался неисправным.

Для защиты от подобных аварий возможно использование в **CACHE** вместо одиночного **ssd** несколько **ssd**, объединенных в **raid1**. Для высокой производительности кэша необходима поддержка команды **DELETE** (**TRIM**) в **raid1**. Рекомендуется использовать **gflash** в качестве **raid1** для **CACHE**.

Пример:

```
ada0, ada1 - ssd; ada2, ada3 - hdd;

gflash create cache0 ada0 ada1
gflash create -r 4g -c flash/cache0 f0 ada2 ada3
```

Недостатки данного построения:

- увеличение стоимости блочного устройства;
- после аварийного завершения работы, в **raid1** кэша всегда будет запускаться процесс синхронизации. Во время синхронизации производительность кэша резко снижается. После завершения процесса синхронизации один **ssd** будет полностью перезаписан, что на некоторое время отрицательно скажется на его скорости записи и соответственно производительности всего кэша;
- введение дополнительного **GEOM**-а, реализующего **raid1** для кэша увеличивает временные задержки в работе кэша;

– при старте, в случае отсутствия некоторых компонентов, любой **raid1** имеет предельное время ожидания (**timeout**). Поэтому в некоторых случаях возможно значительное несовпадение времени старта массивов **raid1 CACHE** и **DATA**, что может привести к старту блочного устройства без **CACHE**. Это не повлечёт за собой потерю данных, но при последующем обнаружении **CACHE** будет очищен и заново добавлен к блочному устройству.

Настройка файловых систем и приложений

Для настройки необходимо учитывать свойства gflash в режиме CACHE_ON:

- высокая скорость записи;
- реализация функции блочного журнала;
- реализация кэширования повторного чтения;
- возможная временная задержка при старте блочного устройства в случае аварийного завершения работы.

Очень эффективно использование **gflash** для создания экспортируемых блочных устройств (например по **iscsi**).

Hacтройкa UPS

При настройке времени выключения **UPS** после подачи команды **shutdown** следует учитывать дополнительное время, которое может понадобится для записи **DIRTY** блоков. Время записи зависит от количества **DIRTY** блоков (максимальное количество определяется размером **RAM**) и характером распределения незаписанных блоков (случайное, последовательное, смешанное), поэтому однозначно определить временной интервал записи невозможно. Предлагается добавлять 5-10 мин, если это возможно, к времени выключения **UPS** после подачи команды **shutdown**. В случае, если выключение **UPS** произойдет раньше окончания записи всех **DIRTY** блоков, потеря данных не произойдет, но при следующем старте блочного устройства понадобится дополнительное время для повторной записи всех **DIRTY** блоков.

Восстановление после двойной аварии

После аварийного завершения работы операционной системы и одновременного выхода из строя ssd, входящего в CACHE, возникает ситуация неопределенности. При старте блочного устройства неизвестно все ли **DIRTY** блоки были записаны в **DATA** в момент аварийного выключения. Поэтому старт провайдера блочного устройства невозможен. Если не удаётся восстановить работоспособность **ssd**, возникает задача получения доступа к данным и определения их корректности. Для примера предположим, что в **DATA** входили ada2 и ada3 и в данный момент эти диски доступны в операционной системе. Имя поврежденного блочного устройства f0. Проверить состав и состояние блочного устройства можно командой qflash list f0. В нашем случае в блочном устройстве будет отсутствовать провайдер и присутствовать два компонента (Consumers) ada2 и ada3. Для удаления компонетов необходимо остановить блочное устройство командой gflash stop for и очистить метаданные командой gflash clear ada2 ada3. Заново создать блочное устройство из полностью синхронизированного компонента, допустим gflash create f0 ada2. Проверить корректность данных. Если данные повреждены, то удалить блочное устройство и создать для проверки блочное устройство из второго компонента. Все манипуляции с очисткой и записью метаданных не влияют на данные находящиеся в блочном устройстве, также гарантируется, что при старте после аварийного выключения данные находящиеся в блочном устройстве не изменяются.

Перенос больших объёмов данных

При переносе большого объема данных на вновь создаваемое **gflash** блочное устройство можно вначале не включать **CACHE** в конфигурацию. Перенести все данные и затем добавить **CACHE**. Этими действиями можно избежать многократной и бесполезной перезаписи **ssd**.

Зеркалирование разделов

При создании блочного устройства не рекомендуется использовать в **DATA** дисковые разделы как компоненты **raid1**. Лучше использовать в **DATA** диски без разметки, а затем создавать необходимые разделы на блочном устройстве **gflash**. Данная рекомендация позволит сохранить высокую производительность алгоритма балансировки, применяемого в **raid1 DATA**.

Сообщения в системном журнале

Все события необходимые для анализа работы блочного устройства, созданного **gflash**, фиксируются в системном журнале.

Формат сообщения:

- **GEOM_FLASH** признак принадлежности сообщения блочному устройству **gflash**;
- имя блочного устройства;
- описание события.

Примеры команд просмотра только сообщений блочных устройств **gflash**:

```
dmesg | grep GEOM_FLASH - отображение всех сообщений всех блочных устройств gflash; dmesg | grep 'GEOM FLASH f0' - отображение всех сообщений блочного устройства f0.
```

Обозначения применяемые в сообщениях:

- Role показывает назначение компонента в блочном устройстве, возможные варианты:
 - DATA:
 - CACHE;
- State показывает состояние устройства, возможные варианты:
 - TASTE устройство находится в режиме самоопределения;
 - START активно, при старте указывает на аварийное завершение работы;
 - STOP остановлено, при старте указывает на корректное завершение работы;
- FAIL компонент **DATA** ранее выполнял запросы **READ/WRITE** с ошибками, но не был удален из блочного устройства, потому что на момент возникновения ошибки он был единственным полностью синхронизированным компонентом, данное состояние не изменяется при старте/стопе;
 - Sync показывает в процентах количество синхронизированных данных;
 - САСНЕ показывает режим работы блочного устройства, возможные варианты:
 - 0N кэш включен;
 - 0FF кэш выключен;
- Lsnw показывает значение глобального счетчика выполненных операций записи с момента создания блочного устройства, используется для определения компонентов, содержащих устаревшие данные.

Примеры сообщений:

```
– успешный старт блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: start ada2:[Role=DATA Lsnw=2015 State=STOP Sync=100% CACHE=ON]
GEOM FLASH f0: start ada3:[Role=DATA Lsnw=2015 State=STOP Sync=100% CACHE=ON]
GEOM FLASH f0: start ada1:[Role=CACHE Lsnw=2015 RAM=128M DIRTY=N0]
GEOM FLASH f0: start provider
     – удаление диска ada2 из raid1 DATA блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: remove ada2
     – добавление диска ada2 в raid1 DATA блочного устройства f0:
GEOM_FLASH f0: start synchronization ada2:[Sync=0%]
GEOM FLASH f0: insert ada2:[Role=DATA Lsnw=2015 State=START Sync=0% CACHE=ON]
GEOM FLASH f0: stop synchronization ada2:[Sync=100%]
     – удаление CACHE из блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: remove ada1
     – добавление CACHE в блочное устройство f0:
GEOM FLASH f0: start cleaning ada1
GEOM FLASH f0: finish cleaning ada1
GEOM FLASH f0: insert ada1:[Role=CACHE Lsnw=2015 RAM=512M DIRTY=N0]
     – добавление 128MB в RAM блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: start inserting 128MB RAM:[512MB]
GEOM FLASH f0: finish inserting RAM:[640MB]
     – уменьшение на 256MB RAM блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: start removing 256MB RAM:[640MB]
GEOM FLASH f0: finish removing RAM:[384MB]

    – ошибка чтения с диска ada2 и его последующее удаление из блочного устройства f0:

GEOM FLASH f0: request READ failed ada2:[Error=5 Offset=1048576 Length=4096]
GEOM FLASH f0: remove ada2
     – остановка по команде stop блочного устройства f0:
GEOM FLASH f0: stop provider
GEOM FLASH f0: stop ada3:[Role=DATA Lsnw=2015 State=STOP Sync=100% CACHE=ON]
GEOM FLASH f0: stop ada1:[Role=CACHE Lsnw=2015 RAM=128M DIRTY=N0]
```

При завершении работы операционной системы по команде **shutdown** системный журнал прекращает свою работу до начала завершения работы блочных устройств **gflash**. Поэтому сообщения об остановке не заносятся в системный журнал, а отображаются только на консоли.