### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

## LIMPIEZA DE MAQUINARIA

**PRODUCCIÓN** 

### **SUEROS 2**

Código: PEO-PD-115-09 Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025

Página 1 de 6

### **PROPÓSITO**

Dar a conocer los pasos a seguir para la limpieza de la maquinaria del área de Sueros 2 cumplir con buenas prácticas de manufactura.

### ALCANCE

Aplica al equipo de manufactura de Sueros 2.

### **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PEO-PD-013	Manejo de productos químicos de limpieza
	Identificación del estatus de áreas, equipo, materiales, producto en proceso y
	producto terminado.

### **DEFINICIONES**

No aplica

### RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

### RESPONSABILIDAD

Personal Operativo: Es responsables de ejecutar la limpieza de los equipos como se indica en el procedimiento.

Asistente y Supervisores de Producción: Son responsable de verificar que se cumple con lo indicado en el procedimiento.

### **AUTORIDAD**

El Asistente y los Supervisores de Producción tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

### **CONTENIDO**

### 6.1. Frecuencia

Al final de la producción y al inicio cuando ha pasado más de 72 horas sin producción

Se realiza limpieza profunda una vez al mes, con apoyo de personal de mantenimiento para desarme de equipo.

Elaborado por: Secretaria de Producción	Firma	Fecha: 08/05/2023
Revisado por: Supervisor de Producción	Firma	Fecha: 08/05/2023
vithABrigat2BbBAsistenteeprovectors line, buy a l	idense at: http://www.software60	<b>Peciam</b> 08/05/2023

### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

### LIMPIEZA DE MAQUINARIA SUEROS 2

PEO-PD-115-09

Código:

Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025

Página 2 de 6

### PRODUCCIÓN

### 6.2. Precauciones

Las tapaderas de las bombas, partes de teflón, empaques y mangueras NO se esterilizan.

Realizar limpieza de la autoclave a diario, de lo contrario no se podrá esterilizar producto, es obligatorio.

Luego de sanitizar cubrir todas las salidas o entradas de mangueras con aluminios para evitar contaminación.

El equipo se traslada a la sala 200 por el Autoclave Shinva para su lavado y esterilización.

### 6.3. Vigencia de Limpieza:

La limpieza tendrá una vigencia máxima de 72 horas sin embargo dependerá de los resultados monitoreados con Hylite o inspección visual en el despeje, los cuales, deben de cumplir con especificaciones de **Aseguramiento de Calidad**. Anotar fecha y hora en **etiquetas equipo limpio FO-PD-011**.

### 6.4. Materiales

Jabón industrial

Desinfectantes según rotación de semana

Oxonia 0.1 % (100 litros de agua más 100 ml oxonia)

Cepillo (Ref. Remco)

Halador industrial (Referencia Remco)

Esponjas blancas (Referencia Scotch)

Paños absorbentes

Papel aluminio

Escoba

Pala

### 6.5. Tanques y mangueras de preparación

- 6.5.1. Depositar bolsas de materia prima en bolsas para basura y colocarlas en el SAS de materia prima para su posterior retiro.
- 6.5.2. Colocar mangueras (cachos) a los tanques para realizar circuito CIP.
- 6.5.3. Quitar carcasa y filtros, trasladarlos a la sala 200 lavado de equipo por autoclave Shinya.
- 6.5.4. Colocar la manguera directamente a la toma del tanque de trasiego, dejar la flauta y las mangueras conectadas y estas al drenaje.
- 6.5.5. Solicitar jabón al tanque de preparación, encender la bomba 1 y dejar salir el jabón hacia el drenaje.
- 6.5.6. Solicitar jabón al tanque de trasiego, encender la bomba 2 y trasegar jabón hacia el tanquecito de llenado.
- 6.5.7. Solicitar agua al tanque de preparación, encender la bomba 1 y dejar salir el agua hacia el drenaje.

### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

### LIMPIEZA DE MAQUINARIA SUEROS 2

### PEO-PD-115-09

Código:

Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025

Página 3 de 6

### **PRODUCCIÓN**

- 6.5.8. Solicitar agua al tanque de trasiego, encender la bomba 2 y trasegar agua hacia el tanquecito de llenado.
- 6.5.9. Solicitar oxonia al tanque de preparación, encender la bomba 1 y dejar salir la oxonia hacia el drenaje.
- 6.5.10. Solicitar oxonia al tanque de trasiego, encender la bomba 2 y trasegar oxonia hacia el tanquecito de llenado.
- 6.5.11. Solicitar agua al tanque de preparación, encender la bomba 1 y dejar salir el agua hacia el drenaje.
- 6.5.12. Solicitar agua al tanque de trasiego, encender la bomba 2 y trasegar el agua hacia el tanquecito y este al drenaje.
- 6.5.13. Al finalizar verificar que no hay presencia de oxonia por medio de las tiras indicadoras, las cuales deben de quedar completamente blancas.
- 6.5.14. Desconectar todas las mangueras (cachos) luego desinfectarlos de la parte externa colocarles papel aluminio y guardarlos en una bolsa.
- 6.5.15. Agregar agua manualmente a los tanques para eliminar los residuos, limpiar con paño húmedo en desinfectante la parte externa, colocarlas sobre los tanques y tapar las bocas con papel aluminio.
- 6.5.16. Eliminar con halador el exceso de agua del área utilizando la reposadera sanitaria.
- 6.5.17. Trasladar manguera de bomba 1, de toma de agua, de carcasa, flauta y sus mangueras, al área de lavado sala 200 lavado de equipo por autoclave Shinva para su lavado y desinfección. Frotar con cepillo y solución de jabón industrial, enjuagar y sumergir todo en oxonia toda la noche:
  - a. Lavar la caja antes de iniciar a lavar las mangueras
  - b. Llenar la caja a la mitad con agua de osmosis y agregar 100 ml de oxonia con una probeta.
  - c. Terminar de llenar la caja con agua hasta la señal (aprox. 7 cubetas)
  - d. Sumergir las mangueras en la caja con desinfectante
  - e. Al día siguiente enjuagar con agua, verificar que no hay presencia de oxonia por medio de las tiras indicadoras, las cuales deben de quedar completamente blancas.
  - f. Trasladar el equipo al área

### 6.6. Sopladora de frasco

- 6.6.1. Antes de iniciar la limpieza de la sopladora, se debe asegurar que se encuentra apagada
- 6.6.2. Retire restos de materiales del producto anterior (pedazos de cartón, vidrios quebrados, etc.), depositarlos en bolsa plástica y trasladarla al SAS de materia prima.
- 6.6.3. Retirar los volteadores de frasco y limpiar la banda transportadora con paño húmedo y luego desinfectar con alcohol.
- 6.6.4. Retirar tapadera de la aspiradora y limpiar la bolsa, sacudiéndola hasta retirar partículas, luego volver a colocar la tapadera.
- 6.6.5. Limpiar la mesa giratoria con paño húmedo y luego desinfectar con alcohol.

### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

### LIMPIEZA DE MAQUINARIA SUEROS 2

**PRODUCCIÓN** 

PEO-PD-115-09

Código:

Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025

Página 4 de 6

### 6.7. Máquina llenadora DARA

- 6.7.1. Retirar del área todo el resto de material de producto anterior (revisar las tolvas de cápsulas)
- 6.7.2. Retirar boquillas y mangueras y trasladar al área de lavado sala 200 lavado de equipo por autoclave Shinva.
- 6.7.3. Limpiar maquina con paño húmedo y desinfectar con alcohol suavemente evitando dañar el equipo.

#### 6.8. Bandas

- 6.8.1. La banda de la máquina no se debe de mojar solamente se limpia con paño húmedo.
- 6.8.2. Poner la banda plástica a recircular, aplicar desinfectante (ver rotación de desinfectantes) aplicar en forma de chorrito sobre la banda en movimiento, dejar actuar por 15 min.
- 6.8.3. Eliminar desinfectante con paño húmedo con agua, dejar secar.

### 6.9. Bombas, boquillas, manguera y carcasa

- 6.9.1. Trasladar las bombas, boquillas, mangueras y carcasa trasladarlos a la sala 200 lavado de equipo.
- 6.9.2. Quitar las partes de teflón y empaques, sumergirlos junto con mangueras en solución de jabón industrial por 15 min. Enjuagar y sumergir en oxonia junto con mangueras hasta el día siguiente.
- 6.9.3. Lavar las demás partes del equipo con solución de jabón industrial con ayuda de esponja blanca hasta eliminar residuos de producto y silicón, desaguar con suficiente agua.
- 6.9.4. Retirar la manguera que conecta la carcasa con el tanque de llenado. Extraer el cartucho de la carcasa, colocarlo en un recipiente especial para ellos (caja rectangular), desconectar la carcasa de la tubería del techo y enviar todo al área de lavado.
- 6.9.5. En el área de lavado frotar con esponja blanca y solución jabonosa la superficie interna de la carcasa, enjaguar con suficiente agua, cubrir las salidas con papel aluminio.
- 6.9.6. Lavar la caja rectangular con esponja blanca y jabón industrial.
- 6.9.7. Al filtro aplicarle suficiente agua, y colocarlo en la caja rectangular previamente lavada. Tapar la caja y colocarle cinta testigo
- 6.9.8. Esterilizar flauta, boquillas y carcasa a 121 C por 15 min.

### 6.10. Autoclave De Lama 1 y De Lama 2

- 6.10.1. Verificar que la autoclave este a temperatura ambiente.
- 6.10.2. Al inicio del proceso solicitar a mantenimiento dos ciclos de limpieza en vacío, uno con jabón y otro solo con agua, entre cada ciclo se deberá drenar el agua sucia y rociar con manguera la parte interna de la cámara.
- 6.10.3. Aplicar con esponja blanca jabón industrial en la parte interna, frotar con suavidad.

### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

## LIMPIEZA DE MAQUINARIA

### **SUEROS 2**

Código: PEO-PD-115-09

Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025

Página 5 de 6

### **PRODUCCIÓN**

- 6.10.4. Eliminar con agua utilizando una manguera.
- 6.10.5. En la parte externa con un paño aplicar suavemente spray para pulir acero.

### 6.11. Limpieza Profunda

### 6.11.1. Bandas

- Mantenimiento envía personal para desarmar las bandas al finalizar el proceso de llenado.
- Luego personal de producción traslada las bandas hacia el área de lavado de equipo. b.
- Aplica jabón a la banda y restriega con una esponja blanca para quitar la suciedad en c. ambos lados (interno y externo).
- d. Luego aplica bastante agua para eliminar la suciedad y el jabón.
- Entregar la banda limpia a los mecánicos para su instalación e.
- f. Desinfectar la banda y el equipo con un paño húmedo con desinfectante.
- 6.12. Nota Importante: Recuerde rotular el equipo según su estatus de limpieza con rótulo Equipo limpio.

### REVISION DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 08/05/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

### **BIBLIOGRAFIA**

Ninguna

### **ARCHIVO**

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además, se emiten copias controladas para el área de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

### 10. ANEXOS

NA	NA



### PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN

### LIMPIEZA DE MAQUINARIA SUEROS 2

### **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-115-09 Versión 09

Vigencia 08/05/2023 Vencimiento: 08/05/2025 Página 6 de 6

### 11. CONTROL DE REGISTROS

CODIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACION Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACION
FO-PD-011	Supervisores	Por fecha	Supervisores, Gerente producción	5 años
FO-PD-144 Rotación de Agentes Químicos de Sanitación	Supervisores	Por fecha	Supervisores, Gerente producción	5 años

### 12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
1	Se elimina en materiales el jabón cosa, cepillo industrial		
	Se modifica todo el contenido del procedimiento.		
2	Se incluye vigencia de limpieza. Se modifica Etiqueta de maquinaria limpia R04.PEO.08		
3	Se indican documentos relacionados PEO-PD-013 Y PEO-PD-078		
4	Se separa procedimiento para sueros 2. Se agrega numeral 6.2. Precauciones, 6.11		
	Limpieza profunda.		
5	Se elimina minutos de jabón o agua en aplicación de agua y desinfectante. Se especifica		
	limpieza de autoclave y mangueras.		
6	Se modifica procedimiento por ingreso de nuevo equipo de llenado DARA.		
7	En numeral 11 control de registros se especifica documento.		
8	Por cambio de maquinaria este procedimiento aplica para Sueros 2		