ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - 60 ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ 03120189 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03120827

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Disclaimer: ο προσομοιωτής 8085 τρέχει σε Windows 7 μέσα σε virtual box.

ΑΣΚΗΣΗ 1

```
Ερώτημα Α
 1; ΕΡΩΤΗΜΑ Α
            IN 10H
     MVI Α,00Η ;Αριθμοί που θα αποθηκευουμε
LXI Η,0900Η ;Διευθυνσεις που θα χρησιμοποιήσουμε
MOV M,Α ;Αποθηκευση του 0
7 STORE:

8 INR A
9 INX H
10 MOV M,A
11 CPI 7FH
                                ;Αυξηση και του Α και του Η
                               ;Αποθηκευση του Α
10
11
                                ;Loop μεχρι Α>127
12
            JNZ STORE
0900 00 0901 01 0902 02 0903 03
0904 04 0905 05 0906 06 0907 07
0908 08 0909 09 090A 0A 090B 0B
090C 0C 090D 0D 090E 0E 090F 0F
0910 10 0911 11 0912 12 0913 13
0914 14 0915 15 0916 16 0917 17
0918 18 0919 19 091A 1A 091B 1B
091C 1C 091D 1D 091E 1E 091F 1F
0920 20 0921 21 0922 22 0923 23
0924 24 0925 25 0926 26 0927 27
0928 28 0929 29 092A 2A 092B 2B
092C 2C 092D 2D 092E 2E 092F 2F
0930 30 0931 31 0932 32 0933 33
0934 34 0935 35 0936 36 0937
0938 38 0939 39 093A 3A 093B 3B
093C 3C 093D 3D 093E 3E 093F 3F
0940 40 0941 41 0942 42 0943 43
0944 44 0945 45 0946 46 0947 47
0948 48 0949 49 094A 4A 094B 4B
094C 4C 094D 4D 094E 4E 094F 4F
0950 50 0951 51 0952 52 0953 53
0954 54 0955 55 0956 56 0957 57
```

Παρατηρήσεις:

1. Για να πιστοποιήσουμε ότι το πρόγραμμα ήταν επιτυχές και δούλεψε όπως θέλαμε κοιτάμε τον χώρο μνήμης του μικροεπεξεργαστή και παρατηρούμε ότι σε κάθε διεύθυνση μνήμης έχουμε την τιμή που ζητάμε

Ερώτημα Β

```
14; ΕΡΩΤΗΜΑ Β
          LXI B,0000H
                                   ;Αποθηκευω στο ΒC την τιμή 0
16 MAIN LOOP:
17
          MOV A,M
                                   ;Φορτωνω στο Α το τελευταιο στοιχείο (127 θεση Μ=097FH)
18
          MVI D,09H
                                   ;Θετω το D=9 για το loop του καθε αριθμού
19 LOOP_OF_NUMBER:
20
          DCR D
21
          JZ NEXT NUMBER
                                   :Αν D=0 παω στον επόμενο αριθμό (ο οποιος ειναι κατα 1 μικρλότερος)
22
          RRC
                                   ;Παιρνω το τελυταιό ψηφιο απο τον αριθμό
23
          JNC LOOP OF NUMBER
                                   ;Αν ειναι ασσος το μετραω, αλλιως προχωραω
24 ONES:
25
                                   ;Συν ενας δυαδικος ασσος
          TNX B
          JMP LOOP OF NUMBER
27 NEXT_NUMBER:
                                   ;Μειώνω κατα 1 την διευθυνση (επόμενος αριθμος)
28
          DCR L
29
          JNZ MAIN_LOOP
                                   ;Μεχρι να φτάσω στο 0
          ;MOV A,B
                          ; τυπωνουμε το Β
30
          ; CMA
          ;STA 3000H
32
33
          : END
          ;MOV A,C
                          ; τυπωνουμε το C
35
          :CMA
           ;STA 3000H
          ; END
37
```

Παρατηρήσεις:

- Η λογική είναι ότι για κάθε αριθμό/καταχωρητή, ξέρω ότι αποτελείται από 8bits (1 byte) Άρα κάνω ένα μεγάλο loop καλύπτοντας όλους τους αριθμούς με αντίστροφη σειρά που τους έβαλα στην μνήμη και για κάθε έναν κάνω 8 επαναλήψεις κοιτάζοντας κάθε bit.
- 2. Το αποτέλεσμα που ψάχνουμε αποθηκεύεται στους καταχωρητές B και C. Με τις εντολές των γραμμών 30 έως 33 και 34 έως 37 εμφανίζουμε στα LEDs τις τιμές των B και C αντίστοιχα:

B: RRC ;Παιρνω 0824 13 0825 JNC LOOP OF NUMBER ;Αν εινα 0828 32 0829 ONES: 7F 082D 0820 0830 FE 0831 JMP LOOP_OF_NUMBER 08 0835 0834 NEXT NUMBER: DCR L ;Μειώνω 0838 40 0839 JNZ MAIN_LOOP ;Μεχρι ν 083C 7E 083D MOV A,B ; τυπωνουμε το 0840 00 0841 CMA 0844 00 0845 STA 3000H 0848 00 0849 ;END 084C 00 084D ;MOV A,C ; τυπωνουμε το 0850 00 0851 ; CMA RESET RUN D E F ;STA 3000H 0.854 00 0855 HDWR INSTR ;END 0858 00 0859 C: UUZ 1 RRC :Παιονω 0824 13 0825 JNC LOOP_OF_NUMBER ;Αν εινα 0828 32 0829 ONES: 082C 1E 082D ;Συν ενα 0830 7F 0831 JMP LOOP_OF_NUMBER 3C 0835 NEXT_NUMBER: 0838 D2 0839 DCR L ;Μειώνω JNZ MAIN_LOOP ;Μεχρι ν 083C 2C 083D ;MOV A, B ; τυπωνουμε το 0840 08 0841 : CMA 0844 00 0845 ;STA 3000H 0848 00 0849 ;END 084C 00 084D MOV A, C ; τυπωνουμε το 0850 00 0851 RUN D E F RESET CMA 0854 00 0855 STA 3000H HDWR INSTR END 0858 00 0859

3. Το αποτέλεσμα που βρήκαμε είναι σωστό. Οι συνολικοί άσσοι υπολογίζονται ως εξής:

Από συμμετρία κάθε bit από τα 8 bit είναι 1 τις μισές φορές. Αυτό συμβαίνει διότι το πλήθος των αριθμών μορφής xxx1xxxx είναι ίδιο με το πλήθος των αριθμών της μορφής xxx0xxxx) Άρα από 0 έως 127 ο συνολικός αριθμών άσσων είναι

$$\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 128 = 448$$

Το 448 σε δεκαεξαδική μορφή είναι: 01C0

Ο αριθμός αυτός χωρίζεται ως εξής στους καταχωρητές Β και C:

B: $01_{16} = 000000001$

C: $C0_{16} = 1100\ 0000$


Επομένως το αποτέλεσμα είναι σωστό!

Ερώτημα Γ

```
40 ; ΕΡΩΤΗΜΑ Γ
41
          MVI E,7FH
42
          MVI D,00H
                                   ;Αποθηκευω στο D το πλήθος
43
          MOV A.M
                                   ;Ξεκινώ απο το 1ο στοιχείο (Ο θεση Μ=0900Η)
44 MAIN_LOOP_C:
45
         CPI 10H
                                   ;Αν ο αριθμός ειναι μικρότερος του 10Η πηγαινε στον επόμενο
46
          JC NEXT NUMBER C
                                   ;Αν εχω προσπεράσει τον 60Η ουσιαστικα εχω τελειώσει
47
          CPI 61H
          JNC AFTER 60H
49
          TNR D
50 NEXT NUMBER C:
         INR L
                                   ;Επόμενος αριθμός
          MOV A.M
          JMP MAIN_LOOP_C
54 AFTER 60H:
          MOV A,D
                          ; τυπωνουμε το D
          CMA
          STA 3000H
57
58
          END
```

Παρατηρήσεις:

1. Το τελικό αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον καταχωρητή D. Επομένως όπως και στο προηγούμενο ερώτημα εμφανίζουμε στα LEDs το περιεχόμενο του D για να αποφανθούμε αν το αποτέλεσμα είναι σωστό:



2. Οι αριθμοί 10Η και 60Η είναι στο δεκαδικό σύστημα οι αριθμοί 16 και 96 αντίστοιχα. Επομένως το πλήθος των αριθμών που περιλαμβάνονται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο συμπεριλαμβανομένων αυτών είναι 96-16+1 = 81. Το 81 στο δυαδικό είναι: 01010001.

Επομένως το αποτέλεσμα είναι σωστό!

Ο κώδικας για το συνολικό ερώτημα είναι ο εξής:

```
1; EPΩTHMA A
          IN 10H
          MVI A,00H
                          ;Αριθμοί που θα αποθηκευουμε
          LXI H.0900H
                          ;Διευθυνσεις που θα χρησιμοποιήσουμε
5
          MOV M,A
                          ;Αποθηκευση του 0
6 STORE:
                          ;Αυξηση και του Α και του Η
          INR A
8
          INX H
          MOV M,A
                          ;Αποθηκευση του Α
9
10
          CPI 7FH
                          ;Loop μεχρι Α>127
          JNZ STORE
11
12
13 ; EPΩTHMA B
          LXI B.0000H
14
                                  :Αποθηκευω στο ΒC την τιμή Θ
15 MAIN_LOOP:
          MOV A.M
                                  :Φορτωνω στο Α το τελευταιο στοιχείο (127 θεση Μ=097FH)
16
          MVI D,09H
17
                                  ;Θετω το D=9 για το loop του καθε αριθμού
18 LOOP_OF_NUMBER:
          DCR D
19
          JZ NEXT_NUMBER
                                  ;Αν D=0 παω στον επόμενο αριθμό (ο οποιος ειναι κατα 1 μικρλότερο
20
21
          RRC
                                  ;Παιρνω το τελυταιό ψηφιο απο τον αριθμό
          JNC LOOP OF NUMBER
                                  ;Αν ειναι ασσος το μετραω, αλλιως προχωραω
23 ONES:
24
          INX B
                                  ;Συν ενας δυαδικος ασσος
          JMP LOOP_OF_NUMBER
25
26 NEXT NUMBER:
27
                                  ;Μειώνω κατα 1 την διευθυνση (επόμενος αριθμος)
          DCR L
28
          JNZ MAIN_LOOP
                                  ;Μεχρι να φτάσω στο 0
29
         ;MOV A,B
                      ; τυπωνουμε το Β
30
          ;CMA
31
          ;STA 3000H
32
          ; END
33
          ;MOV A,C
                        ; τυπωνουμε το C
34
          ;CMA
          ;STA 3000H
35
36
          ; END
37
38
39 ; ΕΡΩΤΗΜΑ Γ
          MVI E,7FH
41
          MVI D,00H
                                  ;Αποθηκευω στο D το πλήθος
42
          MOV A,M
                                  ;Ξεκινώ απο το 1ο στοιχείο (Ο θεση Μ=0900Η)
43 MAIN_LOOP_C:
         CPI 10H
                                  ;Αν ο αριθμός ειναι μικρότερος του 10Η πηγαινε στον επόμενο
45
          JC NEXT_NUMBER_C
46
          CPI 61H
                                  ;Αν εχω προσπεράσει τον 60Η ουσιαστικα εχω τελειώσει
          JNC AFTER_60H
47
          INR D
49 NEXT_NUMBER_C:
50
          INR L
                                  ;Επόμενος αριθμός
51
          MOV A.M
          JMP MAIN_LOOP_C
53 AFTER_60H:
54
          MOV A,D
                          ; τυπωνουμε το D
55
          CMA
56
          STA 3000H
57
          FND
```

Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε είναι το ακόλουθο:

```
; 64H = 100 -> 100ms αρα 0.1s
; D=200 για να έχω 200επανάληψεις->20δευτερόλεπτα
           LXI B.0064H
          MVI D,C8H
 3 START:
          LDA 2000H
                                   ;Φορτωνω στο A τα switches
          RLC
                                   ;Τσεκαρω το MSB επαναληπτικά μεχρι να ειναι OFF
          JNC EXER2 OFF
                                   ;Αν CY=A7=0 πήγαινε στο OFF
          JMP START
 8 EXER2 OFF:
                                   ;Τωρα ειναι OFF - Περιμένω το πρωτο ΟΝ οπου μετά θα περιμένω το OFF
          LDA 2000H
          RLC
          JC EXER2_ON
                                   ;Τωρα περιμένω να γίνει ΟΝ και αν ναι πάω στο ΟΝ
          JMP EXER2_OFF
13 EXER2_ON:
14
          MVI D,C8H
                                   ; D=200 για να έχω 200επανάληψεις->20δευτερόλεπτα
          LDA 2000H
                                   ;Τωρα περιμένω το OFF για να ενεργοποιηθεί το push-button
16
          RIC
          INC LOOP 205
          JMP EXER2 ON
18
19
20 LOOP 20S:
                                   ;Loop για 20 δευτερόλεπτα
          LDA 2000H
          RLC
          JC ON_WHILE_LEDS
          JMP LED_AND_CHECK
26 LED_AND_CHECK:
          MVI A,00H
                                  ;A=0 ωστε να ανάψουν όλα τα LEDs (ανάποδη λογική)
          STA 3000H
29
          CALL DELB
                                   ;Καθυστέρηση
30
          DCR D
31
          JNZ LOOP_20S
          MVI A.FFH
33
          STA 3000H
          JMP EXER2 OFF
                                   : Αν τελειώσουν τα 20s κλείσε τα LED και πήναινε στο OFF
34
36 ON_WHILE_LEDS:
          LDA 2000H
38
          RLC
                                   ; Αν ξανέρθει OFF ξεκίνα τον timer απο την αρχή απο το RESTART LOOP
          JNC RESTART_LOOP
40
        MVI A,00H
                                 ; Αλλιώς συνεχίζει η λειτουργία του LOOP_20s, χωρίς το LED_AND_CHECK
41
          STA 3000H
          CALL DELB
          DCR D
          JNZ ON WHILE LEDS
45
          MVI A, FFH
          STA 3000H
          JMP EXER2_OFF
48 RESTART_LOOP:
                                   ;Απο την αρχή το delay routine των 20 δευτερολεπτων
49
          MVI D.C8H
          JMP LOOP_20S
          END
```

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να τρέξει το πρόγραμμα αφού το κάνουμε assemble, πατάμε RUN. Το πρόγραμμα θα σταματήσει μόνο του. Πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο FETCH UP και έπειτα ξανά το RUN.

Παρατηρήσεις:

1. !! Στο παραδοτέο zip έχουμε συμπεριλάβει και 2 βίντεο στα οποία ελέγχουμε την ορθότητα του προγράμματος!!

Επεξήγηση βίντεο:

Στο 1ο βίντεο έχουμε ορίσει την ταχύτητα του προγράμματος πολύ γρήγορη, από την μπάρα πάνω δεξιά. Έτσι κάθε delay διαρκεί περίπου 3-4 δευτερόλεπτα και βλέπουμε ότι ενεργοποιώντας το push button πολλές φορές τα λαμπάκια δεν σταματάνε παρότι περνάνε 4 δευτερόλεπτα καθώς ο χρόνος ξεκινάει από την αρχή. Όταν σταματάμε να πειράζουμε το switch τότε μετά από 4 δευτερόλεπτα κλείνουν τα λαμπάκια. Στο 2ο βίντεο έχουμε ορίσει την ταχύτητα του προγράμματος περίπου κανονική και έτσι βλέπουμε περίπου 20 δευτερόλεπτα delay όπου τα λεντάκια είναι αναμμένα.

2. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το push button γίνεται χρήση μιας ρουτίνας καθυστέρησης. Αυτή η ρουτίνα λειτουργεί εκτελώντας ένα μεγάλο loop (200 επαναλήψεις) όπου κάθε επανάληψη προσδίδει περίπου 0.1s. Έτσι συνολικά παίρνουμε τον χρόνο που ζητάμε (20s).

ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΩΤΗΜΑ i)

Ο κώδικας για το ερώτημα i είναι ο ακόλουθος:

```
1 START:
         MVI C,08H
        LDA 2000H
3
   MVI B,00H ; Β ειναι η θέση η οποία πρεπει να ανάψει
5 FIR LOOP:
                      ; δεξιά περιστροφη
6 RAR
        JC SEC LOOP HELP ; jump αν βρηκαμε ασσο
        INR B
8
9 DCR C
10 JNZ FIR_LOOP ; αν c!=0 ξανα το loop
11 RESTART:
12 MVI A,FFH
13 STA 3000H ;Kavéva LED avolktó
14 JMP START
15 SEC_LOOP_HELP:
     MVI A,FEH
16
17 SEC LOOP:
18 ; Τωρα το Β δειχνει την θέση που πρέπει να ανάψει
19 RLC
20
       DCR B
       JNZ SEC LOOP
21
        ;CMA
       STA 3000H
23
24
        JMP START ; Το προγραμμα τρεχει συνεχως
25
26
   END
```

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να τρέξει το πρόγραμμα αφού το κάνουμε assemble, πατάμε RUN. Το πρόγραμμα θα σταματήσει μόνο του. Πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο FETCH UP και έπειτα ξανά το RUN.

Παρατηρήσεις:

1. !! Στο παραδοτέο zip έχουμε συμπεριλάβει ένα βίντεο στο οποίο ελέγχουμε την ορθότητα του προγράμματος !!

Επεξήγηση βίντεο:

Στο βίντεο το πρόγραμμα ήδη τρέχει και όλοι οι διακόπτες είναι στο off. Ανοίγουμε με την σειρά τους διακόπτες 8,6,5,3 σχηματίζοντας το παράδειγμα της εκφώνησης. Κάθε φορά που ανοίγουμε έναν διακόπτη παρατηρούμε ότι η αντίστοιχη θέση LED ανάβει, καθώς αυτός ο νέος διακόπτης είναι ο δεξιότερος. Στο τέλος έχουμε σχηματίσει τον αριθμό 10110100 και παρατηρούμε στα LED: ΟΟΟΟ ΟΧΟΟ όπου Ο=σβηστό και X=ανοικτό, όπως ακριβώς δείχνει το παράδειγμα.

EPΩTHMA ii)

Ο κώδικας για το ερώτημα ii είναι ο ακόλουθος:

```
1 START:
         CALL KIND
3
         CPI 00H
                        :Ελενχος =0
         JZ WRONG
                        ;Ελεγχος <9
         CPI 09H
         JNC WRONG
         MOV B.A
7
         MVI A,00H
8
                        A = 0
9 FIR LOOP:
10
         DCR B
11
         JZ LEDS
12
         RLC
                        ;Βαζω 1 στις θέσεις του Α που πρέπει
13
        INR A
    JMP FIR_LOOP
14
15 LEDS:
16
         STA 3000H
         JMP START
17
18 WRONG:
19
         MVI A, FFH
                        ;Κανένα LED ανοικτό
20
         STA 3000H
21
         JMP START
    END
22
```

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να τρέξει το πρόγραμμα αφού το κάνουμε assemble, πατάμε RUN. Το πρόγραμμα θα σταματήσει μόνο του. Πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο FETCH UP και έπειτα ξανά το RUN.

Παρατηρήσεις:

1. !! Στο παραδοτέο zip έχουμε συμπεριλάβει ένα βίντεο στο οποίο ελέγχουμε την ορθότητα του προγράμματος !!

Επεξήγηση βίντεο:

Στο βίντεο το πρόγραμμα ήδη τρέχει και κανένα LED δεν είναι ανοικτό. Πατώντας τον αριθμό 4 του πληκτρολογίου παρατηρούμε ότι ανοίγουν τα LEDs της αντίστοιχης θέσης και όλα τα LED υψηλότερης θέσης από αυτό, δηλαδή τα LED 4,5,6,7,8. Έπειτα πατώντας τον αριθμό 9, όλα τα LEDs σβήνουν καθώς θέλουμε να βλέπουμε αποτέλεσμα μόνο για τους αριθμούς 1-8. Έπειτα πατάμε τους αριθμούς 6,5 όπου πάλι βλέπουμε σωστό αποτέλεσμα. Στην συνέχεια ελέγχουμε τις ακριανές περιπτώσεις, πατώντας στην αρχή το 8, όπου ανοίγει μόνο το 80 (MSB) LED και τον αριθμό 1 όπου ανοίγουν όλα τα LEDs. Τέλος με τον αριθμό 0 που είναι εκτός του πεδίου μας, όλα τα LEDs σβήνουν.

2. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε την ρουτίνα ΚΙΝD με την εντολή CALL ΚΙΝD

EPΩTHMA iii)

Ο κώδικας για το ερώτημα iii είναι ο ακόλουθος:

```
1 START:
           IN 10H
           LXI H,0A00H
 3
                            ;Θεση μνήμης ΘΑΘΘΗ
           MVI B,04H
 4
                            ;B=4
                            ;Αρχικοποίηση της μνήμης / Χωρίς αυτο εμφανίζει και τα 6 display
 5 FIR_LOOP:
           MVI M,10H
                                                    ; Εγω θέλω μόνο τα πρώτα 2
           INX H
 8
           DCR B
           JNZ FIR_LOOP
 9
10 ;Σαρωση για κάθε γραμμή
11 LINE0:
12
           MVI A, F7H
                           ;11110111 : πορτα σάρωσης
           STA 2800H
13
14
           LDA 1800H
                            ;Διαβάζω τις στήλες
           ANI 07H
                           ;Κρατάω τα 3 LSB, τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν
15
           MVI D,01H
16
                           ;(1)
17
           CPI 06H
                           ;xxxxx110
           JZ DISPLAY
18
19
           MVI D,02H
                           ;(2)
                           ;xxxxx101
20
           CPI 05H
           JZ DISPLAY
21
           MVI D,03H
22
                           :(3)
23
           CPT 03H
                           ;xxxxxx011
24
           JZ DISPLAY
25 LINE1:
26
           MVI A, EFH
                           ;11101111
27
           STA 2800H
           LDA 1800H
28
29
           ANI 07H
30
           MVI D,04H
31
           CPI 06H
                           ;(4)
32
           JZ DISPLAY
33
           MVI D,05H
34
           CPI 05H
                           ;(5)
35
           JZ DISPLAY
36
           MVI D,06H
37
           CPI 03H
                           ;(6)
           JZ DISPLAY
38
39 LINE2:
           MVI A,DFH
40
                           ;11011111
41
           STA 2800H
           LDA 1800H
42
43
           ANI 07H
44
           MVI D,07H
45
           CPI 06H
                           ;(7)
46
           JZ DISPLAY
           MVI D,08H
47
48
           CPI 05H
                           ;(8)
49
           JZ DISPLAY
           MVI D,09H
50
51
           CPI 03H
                           ;(9)
           JZ DISPLAY
52
53 LINE3:
54
           MVI A,BFH
                           ;10111111
           STA 2800H
55
56
           LDA 1800H
57
           ANI 07H
58
           MVI D,0AH
59
           CPI 06H
                            ;(A)
60
           JZ DISPLAY
61
           MVI D,0BH
62
           CPI 05H
                            ;(B)
           JZ DISPLAY
63
           MVI D,0CH
64
                            ;(C)
65
           CPI 03H
           JZ DISPLAY
66
```

```
67 LINE4:
 68
            MVI A,7FH
                             ;01111111
 69
            STA 2800H
 70
            LDA 1800H
            ANI 07H
 71
 72
            MVI D,0DH
 73
            CPI 06H
                             ;(D)
 74
            JZ DISPLAY
 75
           MVI D,0EH
 76
            CPI 05H
                             ;(E)
 77
            JZ DISPLAY
 78
            MVI D,0FH
            CPI 03H
 79
                             ;(F)
            JZ DISPLAY
 80
 81
 82 ;Πρεπει να κάνω το ίδιο και για τα υπόλοιπα κουμπιά
 83 LINE5:
            MVI A,FBH
 84
                             ;11111011
 85
            STA 2800H
            LDA 1800H
 87
            ANI 07H
            MVI D,00H
 88
 89
            CPI 06H
                             ;(0)
 90
            JZ DISPLAY
 91
            MVI D,10H
                             ;(STORE/INCR)
 92
            CPI 05H
 93
            JZ DISPLAY
 94
            MVI D,11H
 95
            CPI 03H
                             ;(DECR)
            JZ DISPLAY
 96
 97 LINE6:
 98
            MVI A, FEH
                             ;11111110
            STA 2800H
99
            LDA 1800H
100
101
            ANI 07H
102
            MVI D,12H
                             ;(INSTR_STEP)
103
            CPI 06H
            JZ DISPLAY
104
105
            MVI D,13H
                             ;(FETCH_PC)
            CPI 05H
106
            JZ DISPLAY
107
108
109 LINE7:
            MVI A,FDH
110
                             ;11111101
111
            STA 2800H
112
            LDA 1800H
113
            ANI 07H
114
            MVI D,14H
                             ;(RUN)
115
            CPI 06H
            JZ DISPLAY
116
117
            MVI D,15H
118
            CPI 05H
                             ;(FETCH_REG)
            JZ DISPLAY
119
120
            MVI D,16H
121
            CPI 03H
                             ; (FETCH ADDRS)
            JZ DISPLAY
122
            JMP START
123
124 DISPLAY:
125
            LXI H,0A04H
                             ;Θεση των LSB
            MOV A,D
126
            ANI OFH
127
                             ;4LSB
128
            MOV M,A
129
            INX H
            MOV A,D
130
            ANI FOH
                             :4MSB
            RLC
133
            RLC
134
            RLC
135
            RLC
136
            MOV M,A
137
            LXI D,0A00H
            CALL STDM
138
            CALL DCD
139
            JMP START
140
141
            END
142
```

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να τρέξει το πρόγραμμα αφού το κάνουμε assemble, πατάμε RUN. Το πρόγραμμα θα σταματήσει μόνο του. Πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο FETCH UP και έπειτα ξανά το RUN.

Παρατηρήσεις:

1. !! Στο παραδοτέο zip έχουμε συμπεριλάβει ένα βίντεο στο οποίο ελέγχουμε την ορθότητα του προγράμματος !!

Επεξήγηση βίντεο:

Στο βίντεο τρέχουμε το πρόγραμμα από την αρχή πατώντας FETCH PC και μετά RUN, και κατευθείαν φαίνεται ο αριθμός 14 στον οποίο αντιστοιχεί. Έπειτα πατάμε στο πληκτρολόγιο τους αριθμούς 4,8,D,C,6 και 0 και βλέπουμε να εμφανίζονται σωστά στο 7-segment-display. Έπειτα πατάμε τα κουμπιά STORE/INC, FETCH REG, RUN, DECR και FETCH PC και βλέπουμε να εμφανίζονται οι αριθμοί 10, 15, 14, 11 και 13 τους οποίους εμείς αντιστοιχίσαμε σε αυτά τα πλήκτρα.

2. Το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο καθώς δεν χρησιμοποιούμε την ρουτίνα ΚΙΝD. Υλοποιούμε ολόκληρη την διαδικασία ανάγνωσης με βάση το εγχειρίδιο χρήσης του προσομοιωτή (συγκεκριμένα σελίδες 76 έως 82). Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση χωρίζουμε το πρόγραμμα σε 3 μέρη.

1ο: Ανάγνωση γραμμής

Το πληκτρολόγιο χωρίζεται σε γραμμές όπου κάθε γραμμή περιέχει συγκεκριμένα πλήκτρα. Σε κάθε επανάληψη ελέγχουμε όλες τις γραμμές για να δούμε σε ποια από αυτές υπήρξε χρήση του πληκτρολογίου

20: Εύρεση στήλης

Σε κάθε γραμμή ελέγχουμε όλες τις στήλες, ελέγχοντας ουσιαστικά κάθε πλήκτρο. Όταν βρούμε σε ποια στήλη αντιστοιχίζεται το πλήκτρο που πατήθηκε αποθηκεύουμε μια συγκεκριμένη τιμή σε έναν καταγωρητή

3ο: Εμφάνιση αποτελέσματος

Εμφανίζουμε στο 7-segment-display το πλήκτρο το οποίο πατήθηκε. Αν το πλήκτρο αυτό δεν ήταν κάποιο από τα αριθμήσιμα στο 16 σύστημα πλήκτρα, τότε εκτυπώνουμε έναν άλλο αριθμό τον οποίο εμείς ορίζουμε, φτιάχνοντας μια αντιστοιχία με τα εξτρά πλήκτρα και κάποιους αριθμούς.

- 3. Για την εύρεση στήλης χρησιμοποιούμε μόνο τα 3LSB, με βάση το εγχειρίδιο, επομένως ελέγχουμε τις στήλες με τους αριθμούς 06H, 05H, 03H. Επομένως σε κάθε γραμμή μπορούμε να κάνουμε 3 ελέγχους
- 4. Τα πλήκτρα εκτός των δεκαεξαδικων αριθμών (πέρα του 0) ανήκουν σε διαφορετικές γραμμές
- 5. Για το 7-segment-display χρησιμοποιούμε τις ρουτίνες STDM και DCD με βάση την θέση μνήμης 0A00H. Επίσης εφόσον θέλουμε μόνο τα πρώτα 2 7-segment-diplays χρησιμοποιούμε ένα loop στην αρχή όπου μηδενίζουμε όλα τα υπόλοιπα

Ο κώδικας για την άσκηση 4 είναι ο εξής:

```
MOV B,A ;Αποθηκεύω το input ano τα switches: ;Α7χοΓΑ6 :ΑχΟΓ188803
 4 CHECK_1:
           MOV C,A
           MOV A,B
           XRI 40H
                            ;A
           RLC
                            ;A XOR C
10
           XRA C
           ANI 80H
          . ;A5xorA4
MOV A,B
           MOV D,A
13 CHECK_2:
           XRI 20H
           MOV C,A
                            ; C = A = xxAxxxx
16
           MOV A,B
           XRI 10H
                            ;A
19
           RLC
           XRA C
                            ;A XOR C
20
           ANI 20H
           RLC
           RLC
           MOV E,A
           JMP OR1
26 CHECK_3:
                   ;A3andA2
          MOV A.B
28
           ANI 08H
29
           MOV C,A
           MOV A,B
                            ;A is equal to the input of dip switches
31
           ANI 04H
32
33
34
           RLC
           ANA C
                            ;A3 AND A2 / RESULT IN A3
           ANI 08H
35
           RLC
36
37
           XRA D
                            ;D5 OK
38
           MOV D,A
39
40 CHECK_4:
                   ;A1andA0
          MOV A,B
41
           ANI 02H
43
           MOV E,A
                            ;C = A
                            ;A is equal to the input of dip switches
44
           MOV A,B
45
           ANI 01H
46
           RLC
47
           ANA E
                            ;A1 AND A0
           ANI 02H
49
           MOV E,A ;E1
           JMP OR2
50
           ;Αποθηκευση D7 και D6
51 OR1:
52
           MOV A,E
ANI 80H
53
54
           ORA D
                            ; A7
56
           XRA D
           MOV D,A
JMP CHECK_3
57
59 OR2:
           ;Αποθηκευση D5 και D4
           MOV A.E
                           ;D5 ηδη αποθηκευμενο
60
61
           ANI 02H
           RLC
63
           RLC
           RLC
RLC
64
65
                            ; GO TO D5
           ANI 20H
66
67
68
           RRC
           ANI 10H
69
70
           XRA D
71
           MOV D,A
73 LEDS:
           MOV A,D
                            ;Μετακίνηση των D7D6D5D4 στα LSB
75
           RLC
76
77
           RLC
           RLC
78
           RLC
           ANI OFH
80
           CMA
           STA 3000H
81
82
           JMP START
83
           END
```

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να τρέξει το πρόγραμμα αφού το κάνουμε assemble, πατάμε RUN. Το πρόγραμμα θα σταματήσει μόνο του. Πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο FETCH UP και έπειτα ξανά το RUN.

Παρατηρήσεις:

1. !! Στο παραδοτέο zip έχουμε συμπεριλάβει ένα βίντεο στο οποίο ελέγχουμε την ορθότητα του προγράμματος !!

Επεξήγηση βίντεο:

Στο βίντεο το πρόγραμμα τρέχει ήδη με αρχική διάταξη bit εισόδου 0000 0000. Έτσι κανένα LED δεν είναι ανοικτό. Στην συνέχεια πηγαίνουμε από πύλη σε πύλη και δοκιμάζουμε και τις 4 πιθανές περιπτώσεις για τα bit εισόδου: 00, 01, 11, 10 και παρατηρούμε το αποτέλεσμα στα LEDs. Το πρόγραμμα δουλεύει ακριβώς όπως ορίζεται από το I.C. της εκφώνησης.

Από αριστερά προς τα δεξιά:

Στην 1η πύλη: Δίνει 1 όταν η είσοδος είναι 01 ή 10 και ανάβουν το 4ο και το 3ο LED Στην 2η πύλη: Δίνει 1 όταν η είσοδος είναι 01 ή 10 και ανάβει το 3ο LED Στην 3η πύλη: Δίνει 1 όταν η είσοδος είναι 11 και ανάβουν το 2ο και το 1ο LED Στην 4η πύλη: Δίνει 1 όταν η είσοδος είναι 11 και ανάβει το 1ο LED

- 2. Αναλύοντας το υποθετικό Ι.C. καταλήγουμε ότι χρειάζεται να υλοποιήσουμε 4 ελέγχους: 1. A3xorB3 2. A2xorB2 3. A1andB1 4. A0andB0. Έπειτα πρέπει να υλοποιήσουμε και τις 2 ΟR πύλες. Κάθε πύλη επομένως εξετάζεται και σε διαφορετικό LABEL του προγράμματος.
- 3. Η λογική του προγράμματος είναι σε κάθε έλεγχο η απομόνωση των bit που θα χρησιμοποιήσουμε για τις πράξεις και η αποθήκευση του αποτελέσματος σε έναν καταχωρητή που κάθε φορά τον ανανεώνουμε κάνοντας xor με τον εαυτό του.
- 4. Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους 1 και 3 αποθηκεύονται κατευθείαν στο καταχωρητή D στα D7 και D5 ενώ τα D6 και D4 προκύπτουν από τις 2 OR. Έτσι ο D περιέχει στα MSB του το αποτέλεσμα που πρέπει να εμφανιστεί στα LED. Πριν το εμφανίσουμε ωστόσο το μεταφέρουμε στα 4 LSB σύμφωνα με την εκφώνηση.

Σχόλιο:

Όλοι οι κώδικες περιέχονται σε αρχεία .8085 στο παραδοτέο zip.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΈΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5

Η οργάνωση που παρουσιάζεται αφορά μνήμη SRAM με μέγεθος 256x4bit. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η μνήμη θα έχει χώρο για 256 λέξεις με μέγεθος 4bit. Για αυτό μπορούμε να χωρίσουμε την μνήμη σε 4 τμήματα, το κάθε τμήμα θα έχει μέγεθος 256bit. Με αυτόν το σχεδιασμό κάθε λέξη (4bit) θα διαμοιράζεται και στα 4 αυτά τμήματα, ένα bit σε κάθε τμήμα.

Το κάθε τμήμα θα έχει δύο καταστάσεις α και β, τέτοιες ώστε αχβ=256. Επιλέγουμε α=16 και β=16 (16x16) με σκοπό να επιτύχουμε τετραγωνικό σχήμα.

Για επιλογή γραμμής χρειάζομαι: log₂16=4bit διεύθυνσης όμοια και

Για επιλογή στήλης χρειάζομαι: log₂16=4bit διεύθυνσης

Οι ακροδέκτες διευθύνσεων A_0 μέχρι A_3 χρησιμοποιούνται για την επιλογή στήλης με χρήση πολυπλεκτών-αποπλεκτών 4-σε-16 και οι ακροδέκτες διευθύνσεων A_4 μέχρι A_7 χρησιμοποιούνται για την επιλογή γραμμής με χρήση πολυπλεκτών-αποπλεκτών 4-σε-16. Οι ακροδέκτες D_0 μέχρι D_3 είναι οι ακροδέκτες εισόδου/εξόδου 4bit, ενώ τα σήματα, μέσω των αντίστοιχων ακροδεκτών επιτρέπουν ή αποτρέπουν τις λειτουργίες εγγραφής και ανάγνωσης.

Παράδειγμα:

Εγγραφή της λέξης 1011 στην θέση μνήμης 01110010 και διάβασμα της λέξης στην θέση μνήμης 01000100.

Για την εγγραφή:


Αρχικά, στις εισόδους διεύθυνσης A_0 μέχρι A_7 εφαρμόζεται η διεύθυνση εγγραφής (01110010). Εφαρμόζοντας τα δεδομένα για εγγραφή (λέξη -> 1011) στους ακροδέκτες της εισόδου D_0 μέχρι D_3 .

Με σκοπό να γίνει εγγραφή στην μνήμη πρέπει τα σήματα CS' και WE' να είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή αρνητικό σήμα 0 αφού είναι αντεστραμμένα, ενώ το σήμα RD' είναι απενεργοποιημένο δηλαδή θετικό σήμα 1. Με αυτό τον τρόπο η έξοδο της πάνω πύλη AND (write) γίνεται 1 και η έξοδο της κάτω πύλης AND (write) γίνεται 0. Επιλέγεται με αυτό τον τρόπο ότι θα γίνει εγγραφή στην μνήμη και όχι ανάγνωση από αυτή. Η πάνω πύλη δίνει επίτρεψη 1 στα τέσσερα αριστερά τρισταθή buffers, έτσι τα D0, D1, D2, D3 πηγαίνουν στους αντίστοιχους πολυπλέτες, που εδώ λειτουργούν ως αποπλέκτες. Τα σήματα επιλογής A0 μέχρι A3 οδηγούν το καθένα στην στήλη 0111, δηλαδή το δεκαδικό 7 και τα σήματα επιλογής A4 μέχρι A7 οδηγούν το καθένα στην γραμμή 0010, δηλαδή το δεκαδικό 2. Άρα το δεδομένο D0, δηλαδή το πρώτο bit της λέξης, εγγράφεται στο πρώτο τμήμα της μνήμης στην θέση (2,7), το δεδομένο D1, δηλαδή το δεύτερο bit της λέξης, εγγράφεται στο τρίτο bit της λέξης, εγγράφεται στο τρίτο τμήμα της μνήμης στην θέση (2,7), το δεδομένο D3, δηλαδή το τρίτο bit της λέξης, εγγράφεται στο τρίτο τμήμα της μνήμης στην θέση (2,7).

Για το διάβασμα:

Αρχικά, στις εισόδους διεύθυνσης A_0 μέχρι A_7 εφαρμόζεται η διεύθυνση διαβάσματος (01000100). Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει τα σήματα CS' και RD' να είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή αρνητικό σήμα 0 αφού είναι αντεστραμμένα, ενώ το σήμα WE' είναι απενεργοποιημένο δηλαδή θετικό σήμα 1. Με αυτό τον τρόπο η έξοδο της πάνω πύλη AND (write) γίνεται 0 και η έξοδο της κάτω πύλης AND (write) γίνεται 1. Επιλέγεται με αυτό τον τρόπο ότι θα γίνει ανάγνωση από την μνήμη και όχι εγγραφή σε αυτή. Τα σήματα A_4 μέχρι A_7 επιλέγουν τη αντιστοιχεί στον ελαχιστόρο 0100, δηλαδή στην σειρά 4 στο δεκαδικό, ενώ τα σήματα επιλογής A_0 μέχρι A_3 επιλέγουν τη αντιστοιχεί στον 0100, δηλαδή στην γραμμή 4 στο δεκαδικό. Με αυτό τον τρόπο τα σήματα των bits της 4η γραμμής της 4η στήλης φτάνουν στις εξόδους των πολυπλεκτών-αποπλέκτων (που λειτουργούν ως πολυπλέκτη), και φτάνουν στις εξόδους D_0 μέχρι D_3 .

Σε περίπτωση σφάλματος, όπου στέλνεται αρνητικός παλμός ταυτόχρονα στους ακροδέκτες και , τότε τα σήματα αλληλοακυρώνονται.



Για τον Χάρτης Μνήμης: ROM1: $2k \times 8bit = 2k$ byte ROM2: $2k \times 8bit = 2k$ byte ROM3: $4k \times 8bit = 4k$ byte SRAM1: $2k \times 8bit = 2k$ byte SRAM2 $2k \times 8bit = 2k$ byte

Εφόσον, στο σχεδιαζόμενο σύστημα συμμετέχει ο μΕ 8085, η αναπαράσταση των δεδομένων απαιτεί 8bits, οι λέξεις έχουν μήκος 8bit = 1byte.

- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην ROM1 είναι σε πλήθος $2k=2^{11}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 11bytes (A_0-A_{10}) για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην ROM2 είναι σε πλήθος $2k=2^{11}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 11bytes (A_0-A_{10}) για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην ROM3 είναι σε πλήθος $4k = 2^{12}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 12bytes $(A_0 A_{11})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην SRAM1 είναι σε πλήθος $2k = 2^{11}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 11bytes $(A_0 A_{10})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην SRAM1 είναι σε πλήθος $2k=2^{11}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 11bytes (A_0-A_{10}) για την διευθυνσιοδότησή τους

Με βάση αυτά τα δεδομένα σχεδιάζεται ο χάρτης μνήμης

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	ADDRESS	MEMORY
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	DOM1 21-
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07FF	ROM1 – 2k
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0800	DOM2 21
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0FFF	ROM2 – 2k
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	DOM2 41-
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFF	ROM3 – 4k
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	CD A M1 21-
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27FF	SRAM1 – 2k
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	CD AMO OL
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2FFF	SRAM2 – 2k

Παρατηρούμε ότι τα bit A_{15} και A_{14} δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κάποιας θέσης μνήμης, έχουν για όλες την τιμή 00. Χρησιμοποιούνται, λοιπόν, ως επίτρεψη στον αποκωδικοποιητή (1η υλοποίηση) ή στις λογικές πύλες του δευτέρου τρόπου.

Τα bit A_{11} , A_{12} και A_{13} χρησιμοποιούνται για την επιλογή του επιθυμητού ολοκληρωμένου (ROM1, ROM2,ROM3, SRAM1 ή SRAM2) καθώς συνδυασμοί αυτών προσδιορίζουν μοναδικά τις περιοχές μνήμης που αντιστοιχούν στο κάθε ολοκληρωμένο.

 $A_{11}A_{12}A_{13} = 000 \rightarrow ROM1$

 $A_{11}A_{12}A_{13} = 001 -> ROM2$

 $A_{11}A_{12}A_{13} = 010 \, \acute{\eta} \, A_{11}A_{12}A_{13} = 011 -> ROM3$

$$A_{11}A_{12}A_{13} = 100 -> SRAM1$$

 $A_{11}A_{12}A_{13} = 101 -> SRAM2$

α) Χρήση αποκωδικοποιητή και πυλών:

Γίνεται χρήση αποκωδικοποιητή 3-σε-8 [74LS138]. Ο αποκωδικοποιητής παίρνει ως εισόδους τα A_{11} , A_{12} , A_{13} και τα A_{14} , A_{15} ως επιτρέψεις. Έτσι, μόνο όταν $A_{14}=A_{15}=0$ θα μπορεί μέσω του αποκωδικοποιητή να γίνει επιλογή μνήμης.

Ανάλογα, με τον συνδυασμό των A_{11} , A_{12} , A_{13} όλες οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή γίνονται 1 εκτός από αυτή που αντιστοιχεί στο συμπλήρωμα του ελαχιστόρου που καθορίζει η είσοδος.


$$CE_0 = 1$$
 ($\overline{CE_0} = 0$) όταν $A_{11}A_{12}A_{13} = 000$, δηλαδή όταν $Y_0 = 1 \Rightarrow \overline{Y}_0 = 0$ $\Rightarrow \overline{CE_0} = \overline{Y}_0$

CE₁ = 1 (
$$\overline{CE_1}$$
= 0) όταν $A_{11}A_{12}A_{13}$ = 001, δηλαδή όταν Y_1 = 1 \Rightarrow \overline{Y}_1 = 0 \Rightarrow \overline{CE}_1 = \overline{Y}_1


$$\begin{split} \text{CE}_2 &= 1 \; (\overline{\textit{CE}}_2 \!=\! 0) \; \text{όταν} \; \text{A}_{11} \text{A}_{12} \text{A}_{13} = 010 \; \text{και} \; \text{A}_{11} \text{A}_{12} \text{A}_{13} = 011, \; \text{δηλαδή όταν} \\ \text{Y}_2 + \text{Y}_3 &= 1 \Rightarrow \overline{\textit{Y}}_2 \overline{\textit{Y}}_3 = 0 \\ &\Rightarrow \overline{\textit{CE}}_2 = \overline{\textit{Y}}_2 \overline{\textit{Y}}_3 \end{split}$$

CE₃ = 1 (
$$\overline{CE_3}$$
= 0) όταν $A_{11}A_{12}A_{13}$ = 100, δηλαδή όταν Y_4 = 1 $\Rightarrow \overline{Y}_4$ = 0 $\Rightarrow \overline{CE_3} = \overline{Y}_4$

$$CE_4=1$$
 ($\overline{CE_4}=0$) όταν $A_{11}A_{12}A_{13}=101$, δηλαδή όταν $Y_5=1\Rightarrow \overline{Y}_5=0$ $\Rightarrow \overline{CE_4}=\overline{Y}_5$



β) Χρήση αποκλειστικά λογικών πυλών: Χρήση κατάλληλου συνδυασμού πυλών ώστε να φτάνει αρνητικός παλμός μόνο στο chip που θέλουμε κάθε φορά να προσπελάσουμε



Δίνονται τα ακόλουθα ολοκληρωμένα:

- ROM 16kbytes εικονικά θα μοιραστεί σε δύο περιοχές των 8kbytes
- RAM 12kbytes 3 RAM των 4kbytes

Μνήμη ROM των 16kB, της οποίας τα πρώτα 8kB θα αντιστοιχιστούν στις θέσεις μνήμης 0000H έως 1FFFH και τα υπόλοιπα 8kB θα αντιστοιχιστούν στις θέσεις μνήμης 4000H έως 6FFFH.

Μνήμη RAM των 4kB αντιστοιχιζόμενη στις θέσεις μνήμης 1000H έως 1FFFH. Μνήμη RAM των 8kB αντιστοιχιζόμενη στις θέσεις μνήμης 2000H έως 3FFFH.

- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην ROM1 είναι σε πλήθος $8k = 2^{13}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 13bytes $(A_0 A_{12})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην RAM1 είναι σε πλήθος $4k = 2^{12}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 12bytes $(A_0 A_{11})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην RAM2 είναι σε πλήθος $4k = 2^{12}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 12bytes $(A_0 A_{11})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην RAM3 είναι σε πλήθος $4k = 2^{12}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 12bytes $(A_0 A_{11})$ για την διευθυνσιοδότησή τους
- Οι λέξεις που αποθηκεύονται στην ROM2 είναι σε πλήθος $8k=2^{13}$ λέξεις, επομένως απαιτούνται 13bytes (A_0-A_{12}) για την διευθυνσιοδότησή τους

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	ADDRESS	MEMORY
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	DOM 01-
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFF	ROM – 8k
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	D A M 1 41-
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2FFF	RAM1 - 4k
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	DAMO 41-
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3FFF	RAM2 – 4k
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	D A N 42 41
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4FFF	RAM3 - 4k
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	DOM 01-
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6FFF	ROM – 8k

Παρατηρούμε ότι το bit A_{15} δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κάποιας θέσης μνήμης (έχει για όλες τις θέσεις μνήμης τιμή 0). Μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε ως επίτρεψη στον αποκωδικοποιητή που επιλέγει το ολοκληρωμένο για προσπέλαση. Τα bit A_{12} , A_{13} , A_{14} χρησιμοποιούνται για την επιλογή του επιθυμητού ολοκληρωμένου (ROM, RAM1 ή RAM2) καθώς συνδυασμοί αυτών προσδιορίζουν μοναδικά τις περιοχές μνήμης που αντιστοιχούν στο κάθε ολοκληρωμένο.

 $A_{12}A_{13}A_{14} = 000$ kai $A_{12}A_{13}A_{14} = 001$ kai $A_{12}A_{13}A_{14} = 101$ -> ROM

 $A_{12}A_{13}A_{14} = 010 -> RAM1$

 $A_{12}A_{13}A_{14} = 011 -> RAM2$

 $A_{12}A_{13}A_{14} = 100 \text{ kai } A_{12}A_{13}A_{14} = 110 \text{ ->RAM3}$

Ο αποκωδικοποιητής παίρνει ως εισόδους τα A_{12} , A_{13} , A_{14} και τα A_{15} ως επίτρεψη. Έτσι, μόνο όταν $A_{15}=0$ θα μπορεί μέσω του αποκωδικοποιητή να γίνει επιλογή μνήμης. Ανάλογα,

με τον συνδυασμό των A_{12} , A_{13} , A_{14} όλες οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή γίνονται 1 εκτός από αυτή που αντιστοιχεί στο συμπλήρωμα του ελαχιστόρου που καθορίζει η είσοδος.

$$\begin{split} \text{CE}_0 &= 1 \; (\overline{\textit{CE}_0} \! = \! 0) \; \text{όταν} \; A_{12} A_{13} A_{14} = 000, \, A_{12} A_{13} A_{14} = 001 \; \text{και} \; A_{12} A_{13} A_{14} = 101, \, \delta \eta \lambda \alpha \delta \acute{\eta} \; \text{όταν} \\ Y_0 + Y_1 + Y_4 &= 1 \Rightarrow \overline{Y}_0 \overline{Y}_1 \overline{Y}_4 = 0 \\ &\Rightarrow \overline{\textit{CE}_0} = \overline{Y}_0 \overline{Y}_1 \overline{Y}_4 \end{split}$$

CE₁ = 1 (
$$\overline{CE_1}$$
= 0) όταν $A_{12}A_{13}A_{14}$ = 010, δηλαδή όταν Y_2 = 1 \Rightarrow \overline{Y}_2 = 0 \Rightarrow $\overline{CE_1}$ = \overline{Y}_2

$$CE_2 = 1$$
 ($\overline{CE_2} = 0$) όταν $A_{12}A_{13}A_{14} = 011$, δηλαδή όταν $Y_3 = 1 \Rightarrow \overline{Y}_3 = 0$ $\Rightarrow \overline{CE_2} = \overline{Y}_3$

$$\begin{split} CE_3 &= 1 \; (\overline{CE_3} \!=\! 0) \; \text{όταν} \; A_{12}A_{13}A_{14} = 100 \; \text{και} \; A_{12}A_{13}A_{14} = 110, \\ \delta \eta \lambda \alpha \delta \acute{\eta} \; \text{όταν} \; Y_5 + Y_6 &= 1 \Rightarrow \overline{Y}_5 \overline{Y}_6 = 0 \\ &\Rightarrow \overline{CE_3} = \overline{Y}_5 \overline{Y}_6 \end{split}$$

Για την επίτρεψη του Latch της θύρας εισόδου 7000H κάνουμε χρήση πύλης AND με 16 εισόδους, η οποία δίνει στην έξοδο 1 αν:

 $A_{15}A_{14}A_{13}A_{12}A_{11}A_{10}A_{9}A_{8}A_{7}A_{6}A_{5}A_{4}A_{3}A_{2}A_{1}A_{0} = 01110000000000000$

Για την επίτρεψη του Latch της θύρας εισόδου 70H κάνουμε χρήση του Y_7 . Η μνήμη ROM λαμβάνει τα bits A_0 έως A_{11} από το address bus και τα bit A_{12} και A_{13} από τις εξόδους των πυλών XOR που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Αυτό συμβαίνει, ώστε τα bit A_{12} και A_{13} να μετατρέπουν τις διευθύνσεις του χάρτη μνήμης που αντιστοιχούν σε θέσεις της ROM που δεν είναι στο πρώτο τμήμα της (0000H – 1FFFH) σε συνεχόμενες θέσεις εσωτερικά στο ολοκληρωμένο (δηλαδή γίνεται αντιστοίχιση της διεύθυνσης 5000H έως 6FFFH του χάρτη μνήμης στις διευθύνσεις 2000H έως 3FFFH της ROM).

