MG Zodiac - version 0.1.0 du 13/11/2026
Matériel requis : Robots de piscine Zodiac connectés (iAquaLink)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Zodiac

Sommaire

- **Présentation du plugin**
- **Ce que fait le plugin**
- **Installation**
- **Configuration**
- **Les robots**
- **Informations et actions**
- **Le widget**
- **Surveillance du démon**
- **Bibliothèque websockets**
- **En cas de problème**

MG Zodiac - Présentation du plugin

Votre robot de piscine Zodiac dans Jeedom, sans passer par l'application.

MG Zodiac pilote les robots de piscine Zodiac connectés par l'application iAquaLink (famille vr : OA 6600 iQ et modèles voisins). Jeedom voit ce que fait le robot, lance ou arrête un cycle, choisit le mode, et vos scénarios font le reste : nettoyage avant la baignade, arrêt quand le panier est plein, alerte sur erreur.

Ce que fait le plugin

- **Un état par robot** : État (repos, nettoyage, remontée, télécommande), Mode, température de l'eau, panier, erreur, début et durée du cycle, fin estimée, heures de fonctionnement, En ligne, dernier contact.
- **Des actions** : Démarrer, Arrêter, Régler le mode, +15 et -15 minutes, Rafraîchir (et, pour les scénarios, la Remontée du robot hors de l'eau). Un ordre qui ne part pas est une erreur visible au premier essai, jamais un silence.
- **Un démon surveillé** : relié en permanence au cloud Zodiac, il reçoit chaque changement d'état et écrit un battement ; s'il se fige, Jeedom le voit NOK et le relance.
- **Découverte** : les robots du compte iAquaLink sont trouvés et créés en un clic.

Robots de piscine Zodiac connectés par l'application iAquaLink dans Jeedom.

Ce que fait le plugin

Le plugin relie Jeedom au cloud Zodiac, celui que l'application iAquaLink utilise : il n'existe aucun accès local au robot. Un démon permanent reste abonné au robot et reçoit chaque changement d'état ; Jeedom peut démarrer, arrêter le robot et choisir le mode de nettoyage. Il n'y a pas de pause : le robot ne sait pas reprendre un cycle interrompu (voir Informations et actions).

Modèles : la famille « vr » du cloud Zodiac (OA 6600 iQ testé ; RV, OV, GV, CNX, RE, RF, XA, OA, EX, RA... iQ annoncés par la même famille). Un robot d'une autre famille (CycloBat, CycloNext, VortraX, Polaris i2d) est vu par la découverte mais signalé « non géré ».

Le protocole est celui de l'application, non documenté par Zodiac : relevé dans le projet galletn/iaqualink (Home Assistant). Zodiac peut le changer sans préavis.

Installation

1. Installez le socle **mgDomo** s'il ne l'est pas déjà : mgZodiac en dépend.
2. Installez le plugin, puis ses dépendances depuis sa page de configuration. Le plugin crée son propre environnement Python dans son dossier et y installe la bibliothèque `websocke ts` à la version qu'il a testée.
3. Renseignez le compte iAquaLink (ci-dessous) : le démon démarre dès l'enregistrement.

Configuration

- **Compte iAquaLink** : l'email et le mot de passe de l'application. Le mot de passe est chiffré dans Jeedom et jamais réaffiché ; laissez le champ vide pour le conserver. **Enregistrer le compte** relance le démon, qui ouvre une session sur le cloud Zodiac. Le mot de passe n'est jamais écrit sur la ligne de commande du démon : il lui est transmis par un fichier effacé à la lecture.
- **Port du démon** : port TCP local sur lequel Jeedom envoie ses ordres au démon. À changer seulement s'il est déjà pris.
- **Etat** : dépendances, démon et nombre de robots, tels que Jeedom les voit à l'ouverture de la page.
- **Bibliothèque** : version installée et version attendue ; une version plus récente repérée est signalée, jamais installée d'office.

Les robots

Sur la page du plugin, **Découvrir les robots** interroge le compte iAquaLink et crée un équipement par robot trouvé, avec son numéro de série, son modèle et sa famille. Vous pouvez aussi **Ajouter** un robot à la main en saisissant le numéro de l'appareil (« Numéro de l'appareil » dans l'application, ex. KF0000000000).

Dans la fiche d'un robot :

- **Numéro de série**, **Modèle** et famille, **Série robot / boîtier** et **Firmware** (lus dans le premier état reçu).
- **Widget** : complet (widget du plugin) ou standard Jeedom.
- **Etat** : état du robot (au repos, nettoyage, télécommande, remontée), mode, eau et panier, cycle, en ligne, erreur. **Lire maintenant** redemande l'état au cloud sans attendre une poussée.

Informations et actions

Chaque robot porte :

- **État** : au repos, nettoyage, télécommande (robot piloté à la main depuis l'application), remontée (le robot monte le long de la paroi pour être sorti de l'eau). **Nettoyage en cours** (binaire, historisé). **Code état** et **Code mode** (numériques, masqués) gardent les codes du cloud pour les scénarios ; Code mode est l'état de la liste Régler le mode.
- **Mode** : fond seul, fond et parois, smart (fond, parois, ligne d'eau), parois et ligne d'eau.
- **Température de l'eau** (°C, historisée) : affichée dans le widget et la fiche seulement si le robot l'a rapportée depuis moins de 24 heures ; au-delà elle est masquée (la commande garde sa dernière valeur et sa date : certains robots cessent de la rapporter pendant des mois). **Panier plein** (binaire) et **Panier** (%, masqué).
- **Erreur** : vide quand tout va bien, sinon l'erreur du robot, traduite d'après la notice Zodiac (01 moteur de pompe, 02 et 03 moteurs de traction, 04 consommation de la pompe, 05 et 06 consommation des moteurs, 08 robot hors de l'eau, 10 communication, 11 bloc capteurs, 12 mise à jour échouée) ; un code inconnu est affiché tel quel. **Code erreur** (masqué) garde le numéro.
- **Début du cycle** (date du dernier nettoyage réellement lancé : le boîtier repose cette date à sa mise sous tension, le plugin ne la retient que pendant un nettoyage), **Durée du cycle** (min, selon le mode et les durées du robot), **Temps restant** et **Fin estimée** pendant un nettoyage.
- **Heures de fonctionnement** (h, historisées), **En ligne** (binaire, historisé), **Dernier contact** (date et heure du dernier rapport du robot au cloud), **Firmware** (masqué).
- Actions : **Démarrer**, **Arrêter**, **Régler le mode** (liste), **+15 min**, **-15 min** (ajustent la durée du cycle en cours), **Rafraîchir**, et **Remontée (sortie du bassin)**, masquée par défaut : le robot monte le long de la paroi jusqu'à la ligne d'eau pour être sorti du bassin ; sans intérêt à distance, elle reste disponible aux scénarios.

Pas de pause : l'état « pause » que connaît le cloud est en réalité la télécommande du robot (pilotage à la main depuis l'application) ; un Démarrer envoyé dans cet état est accepté par le cloud mais ignoré par le robot, et seul Arrêter en sort. Arrêter puis Démarrer lance un nouveau cycle complet, jamais une reprise. Constaté sur un OA 6600 iQ le 13/11/2026.

Une action dont l'ordre ne part pas (démon arrêté ou figé, robot hors ligne, refus du cloud) lève une erreur avec sa raison : un scénario le sait au premier essai.

Le widget

Le widget du plugin, sur le modèle du widget MG Roborock, montre : la pastille d'état, un bandeau (température, panier, heures, en ligne), le bloc Nettoyage (cycle en cours avec barre

d'avancement, ou date du dernier nettoyage suivie du temps écoulé « il y a … », boutons Démarrer / Arrêt, ±15 min pendant un nettoyage ; Démarrer grisé pendant un nettoyage ou en télécommande), le bloc Réglages replié (mode ; le widget attend que vous ayez quitté la liste pour se redessiner) et le bloc Maintenance replié (modèle, dernier contact, heures de fonctionnement, Rafraîchir ; firmware s'il est affiché). Seules les commandes cochées « Afficher » apparaissent.

Surveillance du démon

Le démon garde un websocket ouvert par robot et écrit un battement à chaque tour de boucle. Jeedom le déclare NOK dans trois cas : processus arrêté (relancé), processus vivant mais battement périmé depuis plus de 3 minutes (arrêté par le plugin puis relancé), dépendances absentes ou compte non renseigné. Une liaison coupée est reprise avec une attente croissante (5 s à 1 min) ; le jeton de session est renouvelé une minute avant son expiration. Sans message du cloud pendant 2 minutes, le démon redemande l'état. Un démon qui tombe aussitôt lancé est relancé avec une attente croissante (1, 2, 4… 60 minutes) et un seul avertissement par série.

Bibliothèque websockets

Le plugin fige la version de la bibliothèque `websockets` qu'il a testée. Chaque nuit, il vérifie que la version installée est bien celle-là (sinon il demande de relancer l'installation des dépendances) et signale une fois, sans l'installer, une version plus récente disponible sur PyPI.

En cas de problème

- **Le robot est « hors ligne »** : le boîtier de commande est éteint ou sans Wi-Fi, ou le cloud Zodiac est injoignable. Vérifiez l'application iAquaLink : si elle ne voit pas le robot non plus, le plugin n'y peut rien.
- **Le démon est NOK** : consultez le log `mgZodiacd`. « compte iAquaLink refusé » : vérifiez l'email et le mot de passe dans la configuration. Dépendances NOK : relancez leur installation.
- **Un ordre est refusé** : le message dit la raison (démon muet, robot hors ligne, refus du cloud). Le log `mgZodiac` garde chaque ordre envoyé et chaque erreur ; le log `mgZodiacd` garde les échanges avec le cloud.
- **La durée du cycle semble fausse** : elle vient des durées annoncées par le robot pour le mode en cours, ajustées des ±15 min ; une durée réelle différente est à signaler.