Disciplina: Processamento Digital de Sinais

Material aula 8
Ambiente Blackboard

Apresentação

- 1) Transformação de "s" para "z"
- 2) Projeto e implementação do filtro IIR
- 3) Projeto e implementação do filtro FIR


Transformação de "s" para "z"

 Uma das transformações mais utilizadas é a "Tustin"

$$s = \frac{2}{T_s} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Ts é o periodo de amostragem

Por exemplo, considere o filtro passa baixa RC.



Sabemos de Sinais e Sistemas (Matemática Aplicada) que:

$$H(s) = \frac{wc}{s + wc}$$

$$wc = \frac{1}{-c}$$

Com

• frequencia de corte em rad/s

• e,
$$fc = \frac{1}{2\pi RC}$$

frequencia de corte em Hz

 Pode-se aplicar a transformação "Tustin" para obter a correspondente H(z)

$$H(z) = \frac{wc}{\frac{2}{T_s}(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}) + wc}$$

Para simplificar

$$F' = \frac{2}{T_s} \qquad H(z) = \frac{wc}{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}) + wc}$$

Obtendo H(z)

$$H(z) = \frac{wc}{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}) + \frac{wc(1+z^{-1})}{1+z^{-1}}}$$

$$H(z) = \frac{wc(1+z^{-1})}{F'(1-z^{-1}) + wc(1+z^{-1})}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{wc + wcz^{-1}}{(F^{'} + wc) + (wc - F^{'})z^{-1}}$$

Obtendo H(z)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{wc + wcz^{-1}}{(F^{'} + wc) + (wc - F^{'})z^{-1}}$$

$$Y(z) (F' + wc) + Y(z) (wc - F') z^{-1} = wc X(z) + wc X(z) z^{-1}$$

Aplicando as propriedades da transformada Z

Obtendo H(z)

$$Y(z) (F' + wc) + Y(z) (wc - F') z^{-1} = wc X(z) + wc X(z) z^{-1}$$

Aplicando as propriedades da transformada Z

$$y[n] = \frac{wc}{(F'+wc)} x[n] + \frac{wc}{(F'+wc)} x[n-1] - \frac{(wc-F')}{(F'+wc)} y[n-1]$$

$$y[n] = ax[n] + ax[n-1] - by[n-1]$$

Projeto e implementação do filtro PB discreto

• Obtendo H(z), Por exemplo


$$fc = 1000$$
 $wc = 2\pi fc = 6280$
 $F_s = 8000; F' = 16000$

• Temos: a =0.282 e b= -0.4361

$$y[n] = 0.282 x[n] + 0.282 x[n-1] - (-0.4361) y[n-1]$$

- TAREFAS: Obter a função de transferencia H[z] do filtro passa-baixas
- Plotar os pólos e zeros
- Implementar um programa para executar a equação diferença do filtro.
- Validar essa implementação com um sinal de entrada de sweep.

 TAREFAS: Obter a função de transferencia H[z] de um filtro passa-alta.



$$H(s) = \frac{s}{s + wc}$$

Sabemos de Sinais e Sistemas (Matemática Aplicada) que:

$$H(s) = \frac{s}{s + wc}$$

$$wc = \frac{1}{Rc}$$

Com

frequencia de corte em rad/s

 Pode-se aplicar a transformação "Tustin" para obter a correspondente H(z)

$$H(z) = \frac{\frac{2}{T_s} (\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}})}{\frac{2}{T_s} (\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}) + wc}$$

Para simplificar

$$F' = \frac{2}{T_s} \qquad H(z) = \frac{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}})}{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}) + wc}$$

• Obtendo H(z)

$$H(z) = \frac{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}})}{F'(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}) + \frac{wc(1+z^{-1})}{1+z^{-1}}}$$

$$H(z) = \frac{F'(1-z^{-1})}{F'(1-z^{-1}) + wc(1+z^{-1})}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{F' - F'z^{-1}}{(F' + wc) + (wc - F')z^{-1}}$$

Obtendo H(z)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{F^{'} - F^{'}z^{-1}}{(F^{'} + wc) + (wc - F^{'})z^{-1}}$$

$$Y(z) (F' + wc) + Y(z) (wc - F') z^{-1} = F' X(z) - F' X(z) z^{-1}$$

Aplicando as propriedades da transformada Z

$$y[n](F'+wc) + y[n-1](wc-F') = F'x[n]-F'x[n-1]$$

Aplicando as propriedades da transformada Z

$$y[n](F'+wc) + y[n-1](wc-F') = F'x[n]-F'x[n-1]$$

$$y[n] = \frac{F'}{(F' + wc)} x[n] - \frac{F'}{(F' + wc)} x[n-1] - \frac{(wc - F')}{(F' + wc)} y[n-1]$$

$$y[n] = ax[n] - ax[n-1] - by[n-1]$$

Projeto e implementação do filtro PA discreto

Por exemplo

$$fc = 1000$$
 $wc = 2\pi fc = 6280$
 $F_s = 8000; F' = 16000$

• Temos: a =0.718 e b= -0.4361

$$y[n] = 0.718 x[n] - 0.718 x[n-1] - (-0.436) y[n-1]$$

TAREFAS:

- Projete um filtro Passa Alta com fc= 400Hz e Fs =8kHz
 Plotar os pólos e zeros
- Implementar o programa para executar a equação diferença do filtro.
- Validar essa implementação com um sinal de entrada de sweep.

- Material de referência:
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing By Steven W. Smith, Ph.D.
- Link: http://www.dspguide.com/
- Capítulo 14 Introduction to Digital Filters
- Capítulo 16 Windowed-Sinc Filters

TAREFAS:

- Capítulo 14 Introduction to Digital Filters
- Apresente as principais caractéristicas que são desejáveis em um filtro digital.
- Apresente os procedimentos para se obter a partir de um filtro PB o PA, PF e RF.

TAREFAS:

Capítulo 16 - Windowed-Sinc Filters

Faça um programa para plotar a função Sinc.

Faça um programa para plotar as janelas Hamming(Eq 16-1) e a Blackman(Eq 16-2)

Descreva em detalhes as etapas mostradas na Fig 16-1

Faça um programa para plotar a Eq 16-4 para diferentes tamanhos

TAREFAS:

Capítulo 16 - Windowed-Sinc Filters

Faça um programa para projetar um filtro PB. Siga os passos mostrados na tabela 16-1.

Utilize os coeficientes obtidos e o comando freqz para plotar a resposta em frequencia do filtro.

Salve os coeficientes em arquivo e execute o filtro . Utilize como exemplo o programa da média móvel.

Disciplina: Processamento Digital de Sinais

Material aula 8
Ambiente Blackboard