《嵌入式系统》大作业实验报告: Part 1

陈俊哲 2020010964 梁 烨 2020080093 田正祺 2020080095

1 实验内容

实验背景: 本次实验的硬件系统采用 MPU 和 MCU 双平台设计,其中 MPU 用于 Linux 操作系统开发, MCU 用于 ARM 体系结构与裸机编程。本次实验会在 Linux 系统下进行。

实验前置知识:本次实验需要使用 C 语言来编写文件读取函数,并利用虚拟机交叉编译代码后,在开发平台上运行。因此需要提前掌握一定的 C 语言基础。

实验目标:

- 1. 使用系统 I/O 函数读取 WAVE 音频文件,并将 WAVE 音频文件的参数输出到命令行。
- 2. 将读取音频文件的参数写入开发平台上的文本文件中。注:文件操作需经过交叉编译并在开发平台上运行。

2 实验部署

程序的测试是在运行 Ubuntu 20.04 虚拟机的 Windows 主机上进行。Ubuntu 中需要装测试以及交叉编译的依赖,可以通过运行 setup-ubuntu.sh 安装依赖。我们没有使用提供的交叉编译链。

开发板上需要将 STM32MP157 芯片启动拨码设为 EMMC 启动方式,即 101 状态,并插好电源开机。

开发板与主机可以直接通过以太网线链接(见章节 5),或通过以太网线链接到路由器。连到路由器的优点是可以通过外网访问,让所有组员可以在线上合作。开发板与主机之间的文件拷贝以及命令执行通过Ubuntu 自带的 SCP 以及 SSH (没有使用 XShell 或 Xftp) (SSH 设置见章节 3.2)。若开放给公网建议在开发板上设置公钥认证(见章节 5)。

3 实验过程

3.1 源代码

程序由以下四个源代码文件组成:

- waveheader.h: 定义了 Waveform Audio File Format (WAVE) 的头格式。参考的标准: https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ema-vpim-wav-00。
- audioplayer.h: 包含函数声明,以及定义了保存音频播放器的状态的结构体 AudioPlayer。
- audioplayer.c: 实现了以下函数:
 - ap_open: 读入 WAVE 文件并将信息写入 AudioPlayer。
 - ap_get_header_string: 格式化 WAVE 文件的参数并写入字符串。

- ap_print_header: 将 ap_get_header_string 产生的字符串输出到命令行。
- ap_save_header: 将 ap_get_header_string 产生的字符串写入文件。
- ap_close: 释放 ap_open 所占用的资源。
- main.c: 处理命令行参数,调用 AudioPlayer 相关的函数,输出信息以及错误。

3.2 编译与运行

测试编译(make debug)以及交叉编译(make xc)的命令都在 Makefile 中定义。使用的交叉编译器 是 arm-linux-gnueabihf-gcc。由于 Part 1 没有使用第三方库,所以不需要做额外的链接。

将可执行文件拷贝到开发板上用 make scp, 需要保证 SXX_KEY、SXX_PORT、SXX_HOST 变量与实际情况一致。在主机上和在开发板上正常运行程序的命令分别为 make drun 和 make xrun。

Makefile 中有些注释掉的命令是为了编译以及链接 Part 2 中的 ALSA 库,可以忽略。

4 实验结果

```
root@myir:~# ./audioplayer-arm
                                                       data_id
                                                                    data
Usage: ./audioplayer <filename>
                                                       data_size
                                                                    589824
root@myir:~# ./audioplayer-arm does-not-exist
                                                   Saved header to test.wav.txt
Cannot open file
                                                   root@myir:~# cat test.wav.txt
root@myir:~# ./audioplayer-arm audioplayer-arm
                                                   RIFF chunk
Invalid wave
                                                       riff_id
                                                                    RIFF
root@myir:~# ./audioplayer-arm test.wav
                                                       chunk_size
                                                                    589860
RIFF chunk
                                                       format
                                                                    WAVE
    riff_id
                 RIFF
                                                   Format chunk
    chunk_size
                 589860
                                                       format_id
    format
                 WAVE
                                                       format size
Format chunk
                                                       audio_format 1
    format_id
                                                       channels
                 fmt
   format_size 16
                                                       sample_rate 44100
    audio_format 1
                                                       byte_rate
                                                                    176400
    channels
                                                       block_align
    sample_rate 44100
                                                       bit depth
                                                                    16
    byte_rate
                 176400
                                                   Data chunk
    block_align
                                                       data_id
                                                                    data
                                                       data_size
    bit_depth
                 16
                                                                    589824
Data chunk
```

从以上在开发板上运行的结果可见此程序有以下功能:

- 提示程序使用方式
- 提示文件不可读
- 提示文件不是格式正确的 WAVE 文件
- 输出 WAVE 参数
- 将 WAVE 参数写入文件

5 实验心得

在实验过程中遇到的问题及其解决方法如下:

• 当开发板直接通过以太网线连主机,没有自动配置 IP 地址。可以在开发板以及主机上手动配置 IP。在 开发板上运行: ifconfig eth0 192.168.2.2,并且在主机上如下设置:

- IPv4 address: 192.168.2.1

- Gateway: 192.168.2.0

- Subnet mask: 255.255.255.0

当开发板连路由器,会有 DHCP 自动配置 IP 地址。

• 原本使用的虚拟机 Ubuntu 22.10 交叉编译的可执行文件在开发板上运行时出现错误:

./audioplayer: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by ./audioplayer) 由于主机的 glibc 的版本大于开发板上的 glibc 版本,所以在主机上交叉编译的可执行文件在开发板上找不到需要的库。使用 gcc 的 -static 编译参数进行静态链接可以解决此问题,但是在预先调研如何链接 ALSA 的 libasound 库时遇到了静态链接产生的问题。因此决定使用动态链接并降低主机的 glibc 版本,即从 Ubuntu 22.10 切换到 Ubuntu 20.04。

- 开发板启动后,操作系统会默认开启 mxapp2 程序。在 Linux 系统上,通常输入 Ctrl+Alt+Fn 会 切换到命令行,但是 mxapp2 似乎禁用了此功能。将 /home/mxapp2 重命名到任何其他名字,比如 mxapp2.disabled 可以禁止 mxapp2 的启动。开发板会直接进入 Weston 界面,可以访问 Weston 自带 的终端模拟器,也可以使用 Ctrl+Alt+Fn 切换到纯文本命令行。这对 Part 1 没有影响因为 Part 1 仅仅需要 SSH 运行程序,但 Part 3 需要开发图形界面,所以预先解决了这个问题。
- 开发板上的 SSH 服务器软件是 Dropbear 而不是熟悉的 OpenSSH,则公钥认证设置不同。大概的设置步骤如下:
 - 1. 使用 dropbearkey 生成公密钥并存放在 /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key。
 - 2. 使用 dropbearconvert 将 Dropbear 格式的密钥转换成为 Ubuntu 使用的 OpenSSH 格式的密钥, 并将密钥拷贝到 Ubuntu。
 - 3. 修改开发板上的 /etc/default/dropbear 文件,为了开启公钥认证内容应该是 DROPBEAR_EXTRA_ARGS=" -s"。
 - 4. 重启开发板