
Curs 2

2. Arhitecturi de microcontrolere

2.1. Arhitectura 8051


- Microcontroler pe 8 biţi, nucleul unei familii în continuă dezvoltare;
- Caracteristici:
 - este realizat în tehnologie CMOS,
 - include 4 Ko memorie ROM şi 128 octeţi memorie RAM,
 - include procesor boolean,
 - include o unitate aritmetică şi logică,
 - are 4 porturi de intrare/ ieşire care pot fi utilizate ca porturi de uz general dar au şi funcţiuni specifice,
 - poate adresa 64 Ko memorie externă de program şi 64 Ko memorie externă de date,
 - are 2 contoare/ temporizatoare, independente,
 - include un port serial UART full duplex,
 - set de instrucţiuni orientat pe aplicaţii în timp real, instrucţiuni simple şi rapide,
 - poate gestiona 5 surse de întreruperi, cu 2 nivele de priorităţi,
 - consum mic: 16 mA în modul normal, 3,7 mA în modul Idle şi 50 μA în modul Power Down.

Structura internă



- Diferenţele între membrii familiei de microcontrolere bazate pe 80C51 apar la nivelul structurii interne şi a vitezei de lucru, adică a frecvenţei tactului acceptat la intrările oscilatorului intern.
- Toţi membrii familiei includ blocurile de mai sus şi sunt păstrate toate caracteristicile acestora, de la organizare până la adrese, dar apar resurse suplimentare:
 - mai multă memorie internă care poate fi şi programabilă,
 - mai multe registre interne,
 - mai multe contoare/ temporizatoare,
 - mai multe porturi de intrare/ ieşire,
 - noi blocuri ca generator de ieşiri cu durate programabile,
 - convertor analog/ digital,
 - interfeţe CAN şi I2C
 - etc.

2.1.1. Configuraţia terminalelor:




2.1.2. Organizarea memoriei


- 16 linii de adrese dar poate gestiona 128 Ko;
- Distinge între spaţiul de memorie de program şi cel de memorie de date, activând semnale de comandă diferite:
 - /PSEN pentru memoria de program şi
 - /RD, /WR pentru memoria de date.
- Primii 4 Ko din memoria de program sunt interni; accesul la ei se face cu terminalul /EA = 1;
- Dacă terminalul /EA = 0 sau dacă accesul se face la o locaţie cu adresa peste 0FFFH, va fi adresată memoria externă de program;
- Locații cu funcțiuni predeterminate din memoria de program:
 - 0000H pentru RESET,
 - Acceptarea unei cereri de întrerupere: 0003H pentru INT0, 000BH pentru T0, 0013H pentru INT1, 001BH pentru T1 şi 0023H pentru interfaţa serială.

- Memoria de date: internă şi externă.
- Memoria de date internă:
 - 128 octeţi, ocupă zona 0000 007FH;
 - Structura memoriei:
 - 00H 07H: bloc 0,
 - 08H 0FH: bloc 1,
 - 10H 17H: bloc 2,
 - 18H 1FH: bloc 3,
 - 20H 2FH: Bit RAM,
 - 30H 7FH: Data RAM.
- Zona 00 1FH este divizată în 4 blocuri de câte 8 octeţi, notate cu Blocul 0 – 3;
- Există un grup de registre, R0-7 care se suprapune, la un moment dat, peste un singur bloc din cele 4;
- Blocul care se suprapune peste registrele R0-7 este selectat de programator prin intermediul rangurilor RS1 şi RS0 din registrul de stare al programului, PSW ("Program Status Word");

- Zona 00 1FH poate fi accesată direct, prin intermediul unei adrese pe 8 biţi sau prin adresare de registru;
- Execuţia instrucţiunii DEC R5:



- Registrele R0 şi R1 pot fi folosite pentru adresarea indirectă a memoriei de date;
- Ex.: instrucţiunea INC @R0:



- Avantajul adresării memoriei prin intermediul registrelor R0-7: instrucţiuni scurte:
 - Pentru adresare de registru sunt necesare doar 3 ranguri care se găsesc, împreună cu codul instrucţiunii, în primul octet al acesteia.
 - La adresarea indirectă, prin intermediul registrelor R0 sau R1 este nevoie de un singur rang, aflat, de asemenea, în primul octet al instrucţiunii.
- Zona 20H 2FH din RAM-ul intern este denumită Bit RAM, întrucât fiecare din cei 128 biţi poate fi adresat individual.
- 2 modalități de a adresa biții din această zonă:
 - Una foloseşte adresa lor: 00 7FH, cu 00 pentru bitul 0 de la locaţia 20H şi 7FH pentru bitul 7 de la locaţia 2FH;
 - Cealaltă se referă la octeţii 20H 2FH; astfel biţii 00 07 pot fi adresaţi ca 20.0 20.7, biţii 08 0FH ca 21.0 21.7 etc.
 - De exemplu instrucţiunea CLR 20.0 va avea în al doilea octet al ei un câmp de 5 ranguri care specifică octetul 20H şi un câmp de 3 ranguri care specifică bitul selectat.
 - □ Fiecare octet din această zonă poate fi adresat şi ca octet distinct.

- Zona 30H 7FH este denumită Data RAM şi este o zonă de memorie RAM de uz general;
- Memoria internă RAM poate fi adresată prin adresare directă sau indirectă.
- La adresarea directă poate fi folosită orice combinaţie în domeniul 00 –
 7FH iar la adresarea indirectă este folosit registrul R0 sau R1 care vor conţine adresa locaţiei accesate.
- Memoria de date externă poate fi accesată doar prin intermediul instrucţiunii MOVX care foloseşte adresare indirectă.
- Se pot folosi adrese pe 16 biţi şi atunci va fi folosit registrul DPTR pentru a genera adresa dar pot fi folosite şi adrese pe 8 biţi şi atunci va fi folosit registrul R0 sau R1 pentru a genera adresa.
- Cel de-al doilea caz este util atunci când memoria externă de date este puţină şi poate fi gestionată ca pagini de 256 octeţi.


Ciclurile maşină

- Un ciclu-maşină reprezintă timpul total necesar executării comenzii măsurat în impulsuri de tact. Cu cât o instrucțiune se compune din mai multe micro-operații, cu atât durata ei de execuție crește.
- Execuţia unei instrucţiuni se desfăşoară în cadrul unor cicluri maşină;
- Un ciclu maşină este divizat în 6 stări, notate cu S1 S6, o stare fiind alcătuită din 2 faze, notate cu P1 şi P2;
- Deci un ciclu maşină începe în starea 1, faza 1, notată cu S1P1 şi se încheie în starea 6, faza 2, notată cu S6P2;
- Considerând un tact cu frecvenţa de 12 MHz, rezultă că durata unui ciclu maşină este de 1 µs.
- Majoritatea instrucţiunilor se execută în un ciclu maşină, câteva în 2 cicluri maşină şi doar două, MUL şi DIV, se execută în 4 cicluri maşină.
- Semnalele microcontrolerului implicate în transferurile din cadrul ciclurilor maşină sunt următoarele: ALE, /PSEN, /EA, /WR, /RD.

Comanda memoriei externe:

- Comandă 64 Ko memorie de program şi 64 Ko memorie de date deşi dispune doar de 16 linii de adresă:
 - memoria de program va fi comandată cu semnalul /PSEN iar
 - memoria de date va fi comandată cu semnalele /RD şi /WR.
- În timpul transferurilor cu memoria externă, liniile portului P2 vor constitui jumătatea superioară a magistralei de adrese iar liniile portului P0 vor constitui o magistrală multiplexată de adrese/ date.
- Pentru demultiplexarea ei este necesară memorarea informaţiei de adresă într-un registru extern, la comanda frontului posterior al semnalului ALE.
- Atunci când memoria externă implicată în transfer este cea de program, adresa ce apare pe liniile porturilor P0 şi P2 este generată de numărătorul de program, PC.

Conectarea memoriei externe de program și date, câte 64 Ko:



- În cazul aplicaţiilor ce necesită mai puţină memorie de program şi de date decât 64 Ko, nu mai este necesar ca cele 2 blocuri de memorie să se suprapună în spaţiul de adresare al microcontrolerului iar selecţia lor se va face utilizând şi linii mai semnificative din magistrala de adrese.
- Accesul la memoria externă de date se face prin intermediul registrului DPTR sau registrelor R0 şi R1;
- Varianta cu DPTR: se folosesc instrucţiunile:
 - MOVX @DPTR,A şi
 - MOVX A,@DPTR;
 - Prima instrucţiune transferă conţinutul acumulatorului în memorie la adresa indicată de DPTR, iar a doua instrucţiune transferă conţinutul locaţiei cu adresa indicată de DPTR în A;
 - □ În timpul transferurilor cu memoria externă de date, adresa ce apare pe liniile porturilor P0 și P2 este pe 16 biţi și este generată de DPTR.

Varianta cu R0 și R1: se folosesc instrucțiunile:

- MOVX @Ri,A şi
- MOVX A,@Ri;
- Ex.: MOVX @R0,A: conţinutul registrului R0 este interpretat ca o adresă (pe 8 biţi) şi conţinutul registrului A este încărcat la adresa respectivă;
- Conţinutul registrelor R0 sau R1 va fi adresa ce apare pe liniile portului P0. Această adresă este doar pe 8 biţi şi va permite accesul într-o pagină de 256 octeţi;
- Conţinutul registrului P2 va apare pe liniile portului P2 şi poate fi folosit pentru paginare, asigurând plasarea paginii de 256 octeţi în spaţiul de adresare de 64 Ko al microcontrolerului;
- Rangurile neutilizate ale registrului P2 pot funcţiona ca linii de intrare/ ieşire independente.
- Dacă întregul program ce se execută se obţine din memoria externă, atunci intrarea /EA trebuie să fie conectată la 0.


- Dacă se doreşte rularea de programe din memoria externă de date atunci este necesară suprapunerea unui spatiu de memorie externă de program cu un spaţiu de memorie externă de date ceea ce se poate realiza cu o combinaţie a semnalelor /PSEN şi /RD;
- Întrucât semnalul /PSEN se activează mai repede decât semnalul /RD este necesar ca memoria externă de date din care se execută programe, să fie suficient de rapidă pentru a răspunde cerinţelor semnalului /PSEN;
- Memoria externă de date din care se doreşte execuţia de programe trebuie să fie plasată în spaţiul de adresare al microcontrolerului, într-o zonă diferită de cea care corespunde atât memoriei externe de program cât şi memoriei externe de date.

Avantaje:


- accesul extern este mai rapid (instrucţiuni doar pe 8 biţi) şi
- rămân libere linii ale portului 2 care pot fi folosite în alte scopuri.

Să se conecteze la un microcontroler 80C51 8 Ko de memorie


EPROM, 8 Ko memorie RAM şi încă 8 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 8 Ko.



Să se conecteze la un microcontroler 80C51 16 Ko memorie EPROM, 16 Ko memorie RAM şi încă 16 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 16 Ko.




Să se conecteze la un microcontroler 80C51 32 Ko memorie EPROM, 32 Ko memorie RAM şi încă 32 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 32 Ko.



Să se conecteze la un microcontroler 80C51 32 Ko memorie

EPROM, 64 Ko memorie RAM şi încă 32 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 32 Ko.



- Să se conecteze la un microcontroler 80C51 64 Ko memorie
 EPROM, 32 Ko memorie RAM şi încă 32 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 32 Ko.
- Să se conecteze la un microcontroler 80C51 32 Ko memorie
 EPROM, 64 Ko memorie RAM şi încă 64 Ko memorie RAM din care se poate executa şi program. Se vor folosi circuite de 32 Ko.

2.1.3. Registrele cu funcţiuni speciale:

- Microcontrolerul 80C51 conţine un grup de registre interne, cu funcţiuni speciale, SFR ("Special Function Registers");
- Există câteva tipuri de registre şi anume:
 - registre de uz general,
 - registre care corespund porturilor,
 - registre pentru comanda modulelor periferice şi
 - registre pentru transferul datelor cu modulele periferice.
- Registrele cu funcţiuni speciale sunt adresabile în mod direct, adresele lor se află în zona 80H – FFH;
- Registrele ale căror adrese se termină în 0 sau 8 pot fi adresate şi la nivel de bit.
- Tabelul următor prezintă registrele şi adresele lor.

Registru	Adresă de bit (în hexa)								Adresă de	
	7	6	5	4	, 3	2	1	0	registru (hexa)	
В	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0	F0	
ACC	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	E0 D0 B8 B0	
PSW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
IP	BF	BE	BD	BC	BB	BA	B9	B8		
P3	B7	В6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
Œ	AF	AE	AD	AC	AB	AA	A9	A8	A8	
P2	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	A0	
SBUF			•						99	
SCON	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98	98	
P1	97	96	95	94	93	92	91	90	90	
TH1									8D	
TH0									8C	
TL1									8B	
TL0									8A	
TMOD									89	
TCON	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88	88	
PCON									87	
DPH									83	
DPL									82	
SP									81	
P0	87	86	85	84	83	82	81	80	80	

- ACC: este registrul acumulator; în cadrul instrucţiunilor este denumit A.
- B: este un registru cu rol predeterminat în instrucţiunile de înmulţire şi împărţire; pentru celelalte instrucţiuni, poate fi utilizat ca registru general.
- SP ("Stack Pointer"): este indicatorul de stivă; este incrementat înaintea unei depuneri în stivă prin intermediul instrucţiunilor CALL sau PUSH; după iniţializare este încărcat cu valoarea 07H deci stiva începe de la adresa 08H; poate fi încărcat, prin program, cu orice valoare.
- PSW ("Program Status Word"): este registrul de stare al programului.
 Conţine indicatorii de condiţii; rangurile PSW.4 şi PSW.3 denumite şi RS1, respectiv RS0 permit selectarea blocului 0 3 din memoria internă RAM care se suprapune peste grupul R0 7.

Structura registrului de stare PSW:

7

CY	AC	FO	RS1	RS0	OV	-	Р

- PSW.0: indicator de paritate.
- PSW.1: indicator la dispoziţia utilizatorului.
- PSW.2: indicator de depăşire (overflow).
- PSW.4- 3: ranguri pentru selectarea blocului 0 3 din RAM intern, activ, după relaţia: 00 bloc 0, 01 bloc 1, 10 bloc 2, 11 bloc 3.
- PSW.5: indicator la dispoziţia utilizatorului.
- PSW.6: indicator de Carry auxiliar (util la operaţii în BCD).
- PSW.7: indicator de Carry.

- DPH, DPL ("Data Pointer High, Low"): sunt două registre pe câte 8 biţi care alcătuiesc împreună DPTR ("Data Pointer Register"), DPH fiind jumătatea superioară din DPTR iar DPL fiind jumătatea inferioară din DPTR;
- DPTR este folosit la adresarea indirectă a unei locaţii din memoria externă şi poate fi accesat ca registru pe 16 biţi sau ca 2 registre pe 8 biţi.
- TH0, TL0 ("Timer 0 Counter"): sunt două numărătoare pe câte 8 biţi care alcătuiesc împreună un numărător pe 16 biţi pentru contorul/ temporizatorul 0.
- TH1, TL1 ("Timer 1 Counter"): sunt două numărătoare pe câte 8 biţi care alcătuiesc împreună un numărător pe 16 biţi pentru contorul/ temporizatorul 1.

- SBUF ("Serial Data Buffer"): este un tampon folosit la transferul serie şi este fizic alcătuit din 2 registre: un tampon pentru transmisie şi unul pentru recepţie;
- Transmisia este iniţiată prin scrierea unui octet în SBUF;
- La citire, se primeşte un octet de la tamponul pentru recepţie.
- P0, P1, P2, P3: sunt registrele ce corespund porturilor P0, P1, P2 respectiv P3;
- Dacă un port este ieşire şi se scrie 1 sau 0 în un rang din registrele P0 - P3, terminalul corespunzător al portului va avea nivelul logic 1 sau 0.
- IP, IE, TMOD, TCON, SCON, PCON: sunt registre de control care vor fi prezentate pe măsură ce se descriu modulele periferice pe care le controlează.