1.

• Form界面查看模组类型

判断逻辑:

读取波长json文件中pwl值,若值在以下区间,执行对应操作,在Form界面"模组类型"中输出模组类型数字 if (能从设备指定路径读取到光机波长信息):

根据光机波长数据值落在对应区间,显示需要使用A/B类模组:

- [388,391), B类模组
- [386,388), A类模组
- [385,386), A类模组
- (384,385), A类模组
- 如果波长都不在以上范围,报错



然后确定波长补偿参数:

如果:

B类模组,同时设备光机波长区间为:

[388,391),使用默认配置文件参数1.0;

如果:

A类模组,同时设备光机波长区间为:

[386,388), 使用配置文件参数1.0;

[385,386),使用配置文件参数0.96;

(384,385), 使用配置文件参数0.93;

if (无法从设备指定路径读取到光机波长信息):

综合 参数设置	料盘信息	预览图显示	后处理	Page	自动校准配置	Ė	动校准调试		
自动Mask	*	选择图片	LED	ON	设置电流			当前电流:	177
开始自动Ma	sk的PI	预留	LED	OFF	设置能量(自动拟合)	27	当前功率:	25.75w/m2
无波长文化	4 •			f	设置能量(手动拟合)	27		
当前电流列表		当前能量列	表						
100 110 120 130 135 145 150 155 160 170 180 190	2列表	14.88 16.37 17.82 19.23 19.94 21.38 22.04 22.74 23.44 24.84 26.17			*				

同时全局波长补偿参数设置为1.0

注:全局波长补偿参数在以下条件下使用:

设备的旧版自动校准模组缺失(已发货设备模组丢失情景),且无法提供旧版自动校准模组时,此时只能使用新版自动校准方案及新版自动校准模组,由于该设备可能无光机波长文件,因此新版自动校准方案无法识别波长信息,故配置此参数及其值设为1.0。

• UI界面

软件逻辑:

读取光机波长json文件中pwl值,及模组中储存的母光源波长数据

只有设备光机波长区间和模组的母光源波长对应,才不报错,否则报错

设备光机波长区间:[388,391)——模组储存的母光源波长类别:B

设备光机波长区间: (384,388)——模组储存的母光源波长类别: A

模组类型报错和模组SN匹配报错结合一起

报错界面:



母光源

相机模组中写入母光源波长类别,母光源波长:

母光源波长类别判断逻辑:

母光源波长区间: 387.9±0.5, 即[387.4,388.4],母光源波长类别: B

母光源波长区间: 386±0.5, 即[385.5,386.5], 母光源波长类别: A

若母光源波长不在以上任一区间,报错

例如:

波长类别: B

波长: 387.9

但是具体关键字需开发者和调用者沟通即可

2. 自动mask手动PI

• 投光圆斑

CS: 投光圆斑——第10个

CSP: 投光圆斑——第20个

• 电流列表

和手动电流列表一致

3. 复核

光强

• 光强复核图表只保留4列

功率设定	手动电液	手动能量	拟合能量偏差	自动电流	自动能量	拟合能量偏差	电流偏差
18	122	17.84	0.16	123	17.99	0.0100002	
21	143	20.81	0.190001	144	20.96	0.0400009	רפאפונות
28	194	27.76	9.24	197	28.16	-0.16	-3

• 投光圆斑

CS: 投光圆斑——第10个

CSP: 投光圆斑——第20个

均匀性

数值显示

20.97	21.01	21.18	20.95	21.29 标准	<u>達值</u> 21.61
20.87	21.2	21.07	21.2	21.18	21.52
20.93	21.16	21.14	21.21	21.23	21.34
20.8	21.13	21.15	21.21	21.16	21.28
		(极差	=幅面最大光	强值 减 幅面量	最小光强值)
min: 幅	面最小光强值	直减标准值	max: 幅面最	最大光强值 减	标准值
标准值: 中	心点目标功率	× 率	min:xxx	∳ max:xxx	↓ 极差: xxx
目标功率:	21		极差:	0.81000)1

4. 标准:

功率设定值做修改

CS

功率设定	手动电流	手动能量	拟合能量偏差	自动电流	自动能量	拟合能量偏差	电流偏差
18 ¹⁸	122	17.84	0.16	123	17.99	0.0100002	-1
21 21	143	20.81	0.190001	144	20.96	0.0400009	-1
25 28	194	27.76	0.24	197	28.16	-0.16	-3

CSP

功率设定	手动电流	手动能量	拟合能量偏差	自动电流	自动能量	拟合能量偏差	电流偏差
15 ¹⁸	122	17.84	0.16	123	17.99	0.0100002	-1
18 21	143	20.81	0.190001	144	20.96	0.0400009	-1
21 28	194	27.76	0.24	197	28.16	-0.16	-3

光强:

CS: 光强在18、21、25 W/m2 时的偏差在±0.4W/m2以内;

CSP: 光强在15、18、21 W/m2 时的偏差在±0.4W/m2以内

均匀性:

CS、CSP: 在21 W/m2 检测幅面光强时,均匀性的偏差在±0.8W/m2以内,极差在1.3W/m2以内

依据以上标准输出自动校准是否失败

5. 日志中关于自动校准信息输出:

• 设备波长信息、模组存储的母光源波长及类别信息

● 电流I——灰度G: I-G

• 拟合的光强和电流系数: 多项式系数: Qvector

• 电流I——光强P: ipPnts

● 灰度G——光强P: G-P

• 拟合GP函数多项式系数: gpCoeff = std::vector

• 保留图片: 生成的mask, 一张光强校准的过程图片