


Archivo de comprobación de funcionamiento del Alineador de Direcciones

En las diferentes imágenes que se presentan a continuación se puede apreciar el funcionamiento correcto del alineador de direcciones. Por imagen se representan dos pruebas distintas cada 100 ns el alienador presenta un nuevo resultado. Tanto el resultado como los valores de las entradas se pueden observar en la imagen. Además se adjunta los valores de las entradas utilizadas para cada prueba.






b)
200 ns
dir = 12523;
300ns
dir = 9890;



400 ns dir = 12;500ns dir = 888;




d)

600 ns dir = 888;

700ns

dir = 6666;



e)

800 ns dir = 777;

