
Objetivos

- 1. Verificar via simulação os sinais de comunicação serial assíncrona.
- 2. Implementar e testar via simulação códigos exemplo de comunicação via UART.

Roteiro

- Carregue no MPLAB o projeto "COISA.X" fornecido no pack desta prática.
- Analise o programa (trecho de inicialização e loop principal) e determine a sua funcionalidade (resultado esperado).
- ➤ Consulte o *datasheet* e confirme se o trecho de inicialização está configurando a USART para 9600 bps @ Fosc = 10 MHz, 8 *databits*, *no-parity*, 1 *startbit*, 1 *stopbit*. (Dicas: TXEN=1, BRGH=1, SPEN=1, CREN=1, SPBRG=...). Monte o projeto (*clean and build*), para assim gerar um arquivo .HEX.
- Carregue no PROTEUS o projeto "TX_BAS.DSN fornecido no pack desta prática (figura 1)
- ➤ Verifique no PROTEUS (duplo clique no PIC) se o XTAL (Fosc) está ajustado em 10 MHz.
- ➤ Ainda na configuração do PIC, carregue o arquivo .HEX recém gerado pelo MPLAB.
- Coloque a simulação no PROTEUS para rodar e observe com o osciloscópio o sinal gerado no pino de TX do PIC. Verifique se o sinal gerado está de acordo com o resultado esperado.
 - Meça o tempo entre transmissões (ou seja, o valor aprox. do tempo de atraso entre transmissões).
 - Meça o baud rate. Dica: meça o tempo de algum bit transmitido que possa ser "isolado".
 - ➤ Altere o programa fonte para que seja enviado um caractere 'T" a cada 500 ms.
 - > Duplo *click* no VIRTUAL TERMINAL e veja as configurações (mas não altere nada).
 - ➤ Ao seu critério, botão direito no VIRTUAL TERMINAL → Echo Typed Characters.
 - Digite um 'A' no VIRTUAL TERMINAL e verifique no OSCILOSCÓPIO a forma de onda gerada no pino TXD do mesmo. Analise bit a bit esta forma de onda e também verifique se a taxa de bits corresponde ao valor visto nas configurações.





_

	>	Altere o programa para obter a seguinte funcionalidade:
1		- a partir do estado de um botão, mudar o caractere enviado de 'A' para 'X'. □
4		Dicas: → Para utilizar RA0 e RA1 como E/S, configure CMCON. (datasheet, sec. 5.1). → Lembrar de configurar TRISA
		→ Super dica: "_TPININ_01.ASM"
_	>	Altere o programa para obter a seguinte funcionalidade:
)		- ao receber 'A' via USART, ligar o LED1;
		- ao receber 'Z' via USART, desligar o LED1;
		- ao receber 'S' via USART, ligar o LED2;
		- ao receber 'X' via USART, desligar o LED2.
6	>	Altere o programa para obter a seguinte funcionalidade:
O		- ao receber 'K' via USART, enviar via USART o dizer: "LEGAL!".
	>	Altere o programa/simulação, conforme indicado:
_		- adicione um terceiro LED (LED3);
7		- configure o timer 0, habilite sua interrupção, e faça o LED3 piscar com 0,5 Hz;
		- ao receber '1' via USART, alterar a freqüência da piscada para 0,2 Hz;
		- ao receber '2' via USART, alterar a freqüência da piscada para 0,5 Hz;
	<i>></i>	Implemente um controle de acesso com a seguinte funcionalidade:
O		- senha de 4 dígitos (fixa), recebida via USART;
ð		- um LED deve ser ligado por 2 segundos quando a senha correta for recebida;
		- enquanto estiver aguardando o primeiro caractere da senha, um outro LED
		deve permanecer ligado.
		acre permanecer ngaue.
	<u> </u>	