آزمایش ۶

خواندن از Keypad و نمایش بر روی LCD

هدف: كار با Keypad و LCD

شرح آزمایش:

در این آزمایش میخواهیم کلید زده شده بر روی keypad را خوانده و بر روی LCD نمایش دهیم.

پورتهای ورودی و خروجی در AVR:

پورتهای ورودی و خروجی در AVR هرکدام دارای سه ثبات هشت بیتی به نامهای PORT و DDR و PIN میباشد. به عنوان مثال سه ثبات مربوط به پورت C عبارتند از: PORTC و DDRC و PINC.


رجيستر DDRx:

Data Direction) DDR یک پورت می تواند هم نقش ورودی داشته باشد و هم نقش خروجی. این کار با برنامهریزی ثبات DDR مربوط به DDR مربوط به انجام می شود. برای هر پورت، یک ثبات DDR داریم که هم نام پورت است. به عنوان مثال ثبات DDR مربوط به پورت X = A,B,C,D یکی از پینهای پورت X = A,B,C,D یکی از پینهای پورت X = A,B,C,D کنترل می کند. برای مثال بیت پنجم ثبات، پنجمین پین پورت را کنترل می کند.

به منظور تنظیم کردن یک پین به عنوان ورودی، باید بیت مربوط به آن پین در ثبات DDR با مقدار صفر برنامهریزی شود. به طور عکس برای تنظیم کردن یک پین به عنوان خروجی، باید بیت مربوط به آن پین در ثبات DDR با مقدار یک برنامهریزی شود. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم پین P و P از پورت P را به عنوان خروجی و بقیه ی پینها را به عنوان ورودی تنظیم کنیم، باید بنویسیم:

DDRB = 0b10001000;

The DDRx register controls if a pin is in Input mode or Output mode




:PORTx رجيستر

این رجیستر بر حسب این که پورت به عنوان خروجی و یا ورودی تنظیم شده باشد (توسط تنظیم رجیستر DDRx)، دو وظیفه دارد:

حالت ۱) صفر یا یک کردن پین (در صورتی که پین مورد نظر در نقش خروجی عمل کند):

If all the pins in PORTx are configured as output:




همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود، در حالتی که پین به عنوان خروجی عمل کند (بیت مربوط به آن در رجیستر high) روی یک تنطیم شده باشد) با یک کردن بیت مربوط به آن پین در رجیستر PORTx، مقدار آن پین در خروجی یک (low) خواهد خواهد شد. و به طور عکس با صفر کردن بیت مربوط به آن پین در رجیستر PORTx مقدار آن پین در خروجی صفر (low) خواهد شد. به طور مثال در کد زیر بیتهای صفر، سه و هفت ست (set) و بیتهای صفر و دو ریست (reset) می شوند. دیگر بیتها به عنوان پینهای ورودی تنظیم شدهاند:

DDRB = 0b10001111;PORTB = 0b10001010;

حالت ۲) فعال/غیرفعال کردن مقاومتهای پول آپ داخلی (در صورتی که پین مورد نظر در نقش ورودی عمل کند):

در میکروکنترلر AVR همهی پینها به مقاومت پول آپ مجهزند. در حالتی که یک پین در نقش ورودی عمل کند، مقاومت پول آپ مربوط به آن را میتوان با برنامهریزی بیت مربوط به آن در رجیستر PORTx فعال یا غیر فعال کرد. در صورتی که آن را با یک برنامهریزی کنیم مقاومت پولآپ فعال می شود و به طور عکس اگر آن را با صفر برنامهریزی کنیم مقاومت پولآپ غیر فعال می شود. فعال کردن مقاومتهای پولآپ از نویزی شدن ورودی جلوگیری معال کردن مقاومتهای پولآپ از نویزی شدن ورودی جلوگیری می کنیم.

If the pin is configured as input, PORTx manages the internal pull-up



در برنامه ی زیر ، پورت B به عنوان ورودی برنامه ریزی شده و سپس مقاومتهای پول آپ پینهای 1، 3، 3 و 4 آن فعال شده اند:


DDRB = 0b00000000: PORTB = 0b01110101;

رجيستر PINx:


رجیستر PINx شامل وضعیت تمام پینهای مربوط به آن پورت است. اگر پین مربوطه به عنوان ورودی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx سطح منطقی آن پین را نشان می دهد. و اگر پین مربوطه به عنوان خروجی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx شامل آخرین داده ی خروجی بر روی آن پین می باشد. برنامه های زیر وضعیت پورت D را خوانده و ذخیره می کنند:

DDRD = 0b00000000; unsigned char status; status = PIND;

PINx register reads the value of input pins




شکل زیر نشان دهنده ی ارتباط بین سه رجیستر معرفی شده در بالا میباشد. لازم به ذکر است که این شکل یک شماتیک ساده میباشد و مدار داخلی پورتهای I/O بسیار مفصل تر است.




$$\begin{cases} output & DDRx. n = 1 \\ input & DDRx. n = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{ll} output \ value = PORTx. n \\ pullup \ enable \\ pullup \ disable \end{array} \quad \begin{array}{ll} PORTx. n = 1 \\ pullup \ disable \end{array} \quad \begin{array}{ll} PORTx. n = 1 \\ PORTx. n = 0 \end{array}$$

صفحه کلید ماتریسی:

ما می توانیم با استفاده از یک پورت هشت بیتی یک ماتریس ۴*۴ از کلیدها را به میکرو متصل کنیم. وقتی یک کلید فشار داده می شود یک سطر و ستون به هم متصل می شوند. در غیر این صورت هیچ گونه اتصالی بین سطرها و ستونها وجود ندارد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، ۴ سطر و ۴ ستون وجود دارد که هیچ گونه اتصالی به هم دیگر ندارند. برای مثال اگر کلید 33 فشرده شود. سطر ۱ و ستون 3 به هم دیگر وصل می شوند.



شکل زیر نحوه اتصال یک کیپد ۴*۴ به میکرو را نشان می دهد:



همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید از پورت A برای پیمایش کلیدها استفاده شده است. ستونها را به 4 پین کم ارزش پورت A برای پیمایش کلیدها استفاده شده است. ستون مفر به PINA.0 و سطر سه به A وصل کردهایم. هم چنین سطرها به 4 پین پرارزش پورت A وصل شده اند.

پایههایی که به عنوان ورودی تنطیم شدهاند باید دارای مقاوت بالاکش باشند چرا که در زمان فشرده نشدن کلید هیچ سطح منطقی رو پورت باید همیشه یک سطح منطقی معین روی آن باشد.) برای فعال کردن مقاومت بالاکش پایههای ورودی باید در رجیستر PORTA بیت معادل آن پایهها را یک کرد.

برای مشخص شدن کلید فشرده شده باید از روشی استاندارد استفاده کرد که به روش اسکن معروف است. یعنی میکروکنترلر به صورت پیوسته صفحه کلید را اسکن می کند تا کلید فشرده شده را تشخیص دهد.

مراحل اسكن 4*4 keypad :

- ۱. در میکروکنترلر، سطرهای کیپد (DDRA.4-7) را خروجی و ستونهای کیپد (DDRA.0-3) را ورودی تنظیم کنید.
 - به سطر اول (PORTA.4) مقدار صفر بدهید و هم زمان پول آپ ستونها (PORTA.0-3) را فعال کنید.
- ۳. مقدار ورودی ستونها (PINA.0-3) را بخوانید. اگر در یکی از آنها صفر ظاهر شود، به این معنا است که یکی از چهار کلید سطر اول زده شده است. اینکه کدام کلید از سطر اول زده شده است را می توان با نگاه کردن به ستون آن تشخیص داد. مثلا اگر PINA.0 برابر با صفر باشد یعنی کلید تقسیم زده شده است. یا اگر مثلا PINA.3 صفر باشد، یعنی کلید تقسیم زده شده است.
 - ۴. حال به سطر دوم (PORTA.5) مقدار صفر بدهید و هم زمان پول آپ ستونها (PORTA.0-3) را فعال کنید.
- ۵. مانند گام ۳، مقدار ورودی ستونها (PINA.0-3) را بخوانید. اگر در یکی صفر ظاهر شد، با نگاه کردن به ستون صفر شده می توان فهمید کدامیک از کلیدهای سطر دوم یعنی ۴، ۵، ۶ یا ضرب زده شده اسن.
 - عملیات گام ۴ و ۵ را برای سطر سوم تکرار کنید.
 - ۷. عملیات گام ۴ و ۵ را برای سطر چهارم تکرار کنید.
 - ۸. در صورتی که هیچ کلیدی زده نشده عدد ۲۵۵ را برگردانید.

نکته: برای کلیدهای غیر عددی باید یک عدد متناظر در نظر گرفت: تقسیم (۱۰)، ضرب (۱۱)، منها (۱۲)، on/c (۱۳)، مساوی (۱۴) و جمع (۱۵).

یک تابع به نام getkey بنویسید که کیپد را اسکن کند، اگر کلیدی زده شده اندیس آن را برگرداند، اگر کلیدی زده نشده است، عدد ۲۵۵ را برگرداند.

تنظيمات LCD:

RS PORTC.1

RD PORTC.2

E PORTC.3

D4 PORTC.4

D5 PORTC.5

D6 PORTC.6

D7 PORTC.7

برای نوشتن بر روی LCD می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

lcd_clear(); پاک کردن

lcd_puts("Good Day"); نوشتن یک رشته

lcd_putchar('A'); نوشتن یک کاراکتر

lcd_gotoxy(col, row); تغییر سطر و ستون

مثال: یک عدد سه رقمی مثل 153 را بر روی LCD نمایش دهید.

#include <stdlib.h>

char num = 153; متغير عددي

char numstr[10]; رشته) متغير از جنس آرايه كاراكترى (رشته)

itoa(num, numstr); // integer to ascii تبدیل عدد به چندین کد اسکی و قرار دادن آن در آرایه کاراکتری

lcd_puts(numstr); مایش آرایه کارکتری

تنظیمات برد:

Chip: Atmega32

Clock: 11.059200 MHz

گزارش کار:

گزارش کار شما باید شامل موارد زیر باشد:

- اسامی اعضای گروه
- کد برنامهی نوشته شده
- پاسخ به سوالاتی که در انتهای هر گزارش کار آمده است.
 - گزارش کار باید در قالب یک فایل pdf باشد.
- کافی است تنها توسط یکی از اعضای گروه در سامیاد بارگزاری شود.
 - برای بارگزاری هر گزارش کار یک هفته و یک روز زمان دارید.
- دقت کنید گزارش کار را در بخش مربوط با گروه کلاسی خود بارگزاری نمایید.

سوالات:

- ۱. ثباتهای PORT ،DDR و PIN چگونه عمل می کنند؟ (۲ نمره)
- ۲. برای خواندن از صفحه کلید از چه روشی استفاده کردید؟ (۴ نمره)
- ۳. برای جلوگیری از چند بار زده شدن یک کلید، از چه روشی استفاده کردید؟ (۲ نمره)
 - ۴. کد برنامه. (۲ نمره)