

# Häufige Fragen: Nutzung und Pflege

Bedienung, Laden, Pflege, Lagerung und einfache Fehlerbehebung

## Wie lade ich meine Powerstation richtig?

Sie können jede Voltbox über das mitgelieferte Netzteil an der Steckdose, über ein kompatibles Solarpanel oder über den 12V-Anschluss im Fahrzeug laden. Für eine lange Akku-Lebensdauer empfehlen wir, das Gerät nicht dauerhaft bei 100 Prozent oder vollständig entladen zu lagern. Ein Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent ist für die Lagerung ideal. Über die App lässt sich bei Bedarf ein Lade-Limit setzen, das die Ladung automatisch bei 80 Prozent beendet.

## Wie lagere ich die Powerstation bei längerer Nichtnutzung?

Bei längerer Nichtnutzung sollten Sie die Powerstation an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern und etwa alle drei Monate auf rund 60 bis 80 Prozent nachladen. So vermeiden Sie eine Tiefentladung der Zellen, die dem Akku auf Dauer schaden kann. Vermeiden Sie eine dauerhafte Lagerung bei Frost oder in praller Sonne.

## Kann ich die Powerstation beim Laden gleichzeitig nutzen?

Ja, alle Modelle unterstützen den Pass-Through-Betrieb. Sie können angeschlossene Geräte versorgen, während die Powerstation selbst geladen wird. Bei sehr hoher gleichzeitiger Last kann sich die Ladezeit verlängern, da ein Teil der eingehenden Energie direkt an die Verbraucher weitergegeben wird.

## In welchem Temperaturbereich darf ich das Gerät betreiben?

Der empfohlene Betriebsbereich liegt etwa zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Das Laden sollte bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt erfolgen, da das Laden bei Frost die Zellen schädigen kann; das BMS verhindert dies bei zu niedrigen Temperaturen automatisch. Die Entnahme von Strom ist auch bei kühleren Temperaturen möglich, allerdings kann die nutzbare Kapazität bei Kälte vorübergehend geringer ausfallen.

## Das Gerät schaltet sich unter Last ab

Schaltet sich die Powerstation unter Last ab, wird meist die maximale Ausgangsleistung überschritten. Prüfen Sie, ob die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts unter der Dauerleistung Ihres Modells liegt. Geräte mit hohem Anlaufstrom, etwa Pumpen oder Kompressoren, können den Schutz auslösen; hier hilft die X-Boost-Funktion der Pro- und Max-Serie. Auch ein Übertemperaturschutz kann auslösen, wenn das Gerät zu warm wird; lassen Sie es in diesem Fall abkühlen.

## Wann sollte ich X-Boost verwenden?

X-Boost eignet sich für ohmsche Verbraucher mit hoher Leistung wie Wasserkocher, Heizlüfter oder Föhne, deren Nennleistung leicht über der Dauerleistung liegt. Für empfindliche Elektronik wie Laptops, Ladegeräte oder medizinische Geräte sollten Sie X-Boost deaktiviert lassen, da die leicht angepasste Ausgangsspannung dort zu Problemen führen kann.

## **Die App findet die Powerstation nicht**

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Smartphone aktiviert ist und sich das Gerät in Reichweite befindet. Schalten Sie die Powerstation ein und aktivieren Sie in den Einstellungen die drahtlose Verbindung. Hilft das nicht, schließen Sie die App vollständig und starten Sie sie neu. Achten Sie außerdem darauf, dass die App die nötigen Bluetooth-Berechtigungen besitzt. Anschließend lässt sich auch ein Firmware-Update über die App einspielen.

## **Wie spiele ich ein Firmware-Update ein?**

Firmware-Updates werden über die Voltbox-App bereitgestellt. Verbinden Sie das Gerät mit der App, halten Sie die Powerstation während des Updates eingeschaltet und brechen Sie den Vorgang nicht ab. Ein Update kann die Stabilität verbessern, neue Funktionen ergänzen oder das Energiemanagement optimieren. Trennen Sie das Gerät während des Updates nicht von der App.

## **Darf ich die Powerstation im Flugzeug mitnehmen?**

Powerstations mit einer Kapazität über 100 Wattstunden gelten als Gefahrgut und dürfen in der Regel nicht im Flugzeug transportiert werden. Da alle Voltbox-Modelle deutlich über dieser Grenze liegen, ist eine Mitnahme im Flugverkehr nicht zulässig, weder im Handgepäck noch im aufgegebenen Gepäck. Für den Transport im Auto, Wohnmobil oder Zug gibt es keine vergleichbaren Einschränkungen.

## **Ist die Powerstation für den Außeneinsatz geeignet?**

Die Powerstations sind für den Einsatz im Freien gedacht, jedoch nicht wasserdicht. Schützen Sie das Gerät vor Regen, Spritzwasser und stehendem Wasser und stellen Sie es auf einen trockenen, stabilen Untergrund. Die Solarpanels hingegen sind nach IP67 geschützt und für den dauerhaften Außeneinsatz auch bei wechselhaftem Wetter ausgelegt.

## **Wie hole ich beim Solar-Laden die meiste Leistung heraus?**

Richten Sie das Solarpanel möglichst im rechten Winkel zur Sonne aus und vermeiden Sie Verschattung, da schon ein kleiner Schatten die Leistung stark senken kann. Die höchste Ausbeute erreichen Sie um die Mittagszeit bei klarem Himmel. An den größeren Powerstations lassen sich mehrere Panels parallel betreiben, solange die maximale

Solar-Eingangleistung des Modells nicht überschritten wird.

## **Kann ich die Powerstation als Notstromversorgung nutzen?**

Ja. Für kurze Ausfälle können Sie wichtige Geräte wie Router, Beleuchtung oder einen Kühlschrank direkt an die Powerstation anschließen. Beachten Sie, dass die Geräte beim Umstecken kurz ohne Strom sind; eine vollautomatische, unterbrechungsfreie Umschaltung wie bei einer fest installierten USV ist nicht vorgesehen. Für längere Ausfälle empfiehlt sich ein Modell mit hoher Kapazität und gegebenenfalls ein Solarpanel zum Nachladen.

## **Wie reinige und pflege ich das Gerät?**

Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz, damit die Kühlung ungehindert arbeiten kann. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle und schalten Sie es aus.

## **Warum läuft der Lüfter, und ist das normal?**

Bei höherer Last oder beim schnellen Laden schaltet sich der eingebaute Lüfter ein, um die Elektronik zu kühlen. Ein hörbares Lüftergeräusch ist in diesen Situationen normal und kein Defekt. Sobald die Last sinkt und das Gerät abgekühlt ist, wird der Lüfter wieder leiser oder schaltet sich ab.

## **Das Gerät lässt sich nicht einschalten**

Lässt sich die Powerstation nicht einschalten, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen. Schließen Sie das Netzteil an und warten Sie einige Minuten, bevor Sie es erneut versuchen. Prüfen Sie, ob das Netzteil korrekt verbunden ist und die Steckdose Strom führt. Bleibt das Gerät ohne Reaktion, wenden Sie sich mit Ihrer Bestellnummer an den Kundenservice.

## **Der Akku lädt nicht mehr vollständig auf**

Zeigt das Gerät nach längerer Nutzung eine geringere maximale Kapazität an, kann eine vollständige Lade- und Entladekalibrierung helfen: Laden Sie die Powerstation einmal vollständig auf, entladen Sie sie weitgehend und laden Sie sie erneut vollständig. Ein geringer, altersbedingter Kapazitätsverlust über viele Ladezyklen hinweg ist normal und liegt innerhalb der Spezifikation der Zellen.

## **Was bedeuten die Anzeigen im Display?**

Das Display der Max 1500 zeigt den Ladezustand in Prozent, die aktuelle Eingangsleistung beim Laden, die aktuelle Ausgangsleistung der angeschlossenen

Geräte und eine geschätzte Rest-Laufzeit. Die Laufzeitschätzung passt sich laufend an die aktuelle Last an und ist daher ein Richtwert, der sich ändert, wenn Sie Geräte an- oder abstecken.

### **Wie viele Geräte kann ich gleichzeitig anschließen?**

Sie können so viele Geräte anschließen, wie es Anschlüsse gibt, solange die Summe ihrer Leistungsaufnahme die Dauerausgangsleistung des Modells nicht überschreitet. Die 230V-Steckdosen, USB-Anschlüsse und der 12V-Ausgang lassen sich gleichzeitig nutzen. Überschreitet die Gesamtlast die zulässige Leistung, schaltet das Gerät zum Schutz ab.

### **Wie hoch ist die Selbstentladung im Standby?**

Auch ohne angeschlossene Verbraucher verliert die Powerstation über die Zeit langsam an Ladung, da die interne Elektronik etwas Energie benötigt. Über mehrere Wochen ist dieser Verlust spürbar. Deshalb empfehlen wir, das Gerät bei längerer Lagerung etwa alle drei Monate nachzuladen. Werden die Ausgänge abgeschaltet, fällt die Selbstentladung geringer aus.

### **Kann ich das Gerät dauerhaft am Netz lassen?**

Sie können die Powerstation dauerhaft am Netzteil betrieben lassen, etwa um sie als Reserve stets geladen zu halten. Für die Akku-Schonung empfiehlt sich dann, über die App ein Lade-Limit von 80 Prozent zu setzen. Eine echte unterbrechungsfreie Stromversorgung mit nahtloser Umschaltung ersetzt das Gerät damit jedoch nicht.

### **Kann ich Solarpanels anderer Hersteller nutzen?**

Wir empfehlen den Einsatz der Voltbox-Solarpanels, da sie auf die Ladeelektronik der Powerstations abgestimmt sind. Panels anderer Hersteller können grundsätzlich funktionieren, sofern Stecker, Spannung und Strom innerhalb der zulässigen Bereiche des Solareingangs liegen. Wird der zulässige Eingangsbereich überschritten, kann das Gerät Schaden nehmen; achten Sie daher genau auf die technischen Vorgaben.

### **Was bedeuten Pieptöne und Signaltöne?**

Ein kurzer Signalton beim Ein- oder Ausschalten ist normal. Wiederholte Pieptöne weisen meist auf eine Schutzfunktion hin, etwa eine Überlast oder eine zu hohe Temperatur. Reduzieren Sie in diesem Fall die Last oder lassen Sie das Gerät abkühlen. Hält das Signal trotz reduzierter Last an, schlagen Sie in der Anleitung nach oder kontaktieren Sie den Kundenservice.

### **Das Gerät wird warm – ist das normal?**

Eine leichte Erwärmung des Gehäuses bei hoher Last oder beim schnellen Laden ist normal und unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung und stellen Sie das Gerät

nicht in geschlossene, wärmestauende Behälter. Wird das Gerät ungewöhnlich heiß oder riecht es auffällig, schalten Sie es ab, trennen Sie es von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundenservice.

## **Schützt das Gerät angeschlossene Verbraucher?**

Die Powerstation verfügt über Schutzfunktionen gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur, die sowohl das Gerät als auch die angeschlossenen Verbraucher absichern. Die reine Sinuswelle sorgt zusätzlich für eine saubere Stromversorgung. Dennoch ersetzt das Gerät keinen spezialisierten Überspannungsschutz für besonders empfindliche Installationen.

## **Was bedeuten Fehleranzeigen?**

Zeigt das Display einen Fehlerhinweis, deutet dies in der Regel auf eine ausgelöste Schutzfunktion hin, etwa Überlast, Übertemperatur oder einen Ladefehler. Häufig genügt es, die Last zu reduzieren, das Gerät abkühlen zu lassen oder es einmal aus- und wieder einzuschalten. Bleibt der Hinweis bestehen, notieren Sie ihn und wenden Sie sich mit dieser Information an den Kundenservice.

## **Wie verhält sich das Gerät bei Kälte?**

Bei niedrigen Temperaturen kann die nutzbare Kapazität vorübergehend sinken; nach Erwärmung steht die volle Kapazität wieder zur Verfügung. Das Laden bei Frost wird vom Schutzsystem unterbunden, um die Zellen zu schonen. Lagern Sie das Gerät im Winter nicht dauerhaft im Freien oder im kalten Fahrzeug, sondern möglichst bei Raumtemperatur.