

Manual para restaurar equipo Dell, modelo Optiplex 380



Materiales a utilizar



Enlace de internet



Computadora para bajar archivos



1 Cd o DVD (en blanco)



16Gb

[1]

Para poder restaurar su equipo optiplex 380 deberán bajar 2 archivos:

- Acronis: El cual nos ayudara a restaurar el equipo.
- **Imagen 380:** Archivo que trae el sistema operativo entre otros programas.


Para acceder y bajar estos archivos deberá dar clic en las siguientes páginas

- Imagen 380: https://drive.google.com/open?id=0BwtiWk bqgtkCQVl6TnRUaWllVlk o solo de clic aquí y lo enviara a la página para su descarga.
- Acronis: https://drive.google.com/open?id=0B3qeuls_ H1vAMXZELVIIRVhiYVE o solo de clic aquí y lo enviara a la página para su descarga.



Una vez que los archivos "Imagen 380 y Acronis" han sido descargados en su computadora deberá quemar en el Cd o DVD el archivo Acronis el cual se realiza de la siguiente manera:

[2.1] Introduzca el Cd o DVD en su equipo; en el archivo de **Acronis** dar **clic derecho** y posteriormente dar clic en **Grabar imagen de disco**





[2.1] Y por último en Grabar, esperamos unos minutos para que termine de quemar el programa en el Cd o DVD.

Una vez que se grabó el programa Acronis en el Cd o DVD, el lector de la computadora sacara el disco de manera automática.



[2.2] Para copiar el Archivo Imagen 380 en la USB, solo introduzca la memoria al equipo donde descargo la imagen, copie la imagen y guárdela en su memoria como cualquier otro archivo (Esto puede tardar un poco), listo tiene la imagen consigo en su memoria.

- El primer paso es **prender el equipo** donde desea restaurar e introducir inmediatamente el **disco Acronis** que se quemó previamente en la unidad lectora del equipo. En seguida la computadora realizara los pasos para el encendido correcto, cuando nos aparezca la pantalla en color negro con el logo de DELL, apretaremos en el teclado varias veces la **tecla F12** para botear el disco de acronis
- Una vez que nos haya aparecido la ventana como se nos muestra a continuación, escogeremos la **opción CD/DVD** y daremos **Enter en el teclado.**



[5]

El Cd o DVD de **Acronis** comenzara a trabajar en la computadora

Dar clic en la opción True Imagen




Después de que el Cd o DVD de **Acronis** haya terminado de realizar su proceso, **introducir la memoria USB** a la máquina que desea restaurar, dar un tiempo para que detecte Acronis la memoria que contiene la **Imagen 380** tiempo aproximado 3 min.

Después de este tiempo dar clic en My Disk







[7] En seguida dar clic en Brownse



[8] En la parte izquierda dar clic en Removable Drive



En la parte derecha de la ventana dar clic en **Imagen.tib** y posteriormente dar **clic en Ok**




[10] En la siguiente página dar clic en Next






En la siguiente ventana **elegir Recover whole disks** and partitions y después **dar clic en Next**




[12] A continuación nos muestra el disco a donde se va a restaurar.


Dar clic en Next



Acronis nos muestra un mensaje de advertencia que se borraran los datos de la computadora a restaurarse, dar clic en 0k




Solo verificaremos la tarea de acronis, dar clic en Proceed para comenzar a clonar el equipo





[15]

Dar clic en el cuadro donde dice Shut down the computer when recovery is completed, esto hará que cuando el equipo haya sido restaurado exitosamente se apagara automáticamente. Transcurrirá 10 min para que el equipo sea restaurado.



Enciende tu equipo y listo la computadora ha sido restaurada con todos los programas del modelo UNETE.



Contacto

Ponte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda que tenga respecto a este manual.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico www.comunidadunete.net

www.unete.org





www.comunidadunete.net





