
# Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_Una posible Solució

1) El circuit de la figura, presenta la connexió d'un display de 7 segments al PORTB del PIC18F4550



a) (1p.) Quin valor hem de carregar als registres TRISB i PORTB per a encendre tots leds del display? Per què?

El display és ànode comú, així que cal posar '0' per encendre els leds. Cal configurar el PORTB de sortida.

$$TRISB = _{0}$$

$$PORTB = _{0}$$

b) (1p.) Calculeu el corrent  $I_{RB0}$  quan el led corresponent està encès. Considereu  $V_{\gamma}=1'1V$ ,  $V_{dd}=5V$ ,  $V_{ol}=0'6V$ ,  $V_{oh}=4'3V$ . JUSTIFICA el resultat

```
I_{RB0=(V_{dd} - V_{\gamma} - Vol) / 220 = 15mA
```

```
I_{RB0} = 15mA
```

c) (2p.) Volem mostrar pel display el comptatge de segons (cíclic del 0 al 9). Per a tal fi, usarem el timer1 connectat a un oscil.lador de quartz extern de 2<sup>16</sup> Hz.

A partir del codi presentat, indiqueu el valor (en binari) del registre T1CON per a que el comptatge de segons sigui correcte. JUSTIFICA la resposta.

```
RD16 = 1 (16 bits)
```

T1CKPS1:2 = 00 (sense prescaler) T1OSCEN = 1 (oscil.lador ON)

T1SYNC = 1 (No sincronitzem. No podem sincronitzar si el micro està dormint)

TMR1CS = 1 (Clk extern) TMR1ON = 1

```
T1CON = 1000 1111
```

d) (1p.) Durant quin percentatge de temps aproximat el micro estarà dormint? (Podeu considerar que el compilador optimitza el codi).

S'han d'executar 5 instruccions (2 del main i 3 de la RSI) + els increments i comparacions del bucle + el retfie + la latència (4 cicles) + un hipotètic salt a la rsi.

A bulto, un mínim de 20 cicles amb un compilador molt ben optimitzat.

Tcyc = 500ns  $\rightarrow$  Temps de procés = 20\*500ns = 10us.

La resta del temps (999990us), el micro dorm. Un 99'999% del temps.

#### Nom i Cognoms:

## Una posible Solució






Figure 8.8. T3CON contents (redraw with permission of Microchip)





## Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_Una posible Solució\_\_\_\_\_

2) Volem utilitzar la unitat CCP2 per fer una funció Delay\_us(int n) on rebem un paràmentre n que és el nombre de microsegons que volem esperar. Internament, farem servir el Timer3 ja que el Timer1 el tenim ocupat a l'exercici 1. L'oscil·lador connectat al nostre processador (Fosc) és de 8 MHz. Observeu el codi de la funció:

```
void Delay_us(int n)
{
    TIMER3 = 0;
    CCPR2 = n;
    while(!CCP2IF);
    CCP2IF=0;
}
```

a) Per que la funció Delay\_us(int n) sigui efectiva i actuï correctament, amb quins valors haurem hagut d'inicialitzar, els registres CCP2CON i T3CON? Justifica la resposta!! (1p)

```
CCP2CON = 0x0A; //o xxxx1010b; Cal que sigui en mode compare. No //volem i no cal tocar el pin per res. Només que posi a 1 el //Flag.


T3CON = 0xD9; //11011x01b; Volem 16 bits, Enable, triem l'instruction //clock, que com que està a 500ns (125ns*4), implica //PRE=2 (01 en els bits) per tenir comptatge de //microsegons. Triem el T3 com a Timer pel Compare
```

b) Quin és el nombre màxim que podem acceptar com a paràmetre? Per què? (0,5p)

```
65535, que és 2^16 -1. Perquè el CCPR2 és de 16 bits.
```

c) Té sentit cridar la funció amb un n petit, com per exemple: Delay\_us(3) Justifica la resposta. (1p)


No. Amb un temps d'instrucció de 500ns, entre cridar la funció (és un funció no hi ha cap interrupció implicada), les assignacions, el while, borrar el flag i sortir, haurà passat ja molt més temps (amb bon compilador uns 6 us).



3) Observeu el següent codi. El rellotge del PIC és de **8MHz**. (suposeu que, inicialment, INT0IE=0; INT1IE=1; INT2IE=0; GIEH=1; INT0IP=1; INT1IP=1; INT2IP=1, INT0IF=0; INT1IF=0; INT2IF=0);

Ara observeu les següent sequències d'events, amb referència temporal, als pins d'interrupció, que estan ben configurats:

#### Seqüència 1:



## Nom i Cognoms: Una posible Solució

Alguna o algunes d'aquestes seqüències provocaran l'encesa del LED? Justifica la resposta (1p) ?

Cap de les seqüències encendrà el LED. La clau és la latència d'interrupció (3-4 cicles, és a dir 1,5 o 2 us) més l'execució dels if (1-2us). Independentment de la seqüència, sempre entrarem a un dels IF amb els 3 flags a «1». Els posarem a 0 i ja no entrarem més a la rutina d'interrupció.

4) Programeu tot el necessari per generar al PIN CCP1 un senyal PWM de freqüència 1KHz i DC=18%. Suposeu Fosc=8MHz. (1,5p)

Per la freq. del Pwm: 1ms=(PRy+1)x4x125nsxPRE ,si PRE=1 o 4 Pry no cap en 8 bits, per tant PRE = 16 i **PRy=124** 

Pel DC: 180us= CCPRxL:CCPxCON<5:4> x125nsx16. Per tant tenim que, CCPRxL:CCPxCON<5:4>=90. Ho posem en binari 10 bits: 0001011010, per tant: **CPRxL=22** i els bits CCPxCON<5:4>=10.

Posem el CCP1CON en mode PWM i amb els bits 5 i 4 a 10: CCP1CON=0x2C Configurem el Timer2, amb el PRE=16 (només hi ha 1,4 o 16), ON i sense Post ja que no afecta al PWM: T2CON=0x06

Finalment, cal que el TRIS estigui de sortida!! TRISC=0;





Figure 8.24 Simplified PWM block diagram (redraw with permission of Microchip)

PWM period =  $[(PRy) + 1] \times 4 \times TOSC \times (TMRy \text{ prescale factor})$ PWM duty cycle =  $(CCPRxL:CCPxCON < 5:4>) \times TOSC \times (TMRy \text{ prescale factor})$  Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_Una posible Solució



#### REGISTER 12-1: T1CON: TIMER1 CONTROL REGISTER

R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N
bit 7							bit 0

Legend:					
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit	U = Unimplemented bit, read as '0'		
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown		

RD16: 16-Bit Read/Write Mode Enable bit

1 = Enables register read/write of Timer1 in one 16-bit operation

0 = Enables register read/write of Timer1 in two 8-bit operations

bit 6 T1RUN: Timer1 System Clock Status bit

bit 7

1 = Device clock is derived from Timer1 oscillator

0 = Device clock is derived from another source

bit 5-4 T1CKPS1:T1CKPS0: Timer1 Input Clock Prescale Select bits

11 = 1:8 Prescale value 10 = 1:4 Prescale value

01 = 1:2 Prescale value

00 = 1:1 Prescale value

bit 3 T10SCEN: Timer1 Oscillator Enable bit

1 = Timer1 oscillator is enabled

0 = Timer1 oscillator is shut off

The oscillator inverter and feedback resistor are turned off to eliminate power drain.

bit 2 T1SYNC: Timer1 External Clock Input Synchronization Select bit

When TMR1CS = 1:

1 = Do not synchronize external clock input

0 = Synchronize external clock input

When TMR1CS = 0:

This bit is ignored. Timer1 uses the internal clock when TMR1CS = 0.

bit 1 TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit

1 = External clock from RC0/T10S0/T13CKI pin (on the rising edge)

0 = Internal clock (Fosc/4)

bit 0 TMR10N: Timer1 On bit

1 = Enables Timer1

0 = Stops Timer1