
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

UNIVERSIDAD DE SONSONATE

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

¿Dónde se estudia? Casa, auto-aprendizaje en ratos libres, Aplicación -Academias de informática/ofimática Fundamentos de Programación Lenguaje de alto nivel Programación, EDI Sistema Operativo / Sistemas Operativos (NO compiladores) Compilador Arquitectura del repertorio ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, de instrucciones Arquitectura de Computadores Organización -Hardware del sistema Circuito Digital Circuitos Digitales, Tecnología, F. Computadores Físico -Instrumentación, Diseño y Test de Circuitos Integrados

INFORMÁTICA

- Ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas.
- Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.
- Campo de conocimiento que abarca todos los aspectos de diseño y uso de ordenadores

COMPUTADORA

 Máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar los datos resultantes a través de un medio de salida; todo ello sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el ordenador.


VS. CALCULADORA

- Máquina capaz de efectuar operaciones aritméticas bajo el control directo del usuario:
 - No realiza operaciones de tipo lógico
 - No enlaza automáticamente las operaciones que realiza

EJEMPLOS DE OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN ORDENADOR: ARQUITECTURA VON NEUMANN

UNIVERSIDAD DE SONSONATE



IDEA CLAVE: El programa se almacena en memoria junto con los datos.

UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

- Dispositivos por medio de los cuales se introducen datos e instrucciones en el ordenador.
- Dispositivos por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados por el ordenador.

MEMORIA


• Donde se almacenan, por un corto o largo período de tiempo, tanto los datos como las instrucciones.

MEMORIA PRINCIPAL/CENTRAL/INTERNA

- La que trabaja a mayor velocidad
 - RAM [Random Access Memory]: De lectura y escritura, suele ser volátil.
 - ROM [Read Only Memory]: Sólo lectura (no se puede modificar), permanente.

- Para que un programa se ejecute, debe estar cargado (almacenado) en la memoria principal
- Se estructura en posiciones de un determinado número de bits (palabras de memoria) a las que se accede por su dirección.

Dirección	Contenido
0	3745
1	2356
2	3725
3	4832
4	2437
5	4326
255	3456




MEMORIA AUXILIAR/SECUNDARIA/EXTERNA/MASIVA

- Más lenta, pero de mayor capacidad que la memoria principal
- Los datos y programas se suelen almacenar en la memoria auxiliar para que, cuando se ejecute varias veces un programa o se utilicen repetidamente unos datos, no sea necesario introducirlos de nuevo.


CPU (CENTRALPROCESSING UNIT)

CPU = ALU + UC



UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (UAL O ALU)


 Unidad encargada de efectuar las operaciones aritméticas y lógicas.



UNIDAD DE CONTROL (UC)

 Detecta señales de estado procedentes de las distintas partes del ordenador y genera señales de control dirigidas a todas las unidades para controlar el funcionamiento de la máquina.

- Capta de la memoria principal las instrucciones del programa que ejecuta el ordenador, las descodifica y las ejecuta una a una.
- Contiene un reloj que sincroniza todas las operaciones elementales involucradas en la ejecución de una instrucción.
- La frecuencia del reloj (en Megahertzios, MHz, o Gigahertzios, GHz) determina, en parte, la velocidad de funcionamiento del ordenador.



MICROPROCESADOR

CPU CONTENIDA EN UNO O VARIOS CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPS)

EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Una vez cargado el programa en memoria, se le cede el control del ordenador:

- 1. Se lee una instrucción del programa.
- 2. La unidad de control decodifica la instrucción
- 3. La unidad de control envía las señales necesarias para ejecutar la instrucción:
- a. Se leen los datos de entrada (1 ó 2)
- b. Se efectúa una operación con ellos en la ALU (p.ej. suma)
- c. Se almacena el resultado
- 4. Se determina cuál debe ser la siguiente instrucción que se debe ejecutar.
- 5. Se vuelve al paso 1.

TIPOS DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de transferencia de datos

Mover datos de un sitio a otro.

Instrucciones de tratamiento

Realización de operaciones aritméticas y lógicas.

Instrucciones de bifurcación y saltos

Alteración del orden secuencial de ejecución de las instrucciones.

ej.: Llamadas/retornos de subrutinas

