
BD1_CON
BD1_TRIGGER
BD1_TUNE_A
BD1_TUNE_B
BD1_TONE_A
BD2_CON
BD2_TRIGGER
BD2_DECAY_A
BD2_DECAY_B
BD2_TUNE_A
SD_CON
SD_TRIGGER
SD_TUNE_A
SD_TUNE_B
SD_SNAPPY_A
SD_SNAPPY_B
SD_DECAY_A
SD_NOISE_VOL_A
IC1A
IC1B
IC2A
IC2B
IC3A
IC3B
TL072P
D1
D2
D3
D4
D5
D6
1N4148DO35-7
BD1_INT_OUT
BD1_OUT
BD1_VOLUME
BD1_TUNE
BD1_TONE
BD2_TUNE
BD2_VOLUME
BD2_DECAY
BD2_OUT
SD_INT_OUT
SD_OUT
SD_VOLUME
SD_SNAPPY
SD_TUNE
SD_NOISE
SD_DECAY
OUT_CON
PWR_CON
+12V
-12V
GND
ioboard
02-06-2022 12:29
Sheet: 1/1