Gépelemek mechatronikai mérnököknek

Vári Gergő (MQHJ0H)

2025. október 1.

Karimás csőkötés tervezése



1. ábra: Összeállított modell



Gépelemek mechatronikai mérnököknek

BMEGEGIBMGE

| 1. | Házi | fela | ıdat | - L | |
|----|------|------|------|--------|--|
| | | | | T T / | |

| Név: Vari Gergo |
|------------------------------|
| Neptun kód: MQHJ0H |
| Gyakorlatyczető. Szabó Gyula |

1. A feladat bevezetése

A megadott adatokkal tervezzen egy csővéget vakkarimával lezáró csavarkötést és szilárdságilag ellenőrizze az elemeket.

2. A feladat értékelése

Az elérhető maximális pontszám 15 pont.

3. Adatok

A vezeték folyadékot szállít.

4. A feladat részletezése

- a) Vázolja fel méretarányosan a konstrukció előtervét!
- b) Számítsa ki a vakkarima minimálisan szükséges vastagságát, majd válasszon szabványos méretű lemezvastagságot!
- c) Válasszon megfelelő méretű lapos tömítést és számítsa ki a minimálisan szükséges tömítő erőt!
- d) Számítsa ki az üzemi nyomásból a csavarra jutó terhelést!
- e) Egy reális biztonsági tényező felvételével határozza meg a csavar előfeszítését és számítsa ki a szükséges meghúzási nyomatékot!
- f) Határozza meg a csavarban ébredő egyenértékű feszültséget és válassza ki a csavar megfelelő anyagát!
- g) Készítse el a kötés összeállítási rajzát! Jelölje rajta a főbb méreteket!

Beadási határidő: a hallgatói tájékoztatóban leírtaknak megfelelően

A feladat beadásával kijelentem, hogy ezt a feladatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint idéztem, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más tartalomból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával jelöltem. Ennek megszegése a TVSZ 135§ értelmében kerül szankcionálásra!



Tartalomjegyzék

| 1 | Konstrukció előterve | 1 |
|---|--|---|
| 2 | Vakkarima vastagsága és szabványai | 2 |
| 3 | Tömítés kiválasztása | 3 |
| 4 | Csavarra jutó terhelés | 4 |
| 5 | Csavar előfeszítése és meghúzási nyomatéka | 5 |
| 6 | Összeállítási raiz | |

1 Konstrukció előterve



2. ábra: Karima előterve

2 Vakkarima vastagsága és szabványai

3 Tömítés kiválasztása

4 Csavarra jutó terhelés

5 Csavar előfeszítése és meghúzási nyomatéka

