Gépelemek mechatronikai mérnököknek

Vári Gergő (MQHJ0H)

2025. október 2.

Karimás csőkötés tervezése



1. ábra: Összeállított modell



Gépelemek mechatronikai mérnököknek

BMEGEGIBMGE

4	TT/		• •	1 4
Ι.	Haz	ZI T	ela	dat

Név: Vari Gergo
Neptun kód: MQHJ0H
Gyakorlatvezető: Szabó Gyula

1. A feladat bevezetése

A megadott adatokkal tervezzen egy csővéget vakkarimával lezáró csavarkötést és szilárdságilag ellenőrizze az elemeket.

2. A feladat értékelése

Az elérhető maximális pontszám 15 pont.

3. Adatok

A vezeték folyadékot szállít.

4. A feladat részletezése

- a) Vázolja fel méretarányosan a konstrukció előtervét!
- b) Számítsa ki a vakkarima minimálisan szükséges vastagságát, majd válasszon szabványos méretű lemezvastagságot!
- c) Válasszon megfelelő méretű lapos tömítést és számítsa ki a minimálisan szükséges tömítő erőt!
- d) Számítsa ki az üzemi nyomásból a csavarra jutó terhelést!
- e) Egy reális biztonsági tényező felvételével határozza meg a csavar előfeszítését és számítsa ki a szükséges meghúzási nyomatékot!
- f) Határozza meg a csavarban ébredő egyenértékű feszültséget és válassza ki a csavar megfelelő anyagát!
- g) Készítse el a kötés összeállítási rajzát! Jelölje rajta a főbb méreteket!

Beadási határidő: a hallgatói tájékoztatóban leírtaknak megfelelően


A feladat beadásával kijelentem, hogy ezt a feladatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint idéztem, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más tartalomból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával jelöltem. Ennek megszegése a TVSZ 135§ értelmében kerül szankcionálásra!



Tartalomjegyzék

1	Koı	nstrukció előterve						
2	Vak	kkarima vastagsága és karima szabványok	:					
	2.1	Szabvány -és anyagválasztás	:					
	2.2							
	2.3	Minimális vastagság						
3	Tör	nítés kiválasztása	ļ					
	3.1	Minimális tömítőerő						
	3.2	Szabvány -és anyagválasztás						
	3.3	Előterv						
4	Csa	varra jutó terhelés						
5	Csa	Csavar előfeszítése és meghúzási nyomatéka						
	5.1	Csavar szabvány						
	5.2	Meghúzási nyomaték						
6	Csa	var anyagválasztás						
	6.1	Redukált feszültség						
		Méretezés						
7	$\ddot{ ext{O}} ext{ss}$	zeállítási rajz						

1 Konstrukció előterve




2. ábra: Konstrukció előtervének rajza

2 Vakkarima vastagsága és karima szabványok

2.1 Szabvány -és anyagválasztás

A 15 [bar] üzemi nyomás miatt a EN 1092-1 Type 11 - WNRF PN100 szabványt használtam a karimához. A vakkarimához ugyanezen okból a DIN 2527/E PN100 szabványt választottam. Munkaléces felületet választottam, hogy ne kelljen az egész sík felületet megmunkálni a tömítésnek. Anyagnak S235-es acélt választottam. ($\sigma_{\rm hajl} = 290 \, [{\rm MPa}]$)

2.2 Előtervek



3. ábra: Vakkarima előtervének rajza

$$D = 230 \text{ [mm]}$$

 $f = 3 \text{ [mm]}$
 $d_4 = 138 \text{ [mm]}$
 $d_2 = 26 \text{ [mm]}$
 $K = 180 \text{ [mm]}$
 $b = 32 \text{ [mm]}$

D: vakkarima külső átmérő [mm]


f: kiugrás [mm]

 d_4 : tömítő felület külső átmérő [mm]

 d_2 : csavar lyukkör [mm]

K: csavarok középátmérő [mm]

b: vakkarima magassága [mm]



4. ábra: Karima előtervének rajza

h = 78 [mm]	D = 230 [mm] f = 3 [mm] $d_4 = 138 \text{ [mm]}$ $d_2 = 26 \text{ [mm]}$ s = 4.45 [mm] N = 8 [db] K = 180 [mm] b = 32 [mm] $d_3 = 120 \text{ [mm]}$ $d_1 = 88.9 \text{ [mm]}$ M = M24 h = 78 [mm]	D : karima külső átmérő [mm] f : kiugrás [mm] d_4 : tömítő felület külső átmérő [mm] d_2 : csavar lyukkör [mm] s : falvastagság [mm] N : csavarok [db] K : csavarok középátmérő [mm] b : csavarok alap és tömítési sík távolság [mm] d_3 : kúp alsó átmérője [mm] d_1 : cső csatlakozás külső [mm] M : csavar [mm] d_1 : karima magasság [mm]				
1 70 []	1. 70 []					
		M: csavar [mm]				
	$d_1 = 88.9 [\text{mm}]$					
$d_1 = 88.9 [\mathrm{mm}] \qquad \qquad M: \mathrm{csavar} [\mathrm{mm}]$	$d_3 = 120 [\mathrm{mm}]$					
$d_3 = 120 [\mathrm{mm}]$ d_1 : cső csatlakozás külső [mm] $d_1 = 88.9 [\mathrm{mm}]$ M : csavar [mm]	$b = 32 [\mathrm{mm}]$	0_1				
$d_3 = 120 [\mathrm{mm}]$ $d_3 = 120 [\mathrm{mm}]$ $d_3 = 88.9 [\mathrm{mm}]$ $d_4 = 88.9 [\mathrm{mm}]$ $d_5 = 32 [\mathrm{mm}]$ $d_6 = 32 [\mathrm{mm}]$		<u> </u>				
$b=32 [\mathrm{mm}]$ és tömítési sík távolság $[\mathrm{mm}]$ $d_3: \mathrm{kúp} \mathrm{alsó} \mathrm{átmérője} [\mathrm{mm}]$ $d_1: \mathrm{cső} \mathrm{csatlakozás} \mathrm{külső} [\mathrm{mm}]$ $d_1: \mathrm{csoavar} [\mathrm{mm}]$ $d_2: \mathrm{csavar} [\mathrm{mm}]$	K = 180 [mm]					
$K=180[\mathrm{mm}]$ b : csavarok alap és tömítési sík távolság $[\mathrm{mm}]$ $d_3:$ kúp alsó átmérője $[\mathrm{mm}]$ $d_1:$ cső csatlakozás külső $[\mathrm{mm}]$ $d_1:$ 88.9 $[\mathrm{mm}]$ $d_1:$ csavar $[\mathrm{mm}]$	N = 8 [db]	K: csavarok középátmérő [mm]				
$K=180[\mathrm{mm}]$ b : csavarok alap és tömítési sík távolság $[\mathrm{mm}]$ d_3 : kúp alsó átmérője $[\mathrm{mm}]$ d_1 : cső csatlakozás külső $[\mathrm{mm}]$ d_1 : cső csatlakozás külső $[\mathrm{mm}]$ d_2 : csavarok alap és tömítési sík távolság $[\mathrm{mm}]$ d_3 : kúp alsó átmérője $[\mathrm{mm}]$ d_3 : csavar $[\mathrm{mm}]$	$s = 4.45 [\mathrm{mm}]$					
$s=4.45 [\mathrm{mm}]$ N : csavarok [db] $N=8 [\mathrm{db}]$ K : csavarok középátmérő [mm] $K=180 [\mathrm{mm}]$ b : csavarok alap és tömítési sík távolság [mm] $d_3=120 [\mathrm{mm}]$ $d_3: kúp alsó átmérője [mm] d_1: cső \mathrm{csatlakozás} \mathrm{külső} [\mathrm{mm}] d_1: sső \mathrm{csatlakozás} \mathrm{külső} [\mathrm{mm}] d_1: cső \mathrm{csatlakozás} \mathrm{kulső} [\mathrm{mm}]$	$d_2 = 26 [\mathrm{mm}]$	ů i				
$d_2 = 26 [\text{mm}]$ $d_2 = 26 [\text{mm}]$ $s = 4.45 [\text{mm}]$ $N = 8 [\text{db}]$ $K = 180 [\text{mm}]$ $d_3 = 120 [\text{mm}]$ $d_1 = 88.9 [\text{mm}]$ $d_2 : \text{csavar lyukk\"or } [\text{mm}]$ $S: \text{falvastags\'ag} [\text{mm}]$ $N: \text{csavarok } [\text{db}]$ $K: \text{csavarok k\"oz\'ep\'atm\'er\'o} [\text{mm}]$ $b: \text{csavarok alap}$ és tömítési sík távolság $[\text{mm}]$ $d_3: \text{k\'up als\'o} \text{átm\'er\'oje} [\text{mm}]$ $d_1: \text{cs\'o} \text{csatlakoz\'as k\"uls\'o} [\text{mm}]$ $M: \text{csavar } [\text{mm}]$						
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	$f = 3 [\mathrm{mm}]$					
$f = 3 [\text{mm}] \qquad \qquad f: \text{kiugrás} [\text{mm}] \qquad \qquad d_4 = 138 [\text{mm}] \qquad \qquad d_4: \text{tömítő felület külső átmérő} [\text{mm}] \qquad \qquad d_2 = 26 [\text{mm}] \qquad \qquad d_2: \text{csavar lyukkör} [\text{mm}] \qquad \qquad s: \text{falvastagság} [\text{mm}] \qquad \qquad s: \text{falvastagság} [\text{mm}] \qquad \qquad N: \text{csavarok} \text{középátmérő} [\text{mm}] \qquad \qquad N: \text{csavarok középátmérő} [\text{mm}] \qquad \qquad b: \text{csavarok alap} \qquad \qquad b: \text{csavarok alap} \qquad \qquad b: \text{csavarok sisk távolság} [\text{mm}] \qquad \qquad d_3: \text{kúp alsó átmérője} [\text{mm}] \qquad \qquad d_3: \text{kúp alsó átmérője} [\text{mm}] \qquad \qquad d_1: \text{cső csatlakozás külső} [\text{mm}] \qquad \qquad d_1: \text{cső csatlakozás} \text{külső} [\text{mm}] \qquad \qquad d_1: \text{csavarok} [\text{mm}] \qquad \qquad d_2: \text{csavarok} [\text{mm}] \qquad \qquad d_3: \text{csavarok} [\text{mm}] $	$D = 230 [\mathrm{mm}]$	D: karima külső átmérő [mm]				
$f = 3 \text{ [mm]} $ $f: \text{ kiugrás [mm]} $ $d_4 = 138 \text{ [mm]} $ $d_2 = 26 \text{ [mm]} $ $s = 4.45 \text{ [mm]} $ $N = 8 \text{ [db]} $ $K = 180 \text{ [mm]} $ $d_3 = 120 \text{ [mm]} $ $d_3 = 88.9 \text{ [mm]} $ $d_4: \text{ tömítő felület külső átmérő [mm]} $ $d_2: \text{ csavar lyukkör [mm]} $ $S: \text{ falvastagság [mm]} $ $N: \text{ csavarok [db]} $ $K: \text{ csavarok középátmérő [mm]} $ $b: \text{ csavarok alap} $ és tömítési sík távolság [mm] $d_3: \text{ kúp alsó átmérője [mm]} $ $d_1: \text{ cső csatlakozás külső [mm]} $ $d_1: \text{ cső csatlakozás külső [mm]} $						

2.3 Minimális vastagság

A terhelést egy d_t átmérőjű körön átadódva egyenletesen eloszlódónak veszünk és feltesszük hogy a törés egy egyenletes vonal mentén lesz. A vakkarimára ható erőt felvesszük a súlypontba (y_k, y_d) .

$$d_t = \frac{(d_1 - 2s) + d_4}{2} = 109 \,[\text{mm}] \tag{1}$$

$$y_k = \frac{k}{\pi} \tag{2}$$

$$y_d = \frac{2}{3} \frac{d_t}{\pi} \tag{3}$$

(4)

$$b_{\min} = \frac{d_t}{2} \sqrt{\frac{3p_{ii}}{\sigma_{\text{hajl}}} \left(1 - \frac{2}{3} \frac{d_t}{k}\right)} = 5.243 \,[\text{mm}]$$
 (5)

$$\sigma = \frac{d_t^2}{4} \frac{3p_{\ddot{\mathbf{u}}}}{b_{\min}^2} \left(1 - \frac{2}{3} \frac{d_t}{K} \right) = 7.783 \,[\text{MPa}] \tag{6}$$

$$n = \frac{\sigma_{\text{hajl}}}{\sigma} = 37.26 \left[-\right] \tag{7}$$

 d_t : tőmítés középátmérő [mm]

 d_1 : cső csatlakozás külső [mm]

s: falvastagság [mm]

 d_4 : tömítő felület külső átmérő [mm]

k: csavar lyukkör [mm]

 y_k, y_d : súlypont távolsága a vakkarima kör középpontjától [mm]

 b_{\min} : karima minimális vastagsága [mm]

 $p_{\ddot{\mathbf{u}}}$: belső üzemi nyomás [mm]

 σ_{hajl} : maximális hajlító feszültség [MPa]

 σ : hajlító feszültség minimális karima vastagsággal [MPa]

n: biztonsági tényező [-]

3 Tömítés kiválasztása

3.1 Minimális tömítőerő

A belső nyomás miatti csőerő hat ellen az üzemi nyomásnak. A gyűrűfelületi csőerő nyom ellen a gyűrű alsó felülete alá benyomódó folyadéknak. A minimális tömítő erő szükséges ahhoz hogy a tömítetség kialakuljon. Ezek összege adja a csavarra ható üzemi erőt.

$$z = \frac{d_{2t} - d_{1t}}{2} = 10 \,[\text{db}] \tag{8}$$

$$b_t^* = 9 + 0.2z = 11 \text{ [mm]}$$
 (9)

$$F_{\rm cső} = \frac{{\rm DN}^2 \pi}{4} p_{\ddot{\rm u}} = 7519.822 \,[{\rm N}]$$
 (10)

$$F_{\rm p} = \frac{\left(d_t^2 - {\rm DN}^2\right)\pi}{4}p_{\rm ti} = 6457.151\,[{\rm N}]$$
 (11)

$$F_{\text{t\"{o}m}} = n_t p_{\ddot{u}} \pi d_t b_t^* = 7345.2 \,[\text{N}]$$
 (12)

$$F_{\text{csavar üzemi}} = F_{\text{cső}} + F_{\text{p}} + F_{\text{töm}} = 21\,342.174\,[\text{N}]$$
 (13)

$$n_{\text{bizt}_t} = 1.4 \left[- \right] \tag{14}$$

$$F_{\text{csavar szerelési}} = n_{\text{bizt}t} F_{\text{csavar üzemi}} = 29\,879.044\,[\text{N}]$$
 (15)

z: fogak száma [db]

 b_t^* : tömítés hatásos szélessége [mm]

 $F_{cső}$: belső nyomásból származó csőerő [N]

 $F_{\rm p}$: belső nyomásból származó gyűrűfelületi erő [N]

 $F_{\text{t\"{o}m}}$: minimális tömítő erő [N]

 $F_{\text{csavar üzemi}}$: csavarokra ható üzemi erő [N]

 $n_{\text{bizt}t}$: csavarokra ható szerelési erőhöz választott biztonsági tényező [-]

 $F_{\text{csavar szerelési}}$: csavaroknál alkalmazott szerelési erő [N]

3.2 Szabvány -és anyagválasztás

A DIN EN 1514-6 B29A PN100 szabványt választottam és ez a tömítés nagy nyomásokat is kibír. 1.4541 fémből és egy PTFE borításból készül ahol a fém fésük deformálják a műanyagot az előfeszítés hatására ezzel előidézve a tömítőerőt.

3.3 Előterv



5. ábra: Tömítés előtervének rajza

$$\begin{split} d_{1t} &= 95 \, [\text{mm}] \\ d_{2t} &= 115 \, [\text{mm}] \\ d_{3t} &= 154 \, [\text{mm}] \\ b_t &= 3 \, [\text{mm}] \\ b_m &= 5 \, [\text{mm}] \\ h_{\min} &= \frac{0.3 \, [\text{mm}]}{0.5 \, [\text{mm}]} \end{split}$$

 d_{1t} : tőmítés belső átmérő [mm]

 d_{2t} : tőmítés felfekvő felület külső átmérő [mm]

 d_{3t} : távtartó gyűrű külső átmérő [mm] b_t : távtartó gyűrű vastagság [mm] b_m : fém mag magasság [mm] h_{\min} : szerelés utáni/előtti távolsága

PTFE lemezeknek a vasmag tetejétől [mm]

4 Csavarra jutó terhelés

A csavar terhelésének kiszámításához a legnagyobb fellépő erőt használjuk.

$$F_v = \frac{F_{\text{csavar szerelési}}}{n} = 3734.88 \,[\text{N}] \tag{16}$$

 F_v : csavar terhelése [N]

 $F_{\rm csavar\ szerelési}$: csavaroknál alkalmazott szerelési erő [N]

n: csavarok száma [db]

5 Csavar előfeszítése és meghúzási nyomatéka

5.1 Csavar szabvány

$$p = 3 \, [\text{mm}]$$

$$d_{3cs} = 20.319 \, [\text{mm}]$$

$$d_{\rm 2cs} = 22.051\,[{\rm mm}]$$

$$d_w = 33.6 \, [\mathrm{mm}]$$

$$b = 54 \, [\text{mm}]$$

$$l = 100 \, [\mathrm{mm}]$$

$$\beta = 60 \, [^{\circ}]$$

$$\mu_{\min}_{\max} = {}^{0.1\,[-]}_{0.14\,[-]}$$

p: menet emelkedés [mm]

 d_{3cs} : orsó magátmérő [mm]

 d_{2cs} : csavar középátmérő [mm]

 β : menetprofil szöge [°]

 μ_{\min} : súrlódási tényező [-]

5.2Meghúzási nyomaték

 α menetemelkedési szög számítható eddigi adatainkból. A látszólagos súrlódási félkúpszög (ρ') pedig az ismert súrlódási tényezőkből. A csavar meghúzásához szükséges nyomaték $(M_{\rm meghúzási})$ a csavar mentén $(M_{\rm csavar})$ -és az anya homlokfelületén $(M_{\rm anya})$ ébredő súrlódás összege.

$$\alpha = \arctan \frac{p}{d_{2cs}\pi} = 2.48 \, [\circ] \tag{17}$$

$$\mu_{\min}' = \frac{\mu_{\min}}{\cos \frac{\beta}{2}} \tag{18}$$

$$\rho'_{\min} = \arctan \mu'_{\max} = \frac{6.587}{9.183} {\circ \brack 9}$$
 (19)

$$d_a = \frac{d_w + M}{2} = 28.8 \,[\text{mm}] \tag{20}$$

$$M_{\text{csavar}\min_{\text{max}}} = F_v \frac{d_{2\text{cs}}}{2} \tan\left(\alpha + \rho'_{\min\atop{\text{max}}}\right) = {}^{6571.065}_{8499.683} {}^{[\text{Nmm}]}_{[\text{Nmm}]}$$
 (21)

$$M_{\text{anya}\min}_{\text{max}} = F_v \frac{d_a}{2} \mu'_{\min}_{\text{max}} = {}^{5378.228\,[\text{Nmm}]}_{7529.52\,[\text{Nmm}]} \tag{22}$$

(23)

$$M_{\rm megh\acute{u}z\acute{a}si\, min} = M_{\rm csavar\, min} + M_{\rm anya\, min} = {}^{11\,949.293\, [{\rm Nmm}]}_{16\,029.202\, [{\rm Nmm}]} \eqno(24)$$

 α : menetemelkedés szöge [°]

 μ_{\min} : súrlódási tényező [-]

 β : menetprofil szöge [°]

 d_a : anya felvekvő felület középátmérő [mm]

M: csavar [mm]

 d_{2cs} : menet középátmérő [mm]

 $M_{\text{csavar}\min\atop{\max}}$: menet súrlódása [Nmm]

 F_v : csavar terhelése [N]

 $\rho_{\min}^{'}\colon$ látszólagos súrlódási félkúpszög $\;\left[^{\circ}\right]$

 $M_{\text{anya} \, \text{min}}$: csavaranya felülete alatti súrlódás [Nmm]

 $M_{\rm meghúz\acute{a}si\; min}\colon$ meghúzási nyomaték [Nmm]

6 Csavar anyagválasztás

6.1 Redukált feszültség

$$A_e = \frac{\left(\frac{d_{2_{cs}} + d_{3_{cs}}}{2}\right)^2 \pi}{4} = 352.49 \,[\text{mm}^2]$$
 (25)

$$\sigma = \frac{F_v}{A_e} = 10.6 \,[\text{MPa}] \tag{26}$$

$$K_p = \frac{\left(\frac{d_{2_{cs}} + d_{3_{cs}}}{2}\right)^3 \pi}{16} = 1866.88 \,[\text{mm}^3]$$
 (27)

$$M_{\rm csavar} = M_{\rm anya_{\rm max}}$$
 (28)

$$\tau = \frac{M_{\text{csavar}}}{K_p} = 4.033 \,[\text{MPa}] \tag{29}$$

$$\sigma_{\rm red} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 12.691 \,[\text{MPa}]$$
 (30)

6.2 Méretezés

$$R_{\rm eH} = 180 \, [{\rm MPa}]$$
 (31)

$$n_{\rm biztcs} = \frac{R_{\rm eh}}{\sigma_{\rm red}} = 14.183 [-]$$
 (32)

 A_e : csavar erőt vivő keresztmetszet terület [mm²]

 d_{2cs} : menet középátmérő [mm]

 d_{3cs} : orsó magátmérő [mm]

σ: húzó feszültség [MPa]

 F_v : csavar terhelése [N]

 K_p : csavar keresztmetszet poláris másodrendű nyomaték $[\text{mm}^3]$

 $M_{\rm csavar}$: csavar mentén súrlódásból származó csavaró nyomaték [Nmm]

 $M_{\rm anya_{max}}$: csavaranya felülete alatti maximum súrlódás [Nmm]

 τ : csavaró feszültség [MPa]

 $\sigma_{\rm red}$: redukált feszültség [MPa]

 $R_{\rm eH}$: folyáshatár [MPa]

 N_{biztcs} : csavar biztonsági tényező [-]

