
75.03 / 95.57 Organización del Computador (Cátedra Benítez)

, or or , or gamma a critical formation (controlled)

Clase I : Máquina Elemental

Máquina elemental - Ábacus

Esquema




Celda de memoria




En general, en Ábacus, hablaremos de celdas de 16 bits de tamaño. Las direcciones serán de 12 bits


miro

Intercambio de información entre registros




Fase de búsqueda






Fase de ejecución







Ejemplo - Máquina Ábacus

Se dispone de una máquina que maneja celdas de 16 bits y direcciones de 12 bits. Las operaciones disponibles son:

```
1 [16] = Cargar
```


2 [16] = Almacenar

3 [16] = Sumar

7[16] = Bifurcar si el AC = 0

F [16] = Fin de programa

El punto de carga es la celda 300 [16]



. . .