Cocinas — presupuesto por partidas y control de cambios

¿Qué debe incluir un presupuesto de reforma de cocina?

Describir alcance, unidades y mediciones, desmontajes, escombros, albañilería, instalaciones, mobiliario y acabados según corresponda. Indicar materiales, exclusiones, condiciones de pago y plazo orientativo condicionado a disponibilidad y hallazgos.

¿Por qué conviene distinguir reparación de reforma?

La reparación atiende una necesidad funcional o de seguridad; la reforma puede incorporar mejoras voluntarias. Separarlas permite al propietario identificar qué partidas son urgentes y cuáles puede posponer.

¿Qué cambia al descubrir daños ocultos?

Documentar el hallazgo, explicar por qué altera el alcance, detallar alternativas y recabar conformidad antes de ejecutar trabajos adicionales no urgentes. Evitar cargos indeterminados no comunicados.

¿Cómo presupuestar azulejos sin conocer metros cuadrados?

Medir paños reales y huecos, definir formato, pérdidas justificables, remates, retirada de piezas y soporte. Sin estas dimensiones solo puede ofrecerse una orientación no vinculante.

¿Se pueden elegir electrodomésticos al final?

Conviene definirlos antes de ejecutar huecos, tomas y ventilación, aunque la compra se realice después. Cambiar las dimensiones de un equipo al final puede obligar a modificar la instalación o mobiliario.

¿Qué condiciones diferencian materiales incluidos y aportados por cliente?

Debe quedar claro quién compra, transporta, almacena, asume roturas, comprueba compatibilidad y tramita garantías. La mano de obra no debería incorporar por defecto prestaciones de materiales no suministrados.

¿Cómo tratar un presupuesto provisional?

Usar conceptos y mediciones conocidos, identificar partidas sujetas a inspección y explicar qué datos faltan. Evitar la apariencia de presupuesto cerrado cuando aún no se ha abierto una instalación oculta.

¿Por qué conviene reservar una cantidad para imprevistos?

Las reformas de edificios existentes pueden revelar problemas ocultos. Una contingencia acordada sirve para planificar, pero no autoriza a ejecutar trabajos extras sin justificar su necesidad y aceptación.

¿Qué debe constar en una orden de cambio?

Descripción del hallazgo y modificación, alcance anterior/nuevo, precio o método de medición, impacto en plazo, responsables y aceptación. Conservar fotos y anexos evita confusiones posteriores.

¿Cómo comparar presupuestos de dos empresas?

Comprobar que incluyen los mismos trabajos, calidades, unidades, permisos cuando procedan, plazos, garantías y gestión de residuos. Un total inferior con exclusiones amplias puede no ser realmente comparable.

Caso P-01 — Cambio de azulejo durante la ejecución

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El cliente sustituye el revestimiento ya elegido.

Comprobaciones: Disponibilidad, compatibilidad, pérdidas y trabajos ya ejecutados.

Alcance posible: Orden de cambio con diferencia de material y fecha.

Criterio de decisión: No asumir que la modificación carece de coste.

Evidencias a conservar: Aceptación y albaranes.

Caso P-02 — Aparición de pared húmeda

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Al retirar un mueble se descubre humedad no detectada.

Comprobaciones: Medir alcance y diagnosticar origen.

Alcance posible: Propuesta diferenciada para reparación y remate.

Criterio de decisión: No ocultar el daño con un revestimiento nuevo.

Evidencias a conservar: Fotografías, diagnóstico y conformidad.

Referencias sectoriales y alcance

- BOE_RCD.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.