Baños — duchas, pendientes, impermeabilización y accesibilidad

¿Una junta nueva elimina filtraciones en ducha?

Solo si el defecto se limita a la junta. Una fuga por encuentros, sellado, sumidero o lámina de impermeabilización exige localizar y corregir el punto real. Rejuntar y pintar no sustituyen la impermeabilización defectuosa.

¿Cuándo es necesario levantar el plato de ducha?

Cuando la inspección demuestra que la reparación exterior no puede resolver pérdidas en conexión, sifón, soporte o impermeabilización. La decisión depende de accesos y diagnóstico, no de la mera presencia de una mancha.

¿Qué debe comprobarse al instalar una ducha a ras de suelo?

Cotas disponibles, pendiente del desagüe, longitud de recorrido, estanqueidad, unión de impermeabilización y nivel de acceso. Sin medidas no asegurar que pueda quedar totalmente enrasada.

¿Es posible convertir un baño pequeño en accesible?

Puede ser posible, pero hay que medir puertas, pasos, maniobras, ducha, sanitarios y desniveles y contrastarlo con las exigencias que correspondan a la intervención. Una ducha sin escalón no convierte por sí sola todo el baño en accesible.

¿El extractor debe encenderse con la luz?

Existen distintas soluciones de mando y temporización; lo relevante es garantizar ventilación adecuada a uso y normativa aplicables. No confundir el encendido con el cumplimiento de caudal.

¿Qué hago si el baño tiene moho junto a la ventana?

Comprobar condensación y ventilación, posibles infiltraciones del cerramiento y puentes térmicos. Limpiar y secar sin resolver humedad recurrente suele ser insuficiente.

¿Se puede mover el inodoro sin abrir el suelo?

Depende de la posición de bajantes, recorrido, pendiente y altura disponible. Un desplazamiento puede requerir obra o solución registrable. No prometer viabilidad con solo una fotografía.

¿Qué revisar si el lavabo desagua lentamente?

Comprobar obstrucciones, sifón y ventilación/pendiente de la evacuación según criterio profesional. Evitar mezclas de productos químicos peligrosas y no desmontar un tramo común sin autorización.

¿Qué acabado conviene en un suelo de ducha?

Priorizar compatibilidad con el sistema de impermeabilización, mantenimiento y características antideslizantes apropiadas. La elección estética no sustituye exigencias de seguridad de uso.

¿Cómo se entrega una ducha reformada?

Verificar desagüe, uniones, sellados, remates, limpieza, información de mantenimiento y pruebas de funcionamiento acordadas. Documentar intervenciones ocultas antes de cerrar.

Caso B-11 — Filtración al vecino inferior

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Aparece humedad bajo una ducha recién reformada.

Comprobaciones: Inspeccionar sellados, desagüe y encuentro del plato antes de decidir demoliciones.

Alcance posible: Reparación conforme a causa y pruebas de estanqueidad.

Criterio de decisión: No atribuir automáticamente la fuga a la junta visible.

Evidencias a conservar: Fotos, prueba de descarga y trazabilidad.

Caso B-12 — Baño sin ventana

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Un propietario quiere eliminar moho y olores persistentes.

Comprobaciones: Ventilación, condensación, fugas y humedad del soporte.

Alcance posible: Solución de ventilación, reparación de agua y acabados compatibles.

Criterio de decisión: No prometer resultados con pintura antimoho únicamente.

Evidencias a conservar: Mediciones, explicación y mantenimiento.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_HS.
- CTE_SUA.
- EPA.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.