Patios y pavimentos — solera, solado, humedad y evacuación

¿Qué diferencia hay entre solera y solado?

La solera es una capa base o elemento de apoyo que puede recibir un pavimento; el solado es la capa de acabado transitable, como baldosa o material equivalente. No son sinónimos: la solución concreta depende del sistema constructivo y del uso.

¿Se puede cambiar el solado sin rehacer la solera?

Sí, si el soporte posee estabilidad, planeidad, compatibilidad y no presenta patología que comprometa el acabado. Si está fisurado o húmedo por defecto de base, debe evaluarse su reparación antes de revestir.

¿Por qué se encharca un patio después de alicatar?

Puede deberse a pendientes mal resueltas, sumideros obstruidos, encuentros y cambios de nivel. Hay que comprobar el recorrido del agua; una baldosa impermeable no corrige por sí misma la falta de evacuación.

¿Qué revisar antes de impermeabilizar una terraza?

Soporte, filtraciones, pendientes, desagües, juntas, umbrales y remates en encuentros. Seleccionar el sistema compatible con exposición y uso; documentar pruebas de estanqueidad cuando corresponda.

¿Se pueden colocar baldosas nuevas sobre otras en un patio?

Solo si el sistema existente está firme y compatible, con alturas, puertas, pendientes y evacuación admisibles. Superponer capas puede tapar problemas de humedad y subir cotas que impiden abrir una puerta.

¿Qué diferencia hay entre fisura de retracción y movimiento estructural?

Una fisura aislada no permite determinar causa. Registrar anchura, continuidad, evolución y relación con elementos estructurales; si hay movimiento, escalonamiento o riesgo, encargar evaluación técnica competente.

¿Por qué una junta de dilatación es importante?

Los cambios térmicos y movimientos del soporte pueden transmitir tensiones al revestimiento. Las juntas del sistema deben diseñarse y respetarse; rellenarlas con mortero rígido puede favorecer desprendimientos.

¿Qué pavimento elegir en una zona exterior mojada?

Debe valorarse resistencia al deslizamiento, heladas locales, absorción, mantenimiento y sistema de colocación. Verificar las exigencias aplicables de seguridad de uso y las prestaciones declaradas del producto.

¿Qué sucede si el sumidero está por encima del suelo?

El agua puede quedar retenida. Revisar posibilidad de adaptar cotas y pendientes del sistema, impermeabilización y conexión; no resolver únicamente con lechada sobre las zonas encharcadas.

¿Cuándo conviene rehacer un pavimento exterior completo?

Cuando se combinan fallos de soporte, impermeabilización, pendientes o múltiples zonas desprendidas que hacen inviable una reparación local durable. La decisión requiere revisión del conjunto.

Caso PA-11 — Patio con puerta baja

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El propietario quiere colocar otro pavimento sobre el antiguo.

Comprobaciones: Medir cotas en umbral, caída del agua y pendiente actual.

Alcance posible: Revestimiento solo si mantiene funcionalidad y evacuación.

Criterio de decisión: No aceptar una altura que permita entrada de lluvia.

Evidencias a conservar: Plano de niveles y fotos.

Caso PA-12 — Solado con baldosa hueca

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Varias baldosas suenan huecas y otras están fisuradas.

Comprobaciones: Comprobar soporte, zona afectada y si existe humedad.

Alcance posible: Reposición localizada o intervención más amplia según extensión.

Criterio de decisión: No usar adhesivo nuevo como sustituto de diagnóstico.

Evidencias a conservar: Mapa de daños y fotos.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_HS.
- CTE_SUA.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.