Riansares 4R — cocinas: tuberías rotas, fugas y decisiones previas a la reforma

Pregunta — Tengo tuberías rotas en la cocina, ¿qué hago primero?

Si hay salida activa de agua, la prioridad es **detener el suministro con la llave de paso accesible**, evitar usar esa instalación y solicitar a un profesional la localización y reparación de la fuga. Si hay enchufes, aparatos o cableado afectados por el agua, no tocarlos ni trabajar sobre elementos energizados; la intervención eléctrica debe valorarla un profesional competente. Proteger muebles y suelos, documentar daños y avisar al seguro o propietario cuando corresponda. Antes de volver a cerrar paredes o colocar muebles, comprobar reparación, estanqueidad y secado. Esta es orientación general, no un diagnóstico remoto del tipo de avería.

Apoyo: EPA, humedad y moho; NAHB, vida durante la reforma.

Pregunta — ¿Hay que cambiar todas las tuberías o solo la parte averiada?

Depende del material, antigüedad, corrosión, número y ubicación de fugas, accesibilidad y estado del resto de tramos. Una reparación localizada puede ser suficiente si el sistema restante está en buen estado; varias roturas o tuberías muy degradadas justifican evaluar una sustitución más amplia. No decidirlo solo por una fotografía. Antes de cerrar los paramentos, realizar pruebas de estanqueidad adecuadas a la instalación.

Pregunta — Tengo tuberías rotas y también quiero reformar la cocina. ¿Qué me recomiendas?

Conviene resolver primero la fuga y revisar **fontanería y desagües antes de colocar azulejos, muebles y acabados**. Después se define el alcance: mantener o mover fregadero y electrodomésticos, ajustar enchufes e iluminación, cambiar revestimientos y elegir mobiliario. Separar imprescindible (reparar la avería y garantizar instalaciones seguras) de opcional (redistribución, acabados y equipos). Presupuestar las partidas por separado, con mediciones y previsión de imprevistos. La reforma puede coordinarse para evitar abrir dos veces, pero no es obligatorio renovar toda la cocina por una fuga localizada.

Referencia sectorial: NARI, preparación y presupuesto.

Pregunta — ¿Puedo sustituir también los azulejos de la cocina?

Sí, **es posible incluir nuevos azulejos en una reforma de cocina**, después de reparar fugas y comprobar que el soporte esté firme y seco. Hay que determinar si retirar el revestimiento antiguo, regularizar paredes y tratar encuentros; no alicatar encima de superficies sueltas o húmedas sin diagnóstico. Revestir no sustituye la reparación de tuberías. El cambio de azulejos se presupuestará como partida diferente de fontanería y muebles, según superficie, preparación y remates.

Pregunta — ¿Puedo cambiar muebles y electrodomésticos mientras reparo la fontanería?

Sí. Es una decisión de alcance y presupuesto, no una consecuencia obligatoria de cambiar tuberías. Antes de elegir muebles o electrodomésticos, verificar dimensiones, accesos, tomas de agua, desagües, potencia y circuitos eléctricos necesarios, ventilación y puntos de mantenimiento. La instalación eléctrica debe revisarse con las condiciones aplicables y personal habilitado cuando proceda. Puede conservarse el mobiliario si no está afectado, o coordinar una sustitución completa si el cliente la desea.

Pregunta — ¿Conviene mantener fregadero, lavavajillas y lavadora en el mismo sitio?

Mantener su ubicación suele simplificar canalizaciones, desagües, pendientes y trabajos de albañilería, aunque no siempre sea la mejor distribución. Para desplazarlos, comprobar recorridos reales y compatibilidad con conexiones eléctricas y de saneamiento. No prometer el traslado hasta medir y revisar instalaciones ocultas. Los nuevos electrodomésticos deben poder ventilar y mantener accesibles sus conexiones.

Pregunta — ¿Se puede usar la cocina mientras se hace la reforma?

Dependerá de la extensión de la obra y de si existen cortes de agua, electricidad, polvo o zonas sin condiciones de seguridad. Antes de iniciar, acordar días sin suministro, protección del mobiliario, accesos de obra, retirada de residuos y un posible espacio temporal para preparar comidas. No utilizar instalaciones desconectadas o sin verificar. NAHB: convivencia con una reforma.

Pregunta — ¿Qué documentación necesita una primera valoración de cocina?

Ubicación, fotos generales y de las fugas, dimensiones aproximadas, antigüedad y material de tuberías si se conoce, estado de la pared/suelo, distribución actual y deseada, equipos a conservar, acceso a llaves de paso, plazo orientativo y presupuesto disponible. La primera valoración es orientativa; los daños ocultos pueden cambiar el alcance después de inspección.

Caso hipotético K-01 — Fuga bajo fregadero y renovación parcial

Estado: ejemplo didáctico ficticio; no es una obra atribuida a Riansares 4R. Se detecta humedad bajo el fregadero y una unión dañada. Secuencia: cortar suministro, reparar o sustituir el tramo, comprobar estanqueidad, revisar el mueble y secar soportes, decidir si cambiar encimera/mobiliario, finalizar con remates. No sería justificable presupuestar automáticamente una reforma integral de cocina por esta sola incidencia.

Caso hipotético K-02 — Varias roturas en instalación antigua y alicatado nuevo

Estado: ejemplo didáctico ficticio; no es una obra ejecutada. Tras varias averías, el cliente quiere azulejos nuevos. Se comparan reparación localizada y renovación de tramos accesibles, se documenta el estado, se define la solución de instalaciones antes de revestir y se verifica la estanqueidad. El coste de azulejos, demoliciones, albañilería, electricidad y mobiliario se valora por separado.

Límites de respuesta

No inventar materiales de tuberías, tarifas, metros cuadrados, plazo de ejecución, permisos ni causas. Ante riesgo eléctrico, inundación importante o rotura incontrolada, priorizar seguridad y asistencia profesional. No confundir una petición «¿qué hago?» con «quiero presupuesto de una cocina de 7 m²»; no citar cifras de ese supuesto sin superficie y alcance expresamente solicitados.