Riansares 4R — baños: fugas, duchas, saneamiento e impermeabilización

¿En qué orden se reforma un baño?

Se revisan distribución, instalaciones, pendientes, ventilación y estado de soportes; después se planifican demoliciones, fontanería y desagües, impermeabilización donde corresponda, pruebas, alicatado, sanitarios y remates. El orden se adapta a cada obra. Cerrar o alicatar antes de comprobar instalaciones puede obligar a abrir de nuevo.

¿Una placa de yeso resistente a la humedad impermeabiliza la ducha?

No. Una placa hidrófuga resiste mejor determinadas condiciones de humedad, pero **no sustituye una impermeabilización continua** en la zona expuesta al agua. Deben resolverse juntas, esquinas, encuentros, penetraciones y unión con el plato o el suelo con un sistema compatible y siguiendo especificaciones del fabricante.

¿Qué revisar si un plato de ducha pierde agua?

Identificar si la entrada procede del sifón, conexión de desagüe, junta de pared, mampara, impermeabilización del encuentro o tubería. Una silicona superficial puede no solucionar una filtración interior. Comprobar desagüe, nivelación, encuentros y soporte antes de decidir reparación localizada o desmontaje.

¿Se puede cambiar bañera por ducha sin mover desagüe?

Depende de posición y cota del desagüe existente, sifón, espesor disponible, pendientes, altura del nuevo plato y accesos de mantenimiento. Si no encaja, la obra requiere rediseñar conexiones o elevaciones; no puede decidirse solamente por tamaño comercial del plato.

¿Qué pasa al mover el inodoro?

El inodoro necesita evacuar con un recorrido compatible con bajante, pendientes, diámetro y registros. Moverlo puede exigir elevar pavimento, crear cajón técnico o modificar desagües. La viabilidad debe comprobarse in situ; un cambio de posición no debe prometerse sin estudio.

¿Qué hacer con un baño pequeño sin ventana?

La ventilación debe comprobarse y dimensionarse de acuerdo con las exigencias aplicables. Puede requerir extracción mecánica y aporte de aire; pintar con antihumedad no sustituye renovar el aire ni detener filtraciones. CTE español, DB HS contiene exigencias de salubridad aplicables según tipo de intervención.

¿Por qué aparece moho en juntas y techos?

Puede intervenir condensación por ventilación insuficiente, puentes térmicos, filtraciones o fugas. Limpiar sin resolver el origen favorece la reaparición. EPA: humedad y moho prioriza el control del agua.

Caso hipotético B-01 — Dos baños contiguos con tuberías compartidas

Ejemplo hipotético, no obra de Riansares 4R. Al renovar un baño aparece un tramo común envejecido que alimenta dos baños. Antes de cerrar, revisar llaves, trazado y acceso desde ambos espacios; coordinar cortes y valorar reparación conjunta si procede. No sustituir automáticamente toda la red de la vivienda sin diagnóstico.

Caso hipotético B-02 — Ducha accesible y poco espacio

Ejemplo hipotético, no obra ejecutada. Se plantea sustituir una bañera por ducha con acceso cómodo. Comprobar pendientes, cotas, puerta, radio de giro necesario y normativa de accesibilidad que corresponda a esa vivienda. Sin medidas ni situación del usuario no recomendar una distribución exacta.