Riansares 4R — presupuestos, mediciones, extras y cambios de alcance

¿Qué necesito para pedir presupuesto de reforma?

Fotos, ubicación, superficie aproximada, problema, resultado esperado, distribución, materiales deseados, acceso, uso actual, plazos y prioridades. La información permite una primera orientación, pero no sustituye la visita, las mediciones ni el diagnóstico de instalaciones ocultas. Para cocina y baño, indicar si se mantienen posiciones de agua y desagüe.

¿Por qué dos presupuestos de reformas son muy diferentes?

Pueden incluir diferente alcance, materiales, preparación de soportes, mano de obra, retirada de residuos, trámites, accesos, garantías, riesgo y contingencias. Comparar por partidas y aclarar exclusiones. NARI recomienda comparar ofertas con el mismo alcance y nivel de calidad.

¿Cómo se presupuestan daños ocultos al abrir una pared?

Con fotos, descripción de hallazgo, propuesta técnica, medición adicional y aprobación previa del cambio antes de ejecutar la parte afectada, excepto actuaciones urgentes de protección o seguridad que deban acordarse. Un presupuesto inicial debe aclarar qué comprobaciones no eran posibles antes de abrir.

¿Por qué no se da precio solo por metros cuadrados?

Los m² no describen fugas ocultas, soleras, desagües, desplomes, traslado de materiales, instalaciones, revestimientos, retirada de muebles, licencias ni equipos. El valor €/m² puede utilizarse como indicador posterior, no como precio cerrado genérico.

¿Se pueden hacer reformas por fases?

Sí. Priorizar seguridad, fugas e instalaciones; después salubridad, impermeabilización y soportes; finalmente acabados, decoración y mobiliario. Hay que revisar que la separación por fases no implique repetir demoliciones o perjudicar soluciones técnicas.

¿Debe reservarse dinero para imprevistos?

Es prudente prever contingencia cuyo tamaño se ajuste al estado del inmueble y a las incógnitas. Como orientación sectorial estadounidense, NARI menciona una reserva de 10–20 %; **no es una tarifa ni una obligación española** y cada caso debe estimarse de forma individual.

¿Cómo comparar reparación parcial frente a reforma completa?

Definir problema, vida útil de elementos conservados, coste de acceso, trabajos duplicados y utilidad esperada. Comparar dos alcances explícitos: reparar avería y reponer afectado; o aprovechar para modificar distribución, instalaciones y acabados. No asumir que la opción mayor siempre conviene.

¿Cuándo puede darse precio de cocina o baño?

Tras fijar superficie real, materiales, alcance y trabajos previos. Los presupuestos de ejemplo presentes en los documentos históricos de Riansares son referencias condicionadas; no deben confundirse con oferta actual ni utilizarse en preguntas donde no se pidió precio.

Caso hipotético PR-01 — Cliente pide reducir un presupuesto

Ejemplo ficticio. En vez de mantener el alcance y reducir calidad oculta, proponer conservar los muebles sanos y sustituir solo revestimientos e instalaciones deteriorados, o programar fases con coste separado. Cualquier cambio requiere revisar partidas y exclusiones.