RIANSARES 4R
Reformas - Rehabilitatión
Revestimientos - Reparaciones

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Aislamiento y rehabilitación energética — decisiones fundamentadas

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Aislamiento y rehabilitación energética — decisiones fundamentadas

¿Qué intervenir primero: ventanas o fachada?

Depende de pérdidas reales, puentes térmicos, ventilación y estado del edificio. Un diagnóstico energético ayuda a priorizar y evita actuaciones que causen condensación o den rendimientos menores de lo esperado.

¿Se puede aislar por dentro sin perder ventilación?

Sí, con diseño apropiado, pero cambia el comportamiento higrotérmico y reduce superficie útil. Hay que evaluar barreras de vapor según solución y riesgo de condensaciones, además de mantener ventilación adecuada.

¿Unas ventanas muy herméticas pueden aumentar el moho?

Si la ventilación resulta insuficiente, puede aumentar la humedad acumulada en el interior. La solución no consiste en evitar ventanas eficientes, sino en comprobar renovación de aire y puentes térmicos.

¿Qué revisar antes de aislar cubierta?

Estanqueidad y estado del soporte, cargas, continuidad térmica, condensaciones, accesos y compatibilidad con sistema existente. El aislamiento no sustituye reparar goteras.

¿Existe una solución que garantice ahorrar el 50 %?

No puede garantizarse un porcentaje sin conocer consumo base, clima, uso, superficie, instalaciones y resultado de cálculo. Las medidas y ahorros esperados deben estimarse caso a caso.

¿Para qué sirve una auditoría energética?

Permite caracterizar la vivienda y orientar mejoras de envolvente, equipos y uso. No debe confundirse una lista comercial de materiales con una evaluación energética documentada.

¿Puede cambiar la calificación energética tras una reforma?

Puede mejorar si las actuaciones reducen la demanda y/o consumo según metodología de certificación aplicable. La mejora concreta requiere cálculo y verificación profesional.

¿Qué son puentes térmicos?

Zonas donde el flujo de calor difiere del resto de la envolvente, como encuentros estructurales o contornos de huecos. Pueden influir en pérdidas y condensaciones; requieren solución compatible con el edificio.

¿Es suficiente colocar aislante en una pared húmeda?

No. Primero hay que identificar entrada de agua o condensación y asegurar la compatibilidad del sistema propuesto. Cubrir humedad sin resolverla puede generar daños ocultos.

¿Cómo elegir prioridades con presupuesto limitado?

Comparar urgencias de seguridad y salubridad, estado de la envolvente, pérdidas energéticas y coste/beneficio razonado. No recomendar soluciones caras basándose solo en moda o fotografías.

Caso E-11 — Vivienda con muros fríos

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Hay condensación interior y ventanas sustituidas recientemente.

Comprobaciones: Medir humedad, ventilación y puentes térmicos.

Alcance posible: Tratamiento integral del cerramiento y ventilación.

Criterio de decisión: No culpar automáticamente al nuevo acristalamiento.

Evidencias a conservar: Diagnóstico y verificación posterior.

Caso E-12 — Bajo cubierta muy caluroso

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Última planta se sobrecalienta en verano.

Comprobaciones: Aislamiento actual, sombras, ventilación y cubierta.

Alcance posible: Opciones comparadas con criterios térmicos.

Criterio de decisión: No prometer temperatura final sin simulación.

Evidencias a conservar: Memoria y fichas de soluciones.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_HE.
- IDAE.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.