DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Obra segura — permisos, profesionales y residuos

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Obra segura — permisos, profesionales y residuos

¿Un cambio de azulejos requiere licencia?

El régimen depende del municipio y del alcance, especialmente si afecta a instalaciones o elementos estructurales. Verificar trámites locales antes de iniciar; no hay una respuesta única para toda España.

¿Qué hacer antes de demoler un tabique?

Comprobar si tiene función estructural o contiene instalaciones, protecciones, responsabilidades y permisos. Una pared aparentemente delgada no debe demolerse sin la evaluación necesaria.

¿Quién debe modificar una instalación eléctrica?

Las intervenciones que lo exijan deben ejecutarse por profesionales y empresas habilitadas conforme a reglamentación española aplicable. No recomendar al visitante puentear protecciones ni manipular cuadros.

¿Qué ocurre si hay sospecha de amianto?

No cortar, lijar, perforar ni manipular el material sospechoso. Solicitar evaluación especializada y aplicar los requisitos españoles de identificación, retirada y gestión. Las guías extranjeras son orientación, no sustituyen normativa local.

¿Cómo se gestionan escombros de obra?

Separar y entregar residuos conforme a tipología, cuantía y normas de gestión aplicables. Conservar documentos de gestión cuando corresponda. Los requisitos de obra menor pueden diferir de los de obra mayor.

¿Por qué no hay que trabajar en cubierta sin protección?

Existe riesgo de caída, por lo que los trabajos deben planificarse con personal competente y equipos adecuados. Una reparación pequeña no elimina el peligro.

¿Pueden tirarse pinturas o adhesivos al desagüe?

No. Los restos de materiales deben gestionarse según características y normativas aplicables, no mediante vertido improvisado a la red de saneamiento.

¿Qué revisar al intervenir en un local abierto?

Control de accesos, señalización, polvo, ruido, instalaciones energizadas, evacuación y protección del público. Si la segregación segura no es posible, es necesario cerrar la zona afectada.

¿Se necesita proyecto técnico para mover una pared?

Depende de su función, el alcance y la normativa. Un desplazamiento con impacto estructural, de seguridad o cambio de uso puede exigir proyecto; no debe decidirse por la terminología del presupuesto.

¿Por qué deben guardarse fotos de instalaciones ocultas?

Facilitan mantenimiento, futuras perforaciones, resolución de incidencias y trazabilidad de lo ejecutado. No sustituyen documentación reglamentaria que sea obligatoria.

Caso S-11 — Tubería mojando un cuadro

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Una fuga se acerca a un cuadro eléctrico.

Comprobaciones: Separar a personas del área, valorar aislamiento seguro y asistencia.

Alcance posible: Coordinación de fontanería y electricista.

Criterio de decisión: No indicar que se toque el cuadro si está mojado.

Evidencias a conservar: Parte de incidencia y comprobaciones.

Caso S-12 — Reforma en edificio antiguo

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se descubre placa sospechosa durante una retirada.

Comprobaciones: No manipular; identificar profesionalmente y comprobar requisitos.

Alcance posible: Tratamiento especializado antes de continuar.

Criterio de decisión: No ocultar ni transportar material peligroso con escombros normales.

Evidencias a conservar: Evaluación y gestión acreditada.

Referencias sectoriales y alcance

- HSE_ASB.
- HSE_HEIGHT.
- BOE_RCD.
- CTE_SUA.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.