DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — humedades: diagnóstico diferencial y reparación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — humedades: diagnóstico diferencial y reparación

¿Cómo distinguir condensación, filtración, capilaridad y fuga?

La condensación suele relacionarse con temperatura superficial, vapor interior y ventilación; una filtración puede correlacionarse con lluvia, cubierta, fachada o terreno; la capilaridad puede afectar zonas bajas de muros porosos; una fuga puede seguir el trazado de tuberías o instalaciones. Los signos se solapan. Fotografías y manchas no establecen un diagnóstico definitivo: observar momento, altura, estacionalidad y realizar las comprobaciones pertinentes.

¿Qué hacer cuando aparece agua en una pared después de la lluvia?

Inspeccionar y documentar encuentros de cubierta, canalones, bajantes, fachada, terraza, carpinterías y juntas, además de recorridos de agua. Evitar tapar el síntoma con pintura. Resolver el punto de entrada antes de reponer acabados. Una prueba de estanqueidad o inspección técnica puede ser necesaria.

¿Se puede pintar un techo que se manchó por una fuga?

Primero comprobar que la fuga se reparó y que el soporte esté seco y firme. Según el daño, sanear manchas, imprimar para bloquear restos y pintar el paño completo para homogeneizar. No pintar sobre un goteo activo. Si hay degradación de placa o revestimiento, sustituirlo cuando proceda.

¿Un mortero de cal elimina la humedad?

No. Puede resultar compatible con soportes históricos y favorecer un comportamiento higrotérmico adecuado, pero **no detiene una entrada activa de agua**. La elección exige examinar composición del muro, sales, adherencia, compatibilidad y origen de humedad. Consultar las exigencias aplicables de CTE DB HS.

¿Por qué vuelve el moho aunque lo limpie?

Porque puede persistir la fuente de humedad. EPA recomienda reparar fugas y secar rápidamente superficies y materiales mojados; limpiar por sí solo no elimina la causa. Como referencia preventiva general, actuar sobre materiales húmedos en 24–48 horas ayuda a reducir riesgo de crecimiento de moho, sin que eso garantice ausencia de problemas. EPA, guía.

¿Qué hacer con una humedad antigua en una casa de muros gruesos?

Revisar terreno y niveles exteriores, bajantes, filtraciones, sales, ventilación y tratamientos impermeables anteriores. Mantener materiales compatibles y realizar pruebas localizadas antes de sanear todo. No indicar inyecciones, láminas o barreras como solución universal sin datos.

¿Puede ocultarse una pared húmeda con un trasdosado?

No conviene cubrirla sin identificar y controlar el origen. Puede esconder daños y dificultar ventilación o mantenimiento. Si procede un sistema de trasdosado, debe diseñarse de forma compatible con el riesgo de humedad, el aislamiento y las necesidades del soporte.

Caso hipotético H-01 — Humedad junto a ventana tras cambiar carpinterías

Ejemplo hipotético. Después de sustituir ventanas aparecen gotas en paredes frías. Evaluar ventilación real, puentes térmicos, uso de calefacción y posibles filtraciones de carpintería. La solución podría exigir ventilación y tratamiento térmico; no afirmar automáticamente capilaridad.

Caso hipotético H-02 — Fachada de patio con revestimiento desprendido

Ejemplo hipotético. Tras lluvias aparecen desconchados junto a una bajante. Revisar evacuación y fisuras, detener aporte de agua, esperar a secado compatible y solo entonces rehacer revestimientos y pintura.