DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — viviendas antiguas: rehabilitar con criterio y seguridad

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — viviendas antiguas: rehabilitar con criterio y seguridad

¿Conviene tirar tabiques en una casa antigua?

No sin identificar función de cada elemento y consecuencias sobre instalaciones, estabilidad, permisos y residuos. Primero inspeccionar y documentar la estructura y el estado de los soportes; valorar conservar distribución cuando cumpla necesidades. Para abrir huecos o modificar elementos estructurales debe intervenir personal técnico competente.

¿Cómo se planifica una reforma con madera y muros antiguos?

Separar mantenimiento, patología, instalaciones y acabados. Revisar vigas, apoyos, humedades, ataques biológicos y cargas cuando proceda; no cubrir elementos dañados para que dejen de verse. Mantener compatibilidad de materiales, ventilación y capacidad de secado. Solicitar evaluación estructural ante flechas, grietas o deformaciones relevantes.

¿Cuándo tiene sentido una demolición selectiva?

Cuando hay acabados dañados pero otros elementos conservables. Antes de picar, localizar instalaciones, comprobar peligros y definir qué se retira, qué se protege y cómo se gestionan residuos. Abrir zonas de prueba puede reducir incertidumbre sin destruir áreas sanas.

¿Qué riesgos plantea una vivienda antigua cerrada durante años?

Pueden existir fugas sin detectar, humedad, instalaciones obsoletas, condensación, soportes disgregados, plagas y ventilación inadecuada. La inspección inicial prioriza seguridad, agua, electricidad, estructura, cubierta y evacuación, no escoger primero acabados.

¿Y si aparecen materiales sospechosos durante la demolición?

Detener el trabajo afectado y consultar a un profesional habilitado para identificar riesgos y gestionar materiales peligrosos conforme a la normativa española. Como referencia técnica extranjera, la HSE británica explica la importancia de identificar materiales con amianto ocultos antes de trabajos intrusivos: HSE asbestos survey. Las obligaciones británicas no sustituyen las españolas.

Caso hipotético V-01 — Vivienda rural con grietas y humedad en muros

Ejemplo ficticio. El propietario quiere alicatar y pintar. Antes de decidir materiales, se documentan grietas, se comprueban posibles movimientos y entradas de agua y se deriva la evaluación estructural cuando proceda. No prometer impermeabilización definitiva por pintar o revestir.

Caso hipotético V-02 — Casa ocupada durante la reforma

Ejemplo ficticio. Se planifican rutas de acceso, cortes de suministro, limpieza, protección de zonas habitadas y fases de baño/cocina. NAHB recomienda comunicación previa y preparación para interrupciones de servicios.