DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — patios y pavimentos: solera, solado y drenaje

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — patios y pavimentos: solera, solado y drenaje

¿Qué diferencia hay entre solera y solado?

La **solera** es una capa o elemento de base que recibe cargas y sirve de soporte según la solución constructiva. El **solado** es el pavimento o acabado final transitable, como baldosa o piedra colocada sobre un soporte adecuado. No son sinónimos: se puede renovar el solado y mantener una solera sana, o necesitar una nueva solera antes de pavimentar.

¿Por qué cuesta distinto un patio interior y uno exterior?

Por accesos, posibilidad de introducir material y maquinaria, necesidad de transporte manual, retirada de escombros, pendientes, encuentros, preparación de base y jornadas. Dos superficies iguales pueden tener trabajos previos muy distintos. Medir y descomponer partidas antes de dar precio.

¿Cómo evitar charcos al reformar un patio?

Estudiar cotas de salida, puertas, fachadas, pendientes, sumideros, arquetas, canaletas y conexión a desagües. Revisar que no se conduzca agua hacia el edificio ni fincas vecinas. La pendiente exacta depende del sistema y de las exigencias técnicas aplicables; no imponer una cifra universal sin proyecto.

¿Qué sucede si se coloca baldosa sobre una base fisurada?

La fisura, movimiento o desprendimiento del soporte puede transmitirse al acabado. Hay que diagnosticar si se trata de retracción superficial, asiento, daño por agua o problema estructural. Una capa de adhesivo no corrige una base inestable.

¿Qué conviene revisar antes de hacer una solera de hormigón?

Uso y cargas, terreno, compactación, espesor y armadura requeridos por diseño, juntas, pendientes, humedad, accesos y curado. Las características deben determinarse técnicamente para cada obra. No confundir una solera de jardín con una losa estructural calculada.

Caso hipotético P-01 — Patio con entrada de agua a cocina

Ejemplo ficticio. El patio está al mismo nivel que el umbral y tras la lluvia entra agua. Estudiar cotas, encuentros, pendientes y sistema de recogida antes de elevar pavimento. Una impermeabilización aislada podría desplazar el problema sin resolver evacuación.

Caso hipotético P-02 — Pasillo estrecho con acceso manual

Ejemplo ficticio. Hay poco espacio para carretillas o maquinaria; comparar materiales y tiempos de suministro manual. La diferencia de coste procede de logística y preparación, no necesariamente del precio del hormigón.