DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — seguridad, permisos, instalaciones y materiales de riesgo

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — seguridad, permisos, instalaciones y materiales de riesgo

¿Qué hacer si el agua alcanza enchufes o el cuadro eléctrico?

Evitar tocar equipos y superficies eléctricas mojadas. No manipular interruptores en una zona inundada o peligrosa. Buscar una forma segura de aislar el suministro **solo si puede hacerse sin exposición**, y solicitar ayuda de un profesional competente o servicios de emergencia si existe riesgo grave. No recomendar reparaciones eléctricas improvisadas.

¿Puedo mover enchufes al reformar una cocina?

Puede incluirse en el proyecto, pero deben comprobarse circuitos, protecciones, cargas, ubicación de agua y requisitos técnicos. En España, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión proporciona el marco reglamentario. La realización y certificación deben ajustarse a las obligaciones aplicables y profesionales habilitados.

¿Es obligatorio pedir licencia al reformar?

Depende del municipio, uso del inmueble, alcance y tipo de actuación. Puede requerirse comunicación, declaración responsable, licencia y proyecto técnico; los cambios estructurales o de uso merecen especial revisión. Consultar al ayuntamiento y técnico competente antes de iniciar. No prometer exención de licencias de forma genérica.

¿Qué sucede si encuentro material sospechoso de amianto?

No cortarlo, lijarlo, romperlo ni retirarlo por cuenta propia. Detener el trabajo que pueda afectarlo y consultar a personal competente para identificación y gestión según regulación española. La HSE británica ofrece una explicación útil sobre inspecciones previas en obras, pero sus obligaciones no sustituyen las españolas.

¿Y si la vivienda es muy antigua y puede tener pintura con plomo?

La exposición a polvo contaminado es un riesgo potencial cuando se alteran revestimientos antiguos. En Estados Unidos, la EPA regula trabajos en determinados edificios anteriores a 1978; **ese umbral es estadounidense, no una regla española**. En España debe evaluarse el material y aplicarse la normativa de seguridad y residuos pertinente.

¿Puede derribarse un muro sin estudio estructural?

No debería asumirse que un muro es no portante por su grosor o apariencia. Antes de abrir o demoler, identificar su función, apoyos, instalaciones y posibles exigencias de proyecto, licencia y supervisión profesional.

¿Qué hacer si aparecen grietas nuevas durante la obra?

Detener el trabajo en la zona comprometida, señalizar y asegurar el entorno cuando corresponda, documentar evolución y solicitar valoración técnica. No continuar una demolición potencialmente estructural sin evaluación.