VecturaBook

vecturabook.com · help.vecturabook.com/el/

Το VecturaBook είναι βιβλίο κίνησης για οδηγούς φορτηγών, φτιαγμένο από εν ενεργεία οδηγό φορτηγού.

Κάθε βάρδια, διαδρομή, φορτίο και ανεφοδιασμός σε ένα σημείο στο κινητό — και μια καθαρή αναφορά PDF όταν χρειάζεται να δείξετε τι κάνατε.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

- Βάρδια και διαδρομή με λίγα αγγίγματα: πελάτης, αφετηρία, προορισμός, χιλιόμετρα.
- Διαδρομές με πολλά σημεία: κάθε σημείο με ώρα άφιξης και ολοκλήρωσης.
- Χρονόμετρα αναμονής, φόρτωσης και εκφόρτωσης — ο χρόνος καταγράφεται, δεν μαντεύεται.
- Στάθμευση και στάσεις, διανυκτέρευση στην καμπίνα, σύνορα και φέρι (ενεργοποιούνται αν χρειάζονται).

ΦΟΡΤΙΟ

- Κοντέινερ (20, 40, 45 πόδια, άδεια ή γεμάτα), ψυγεία με θερμοκρασία, βυτιοφόρα ανά διαμέρισμα, πλατφόρμες, μεταφορείς αυτοκινήτων, ανατρεπόμενα, χαμηλές πλατφόρμες και υπερμεγέθη.
- Η κάμερα διαβάζει αριθμούς κοντέινερ, σφραγίδες, χιλιόμετρα και VIN. Ο αριθμός κοντέινερ γίνεται δεκτός μόνο αν ταιριάζει το ψηφίο ελέγχου.
- Επικίνδυνα φορτία: σήμανση ADR και αριθμός UN στο φορτίο, στο ιστορικό και στο PDF.
- Αλλαγή ή αποσύνδεση ρυμουλκούμενου σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής ή ανάμεσα σε διαδρομές.

ΚΑΥΣΙΜΟ

- Πετρέλαιο, AdBlue και μονάδα ρυμούλκας ή γεννήτρια — το καθένα στο δικό του πεδίο.
- Μέση κατανάλωση σε L/100 km, km/L ή MPG για κάθε φορτηγό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Ιστορικό διαδρομών ανά βάρδια και διαδρομή: πορεία, φορτίο, ώρες και χιλιόμετρα με μια ματιά.
- Αναφορά PDF για κάθε περίοδο — διαδρομές, χιλιόμετρα, χρόνος εργασίας και αναμονής, ανεφοδιασμοί — για τον διακινητή ή για εσάς.

ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ


- Οχήματα και ρυμουλκούμενα: πινακίδες, άξονες και ελαστικά, συντήρηση.
- «Φωτό εγγράφων» σε κάθε διαδρομή: φορτωτικές, CMR και κάθε άλλο χαρτί — φωτογραφημένα στη φόρτωση και την εκφόρτωση και αποθηκευμένα με τη διαδρομή.
- Έγγραφα οχήματος και ρυμουλκούμενου στον στόλο — άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, έλεγχος ΚΤΕΟ και δικά σας — με φωτογραφίες κάθε σελίδας και ημερομηνία λήξης.
- Άδεια οδήγησης και άλλα έγγραφα οδηγού στο προφίλ οδηγού, με φωτογραφίες.
- Ειδοποιήσεις πριν λήξει ένα έγγραφο.
- Βιβλίο διευθύνσεων πελατών και τοποθεσιών.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

- Λειτουργεί χωρίς ίντερνετ, χωρίς λογαριασμό.
- Αντίγραφο ασφαλείας σε αρχείο που αποθηκεύετε ή στέλνετε, και αντίγραφο του ημερολογίου στο ίδιο το κινητό· επαναφορά σε νέο κινητό.
- 29 γλώσσες, μαζί με εβραϊκά και αραβικά από δεξιά προς τα αριστερά.


Πρώτα βήματα

Το VecturaBook είναι το ημερολόγιο πορείας του οδηγού: βάρδιες, διαδρομές, ανεφοδιασμοί, στάσεις, έγγραφα και οχήματα σε ένα τηλέφωνο. Όλα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο και λειτουργούν χωρίς διαδίκτυο.




Βάρδια

Η βάρδια είναι η εργάσιμη ημέρα από την αρχή έως το τέλος. Μέσα στη βάρδια καταγράφονται οι διαδρομές, οι ανεφοδιασμοί και οι στάσεις· τα σύνολα της βάρδιας περνούν στο ιστορικό και στις αναφορές.




Δρομολόγιο: από φόρτωση έως εκφόρτωση

Η διαδρομή καταγράφεται βήμα-βήμα: αφετηρία και προορισμός, τι μεταφέρετε, στοιχεία φορτίου, σύνοψη — και «Αναχώρηση». Στο σημείο — άφιξη, εκφόρτωση ή φόρτωση, σύνοψη. Μέχρι να πατήσετε «Αναχώρηση», δεν γράφεται τίποτα στο ημερολόγιο: σε οποιοδήποτε βήμα μπορείτε να γυρίσετε πίσω με το κουμπί «Πίσω», χωρίς να χαθούν όσα πληκτρολογήσατε.




Οθόνη οδήγησης

Όσο η διαδρομή είναι σε εξέλιξη, η κύρια οθόνη είναι «Σε εξέλιξη»: το όχημα της διαδρομής, οι πινακίδες του τράκτορα και του ρυμουλκούμενου, ο χρόνος πορείας και τα κουμπιά των επόμενων ενεργειών.




Ανεφοδιασμός, AdBlue, μονάδα

Οι ανεφοδιασμοί χρειάζονται για την κατανάλωση καυσίμου, τις αναφορές και την ένδειξη «μέχρι το ρεζέρβο».




Στάθμευση και ανάπαυση

Η στάθμευση είναι μια στάση καθ' οδόν: ανάπαυση, διανυκτέρευση, αναμονή. Καταγράφεται στη διαδρομή με τη δική της διεύθυνση και ώρα.




Κάμερα: κοντέινερ και σφραγίδες

Η κάμερα διαβάζει αριθμούς κοντέινερ, σφραγίδων, VIN και ενδείξεις χιλιομέτρων, ώστε να μην τα πληκτρολογείτε χειροκίνητα.




Ιστορικό δρομολογίων και επεξεργασία

Το ιστορικό περιέχει όλες τις βάρδιες και τις διαδρομές. Εδώ μπορείτε να τις δείτε, να τις αναζητήσετε, να τις επεξεργαστείτε και να τις διαγράψετε.




Αναφορά και PDF

Η αναφορά υπολογίζει την εργασία για μια περίοδο: διαδρομές, χιλιόμετρα, χρόνο εργασίας, αναμονή, καύσιμο και κατανάλωση.



Στόλος: τράκτορες και ρυμουλκούμενα

Ο στόλος αποθηκεύει τα οχήματά σας. Από εδώ λαμβάνονται τα σχέδια των οχημάτων, οι πινακίδες, η συμβατότητα ρυμουλκούμενων, τα χιλιόμετρα και όλες οι ρυθμίσεις κάθε οχήματος.




Έγγραφα και λήξεις

Έγγραφα οχήματος και οδηγού με φωτογραφίες σελίδων και ημερομηνίες λήξης. Η εφαρμογή υπενθυμίζει έγκαιρα τις λήξεις.




Συντήρηση και ελαστικά

Συντήρηση: εγγραφές, διαστήματα και υπενθύμιση όταν έρθει η ώρα.




Βιβλίο διευθύνσεων και πελάτες

Πελάτες και οι διευθύνσεις τους, καθώς και δικές σας τοποθεσίες. Το βιβλίο ενημερώνεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε νέο πελάτη σε μια διαδρομή.




Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά

Το αντίγραφο ασφαλείας είναι ένα αρχείο με ολόκληρο το ημερολόγιο: διαδρομές, βάρδιες, ανεφοδιασμοί, οχήματα, έγγραφα με φωτογραφίες.




Το πρόγραμμα online

Το πρόγραμμα online — my.vecturabook.com: το ίδιο ημερολόγιο στο πρόγραμμα περιήγησης και στις άλλες συσκευές σας.




Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις είναι χωρισμένες σε ομάδες: «Γλώσσα και εμφάνιση», «Προφίλ οδηγού», «Αναφορές PDF», «Αντίγραφο ασφαλείας», «Τηλέφωνο & σύνδεση».



Ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις

Η εφαρμογή σας ενημερώνει για ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη και για ό,τι πλησιάζει.



Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα μεταφέρει γενικό φορτίο και υπερμέγεθες φορτίο.



Κοντέινερ

Το όχημα μεταφοράς κοντέινερ μεταφέρει κοντέινερ 20, 40 και 45 ποδών, ένα ή δύο.




Πλευρικός φορτωτής

Ο πλευρικός φορτωτής φορτώνει και ξεφορτώνει μόνος του το κοντέινερ.



Ψυγείο

Το ψυγείο μεταφέρει φορτίο με ελεγχόμενη θερμοκρασία.



Με κουρτίνα

Το ρυμουλκούμενο με κουρτίνα μεταφέρει γενικό φορτίο σε παλέτες.




Ανατρεπόμενο

Το ανατρεπόμενο μεταφέρει χύδην φορτίο.




Βυτιοφόρο καυσίμου

Το βυτιοφόρο καυσίμου μεταφέρει καύσιμο ανά διαμερίσματα.



Βυτιοφόρο

Το βυτιοφόρο μεταφέρει υγρά φορτία.



Μεταφορέας αυτοκινήτων

Ο μεταφορέας αυτοκινήτων μεταφέρει επιβατικά αυτοκίνητα.



Χαμηλή πλατφόρμα

Η επεκτεινόμενη χαμηλή πλατφόρμα μεταφέρει υπερμεγέθη και βαριά φορτία.