









fox2db v3.8.0 — decide() / apply_guards() / apply_blocking() im Detail



fox2db v3.8.0 — LADESPERRE-Logik + Soyo-Entladung (RS485)

LADESPERRE — Akku morgens leer halten für >20kW-Mittagspeak



Soyo-Entladung (max 900W, Rechnung alle 60s, TX über rs485_mux Kanal A alle 3,84s gemessen) — v3.8.0 mit WP-Deckel

